

GL-Class

取扱説明書



表記と記載内容について

マーク	内容
*	オプションや仕様により異な る装備には * マークが付いて います。
\wedge	警告
<u> </u>	重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。
Φ	環境
·	環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。
Ţ	注意
	けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。
0	知識
	知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページに もあることを示しています。

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車をお 買い上げいただき、ありがとうござい ます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をお使いになる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれて いる場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態についての記述があります が、公道を走行する際は、必ず法 定速度や制限速度を遵守してください。

- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん 4	各部の名称 23
はじめに 15	安全装備····· 33
	車両の操作 67
	日常の取り扱い263
	万一のとき311
	サービスデータ375

ア	ウインドウの外側が曇るとき・・・・・ 230
アシストグリップ・・・・・・・261	フロントウインドウの内側が曇るとき
アダプティブブレーキランプ・・・・・・57	
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・294	フロントのコントロールパネルでリアエア
安全のために・・・・・・・・・・・・・・・15	コンディショナーを操作する・・・・・・234
オートマチック車の取り扱い・・・・・・19	余熱ヒーター・ベンチレーション・・・・ 233
オートマチックトランスミッションのセレ	リアエアコンディショナー・・・・・235
クターレバーを操作するときの注意・・・ 15	サードシート送風口236
警告ラベル・・・・・・ 15	セカンドシート上部送風口・・・・・ 236
子供を乗せるとき・・・・・・・18	セカンドシート中央送風口 /
こんなことにも注意・・・・・・・20	コントロールパネル・・・・・・236
走行する前に・・・・・・・16	送風口の開閉・・・・・・ 237
保証の適用・・・・・・16	送風口の風向き調整・・・・・・・237 リアエアコンディショナーの
イージーエントリー・・・・・100	作動 / 停止・・・・・・・・・・235
イグニッション位置・・・・・・・84	リアエアコンディショナーの
キーによるイグニッション位置の選択・・84	送風口選択・・・・・・236
キーレスゴースイッチによる	リアエアコンディショナーの
イグニッション位置の選択・・・・・・ 85	送風量調整236
インジケーター付きバッテリー・・・・・364	リアデフォッガー・・・・・・・231
インストルメントパネル・・・・・・ 24	エアバッグ・・・・・・38
インテリジェントライトシステム・・・・・ 115	ウインドウバッグ・・・・・・・41
アクティブライトシステム・・・・・・ 116	運転席 / 助手席エアバッグ · · · · · · 40 運転席ニーバッグ · · · · · · 40
ハイウェイモード・・・・・・・116	エアバッグの作動条件・・・・・・・42
フォグランプ強化機能‥‥‥‥ 116	エアバッグの種類と収納場所・・・・・39
ウィンタータイヤ・・・・・・288、384	サイドバッグ・・・・・・・・・・41
ウォッシャー液・・・・・・・382	エマージェンシーキー・・・・・337
ウォッシャー液・・・・・・・278	キーからエマージェンシーキーを
ウォッシャー液を補給する‥‥‥‥ 278	取り外す337
運転のヒント・・・・・・143	エンジン・・・・・・290
エアコンディショナー・・・・・・224	エンジンオイル・・・・・・272、380
AC モード · · · · · · · · · · · 226	エンジンオイルの量を点検する‥‥‥ 272
運転席モード・・・・・・・・・229	エンジンオイル容量・・・・・・・380
エアコンディショナーの取り扱い・・・・ 224 コントロールパネル・・・・・・ 225	エンジンオイルを補給する・・・・・・ 273
送風口の開閉······228	使用するエンジンオイル・・・・・・380
送風口の風向き調整······228	エンジンの始動・・・・・・ 131
送風口の選択・・・・・・・・・・227	キーによるエンジンの始動・・・・・・133
送風量の調整・・・・・・・・229	キーレスゴーによるエンジンの始動・133
送風温度の調整・・・・・・・・・227	シフトポジション・・・・・・・132
通常の使いかた(AUTO モード)・・・・226	エンジンの停止・・・・・・・・136
デフロスターモード・・・・・・230	エンジンスイッチにキーが 差し込まれているとき・・・・・・・・136

エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けているとき・・・・・136 エンジン番号・・・・269、271 ウォッシャー液・・・278 エンジンオイル・・・272 エンジンルーム・・・271 オートマチック トランスミッションオイル・・・277 ボンネット・・・269 冷却水・・・274 オイル・液類 / バッテリー・・379 ウォッシャー液・・・382 エンジンオイル・・・380	オフロード走行時の注意・・・・・296 オフロードを走行した後に・・・297 オフロードを走行する前に・・・297 河川などを渡るとき・・・・300 最大許容水深値・・・・298 アプローチ / デパーチャーアングル・・・・・298 急勾配の坂道・・・・・298 急勾配の坂道・・・・298 坂を下るとき・・・・299 坂を上り切ったとき・・・299 障害物を乗り越えるとき・・・299 砂地を走行するとき・・・300 わだちを走行するとき・・・300 わだちを走行するとき・・・300 カだちを走行するとき・・・300 カだちを走行するとき・・・・300 カだちを走行するとき・・・・300 カだちを走行するとき・・・・300 カだちを走行するとき・・・・300 カだちを走行するとき・・・・300 カだちを
オイル・液類に関する注意・・・・379 オートマチック トランスミッションオイル・・・381 燃料・・・・・379 バッテリー・・・・382 ブレーキ液・・・・・・・・・・・・・・・・・381 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4MATIC
応急用スペアタイヤ・・・・・・・384	外装・・・・・・304 カップホルダー・・・・・・245
応急用スペアタイヤが車載されている場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・346 オーディオ・・・・・・・・・・・・・・・157 オートマチック車の取り扱い・・・・・・19	カップホルター・・・・・・・・・・・245 サードシートのカップホルダー・・・・245 セカンドシートのカップホルダー・・・・245 センターコンソールの カップホルダー・・・・・・・・・・245
オートマチックトランスミッション・・・140 運転のヒント・・・・・・・143 オートマチックトランスミッションのトラブル・・・・・・・148 シフトポジション表示・・・・・144 マニュアルギアシフト・・・・・・146	可変スピードリミッター193可変スピードリミッターの使いかた・ 195環境保護について・・・・ 15寒冷時の取り扱い・・・ 286ウィンタータイヤ・・・・ 286スノーチェーン・・・・・ 286雪道や凍結路面の走行・・・ 285
運転のヒント・・・・・・・143オートマチックトランスミッションのトラブル・・・・・・148シフトポジション表示・・・・・143ティップシフト・・・・・144	可変スピードリミッターの使いかた・・195 環境保護について・・・・・15 寒冷時の取り扱い・・・・・286 ウィンタータイヤ・・・・・286 スノーチェーン・・・・・286

電池の交換手順・・・・・340 キーの電池を点検する・・・340 キーレスゴースイッチによる イグニッション位置の選択・・・・85 キーレスゴースイッチの取り外し・・・86 記憶させたシート位置の呼び出し・・・105 救急セット・・・313	小物入れ・・・・・・243 グローブボックス・・・・・243 フロントアームレストの小物入れ・・・244 こんなことにも注意・・・・20 コンビニエンスオープニング機能・・・128 コンビニエンスクロージング機能・・・128 キーレスゴー操作で閉じる・・・・129 コストランドを作る問じる・・・・129
クルーズコントロール・・・・・・189	リモコン操作で閉じる・・・・・・ 129
クルーズコントロールの使いかた・・・・ 190	y
クロスバー・・・・・254クロスバーを取り付ける・・・・255クロスバーを取り外す・・・・256警告ラベル・・・・15	サードシートへの乗降・・・・・・・93 ストラップでの操作・・・・・・・94 右側セカンドシートを元に戻す・・・・・95
けん引・・・・・・・367	ロック解除レバーでの操作・・・・・・94
車を運搬する・・・・・・・369 けん引時の注意・・・・・367 けん引する・・・・・・・369 けん引するときの注意・・・・・369 けん引フックの取り付け・・・・368 ぬかるみなどからけん引するとき・・・369	サイドビューカメラ・・・・・210ガイドライン・・・・・213サイドビューカメラの位置・・・・211サイドビューカメラの映像・・・・213サイドビューカメラの作動と停止・・・212サイドビューカメラの表示範囲・・・・212
けん引防止機能・・・・・・・63	障害物のあるカーブを曲がるとき・・・・ 214 洗車するときの注意・・・・・・・・・ 211
警報を停止する	がより ることの注意・・・・・・・・・211 路肩などに車を寄せるとき・・・・・・・214
けん引防止機能を解除する・・・・・・・63	サンシェード・・・・・・・・・・・241
システムを待機状態にする・・・・・・・63	スライディングルーフのサンシェード 241
待機状態を解除する······63	パノラミックリアガラスルーフの
故障 / 警告メッセージ・・・・・・・317 安全装備・・・・・・319	サンシェード・・・・・・・241
女主表哺・・・・・・・・・・・・・・・・・319 エンジン・・・・・・323	サンバイザー・・・・・・257
±330	バニティミラー・・・・・・・・・257
車両・・・・・・328	シート・・・・・・・・87
走行装備325	サードシートへの乗降・・・・・・・93
タイヤ・・・・・・・327	シートヒーター・・・・・・96 シートベンチレーター・・・・・98
ライト・・・・・・・・322	セカンド / サードシートの
子供を乗せるとき・・・・・・・・18、45ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置・・・・・・・49純正チャイルドセーフティシート・・・・48助手席エアバッグオフ表示灯・・・・・47チャイルドセーフティシート・・・・45	ヘッドレスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
チャイルドセーフティシート固定機構・48	シート位置の記憶・・・・・・・・・104
チャイルドプルーフロック······ 53 テザーアンカー····· 50	
J 9 - J J J 50	シート位置の呼び出し・・・・・・・105

シートヒーター・・・・・・96	車台番号・・・・・・378
シートベルト・・・・・・105	車内
シートベルト着用警告・・・・・・108	シートの清掃・・・・・・・310
シートベルトの着用・・・・・・・105	車内からのテールゲートの開閉・・・・・・83
正しい運転姿勢・・・・・・・109	テールゲート内側のレバーでの解錠・・・83
シートベルト着用警告・・・・・・108	車両に保存されるデータ・・・・・・・22
シートベルトの着用・・・・・・・105	故障データ・・・・・・ 22
シートベルトの高さ調整 107	データが保存されるその他の装備・・・・22
シートベルトを着用する 107	収納ネット・・・・・・246
シートベルトを外す・・・・・・108	純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・・・・・ 376
フロントシートベルトの	
テンション自動調整機能・・・・・ 107	乗員安全装備・・・・・・・・・・・・34 NECK PRO アクティブヘッドレスト・・44
シートベンチレーター・・・・・・98	PRE-SAFE® 44
事故・故障のとき・・・・・・ 312	SRS (乗員保護補助装置) · · · · · · · 35
室内センサー・・・・・・・・・・・・・・・ 64	エアバッグ・・・・・・・38
警報を停止する······ 65	子供を乗せるとき・・・・・・・・・45
システムを待機状態にする 64	乗員保護装置······34
室内センサーを解除する・・・・・・・・65	チャイルドセーフティシート・・・・・・45
待機状態を解除する・・・・・・・・・65	チャイルドプルーフロック・・・・・・53
室内装備・・・・・・257	乗員保護装置・・・・・・・34
12V 電源ソケット · · · · · · · 260	ステアリング・・・・・・99
アシストグリップ・・・・・・・・261	イージーエントリー・・・・・・100
サンバイザー・・・・・・・257	ステアリングの調整・・・・・・・99
灰皿258	ステアリングの調整・・・・・・・99
フロアマット・・・・・・261	
ライター・・・・・・259	スノーチェーン・・・・・・288
自動防眩機能103	スピードメーター・・・・・・149
シフトポジション表示・・・・・・ 143	スライディングルーフ・・・・・・238
車外からのテールゲートの開閉・・・・・・82	自動チルトアップ機能240
テールゲートを閉じて車を施錠する・・・82	スライディングルーフの開閉‥‥‥ 239
車外ライト残照機能・・・・・・ 113	スライディングルーフのリセット・・・・ 242
	挟み込み防止機能・・・・・・・240
車外ライト消灯遅延機能・・・・・・・ 113	セーフティネット・・・・・・252
車載工具・・・・・・・314	セーフティネットの取り付け・・・・・253
タイヤフィットが	セーフティネットの取り付け位置・・・・253
車載されている車種・・・・・・・316	セーフティネットの取り外し・・・・・254
輪止め317	セーフティネットを展開する 252
車載品の収納場所・・・・・・・312	セカンド / サードシートの
救急セット・・・・・・・313	ヘッドレスト・・・・・・・・・92
事故・故障のとき・・・・・・ 312	ヘッドレストの角度を調整する・・・・・93
車載工具・・・・・・・・314	ヘッドレストの高さを調整する 92
停止表示板・・・・・・・ 313	ヘッドレストの脱着・・・・・・・・ 93
非常信号用具312	セカンドシート / サードシートの調整・・90

サードシートアンダーパネルの脱着・・・ 91	
サードシートアンダーバネルの脱着・・・ 外	タ
(スイッチによる操作) · · · · · · · 90	タイヤ空気圧警告システム・・・・・・284
バックレストの角度を調整する90	タイヤ空気圧警告システムを
積載荷物の制限重量・・・・・・・382	再起動する284
	タイヤ空気圧ラベル・・・・・・282
セレクターレバー・・・・・・・・・141	タイヤとホイール・・・・・・279、383
前席上方の操作部・・・・・・・30	ウィンタータイヤ・・・・・・384
走行安全装備·····54	応急用スペアタイヤ・・・・・・384
4ETS 59	タイヤ空気圧警告システム・・・・・・284
ABS55	タイヤ空気圧ラベル・・・・・・ 282
BAS 56	タイヤの回転方向について・・・・・・282
EBD····· 61 ESP [®] ···· 57	タイヤローテーション・・・・・・・286
アダプティブブレーキランプ・・・・・57	標準タイヤ・・・・・・384
安全上の重要事項・・・・・・・・・54	タイヤの修理およびタイヤ交換の準備
走行時の注意・・・・・・290	343、344
雨降りや濃霧時の運転・・・・・294	タイヤフィットが車載されている車種・・352
エンジン・・・・・・290	タイヤローテーション・・・・・・286
走行するとき······292	タコメーター・・・・・・149
走行中に異常を感じたら・・・・・・293	正しい運転姿勢・・・・・・109
駐停車するとき・・・・・・・293	チャイルドセーフティシート・・・・・・・45
ブレーキ・・・・・・290	
走行するとき・・・・・・292	チャイルドブルーフロック・・・・・・53
走行する前に・・・・・・ 16	駐車・・・・・・・・・135
走行装備·····189	パーキングブレーキ・・・・・・137
ADS	駐停車するとき・・・・・・293
可変スピードリミッター・・・・・ 193	長期間駐車するとき・・・・・・137
クルーズコントロール・・・・・・ 189	停止表示板 · · · · · · 313
サイドビューカメラ・・・・・・・210	停止表示板の組み立て・・・・・・313
パーキングアシスト	ティップシフト・・・・・・144
リアビューカメラ・・・・・・・215	ディファレンシャルロック・・・・・・186
パークトロニック・・・・・・・205	ディファレンシャルロックの作動・・・・ 188
レベルコントロール・・・・・・198	テールゲート・・・・・・80
走行中に異常を感じたら・・・・・・293	車外からのテールゲートの開閉・・・・・82
走行と停車・・・・・・・131	車内からのテールゲートの開閉・・・・・・83
エンジンの始動・・・・・・131	テールゲートの開口角度設定・・・・・・84
エンジンの停止・・・・・・136	テールゲートの開口角度設定・・・・・・84
エンジンのトラブル・・・・・・138	テールゲートを開いたときの高さ・・・・・383
駐車・・・・・・135	電球の交換・・・・・・・・・・341
長期間駐車するとき・・・・・・・・137 発進・・・・・・134	テールランプ・・・・・・・・343
7ULE 134	ヘッドライト・・・・・・・・・342
	ライヤンスライト・・・・・・・・343

電池の交換手順・・・・・・340	ワイパーブレードの清掃307
ドア・・・・・・ 78	車内309
車外からの開閉・・・・・・・ 78	COMAND ディスプレイの清掃・・・・309
車速感応ドアロック・・・・・・・80	ウッドトリムの清掃‥‥‥ 310
車内からのドアの開閉・・・・・・ 78	シートの清掃・・・・・・ 310
ドアウインドウが自動で	シートベルトの清掃・・・・・・310
開閉しないとき・・・・・・・130	プラスチックトリムの清掃・・・・・・ 310
ドアウインドウの開閉・・・・・・ 126	荷物の固定・・・・・・249
挟み込み防止機能・・・・・・127	荷物固定用フック・・・・・・250
ドアウインドウのトラブル・・・・・・130	荷物固定用リング・・・・・・ 249
	荷物の積み方 / 小物入れ242
ドアの操作部・・・・・・31	カップホルダー・・・・・・・・245
ドアミラー・・・・・・101	クロスバー・・・・・・254
施錠時のドアミラーの格納・・・・・・102	小物入れ・・・・・・・ 243
ドアミラーが無理に外側に	収納ネット・・・・・・・・・・・・・・246
曲げられたとき············103	セーフティネット・・・・・・・・252
ドアミラーの角度調整・・・・・・・101	荷物の固定・・・・・・・・・・・・・・249
ドアミラーの格納 / 展開 102	荷物を積むときの注意点・・・・・・・242
ドアミラーのリセット・・・・・・102	分割可倒式セカンドシート・・・・・・246
盗難防止警報システム・・・・・・・・・・・・・61	ラゲッジルームカバー・・・・・・250 ラゲッジルームカバー収納リール・・・・251
警報を停止する・・・・・・・・・・62	
システムを解除する・・・・・・・・62	ニューカープレート・・・・・・377
システムを待機状態にする 62	燃料379
盗難防止システム・・・・・・・・・・・・・・・・61	燃料消費について・・・・・・・380
イモビライザー·····61	燃料タンク容量・・・・・・・・379
けん引防止機能······63 マカカンは	燃料給油フラップが開かないとき・・・・・338
室内センサー・・・・・・・・・・・・・・・・・64	燃料計150
盗難防止警報システム・・・・・・・61	燃料残量警告灯 … 150
時計・・・・・・150	燃料の給油・・・・・・・265
	燃料と燃料タンクのトラブル・・・・・ 268
ナ	燃料を給油する·············265
慣らし運転・・・・・・264	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
日常の手入れ・・・・・・304	Л
外装304	パーキングアシストリアビューカメラ・・215
ウインドウの清掃‥‥‥‥ 307	COMAND ディスプレイの映像 · · · · · 217
高圧式スプレーガンの使用・・・・・・306	音声案内の設定・・・・・・・・・・223
自動洗車機の使用・・・・・・305	カメラの位置・・・・・・・・・・・・217
パーキングアシストリアビューカメラの	後退駐車モード・・・・・・・・・・・・218
清掃・・・・・・・・・・308	縦列駐車モード·············220
センサーの清掃・・・・・・・308	洗車するときの注意・・・・・・ 217
マットペイント塗装車の取り扱い・306	パーキングヘルプ機能・・・・・・103
マフラーの清掃·····309 ライト類の清掃····308	パークトロニック・・・・・・205
ノイ 1、秋ツ川町・・・・・・・・・・308	ハーフトローック・・・・・・・205

and the second s	
インジケーター・・・・・・206	タイヤフィットの準備・・・・・・353
作動表示灯 206	タイヤを修理する
センサーの感知範囲・・・・・・207	(空気圧ゲージー体型)357
パークトロニックセンサー・・・・・205	タイヤを修理する
パークトロニックの作動・・・・・・207	(空気圧ゲージ別体型) ・・・・・・・354
パークトロニックの作動条件・・・・・・206	ビークルプレート・・・・・・377
パークトロニックの停止・・・・・・208	エンジン番号・・・・・・・378
パークトロニックのトラブル・・・・・ 209	オプションコードプレート・・・・・378
灰皿・・・・・・258	車台番号378
発進・・・・・・134	ニューカープレート・・・・・・・377
ヒルスタートアシスト・・・・・・135	非常時の解錠 / 施錠 ・・・・・・337
バッテリー・・・・・・360、382	- 運転席ドアの解錠・・・・・・・ 337
VRLA バッテリー・・・・・・364	エマージェンシーキー・・・・・・337
インジケーター付きバッテリー・・・・364	車両の施錠・・・・・・・・338
車載バッテリーの電圧 / 容量 382	燃料給油フラップの解錠‥‥‥ 338
バッテリー取り扱いの一般的な注意・360	非常信号用具・・・・・・・・・・・312
バッテリーの位置・・・・・・361	非常点滅灯・・・・・・・・・・115
バッテリーの交換・・・・・・・361	
バッテリーがあがったとき・・・・・・364	左側セカンドシートを前方に倒す・・・・・・95
	ヒューズ・・・・・・370
バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・360	ヒューズ一覧372
バッテリーの位置・・・・・・・361	ヒューズ交換についての注意 370
パワーウインドウ・・・・・・125	ヒューズボックスの位置・・・・・・371
コンビニエンスオープニング機能・・・・ 128	ヒューズを交換する‥‥‥‥ 372
コンビニエンスクロージング機能・・・・ 128	ヒューズ一覧・・・・・・・372
ドアウインドウが自動で	ヒューズの交換・・・・・・・370
開閉しないとき・・・・・・・130	ヒューズ一覧・・・・・・・・・372
ドアウインドウの開閉‥‥‥‥ 126	表示灯 / 警告灯 · · · · · · 26
ドアウインドウのトラブル・・・・・・ 130	
ベンチレーションウインドウの開閉・・127	標準タイヤ・・・・・・・384
パンクしたとき・・・・・・345	オプション装着用タイヤ /
応急用スペアタイヤが	ホイール・・・・・・・384
車載されている場合・・・・・・346	ブレーキ・・・・・・290
応急用スペアタイヤの取り付け・・・・ 351	ブレーキ警告灯・・・・・・ 291
応急用スペアタイヤを取り付ける・・350	ブレーキ液・・・・・・・・277、381
ジャッキアップ・・・・・・・347	ブレーキ液の交換・・・・・・・277
ジャッキダウン・・・・・・・351	ブレーキ液の量を点検する‥‥‥‥ 277
タイヤ交換の準備・・・・・・346	フロアマット・・・・・・・261
タイヤの取り外し349	フロントシートの調整
ホイールボルトの締め付け‥‥‥ 351	ヘッドレストのサイドクッションおよび
タイヤの修理および	前後位置の調整・・・・・・・89
タイヤ交換の準備・・・・・・346	
タイヤフィットが	フロントワイパー・・・・・・・・ 121、343
車載されている車種・・・・・・・352	フロントウインドウウォッシャーの
	噴射123

レインセンサー・・・・・・123	メンテナンスインジケーター・・・・・ 157
ワイパーブレードを取り付ける・・・・・・344	冷却水温度表示・・・・・・156
ワイパーブレードを取り外す・・・・・・344	車両設定・・・・・・173
分割可倒式セカンドシート・・・・・・246	DSR 速度の設定 · · · · · · · 173
セカンドシートを折りたたむ・・・・・ 247	けん引防止機能の設定・・・・・・173
セカンドシートを元に戻す・・・・・・ 248	室内センサーの設定・・・・・・ 174
	設定161
ヘッドライトウォッシャー・・・・・・113	インストルメントクラスタ・・・・・・ 162
ヘッドライト下向き / 上向きの切り替え	コンフォート・・・・・・171
114	シャリョウ・・・・・・169
ヘッドライトの内側が曇るとき・・・・・・ 117	設定グループの選択・・・・・・ 161
ベンチレーションウインドウの開閉・・・・ 127	設定項目の初期化・・・・・・162
保証の適用・・・・・・ 16	設定メニュー・・・・・・・ 161
ボンネット・・・・・・269	ライト・・・・・・・・165
ボンネットを垂直に開く・・・・・・270	電話・・・・・・・・・・・・・・・・・・177
ボンネットを閉じる・・・・・・271	着信した電話を受ける・・・・・・177
ボンネットを開く・・・・・269	通話を終える(電話を切る)・・・・・ 177
707 Em (207	通話を保留する・・・・・・・・ 177
₹	電話画面を表示させる・・・・・・ 177 電話帳から電話を発信する・・・・・ 178
	発信履歴から電話を発信する・・・・・178
マニュアルギアシフト・・・・・・146	大日腹腔がら電話を光信する・・・・ 176 トリップコンピューター・・・・・・ 174
ギアシフト操作・・・・・・・・ 147	エンジン始動時からの情報表示・・・・ 175
マニュアルギアシフトの選択 146	瞬間燃費表示・・・・・・・・・ 176
マルチコントロールシートバック・・・・・ 89	走行可能距離表示・・・・・・・176
マルチファンクションステアリング・・・・・ 27	リセット時からの情報表示・・・・・・ 175
マルチファンクションディスプレイ・・・・ 151	ナビ・・・・・・・・・・・・・・・・159
オーディオ・・・・・・157	ルート案内を行なっていないとき・・ 159
オーディオメニュー	ルート案内を行なっているとき・・・・ 159
DVD ビデオのチャプターを選択する	マルチファンクションディスプレイの
	操作152
音楽を選曲する 157	メインメニューの一覧・・・・・・・153
テレビ局を選局する‥‥‥‥ 158	ミラー・・・・・・101
ラジオ局を選局する‥‥‥‥ 157	自動防眩機能103
オフロード装備・・・・・・・・・159	ドアミラー・・・・・・・101
車高レベル /	パーキングヘルプ機能・・・・・・103
ディファレンシャルロック作動表示・・159	ルームミラー・・・・・・101
故障表示160	メーターパネル・・・・・・・・ 25、149
故障 / 警告メッセージのリセット・160	外気温度表示・・・・・・150
車両情報154	スピードメーター・・・・・ 149
基本画面154	タコメーター・・・・・149
サブスピードメーター /	時計150
外気温度表示・・・・・・・・ 156	燃料計150
走行情報表示	燃料残量警告灯150
タイヤ空気圧警告システム・・・・・ 156	表示灯 / 警告灯26

メーターパネル照度調整ボタン /	ラゲッジルームカバー・・・・・250
リセットボタン・・・・・ 150	ラゲッジルームカバー収納リール・・・・・ 251
メーターパネルの点灯・・・・・・ 149	収納リールの脱着・・・・・・・・ 251
メーターパネル照度調整ボタン・・・・・ 150	収納リールの取り付け位置・・・・・・251
メーターパネルの点灯・・・・・・ 149	取り付け部カバーの脱着・・・・・・・251
メーターパネルの表示灯 / 警告灯 ・・・・・ 331	リアワイパー・・・・・・123、344
安全装備······332	ワイパーブレードを取り付ける 345
エンジン・・・・・・336	ワイパーブレードを取り外す344
シートベルト・・・・・・331	リセットボタン・・・・・・150
メモリー機能・・・・・・・104	ルームミラー・・・・・・・101
シート位置の記憶・・・・・・・104	ルームミラーの角度調整・・・・・・101
メンテナンス・・・・・・301	ルームランプ・・・・・・・117
メンテナンスインジケーター・・・・・302	アンビエントライト・・・・・・120
メンテナンスインジケーター・・・・・302	緊急時点灯機能120
自動表示機能302	サードシートルームランプおよび
手動で表示させる‥‥‥‥‥ 302	サードシート読書灯の点灯 / 消灯 … 119
表示メッセージ・・・・・・302	セカンドシートルームランプの
メンテナンスインジケーターの	点灯 / 消灯 · · · · · · · · 118
リセット・・・・・・303	センターコンソールライト・・・・・・119
	ドア下部のライト······120 ドアミラー下部のライト·····120
ヤ	フットウェルライト············120
雪道や凍結路面の走行・・・・・・289	
雪道や凍結路面の走行・・・・・・289	フロント読書灯・・・・・・・118
	フロント読書灯・・・・・・・・・118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118
ラ	フロント読書灯・・・・・・・・・・118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・・117
ラ ライター・・・・・259	フロント読書灯・・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯 · 118 ルームランプの点灯モードの選択・・・ 117 冷却水・・・・・・・・・・ 274、381
ラ ライター・・・・・259 ライト・・・・・110	フロント読書灯・・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・・ 117 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ラ ライター・・・・・259 ライト・・・・・・・110 インテリジェントライトシステム・・・・115	フロント読書灯・・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯 · 118 ルームランプの点灯モードの選択・・・ 117 冷却水・・・・・・・・・・ 274、381
ライター・・・・・259 ライト・・・・・110 インテリジェントライトシステム・・・115 車外ライト消灯遅延機能・・・・・113	フロント読書灯・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・ 117 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライター259ライト110インテリジェントライトシステム115車外ライト消灯遅延機能113非常点滅灯115	フロント読書灯・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・ 117 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライター259ライト・・・・・ 110インテリジェントライトシステム・・・ 115車外ライト消灯遅延機能・・・・ 113非常点滅灯・・・・ 115ヘッドライトウォッシャー・・・ 113	フロント読書灯・・・・・118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・117 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライター 259 ライト 110 インテリジェントライトシステム 115 車外ライト消灯遅延機能 113 非常点滅灯 115 ヘッドライトウォッシャー 113 ヘッドライト下向き /	フロント読書灯・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・ 117 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 274、381 オーバーヒートしたとき・・・・・・・・・・ 276 不凍液の濃度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライター259ライト110インテリジェントライトシステム115車外ライト消灯遅延機能113非常点滅灯115ヘッドライトウォッシャー113ヘッドライト下向き /上向きの切り替え上向きの切り替え114	フロント読書灯・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・ 117 冷却水・・・・・ 274、381 オーバーヒートしたとき・・・・ 276 不凍液の濃度・・・・・ 381 冷却水の量を点検する・・・・ 275 冷却水を補給する・・・・ 275 レベルコントロール・・・ 198 オフロードレベルの自動解除・・・ 203 車高をオフロードレベル 1 にする・・ 200 車高をオフロードレベル 2 にする・・ 201
ライター 259 ライト 110 インテリジェントライトシステム 115 車外ライト消灯遅延機能 113 非常点滅灯 115 ヘッドライトウォッシャー 113 ヘッドライト下向き /	フロント読書灯・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・ 117 冷却水・・・・・ 274、381 オーバーヒートしたとき・・・・ 276 不凍液の濃度・・・・・ 381 冷却水の量を点検する・・・・ 275 冷却水を補給する・・・・ 275 レベルコントロール・・・ 198 オフロードレベルの自動解除・・・・ 203 車高をオフロードレベル1 にする・・・ 200 車高をオフロードレベル2 にする・・・ 201 車高をオフロードレベル3 にする・・・ 202
ライター259ライト110インテリジェントライトシステム115車外ライト消灯遅延機能113非常点滅灯115ヘッドライトウォッシャー113ヘッドライト下向き /上向きの切り替え114ヘッドライトの内側が曇るとき117	フロント読書灯・・・・・118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・117 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライター259ライト110インテリジェントライトシステム115車外ライト消灯遅延機能113非常点滅灯115ヘッドライトウォッシャー113ヘッドライト下向き /上向きの切り替え上向きの切り替え114ヘッドライトの内側が曇るとき117ライトスイッチ110	フロント読書灯・・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・・ 117 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライター 259 ライト・・・・・110 インテリジェントライトシステム・・・115 車外ライト消灯遅延機能・・・・113 非常点滅灯・・・・・・115 ヘッドライトウォッシャー・・・・113 115 ヘッドライト下向き / 上向きの切り替え・・・・・114 トッドライトの内側が曇るとき・・・・117 117 ライトスイッチ・・・・・117 117 ライトスイッチ・・・・・110 110 オートモード・・・・・111	フロント読書灯・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・ 117 冷却水・・・・・ 274、381 オーバーヒートしたとき・・・・ 276 不凍液の濃度・・・・・ 381 冷却水の量を点検する・・・ 275 冷却水を補給する・・・ 275 やガルコントロール・・・ 198 オフロードレベルの自動解除・・・ 203 車高をオフロードレベル1 にする・・ 200 車高をオフロードレベル2 にする・・ 201 車高をオフロードレベル3 にする・・ 202 車高を通常走行レベルにする・・・ 204 ハイウェイレベル・・・ 204 マルチファンクションディスプレイの
ライター 259 ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	フロント読書灯・・・・・118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・117 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライター 259 ライト 110 インテリジェントライトシステム 115 車外ライト消灯遅延機能 113 非常点滅灯 115 ヘッドライトウォッシャー 113 ヘッドライト下向き / 上向きの切り替え 114 ヘッドライトの内側が曇るとき 117 ライトスイッチ 110 ルームランプ 117 ライトスイッチ 110 オートモード 111 車幅灯 111 パーキングライト 112	フロント読書灯・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・ 117 冷却水・・・・・ 274、381 オーバーヒートしたとき・・・・ 276 不凍液の濃度・・・・・ 381 冷却水の量を点検する・・・ 275 冷却水を補給する・・・ 275 やガルコントロール・・・ 198 オフロードレベルの自動解除・・・ 203 車高をオフロードレベル1 にする・・ 200 車高をオフロードレベル2 にする・・ 201 車高をオフロードレベル3 にする・・ 202 車高を通常走行レベルにする・・・ 204 ハイウェイレベル・・・ 204 マルチファンクションディスプレイの
ライター 259 ライト 110 インテリジェントライトシステム 115 車外ライト消灯遅延機能 113 非常点滅灯 115 ヘッドライトウォッシャー 113 ヘッドライト下向き / 上向きの切り替え 114 トッドライトの内側が曇るとき 117 ライトスイッチ 110 ルームランプ 117 ライトスイッチ 110 オートモード 111 車幅灯 111 パーキングライト 112 ヘッドライト / 112	フロント読書灯・・・・・ 118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・ 117 冷却水・・・・・ 274、381 オーバーヒートしたとき・・・・ 276 不凍液の濃度・・・・・ 381 冷却水の量を点検する・・・・ 275 冷却水を補給する・・・・ 275 か却水を補給する・・・・ 275 かオフロードレベルの自動解除・・・・ 203 車高をオフロードレベル1 にする・・ 200 車高をオフロードレベル 2 にする・・ 201 車高をオフロードレベル 3 にする・・ 202 車高を通常走行レベルにする・・・ 204 ハイウェイレベル・・・ 204 マルチファンクションディスプレイの表示・・・・ 200 ローレンジモード・・・ 183
ライター 259 ライト 110 インテリジェントライトシステム 115 車外ライト消灯遅延機能 113 非常点滅灯 115 ヘッドライトウォッシャー 113 ヘッドライト下向き / 上向きの切り替え 114 ヘッドライトの内側が曇るとき 117 ライトスイッチ 110 ルームランプ 117 ライトスイッチ 110 オートモード 111 車幅灯 111 パーキングライト 112	フロント読書灯・・・・・118 フロントルームランプの点灯 / 消灯・118 ルームランプの点灯モードの選択・・・117 冷却水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

703.1.0.718	
フロントワイパー・・・・・・121 リアワイパー・・・・・123 ワイパーの操作・・・・・・121 ワイパーのトラブル・・・・・124	S SRS (乗員保護補助装置) 35 SRS 警告灯 35
ワイパーのトラブル・・・・・・124	エアバッグ・・・・・・・・・・・38
ワイパーブレードの交換・・・・・343 フロントワイパー・・・・343 リアワイパー・・・344	シートベルトテンショナー・運転席 / シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動・・・・・・・・・36 ベルトフォースリミッター・・・・・・・36
A	V
ABS	VRLA バッテリー・・・・・364
ブレーキ操作をする・・・・・・・55	数字
ADS197	12V 電源ソケット・・・・・・260
В	4MATIC 179
BAS 56	
50	
D	
DSR180DSR の作動と解除・・・・・・180マルチファンクションディスプレイでDSR の速度を設定する・・・・・182レバーでDSR の設定速度を変更する・・・・・182	
E	
EBD	
ESP®・・・・・ 57 4ETS・・・・・ 59 ESP® の機能の解除・・・ 59 オフロード ESP®・・・ 61	
N	
NECK PRO アクティブヘッドレスト ・・・ 44	
NECK PRO アクティブヘッドレストの リセット・・・・・・339	
Р	
PRE-SAFE® · · · · · · · · · · 44	

環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えることで、 燃料の余分な消費を抑えられます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしない でください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場で適切な時期に点検整備を受けてください。
- エンジン始動後は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導 入しています。

安全のために

警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。 警告ラベルは絶対にはがさないでください。

オートマチックトランスミッション のセレクターレバーを操作するとき の注意

セレクターレバーの位置

オートマチックトランスミッションの セレクターレバーは、センターコン ソールではなく、ステアリングの右側 にあります。

セレクターレバーの操作方法

方向指示やワイパーの操作をする際は、誤ってセレクターレバーの操作を しないように注意してください。事故 を起こすおそれがあります。

また、センターコンソールにセレクターレバーがある車両と比べると、セレクターレバーの操作方法が大きく異なります。詳しくは(▷127、135ページ)をご覧ください。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場には、車両に適切な作業を行なうために必要な専門知識と専用工具、ならびに設備が備わっています。特に安全に関わる作業について当てはまります。

詳しくは整備手帳をご覧ください。

以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を 行なってください。

- 安全に関わる作業
- 点検および整備
- 修理作業
- 装備などの変更や装着、加工作業
- 電気装備に関わる作業

点検整備は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

保証の適用

車両の操作を行なうときや車両に損傷が発生したときは、必ず本書に記載されている指示に従ってください。指示に従わないで発生した車両の損傷については、保証の対象外になります。

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込むおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありませ ん。エンジンの始動後は、急加速を避 けて車をウォーミングアップしてくだ さい。

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけラゲッジルームに 積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急 ブレーキ時などに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- ラゲッジルームカバーの上に荷物を 置かないでください。急ブレーキ時 などに荷物が投げ出されて、乗員が けがをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に必ずカバーをしてください。
- 荷物は左右のウインドウより下の位置に積んでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを正しく着用して、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート(▷45 ページ)を使用する ことが法律で義務付けられています。

子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置をさわるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、必ずセカンドシートまたはサードシートに装着してください。

やむを得ず助手席に装着するときは、車の進行方向に向けてチャイルドセーフティシートを装着し、助手席シートを最後部に移動してください。

• 子供を助手席に座らせるときは、助 手席シートを最後部にし、正しく座 らせてください。エアバッグの作動 時に大きな衝撃を受けるおそれがあ ります。

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- リアドアやリアドアウインドウの チャイルドプルーフロック(▷53 ページ)を活用してください。

ドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてお読みください(▷131 ページ)。

オートマチック車の特性

クリープ現象:エンジンがかかっているとき、シフトポジションが **P**、 **N** 以外の位置にあると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

エンジンの始動

シフトポジションが **P** になっていることを確認し、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- シフトポジションを D、R に するときは、必ずブレーキペダルを 十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

走行中

- シフトポジションを N にしない でください。エンジンブレーキが まったく効かないため事故につな がったり、トランスミッションを損 傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして 車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでく ださい。エンジンブレーキが効かな くなったり、ブレーキやステアリン グの操作に非常に大きな力が必要に なります。また、安全装備が作動し なくなるおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み加減によって停止状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N に戻すように心がけてください。 R になっていることを忘れてアクセルペダルを踏み込むと、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物入れなどに入れたままにしたり、 車内に落としたままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

給油に関する注意事項

給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- 燃料やオイルなどの添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。純正でない、または承認されていない製品を使用すると、エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

車両に保存されるデータ

故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが作動するとき、または故障や異常の原因の特定、車両開発などに使用されます。

データを使用して、車両の過去の移動 経路を調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、故障診断機によって読み取られたデータは、使用後に消去されます。


データが保存されるその他の装備

COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧ください。

インストルメントパネル	24
メーターパネル	25
マルチファンクションステアリンク	ブ
	27
センターコンソール	28
前席上方の操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
ドアの操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31



インストルメントパネル



	名称	ページ		名称	ページ
1	コンビネーションレバー 方向指示	113	7	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯	206
	ヘッドライト	114	8	前席上方の操作部	30
	ワイパー リアワイパー	121 123	9	エアコンディショナー コントロールパネル	225
2	操作レバー		10	エンジンスイッチ	84
	DSR	180		キーレスゴースイッチ	85
	クルーズコントロール	189	11)	診断ソケット	
	可変スピードリミッター	193	12	ボンネットロック解除	270
3	メーターパネル	149		レバー	
4	ホーン / 運転席エア バッグ	40	13	パーキングブレーキペ ダル	137
5	パドル	144	14)	パーキングブレーキ解	137
		147		除ハンドル	
6	セレクターレバー	132	15)	ライトスイッチ	110
		141	16)	ステアリング調整レバー	99

メーターパネル


メーターパネル



	名称	ページ	
1	スピードメーター	149	(
2	スピードメーター表示 単位	163	(
3	照度調整ボタン(暗)	150	(
4	リセットボタン	150	(
(5)	照度調整ボタン(明)	150	

	名称	ページ
6	タコメーター	149
7	燃料計	150
8	マルチファンクション ディスプレイ	151
9	時刻	150

表示灯 / 警告灯



	名称	ページ
1	ABS 警告灯	332
		333
2	可変スピードリミッター 表示灯	196
3	ESP® / ETS 表示灯	333
		334
		335
4	日本仕様車では機能しません	
5	ブレーキ警告灯	332
		333
		335
6	日本仕様車では装備されません	
7	方向指示表示灯	114

	名称	ページ
8	ESP® オフ表示灯	333
		334
		335
9	シートベルト警告灯	331
10	日本仕様車では装備されません	
11)	SRS 警告灯	335
12	ヘッドライト表示灯	111
(13)	エンジン警告灯	336
14)	ハイビーム表示灯	114
15)	燃料残量警告灯	150

マルチファンクションステアリング



	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	151
2	COMAND システム	別冊
3	設定スイッチ / 音量ス イッチ 【十】 [一]	152
	通話開始 / 終了スイッチ (電話)	152
	音声認識スイッチ	152

	名称	ページ
4	スクロールスイッチ	152
	表示切り替えスイッチ	152
	音声認識解除スイッチ	152

センターコンソール


センターコンソール上部



	名称	ページ
1	COMAND システム	別冊
	サイドビューカメラ /	210
	パーキングアシストリ アビューカメラ表示	215
2	非常点滅灯スイッチ	115
3	走行モード選択スイッチ	146
4	シートヒータースイッチ	96
5	シートベンチレーター スイッチ	98
6	日本仕様車では装備されません	
7	助手席エアバッグオフ 表示灯	47


	45.6 00000000	E SECOND
	名称	ページ
8	ディファレンシャル ロックダイヤル	188
9	ローレンジスイッチ	184
10	DSR スイッチ	180
11)	車高調整ダイヤル	198
12	盗難防止警報システム 表示灯	62
(13)	ESP® オフスイッチ	60
14)	サスペンションモード 選択スイッチ	197
15)	パークトロニックオフ スイッチ	208

センターコンソール下部



	名称	ページ		名称	ページ
(6)	灰皿 ライター	258 259	17)	フロントアームレスト の小物入れ	244
			18	カップホルダー	245

前席上方の操作部



	名称	ページ
1	フロント読書灯(左側) スイッチ	117
2	サードシートルームラ ンプスイッチ	117
3	点灯モード選択スイッチ	117
4	フロントルームランプス イッチ	117

	名称	ページ
5	フロント読書灯(右側) スイッチ	117
6	スライディングルーフ スイッチ	239
7	ルームミラー	101

ドアの操作部



	名称	ページ
1	ドアレバー	78
		79
2	ドアロックスイッチ	79
3	ドアミラー調整スイッチ	101
4	ドアミラー選択スイッチ	101
	ドアミラー格納 / 展開スイッチ	102

	名称	ページ
5	ドアウインドウスイッチ	126
6	リアドアウインドウの チャイルドプルーフ ロックスイッチ	54
7	ベンチレーションウイ ンドウスイッチ	127
8	テールゲートスイッチ	83

乗員安全装備	34
走行安全装備	54
恣難防止システム	61



乗員安全装備

乗員保護装置

シートベルトや SRS (乗員保護補助装置) は、効果を高めるために補い合い、 連携する乗員保護装置です。

これらは、想定される事故の状況に おいて、乗員が負傷する可能性を最小 限に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置が適切に機能するため、 以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置 に調整してください(▷87、92ページ)。
- シートベルトを正しく着用してくだ さい(▷105ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください(▷38ページ)。
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでください。

 エアバッグはシートベルトを正し く着用しているときのみ、乗員保護 機能を高めることができます。しか し、エアバッグは組み合わされるこ とで効果を発揮する付加的な保護補 助装置で、シートベルトの代わりに なるものではありません。エアバッ グが装備されていても、必ず乗員全 員がシートベルトを正しく着用して ください。

また、エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。状況によっては、乗員が正しくシートベルトを着用している場合は、エアバッグが作動しても乗員保護効果が高まらないことがあります。

以下の理由から、エアバッグはシートベルトを正しく着用している場合にのみ、シートベルトの保護機能を高めることができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗員 が前方に投げ出されるのを防ぎ ます。これにより、けがの危険性 を減らすことができます。

したがって、衝突時にエアバッグが作動したときは、エアバッグは正しく着用されたシートベルトの保護機能に加えて効果を発揮します。

⚠ 警告

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具ならびに設備を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

不適切な作業を行なうと、車両の走 行安定性が損なわれる可能性があり ます。その結果、車のコントロール を失い、事故を起こすおそれがあり ます。また、安全装備が正常に作動 しなくなり、乗員保護効果が得られ ないおそれがあります。

⚠ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。

- シートベルトやベルトアンカー、 シートベルトテンショナー、ベル トフォースリミッター、エアバッ グを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電 子制御部品

衝突時の衝撃の強さが乗員保護装置が作動するレベルに達していても、エアバッグとシートベルトテンショナーが作動しなかったり、誤作動するおそれがあります。決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、絶対に車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

SRS(乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- エアバッグ
- エアバッグコントロールユニット (クラッシュセンサーを含む)
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター

SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、SRS の異常を検出します。

∧ 警告

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。

- イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに SRS 警告灯が点灯しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

ただちにメルセデス·ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動は、衝撃の強さによって変わ ります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに車両の縦方向に一定以上の衝撃 を検知したときに、運転席 / 助手席 エアバッグが作動します。

う 事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された衝撃 の強さや方向、および以下のような 事故の種類に基づいて作動します。

- 前方からの衝突
- 側面からの衝突
- 横転による衝突
- † センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決まり ます。
 - 衝撃の集中度 / 分散度
 - 衝撃の角度
 - 車体の変形度合い
 - 衝突物の特性

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

シートベルトテンショナー

以下のシートベルトにはシートベルト テンショナーが装備されています。

- フロントシート
- 左右セカンドシート
- ・サードシート

フロントシートには、シートベルトの バックルを下方に引き込む機能があり ます。

シートベルトテンショナーは、車の前後方向から大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーは、シート 位置が不適切なときや、シートベルト が正しく着用されていないときは、効 果を発揮できません。

シートベルトテンショナーは、バック レストに乗員の身体を密着させるため のものではありません。

シートベルトテンショナーは、以下のときに作動します。

- イグニッション位置が 2 のとき
- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき

左右セカンドシートとサードシートの シートベルトテンショナーは、シート ベルトの着用に関わらず作動します。 シートベルトテンショナーは、事故の 状況や衝撃の強さが以下のようなとき に作動します。

- 前方または後方からの衝突の際に、 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 縦方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき
- 側面衝突の際に、車両の横方向に急激に一定以上の衝撃を受けたとき
- 車両が横転するような特定の状況で、シートベルトテンショナーの作動が乗員保護効果を高めるとシステムが判断したとき

シートベルトテンショナーの作動時に 聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に 影響することがあります。

シートベルトテンショナーが作動する と、SRS 警告灯が点灯します。

ベルトフォースリミッター

フロントシートと左右セカンドシート、サードシートのシートベルトには ベルトフォースリミッターが装備され ています。

ベルトフォースリミッターは、シート ベルトに一定以上の荷重がかかったと きに作動し、乗員の胸にかかる力を分 散・軽減します。

フロントシートベルトのベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、乗員にかかる力を分散・軽減します。

⚠ 警告

シートベルトテンショナーが作動すると、次に事故が発生した場合は乗員保護機能が得られません。そのため、作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

↑ 警告

フロントシートのシートベルトテンショナーは、シートベルトのバックルが下方に引き込まれたときにのみ、正しく機能します。シートベルトのバックルの動きを妨げるようなものがないことを確認してください。また、バックルをつかまないでください。

- 助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。
- シートベルトに強く締め付けられている状態でシートベルトを外すときは、シートベルトのプレートを確実につかみながらバックルの解除ボタンを押してください。シートベルトの張力により、解除したプレートが跳ね返り、けがをするおそれがあります。

エアバッグ

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。これにより、乗員の身体への衝撃を分散・軽減します。

エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。エアバッグの作動時に聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。

エアバッグが作動すると、SRS 警告 灯が点灯します。

⚠ 警告

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮するため、以下の点に注意して ください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだ け垂直の位置にしてください。
 - ヘッドレストが目の高さにあり、 後頭部が支えられるように調整し てください。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未 満の子供はチャイルドセーフティ シートを使用して確実に身体を固 定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 方に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけ ないでください。サイドバッグや ウインドウバッグが作動する衝撃 でけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

- 助手席には後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭利な物を入れないでください。
- 運転中はステアリングのパッド部を持ったり、身体をステアリング やダッシュボードにのせないでく ださい。
- ダッシュボードの上に足をのせないでください。
- ステアリングは必ず外側のリムの 部分を握ってください。ステアリ ングのパッド部を持つと、エアバッ グが作動したときにけがをするお それがあります。
- ドアなどの内張りに寄りかから ないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に、 ペットや荷物を置かないでくだ さい。
- バックレストとドアの間に物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフック にかたい物や鋭利な物をかけない でください。
- カップホルダーなどのアクセサ リーを、ドアに取り付けないでく ださい。

- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

↑ 警告

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- ステアリングコラム下部のパネ ル部
- 助手席側のダッシュボードパネ ル部
- フロント/セカンドシートのバックレスト側面

↑ 警告

エアバッグの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

↑ 警告

関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。

次に事故が発生した場合は、エアバッグによる乗員保護機能が得られません。


⚠ 警告

未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席 エアバッグ	ステアリング パッド部
運転席 ニーバッグ	運転席足元
助手席 エアバッグ	助手席ダッシュ ボードパネル部
フロントサイド バッグ	フロントシート のバックレスト 側面
セカンドシート サイドバッグ	セカンドシート の左右側面
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

運転席/助手席エアバッグ



運転席エアバッグ①/助手席エアバッグ②は、縦方向からの強い衝撃を受けると作動し、運転席/助手席乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

運転席 / 助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、車両の縦方向 に一定以上の衝撃を検知したとき
- 運転席/助手席エアバッグの作動が、シートベルトによる保護機能を 高めるとシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき

車両が横転したときは、車両の縦方向に一定以上の衝撃を検知しない限り、 運転席/助手席エアバッグは基本的 に作動しません。

助手席エアバッグは、助手席に乗員が乗車しているときにのみ作動します。

- 助手席に重い荷物を置かないでください。システムが助手席に乗員がいると判断し、事故のときに助手席エアバッグが作動することがあります。作動したエアバッグは交換する必要があります。。
- ・ 縦方向からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作動し、運転席/助手席エアバッグは作動しないことがあります。

運転席ニーバッグ



運転席ニーバッグ①は、運転席エア バッグに連動してステアリングの下方 で作動し、運転席乗員の膝から下への 衝撃を分散・軽減します。

サイドバッグ

<u></u> 警告

フロントシートおよびセカンドシートに市販のシートカバーを使用しないでください。サイドバッグの作動が妨げられるおそれがあります




横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のフロントサイドバッグ① / セカンドシートサイドバッグ② が作動し、胸部への衝撃を分散・軽減します。

サイドバッグは、シートベルトの着用 や運転席/助手席エアバッグの作動、 シートベルトテンショナーの作動に関 わらず、衝突の最初の段階で、横方向 に一定以上の衝撃を検知したときに作 動します。

車両が横転したときは、車両の横方向に一定以上の衝撃を検知し、サイドバッグの作動がシートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断しない限り、基本的に作動しません。

ウインドウバッグ



横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のウインドウバッグ①が 作動し、頭部への衝撃を分散・軽減し ます。

ウインドウバッグは、助手席の乗員の 有無、シートベルトの着用、運転席/ 助手席エアバッグの作動に関わらず、 以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、横方向に一定 以上の衝撃を検知したとき
- 車両が横転するような特定の状況 で、ウインドウバッグの作動がシートベルトによる乗員保護効果を高め るとシステムが判断したとき

エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動するとき





運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動しないとき





運転席 / 助手席エアバッグ、運転席ニー バッグが作動しない場合があるとき







動するとき



サイドバッグ、ウインドウバッグが作 いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき



サイドバッグ、ウインドウバッグが作 動しない場合があるとき











PRE-SAFE®

PRE-SAFE®は、車が危険な状態にあ ることを感知したときに、乗員保護機 能を高める装置です。

PRE-SAFE®は、以下のときに作動し ます。

- BAS が作動するような急ブレーキ を効かせたとき
- 車が物理的な限界を超えて強いア ンダーステア状態やオーバーステ ア状態など、車の姿勢が危険な状 態になったとき

PRE-SAFE®は、約30km/h以上で走 行しているとき、以下のように作動し ます。

- 前席シートベルトを引き込みます。
- 助手席シートが不適切な位置にある。 場合は、助手席シートを適正な位置 に調整します。
- 車が横滑りすると、ドアウインドウ とスライディングルーフが少し開い た状態まで自動的に閉じます。

車が危険な状態から脱すると、引き込 まれた前席シートベルトの張力が緩み ます。また、助手席シートの位置、ド アウインドウやスライディングルーフ の開き具合を再度調整することができ ます。

前席シートベルトの引き込みが解除さ れないとき

▶ 停車しているときに、シートベル トの張力が緩むまで、バックレスト 角度やシートの前後位置を後方に動 かします。

シートベルトの張力が緩み、ロッ ク機構が解除されます。

警告

助手席シートの位置を調整するとき は、身体が挟まれないように注意して ください。

■ シート下部や後方に物がないこと を確認してください。シートや物を 損傷するおそれがあります。

NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレスト は、追突など後方からの衝撃を受けた ときに、フロントシートのヘッドレ ストが前方および上方に動くことによ り、運転席と助手席乗員の頭部をより 効果的に支持し、頭部や頚部の保護度 合いを高めます。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

警告

フロントシートには、必ず純正のシートカバーだけを使用してください。市販のシートカバーを使用すると、NECK PRO アクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

事故の際に NECK PRO アクティブ ヘッドレストが作動した場合は、ヘッ ドレストが前に動いた状態のままに なります。このときは、運転席と助手 席のヘッドレストをリセットしてくだ さい(▷339 ページ)。

リセットをしないと、次に後方からの 衝撃を受けたときに NECK PRO アク ティブヘッドレストが作動せず、頭部・ 頸部を保護することができません。

このリセット作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことを お勧めします。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

子供を乗車させるときは、子供の体格 や年齢、体重に合ったチャイルドセー フティシートを使用して、身体を固定 してください。

チャイルドセーフティシートは後席に 装着し、走行している間は、チャイル ドセーフティシートにより子供の身体 を固定してください。

Daimler AG では、子供の体重や年齢に 応じた純正チャイルドセーフティシー トを用意しています(▷48 ページ)。

⚠ 警告

急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに、子供が重大なけがや致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 6歳未満の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを使用することが法律で義務付けられています。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未満 の子供は、適切なシートに装着し たチャイルドセーフティシートに 乗車させ、確実に身体を固定して ください。シートベルトは子供向 けに設計されていないため、チャイルドセーフティシートの使用が 必要になります。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供などは、チャイルドセーフティシートを使用してください。急な進路変更時や急ブレーキ時、事故のときなどに身体を車内に激しくぶつけたり、車外に投げ出されて致命的なけがをするおそれがあります。
- シートベルトが正しく着用できない体格の子供がそのままシートベルトを着用すると、首を締め付けたり、腹部を強く圧迫したりして致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

助手席には後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。

チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、助手席側のサンバイザーに貼付されています。



- やむを得ず助手席に装着するときは、必ず前向きに装着してください。
 - また、助手席シートをもっとも後 ろの位置にしてください。
- 絶対に子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができなくなり、子供が車内の部品に激しくぶつかったり、致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

- チャイルドセーフティシートは、 適切なシートに正しく装着される ことにより保護機能を発揮します。 正しく装着されていないと、衝突 時や急ブレーキ時、急な進路変更 時に子供の身体を固定することが できず、子供が致命的なけがをす るおそれがあります。チャイルド セーフティシートを装着するとき は、製品に付属の取扱説明書の指 示およびチャイルドセーフティ シートの正しい使用方法に従って ください。
- チャイルドセーフティシートはセカンドシートまたはサードシートに装着してください。子供の安全性が高くなります。
- セカンドシートまたはサードシートにチャイルドセーフティシートを装着するときは、バックレストを起こして確実にロックしてください。
- チャイルドセーフティシートの底面全体がシートクッションに接している必要があります。そのため、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。
- チャイルドセーフティシートの クッションカバーが損傷したとき は、純正品と交換してください。
- チャイルドセーフティシートが損傷しているときは新品と交換してください。大きな衝撃を受けたり、損傷したものは子供を保護できません。

警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。子供が車外に出てけがをしたり、車にはねられて重大なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。

警告

荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供がけがをする危険性が増加します。

- 事故のとき
- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時

車内に重い物や硬い物を積むときは、 確実に固定してください。荷物を積 むときの注意点ついて、詳しくは (▷242、249 ページ)をご覧ください。

助手席エアバッグオフ表示灯



助手席エアバッグオフ表示灯①は、 チャイルドセーフティシート検知シス テム装備車のための表示灯です。日本 仕様には設定のない装備のため、表示 灯としては機能しません。

イグニッション位置を 1 か 2 にしたとき、助手席エアバッグオフ表示灯が 点灯することがありますが、助手席エアバッグの機能は解除されません。

純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフプラス	約 13kg以下	新生児~ 18 カ月位
デュオ プラス	9 ∼ 18kg	8 カ月~ 4 歳位
キッド または キッド フィックス	15 ~ 36kg	3 歳半~12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

チャイルドセーフティシート固定機構

チャイルドセーフティシートをシートベルトで固定するとき、シートベルトが引き出されないようにロックしてチャイルドセーフティシートを確実に固定するシステムです。

セカンドシートとサードシートのシートベルトに装備されています。

※ チャイルドセーフティシート固定機構は 本国仕様車の装備であり、日本仕様車で は一部のシートに装備されない場合があ ります。

⚠ 警告

子供をチャイルドセーフティシート 固定機構で遊ばせないでください。 固定機構が作動するとシートベルト が引き出し方向に動かなくなるため、 誤ってシートベルトが首に巻き付く と、窒息など致命的なけがをするお それがあります。

チャイルドセーフティシートを装 着する

- ▶ 製品に付属の取扱説明書の指示に 従います。
- ▶ シートベルトをベルトアンカーから ゆっくりと引き出します。
- ▶ シートベルトのプレートをバックル に差し込みます。

固定機構を使用する

シートベルトをいっぱいまで引き出した後、チャイルドセーフティシートが確実に固定できる位置までシートベルトを巻き取らせます。

固定機構が作動すると、シートベルトが巻き取られているときに、固定機構の作動音が聞こえます。

- ▶ チャイルドセーフティシートを押し、シートベルトのゆるみを取ります。
- チャイルドセーフティシートを固定後、シートベルトが引き出し方向に動かないことを確認してください。

固定機構を解除する

- ▶ 製品に付属の取扱説明書の指示に 従います。
- ▶ シートベルトのプレートをバックルから外し、シートベルトを巻き取らせます。
- シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがいっぱいに引き出されてチャイルドセーフティシート固定機構が作動することがあります。このときは、固定機構を解除してから、シートベルトを再度着用してください。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置

左右セカンドシートとサードシートに、 ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシー ト用の固定装置を装備しています。

↑ 警告

この固定装置は、体重 22kg 以下の子供を乗車させるときに使用してください。体重 22kg 以上の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを車両のシートベルトで装着してください。

⚠ 警告

- チャイルドセーフティシートは、 適切なシートに正しく装着される ことにより保護機能を発揮します。 正しく装着されていないと、衝突 時や急ブレーキ時、急な進路変更 時に子供の身体を固定することが できず、子供が致命的なけがをす るおそれがあります。チャイルド セーフティシートを装着するとは、製品に付属の取扱説明書の指 示およびチャイルドセーフティ シートの正しい使用方法に従って ください。
- 安全のため、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートは必ず左右セカンドシートまたはサードシートの固定装置に装着してください。
- 正しく装着されていないと、チャイルドセーフティシートが外れ、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着したときは、必ず左右の固定装置に確実に装着されていることを確認してください。

⚠ 警告

チャイルドセーフティシートや固定 装置が事故で損傷したり強い負荷を 受けた場合は、保護効果が得られな くなるおそれがあります。その結果、 衝突時や急ブレーキ時、急な進路変 更時に、子供が致命的なけがをする おそれがあります。

そのため、事故で損傷したり強い負荷を受けたチャイルドセーフティシートや固定装置は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

チャイルドセーフティシートをセカンドシートに装着するときは、中央の席のシートベルトを挟み込まないように注意してください。

固定装置を使用する



▶ カバー ① を取り外します。



② 固定装置


▶ 固定装置② にチャイルドセーフ ティシートを装着します。

テザーアンカー


ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートの上部を固定することにより、 事故のときなどにチャイルドセーフ ティシートの前方への移動を抑えることができます。

テザーアンカーは、セカンドシートの バックレストの背面にあります。サー ドシートでは、サードシート後方のラ ゲッジルームにある荷物固定用リング (▷249 ページ)をテザーアンカーと して使用できます。


テザーフックを取り付ける



- ▶ カバー ① を取り外します。
- ▶ 取り外したカバー ①をグローブボックスなどに収納します。



- ▶ ヘッドレスト ③ を上げます。
- ▶ 製品に付属の取扱説明書の指示に 従い、テザーベルトと ISO-FIX 対応 チャイルドセーフティシートを取り 付けます。
- ▶ ヘッドレスト ③ の 2 本の支柱の間 にテザーベルト ⑥ を通します。
- ▶ テザーベルト ⑥ をバックレスト ② とラゲッジルームカバー収納リール ① の間に通します。



▶ テザーフック ⑤ をテザーアンカー④ にかけます。

以下を確認してください。

- テザーフック ⑤ がテザーアンカー④ にかかっている
- テザーベルト ⑥ がねじれていない
- ラゲッジルームカバー収納リール ①を装着しているときは、テザー ベルト ② がバックレスト ② とラ ゲッジルームカバー収納リール ① の間を通っている
- セーフティネットを取り付けている ときは、テザーベルト ⑥ がバック レスト ② とセーフティネットの間 を通っている
- ▶ 製品に付属の取扱説明書の指示に 従い、テザーベルト⑤を締めます。
- ▶ 必要であれば、ヘッドレスト③を 少し下げます。

テザーベルト ⑥ の動きが妨げられ ていないことを確認してください。

装着できる ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定装置には、下表のカテゴリーおよびサイズ等級に属している、ユニバーサル(汎用)ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを装着できます。

カテゴリー(適応体重)	キャリコッ ト (携帯式 ベッド)	0 (10kg まで)	0+ (13kg まで)	I (9 ∼ 18kg)			
サイズ等級 (装着器具 タイプ)	F (ISO/L1) G (ISO/L2)	E (ISO/R1)	C (ISO/R3) D (ISO/R2) E (ISO/R1)	C (ISO/R3) D (ISO/R2)	A (ISO/F3) B (ISO/F2) B1 (ISO/F2X)		
左右 セカンド シート	装着するこ とはできま せん。	ユニバーサル(汎用)ISO-FIX 対応であれば、 固定装置で装着することができます。		ユニバーサ ル(汎用) ISO-FIX 対 応 で あ れ ば、固定装			
サードシート		装着することはできません。			置で装着す ることがで きます。		

詳しくは、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ずキャイルドセーフティシートのカテゴリーやサイズ等級については、チャイルドセーフティシート本体に装着されているステッカーやチャイルドセーフティシートの取扱説明書をご覧ください。

チャイルドプルーフロック

⚠ 警告

子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアドアやリアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。

⚠ 警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供 や周囲の人がけがをするおそれが あります。子供が車外に出てけが をしたり、車にはねられて重大な けがをするおそれがあります。

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。

- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドブ ルーフロック

リアドアのチャイルドプルーフロック を設定する




リアドアのチャイルドプルーフロックを設定すると、車内のドアレバーを引いてもリアドアが開かなくなります。

- ▶ レバーを設定側②に操作します。
- ▶ 車内のドアレバーを引いて、ドアが 開かないことを確認します。

解除するときは、レバーを解除側① に操作します。

リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する



リアドアのスイッチによるリアドアウ インドウの開閉ができなくなります。

▶ スイッチ ① を押して、押された状態にします。

リアドアのスイッチからはリアド アウインドウが操作できなくなり ます。

- ▶ 解除するときは、スイッチ ① を押して、押されていない状態にします。
- チャイルドプルーフロックの設定/ 解除にかかわらず、運転席ドアのス イッチではリアドアウインドウを操 作できます。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあり ます。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP® (エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム)
- EBD (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)

安全上の重要事項

⚠ 警告

スピードの出しすぎなどの無謀な運転をすると、事故の危険性が非常に高まります。カーブを走行するときや、濡れた路面または滑りやすい路面を走行するとき、先行車との車間距離が短すぎるときなどは、特に危険です。

本書に記載されている走行安全装備は 事故の危険性を低減するものではあり ません。また、各システムの機能には 物理的な限界があります。

運転者は、路面や天候の状況に合わせ て常に慎重に運転してください。周囲 の交通状況に注意しながら、十分な車 間距離を確保してください。

雪道や凍結路を走行するときは、ウィンタータイヤやスノーチェーンの装着をお勧めします。このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、走行安全装備の効果が発揮されます。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS は作動します。

↑ 警告

ABS はブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

• ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- 故障により、ABSの機能が解除されたときは、BASとESP®の機能も解除されます。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

ブレーキ操作をする

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。

ABS が作動したとき

▶ 必要なだけ、そのままブレーキペダ ルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なとき

▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏み 込んでください。

↑ 警告

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。

- ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時
- バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると、機能も元に戻ります。

オフロード ABS

オフロード ABS は、未舗装路やぬかるみなどの悪路でブレーキを踏んだときにフロントタイヤを強制的にロックさせ、制動力を向上させるオフロード専用のシステムです。

オフロード ABS は、ローレンジ(▷183ページ) にしたときに、約 30km/h 以下の速度でブレーキを強く踏むと自動的に作動します。

企警告

- オフロード ABS は未舗装路、ぬかるみなどの悪路でのブレーキ時の制動力を高める装備で、無謀な運転から事故を防ぐものではありません。オフロード ABS が適切に作動しても、制動力には限界があります。
- オフロード ABS の作動時は、フロントタイヤがロックするため車両の操縦性に影響をおよぼすおそれがあります。慎重に運転することを心がけてください。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかり踏み続け てください。

ABS により、車輪のロックが抑えられます。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

↑ 警告

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキ は通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には制動距離が長くなる おそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があります。
- BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。

アダプティブブレーキランプ

約50km/h以上からの急ブレーキ時にBASが作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約 10km/h 以上になると、自動的に消灯します。

ESP[®]

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、個々のタイヤに独立してブレーキを効かせたり、エンジン出力を制御することによって、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

発進時または走行中に ESP® 表示灯 (夏) が点滅したときは、ESP® が作 動しています。

この車には、4 輪駆動システムのため に専用に開発された 4-ESP® が装備さ れています。

夏 ESP® 表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

↑ 警告

ESP® 表示灯 🗐 が点滅したときは、 以下のようにしてください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- 発進するときは、アクセルペダル を必要以上に踏み込まないでくだ さい。
- 路面と天候の状況に合わせて運転してください。

車輪が空転したり、車が横滑りするおそれがあります。

⚠ 警告

ESP® は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP®が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

ESP® 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

- ブレーキダイナモ上で車輪を動かすときは、約10秒以内にしてください。また、イグニッション位置を0か1にしてください。駆動系部品やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- ダイナモメーターを使用して検 査などを行なうときは、必ず 2 軸 ダイナモメーターを使用してくだ さい。駆動系部品やブレーキシステ ムを損傷するおそれがあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

車輪を上げてけん引されるときは、イグニッション位置を 2 にしないでください。ESP®が作動し、接地している車輪にブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

- I ESP® が故障すると、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ① エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のア プローチを走行しているときなど に、マルチファンクションディスプ レイに ESP® に関する故障 / 警告 メッセージが表示され、ESP® 表示 灯 ② や ESP® オフ表示灯 ③、 ABS 警告灯 ◎ が点灯することが あります。

このようなときは、安全な場所に停車して、イグニッション位置を 0 に戻し、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると、メッセージや表示灯、警告灯は消灯します。

- (i) ABS 警告灯 (iii) が点灯している ときは、ESP® も作動しません。メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

4ETS

ETS は、ESP® の機能の一部です。

ETS は、滑りやすい路面などで車輪が空転したときにブレーキを効かせて発進時や加速時の駆動力を確保しようとするシステムです。

この車には、4輪駆動システムのため に専用に開発された 4ETS が装備され ています。

ESP® の機能が解除されている場合でも、ETS の機能は解除されません。

▶ 走行状況に対して適切な場合は、 ローレンジ(▷183 ページ)にして ください。

↑ 警告

ETS は駆動力を確保し車両操縦性や 走行安定性を高めるシステムで、無 謀な運転からの事故を防ぐものでは ありません。ETS が適切に作動しても、 駆動力の確保には限界があります。

ETS 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

オフロード 4ETS

オフロード 4ETS は、ローレンジ (▷183ページ) にしたときに、ETS の作動が自動的に悪路走行に適した制 御になる、オフロード専用のシステム です。

ESP® の機能の解除

エンジンを始動したとき、ESP® は常に待機状態になります。

次のような状況では、ESP®の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着して走行しているとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき このときは ESP® の機能を解除し ます。

⚠ 警告

ESP® の機能を解除する必要がなくなったときは、ESP® を待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができません。

ESP® の機能が解除されると、以下の 状態になります。

- ESP® は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- エンジンの出力制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。
- トラクションコントロールシステムによる駆動力の確保は行なわれます。
- ブレーキを効かせたときは ESP® は自動的に作動します。

ESP® の機能を解除しているときにタイヤの空転や横滑りを検知すると、ESP® 表示灯 [夏] が点滅しますが、ESP® は作動しません。

⚠ 警告

ESP® の機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ



ESP® の機能を解除する

▶ エンジンがかかっているときに、 ESP® オフスイッチ ① を押します。 メーターパネルの ESP® オフ表示 灯 塩 が点灯します。

警告

エンジンがかかっているときに ESP® オフ表示灯 [臺] が点灯しているときは、ESP® の機能が解除されています。 ESP® 表示灯 [夏] と ESP® オフ表示灯 [墓] が点灯しているときは、故障のため、ESP® の機能が解除されています。

特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。

路面と天候の状況に合わせて運転してください。

ESP® を待機状態にする

▶ エンジンがかかっているときに、再度 ESP® オフスイッチ ① を押します。

メーターパネルの ESP® オフ表示 灯「磊」が消灯します。

ESP® オフ表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

オフロード ESP®

オフロード ESP® は、ローレンジ (▷183ページ) にしたときに、ESP® の作動が自動的に悪路走行に適した制 御になる、オフロード専用のシステム です。

悪路でアンダーステアやオーバーステアが起きたときは、ESP®が遅れて作動することにより、駆動力が向上します。

EBD

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を調整し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

↑ 警告

EBD に異常があるときもブレーキは 通常通り作動しますが、急ブレーキ 時などには後輪がロックするため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。車両操縦性の変化に注意して慎重に運転してください。

盗難防止システム

イモビライザー

イモビライザーは、正規のキー以外ではエンジンを始動させないようにする機能です。

キーによりイモビライザーを作動さ せる

▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。

キーレスゴーによりイモビライザーを 作動させる

▶ イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。

イモビライザーを解除する


- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- イモビライザーは、エンジンを始 動すると解除されます。

盗難防止警報システム

盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプや読書灯なども約5分間点灯します。

- ドアが開けられたとき
- テールゲートが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除されたとき

盗難防止警報システムは、車を施錠した後、エマージェンシーキーを使用して運転席ドアを解錠し、開いたときも作動します。



システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠します。

表示灯 ① が点滅し、約 10 秒後に 待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示 灯 ① が点滅を続けます。

システムを解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠します。

表示灯①が消灯します。

警報を停止する

- ▶以下のいずれかの操作をすると、 警報が停止します。
 - キーのいずれかのボタンを押す
 - キーをエンジンスイッチに差し 込む

- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときに、キーがある側のドアハンドルに触れるか、テールゲートハンドルを引く
- キーがキーレスゴーのテール ゲート側アンテナの検知範囲 (▷71ページ)にあるときに、テー ルゲートハンドルを引くか、テー ルゲートのキーレスゴースイッチ を押す
- キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときに、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す
- ドアやテールゲートが開けられたり、ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、それらをすぐに閉じても、警報は停止しません。
- システムを待機状態にするときはボンネットが確実に閉じていることを確認してください。ボンネットのロックが解除された状態でシステムを待機状態にしても、ボンネットが開けられたときに警報は作動しません。
- システムが待機状態のときに車内のドアを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。

けん引防止機能

盗難防止警報システムが待機状態のとき、車が傾いたことを検知すると、けん引防止機能が作動し、ホーンと非常点滅灯の点滅による警報が作動します。

システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

警報を停止する

- キーのいずれかのボタンを押す
- キーをエンジンスイッチに差し 込む
- キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときに、キーがある側のドアハンドルに触れるか、テールゲートハンドルを引く
- キーがキーレスゴーのテール ゲート側アンテナの検知範囲 (▷71ページ)にあるときに、テー ルゲートハンドルを引くか、テー ルゲートのキーレスゴースイッチ を押す
- キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときに、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

けん引防止機能が自動的に解除され ます。

けん引防止警報機能を解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、けん引防止機能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 運搬するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき



- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ にけん引防止機能の設定を表示させ ます (▷173 ページ)。
- ▶ を押し、"オフ"を選択します。 けん引防止機能が解除されます。
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

けん引防止機能が解除されます。

または

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ にエンジン停止時の表示の設定を表 示させます(▷169ページ)。

- ▶ ★ を押し、"ケンインボ・ウシ ケイホウ " を選択します。
- ▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。



マルチファンクションディスプレイ に " ケンインボウシ ケイホウ オン " と表示され ます。

" ケンイン木 ウシ ケイホウ オフ " と表示されたときは、けん引防止機能が解除されています。そのまま、リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠してください。

▶ ステアリングの (+) または (-) を 押します。

マルチファンクションディスプレイに " ケンインボウシケイホウ オフ " と表示され、けん引防止機能が解除されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠します。

けん引防止機能が解除されます。

けん引防止機能は、以下の操作を行な うまで解除されます。

- 車を解錠したとき
- ドアを開閉したとき
- 車を施錠したとき

室内センサー

車を施錠して、室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプが約5分間点灯します。

例えば、ウインドウが割られたり、車内に腕を伸ばしたときなどに警報が作動します。

システムを待機状態にする

- ▶ システムを待機状態にする前に、室 内センサーの誤作動を防止するため に以下のことを確認してください。
 - ドアウインドウが完全に閉じ ていること
 - ベンチレーションウインドウが完全に閉じていること
 - スライディングルーフが完全に 閉じていること
 - ルームミラーやアシストグリップにマスコットなどをかけていないこと
- ▶ すべてのドアとテールゲートが閉じていることを確認します。
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。
 - 約40秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

室内センサーが自動的に解除され ます。

警報を停止する

- ▶以下のいずれかの操作をすると、 警報が停止します。
 - キーのいずれかのボタンを押す
 - キーをエンジンスイッチに差し 込む
 - キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときに、キーがある側のドアハンドルに触れるか、テールゲートハンドルを引く
 - キーがキーレスゴーのテール ゲート側アンテナの検知範囲 (▷71ページ)にあるときに、テー ルゲートハンドルを引くか、テー ルゲートのキーレスゴースイッチ を押す
 - キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときに、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す

室内センサーを解除する

誤作動を防止するために、以下のよう な状況で車を施錠する場合は、室内セ ンサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残るとき
- ドアウインドウを少し開いた状態で 車から離れるとき

- スライディングルーフを少し開いた 状態で車から離れるとき
- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。



- ▼マルチファンクションディスプレイに室内センサーの設定を表示させます(▷174ページ)。
- ▶ ステアリングの ☐ を押し、"オフ"を選択します。

室内センサーが解除されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

室内センサーが解除されます。

または

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイ にエンジン停止時の表示の設定を表 示させます(▷169ページ)。
- ▶ ステアリングの [+] を押し、" シッナ /tンサ " を選択します。
- ▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。



マルチファンクションディスプ レイに " シッナイセンサ オン " と表示され ます。

" シッナイセンサ オフ" と表示されたときは、室内センサーが解除されています。そのまま、リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠してください。

▶ ステアリングの + または - を押します。

マルチファンクションディスプレイに " シッナナイセンサ オフ " と表示され、室内センサーが解除されます。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で施錠します。

室内センサーが解除されます。

室内センサーは、以下の操作を行なう まで解除されます。

- 車を解錠したとき
- ドアを開閉したとき
- 車を施錠したとき

‡ 68
ドア 78
テールゲート80
イグニッション位置 84
シート 87
ステアリング 99
ミラー101
メモリー機能 104
シートベルト105
ライト110
ワイパー121
パワーウインドウ 125
走行と停車131
オートマチックトランスミッション
140
メーターパネル・・・・・・ 149
マルチファンクション
ディスプレイ151
オフロード走行装備 179
走行装備189
エアコンディショナー224
スライディングルーフ238

荷物の積み方 / 小物入れ ······· 242 室内装備····· 257



丰一

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキーを収納しています。

⚠ 警告

• 子供だけを残して車から離れない でください。車が施錠されていて も、誤って車内からドアを開いた り運転装置に触れて、事故やけが をするおそれがあります。

また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチを押すことによりエンジンが始動し、事故の原因になります。

- 短時間でも、車内にキーを残した まま車から離れないでください。 事故や盗難のおそれがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして使用しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- キーを強い電磁波にさらすと、リ モコンに障害が発生するおそれがあ ります。
- !! キーは強い衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の 原因になります。
- 盗難や事故を防ぐため、車から離れるときは必ず車を施錠してください。
- 計費重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 東を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作やキーレス ゴー操作を行なうと、作動しなかっ たり、誤作動するおそれがあります。
- ! 磁気を発生する電化製品の近くに キーを置かないでください。
- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- 1 キーの電池が消耗すると操作時に キーの表示灯が点灯せず、リモコン 操作やキーレスゴー操作ができなく なりますが、エンジンスイッチに キーを差し込むことによるイグニッ ション位置の選択とエンジンの始動 はできます。

リモコン機能



- ① 施錠ボタン
- ② テールゲート開閉ボタン
- ③ 解錠ボタン

イグニッション位置が **0** でエンジンス イッチにキーを差し込んでいないとき に以下の操作ができます。

- ドア、テールゲート、燃料給油フラップの解錠 / 施錠
- テールゲートの開閉
- コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷128ページ)。

操作時にキーの表示灯が1回点滅します。

車のバッテリーがあがったとき は、キーの電池が正常でもリモコン 操作はできません。

解錠する

▶ 解錠ボタン ③ を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、盗難防止警報システム(▷61ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * が作動 します (▷75 ページ)。

施錠する

▶ 施錠ボタン ① を押します。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム(▷61ページ)が待機状態になり、 非常点滅灯が3回点滅します。

また、アンサーバック機能 * が作動 します (▷75 ページ)。

↓ 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。

テールゲートを開く

▶ テールゲートが開き始めるまで、 テールゲート開閉ボタン②を押し 続けます。

確認音が鳴り、テールゲートが自動 で開きます。

↓ リモコン操作でテールゲートを開くときは、後方や上方に十分な空間があり、身体や物に接触するおそれのないことを確認してください。

[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*} 仕様により、異なる装備です。

テールゲートを閉じる

▶ テールゲートが閉じ始めるまで、 テールゲート開閉ボタン②を押し 続けます。

確認音が鳴り、テールゲートが自動 で閉じます。

- ↓ リモコン操作でテールゲートを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 車が施錠されているときにテール ゲート開閉ボタン②を押すと、テー ルゲートだけが解錠されて開きま す。その状態でテールゲート開閉ボ タン②を押すと、テールゲートが 閉じ、施錠されます。

リモコン機能の切り替え

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップだけを解錠するように設定できます。

▶ 施錠ボタン ① と解錠ボタン ③ を同時に約 6 秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では、以下のように作動し ます。

解錠ボタン③を押すと、運転席ドアと燃料給油フラップのみが解錠され、盗難防止警報システム(▷61ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * が作動 します(▷75 ページ)。

- 続けて約40秒以内に解錠ボタン ③を押すと、助手席ドア、リア ドア、テールゲートが解錠され、 非常点滅灯が1回点滅します。
 - また、アンサーバック機能 * が 作動します (▷75ページ)。

初期設定に戻す

- ▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 解錠ボタン ③ と施錠ボタン ① を同時に約 6 秒間押し続けます。
- 1 リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - キーが車室内にあるときに、キー レスゴースイッチを押す
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*} 仕様により、異なる装備です。

ロケイターライティング


周囲が暗いとき、リモコン操作で車を解 錠すると、以下のライトが点灯します。

- 車幅灯
- ヘッドライト
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト

点灯したライトは以下のときに消灯し ます。

- 運転席ドアを開いたとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーが車室内にあるときに、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押したとき
- 点灯してから約 40 秒経過したとき この機能の設定と解除については (▷167ページ)をご覧ください。

キーレスゴー



- ① 右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ テールゲート側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

キーレスゴーは、キーを携帯することにより、キーとキーレスゴーアンテナが電波の送受信を行ない、リモコン操作をしなくても、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことができます。

キーレスゴー操作で車を解錠 / 施錠するときは、キーとドアハンドルまたはテールゲートとの距離は約 1m 以内にしてください。

- 1 エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、キーレスゴー操作はできません。
- エンジンスイッチにキーを差し込んでいないときも、エンジンがかかっているときやイグニッション位置が2のときは、キーレスゴー操作で施錠できません。

キーの位置により、キーレスゴー操作 で行なうことができる操作が以下のよ うに異なります。

キーが左右側アンテナの検知範囲 ①② にあるとき

- キーがある側のドアハンドルに触れると車の解錠ができます。
- キーがある側のドアハンドルのキー レスゴースイッチを押すと車の施錠 ができます。
- テールゲートハンドルを引くと、 テールゲートのみを解錠して開くこ とができます。
- テールゲートのキーレスゴースイッチを押して、車を施錠することができます。
- キーの位置によっては、キーが検 知範囲にない側のドアハンドルに触 れたり、キーレスゴースイッチを押 すことで、車が解錠 / 施錠される ことがあります。

キーがテールゲート側アンテナの検知 範囲③にあるとき

- テールゲートハンドルを引くと、 テールゲートのみを解錠して開くことができます。
- テールゲートのキーレスゴースイッチを押して、車を施錠することができます。
- 十一の位置によっては、キーが検 知範囲にないときも、テールゲー トハンドルを引くことでテール ゲートのみが解錠して開くことが あります。

キーが車室内アンテナの検知範囲④ にあるとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷85ページ)。
- エンジンの始動ができます (▷86、133ページ)。
- キーの位置によっては、キーがドア付近やルーフ上、ボンネット上などの車外にあるときも、車室内アンテナにキーが検知されることがあります。

⚠ 警告

- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、その他の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作を行なうときは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。

• 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、キーが車室内にあるときや、キーの位置によっては、車外にキーがあるときも、キーレスゴースイッチを押すことにより、エンジンが始動するなど、事故の原因になります。

- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。
- 手袋を着用したままドアハンドル に触れたときは、解錠しないことが あります。
- キーが左右側アンテナの検知範囲にあるときに、ドアハンドルを清掃したり、ドアハンドルに雨粒や水しぶきがかかったり物などが触れると、車が解錠されることがありますので注意してください。
- 1 キーを車から遠ざけたときは、 キーレスゴー操作で車を施錠/解 錠したり、エンジンを始動すること はできません。
- ・ 車を長期間使用しなかったときは、キーレスゴーの機能が自動的に解除されます。このときは、ドアハンドルを引き、エンジンスイッチにキーを差し込んで2の位置にしてください。
- キーレスゴーアンテナの検知範囲 内にキーがあるときは、キーを携帯 していない人でも、車を施錠/解 錠したり、エンジンを始動できます。

解錠する (初期設定時)

▶ ドアハンドルに触れます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、盗難防止警報システム(▷61ページ)が解除され、非常点滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * が 作動します (▷75 ページ)。

- i 解錠後約40秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - キーが車室内にあるときに、キー レスゴースイッチを押す
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*} 仕様により、異なる装備です。

解錠時の設定の切り替え



- ① 施錠ボタン
- ② 解錠ボタン

運転席ドアハンドルに触れて解錠したときの作動内容を切り替えることができます。

▶ 施錠ボタン①と解錠ボタン②を 同時に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では、以下のように作動します。

▶ 運転席ドアハンドルに触れます。

運転席ドア、燃料給油フラップが 解錠され、盗難防止警報システム (▷61ページ)が解除され、非常点 滅灯が1回点滅します。


また、アンサーバック機能 * が作動 します (▷75 ページ)。

i 車両の近くで解錠時の設定の切り 替えを行なうと、キーの解錠ボタン または施錠ボタンを押したときに、 車両も解錠または施錠されます。

初期設定に戻す

- ▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 約 6 秒間施錠ボタン①と解錠ボタン②を同時に押し続けます。
- i 設定を切り替えたときも、運転席ドア以外のドアハンドルに触れることで、すべてのドアとテールゲート、燃料給油フラップを解錠することができます。

施錠する



左フロントドア

▶ ドアハンドルのキーレスゴースイッチ ① を押します。

または



▶ テールゲートのキーレスゴースイッチ② を押します。

テールゲートが閉じます。

- ※ 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。
- * 仕様により、異なる装備です。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム(▷61ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

また、アンサーバック機能 * が作動 します (▷75 ページ)。

- 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。
- キーが車室内にあるときは、ドアハンドルやテールゲートのキーレスゴースイッチで施錠できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "キーが シャナイニ アリマス! "または "キータ ケンチ デキマセン"と表示されることがあります。

ただし、1本のキーが車室内にあり、もう1本のキーが左右側アンテナの検知範囲にあるときにキーがある側のドアハンドルのキーレスゴースイッチを押すことで、また、もう1本のキーがテールゲートの検知範囲にあるときにテールゲートのキーレスゴースイッチを押すことで、施錠できます。

① いずれかのドアが開いているときに、閉じているドアのドアハンドルまたはテールゲートのキーレスゴースイッチを押すと、マルチファンクションディスプレイに "ロックノタメトアフトンデラクタ"サイ"と表示されます。

テールゲートを解錠して開く

- ▶ テールゲートハンドルを引きます。 テールゲートのみが解錠されて自動 で開きます。

アンサーバック機能 *

リモコン機能またはキーレスゴーで車 両を施錠したときに、確認音が 1 回鳴 ります。

仕様により、車両を解錠したときに確認音が 1 回鳴り、車両を施錠したときに確認音が 3 回鳴る場合があります。

この機能の設定と解除については (▷171ページ)をご覧ください。

[※] 上記の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

^{*} 仕様により、異なる装備です。

キーのトラブル

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

リモコン操作で解錠 / 施錠できない。

キーの電池が消耗している。

▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から再度リモコン操作をしてください。

リモコン操作ができないとき:

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷337ページ)。

キーが故障している。

- ▶ 非常時の解錠 / 施錠 (▷337ページ) に記載されている方法で車両を 施錠するか、エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

キーレスゴー操作で解錠 / 施錠できない。

長い時間キーレスゴーで解錠しなかったため、キーレスゴーの機能が停止 している。

▶ ドアハンドルを2回引いて、キーをエンジンスイッチに差し込んでください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ リモコン機能で車を施錠 / 解錠してください。キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から操作してください。

キーレスゴーが故障している。

- ▶ リモコン機能で車を施錠 / 解錠してください。キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から操作してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。 リモコン操作ができないとき:
- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください(▷340ページ)。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください。

キーを紛失した。

- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。
- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

エマージェンシー キーを紛失した。

- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

トラブル
キーによるエン始動ができない。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

Lンジン バッテリーの電圧が低下している。

▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止して から再度エンジンスイッチをまわしてください。

それでもエンジンスイッチがまわらないとき:

▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。

または

▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷364 ページ)。

または

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

ステアリングロックが効いている。

▶ ステアリングを軽く左右にまわしながら、エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。

キーが車内にある状態で、キーレスゴースイッチを押しても、エンジンが始動しない。

ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。

▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

ドア

⚠ 警告

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じ方が不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

車外からのドアの開閉



開く

▶ ドアハンドル ① を引きます。

閉じる

▶ ドアハンドル ① を持って確実に閉じます。

車内からのドアの開閉



開く

▶ ドアレバー②を引きます。 ドアが施錠されているときはロック ノブ④が上がり、解錠されます。

閉じる

- ► インナーグリップ ③ を持って確実 に閉じます。
- ↓ 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ず車を施錠してください。
- ドアを閉じるときは、身体や物を 挟まないように注意してください。 車の周りに子供がいるときは、特に 注意してください。
- (1) 助手席のドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マル チファンクションディスプレイに 警告マークが表示されます(▷328 ページ)。


車内からの解錠 / 施錠

⚠ 警告

ロックノブが下がっていても、車内の ドアレバーを引くとドアは開きます。 子供を乗せているときは特に注意して ください。

- 施錠後は、ロックノブが完全に 下がっていることを確認してくだ さい。
- ロックノブが完全に下がっていな いドアがあるときは、そのドアを いったん開き、再度閉じてから施錠 してください。

ドアごとの解錠 / 施錠




解錠する

▶ ドアレバー②を引きます。 このときドアも開きます。

施錠する

▶ ロックノブ ① を押し込みます。

ドアロックスイッチでの解錠 / 施錠



運転席ドアのスイッチ

車内から、すべてのドアとテールゲー トをスイッチ操作で解錠 / 施錠でき ます。

ドアロックスイッチは、運転席ドアと 助手席ドアにあります。

解錠する

▶ 解錠スイッチ ① を押します。

施錠する

▶ 施錠スイッチ ② を押します。

次のような場合はドアロックスイッチ で解錠/施錠することはできません。

- リモコン操作またはキーレスゴー操 作で施錠しているとき
- 助手席ドアが開いているとき
- 🚹 ドアロックスイッチで施錠して も、燃料給油フラップは施錠されま せん。
- ⋒ ドアロックスイッチにより施錠さ れていても、エアバッグやシートベ ルトテンショナーが作動するとドア は自動的に解錠されます。

i 運転席ドアが開いているときにド アロックスイッチで解錠 / 施錠す ると、他のドアとテールゲートが解 錠 / 施錠されます。

車速感応ドアロック

速度が約 15km/h 以上になると、ドアとテールゲートを自動的に施錠します。

この機能の設定と解除については (▷170ページ)をご覧ください。

- 車速感応ドアロックを設定した状態で、車を移動したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるとき、ダイナモメーターで車を検査するときは、イグニッション位置を0にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- ↓ 車速感応ドアロックで施錠された ドアをドアロックスイッチで解錠す ると、ドアを開くかエンジンを再始 動するまで、車速感応ドアロックは 作動しません。
- ・ 車速感応ドアロックにより施錠されていても、エアバッグやシートベルトテンショナーが作動するとドアは自動的に解錠されます。

テールゲート

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

↑ 警告

- テールゲートを開くときは、テールゲートの動きに注意してください。テールゲートのすぐ後方にいると、テールゲートに接触して、けがをするおそれがあります。
- テールゲートを閉じるときは、身体 や物を挟まないように十分注意し てください。車の周りに子供がいる ときは、特に注意してください。

↑ 警告

- テールゲートが開閉しているときに、身体や物が挟まれそうになったり、接触しそうになったときは、ただちに以下のいずれかの操作を行なってください。テールゲートの作動が停止します。
 - ◇ テールゲートハンドルを引く
 - ◇キーのテールゲートオープナー ボタンを押す
 - ◇運転席ドアのテールゲートス イッチを押す
 - ◇ テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押す
 - ◇ テールゲートのキーレスゴース イッチを押す
- ラゲッジルームに乗車しないでく ださい。事故などのとき、けがを するおそれがあります。

子供などがラゲッジルームに閉じ 込められないように注意してくだ さい。

- テールゲートを開くときは、後方や上方に十分な空間があり、身体や物に接触するおそれのないことを確認してください。
- 強風のときにテールゲートを開く と、風にあおられ、テールゲートが 不意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。

また、テールゲートに雪が積もっているときも同様に注意してください。

テールゲートを閉じたときは、 テールゲートが確実に閉じていることを確認してください。

- ラゲッジルームには乗車しないでください。事故のとき、けがをするおそれがあります。
- テールゲートが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。
- 完全に停車していないときは、 テールゲートのクローザースイッチや運転席ドアのテールゲートス イッチでテールゲートを操作できません。
- うテールゲートが自動で開いているときに障害物との接触を感知すると、テールゲートはその位置で停止します。
- テールゲートが自動で閉じている ときに挟み込みを感知すると、テー ルゲートは停止し、その位置から少 し開きます。

車外からのテールゲートの開閉



テールゲートを開く

- ▶ キーの解錠ボタンを押します。
- ▶ テールゲートハンドル ① を手前に 引きます。

テールゲートが自動で開きます。

または

▶ テールゲートが開き始めるまで、 キーのテールゲート開閉ボタンを押 し続けます。

確認音が鳴り、テールゲートが自動 で開きます。



テールゲートを閉じる

▶ テールゲートクローザースイッチ① を押します。

テールゲートが自動で閉じます。

または

▶ テールゲートがいっぱいまで開いているときに、テールゲートが閉じ始めるまでキーのテールゲート開閉ボタンを押し続けます。

確認音が鳴り、テールゲートが自動 で閉じます。

▶ 必要であれば、リモコン操作または キーレスゴー操作により車を施錠し ます。

テールゲートを閉じて車を施錠する

▶ テールゲートのキーレスゴースイッチ②を押します。

テールゲートが自動で閉じます。

ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム(>61ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。

- ラゲッジルームにキーが置いてあることを検知したときは、テール ゲートを閉じることはできません。
- (i) キーがテールゲート側アンテナの 検知範囲にないときに、テールゲートのキーレスゴースイッチ ② を押 すと、テールゲートが少し閉じた後 に停止します。また、完全に閉じて も施錠されません。
- テールゲートのキーレスゴース イッチで車を施錠したときは、非常 点滅灯が3回点滅したことを確認 してください。

いずれかのドアが開いているときにキーレスゴースイッチ②を押すと、テールゲートは少し閉じた後停止します。このときは、マルチファンクションディスプレイに"ロック/タメドアヲトジテクダサイ"と表示されます。

車内からのテールゲートの開閉



解錠された状態で停車しているときは、運転席ドアのスイッチでテール ゲートを開閉することができます。

テールゲートを開く

▶ テールゲートスイッチ ① を引き ます。

確認音が鳴り、テールゲートが自動 で開きます。

テールゲートを閉じる

► イグニッション位置が 1 か 2 のと き、テールゲートスイッチ ① を押 します。

確認音が鳴り、テールゲートが自動 で閉じます。

テールゲート内側のレバーでの解錠



テールゲート内側のレバーで、テールゲートを解錠して開くことができます。

テールゲートを開く

- ▶ レバー①を矢印②の方向に押しながら、矢印③の方向に引き上げます。 テールゲートのロックが解除されます。
- ▶ レバー ① を引き上げたまま、テールゲートを後方へ押し上げます。
- テールゲートを解錠した後にテールゲートを開かなかったときは、 テールゲートは自動的に施錠されます。
- レバーでテールゲートを解錠して 開いても、ドアと燃料給油フラップ は解錠されません。
- レバーで解錠して開いた後に、 テールゲートを閉じると再び施錠されます。キーの閉じ込みに注意してください。

テールゲートの開口角度設定

上方に十分な空間がないところなど でテールゲートを開くときのために、 テールゲートの開口角度を設定でき ます。

開口角度を設定する

- ▶ テールゲートが開閉しているとき に、以下のいずれかの操作を行なっ て、設定したい角度でテールゲート を停止させます。
 - テールゲートハンドルを引く
 - キーのテールゲート開閉ボタン を押す
 - 運転席ドアのテールゲートス イッチを操作する
 - テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押す
 - テールゲートのキーレスゴース イッチを押す
- ▶ 確認音が 1 回鳴るまで、テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押して保持します。

開口角度が設定されます。

次にテールゲートを開いたときは、設定された開口角度で停止します。

開口角度の設定を解除する

▶ 確認音が 2 回鳴るまで、テールゲートのテールゲートクローザースイッチを押して保持します。

開口角度の設定が解除されます。

テールゲートの角度によっては、 その開口角度に設定できないことが あります。

イグニッション位置

⚠ 警告

ごく短時間でも、車から離れるときはエンジンスイッチからキーを抜いてください。また、子供だけを車内に残さないでください。いたずらから車の発進、火災などの事故が発生するおそれがあります。また、炎天下では車内が非常に高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

- ↓ 走行中にエンジンを停止しないで ください。エンジンブレーキが効か なくなります。また、ブレーキやス テアリングの操作に非常に大きな力 が必要になります。
- バッテリーあがりを防ぐため、駐車時は必ずエンジンスイッチから キーを抜いてください。

キーによるイグニッション位置の 選択



イグニッション位置を選択する

▶ エンジンスイッチに差し込んだキー をまわすと、以下のようにイグニッ ション位置が変更されます。


キーの 位置	イグニッション位置
0	0:キーを差し込む/抜 く位置
1	1:イグニッション位置が 1になります。
2	2 :イグニッション位置が 2 になります。
3	3:エンジンが始動します。

- エンジンスイッチからキーを抜かずにのの位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。このときは、キーをいったん抜き、再度差し込んでからまわしてください。
- 1 キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動できなくなります。
- 異なる車両のキーを差し込んだときも、エンジンスイッチをまわせることがありますが、イグニッション位置の選択や、エンジンの始動はできません。

タッチスタート

エンジンスイッチを③の位置までまわすと、手を放しても自動的にスターターが作動し続け、エンジンが始動します。

キーレスゴースイッチによるイグニッション位置の選択



車室内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチ①を取り付けてあるとき、キーレスゴースイッチのを押すことにより、イグニッション位置の選択とエンジンの始動ができます。

イグニッション位置を選択する

▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ ① を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。


キーレスゴース イッチの操作	イグニッション 位置
1回押す	0 から 1 になり ます。
さらに 1 回押す	1 から 2 になります。
さらに 1 回押す	2 から 0 になります。

1 エンジンを停止してイグニッション位置が1になったときに運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。

エンジンを始動する

- ▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ ① を押し ます。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。
- 車室内にキーがないときにキーレスゴースイッチを押すと、マルチファンクションディスプレイに "キーチケチデギヤン"と表示されます。

キーレスゴースイッチの取り外し



キーレスゴースイッチ ① を取り外し、エンジンスイッチ ② にキーを差し込んでまわすことにより、イグニッション位置の選択やエンジンの始動ができます。

 キーレスゴースイッチは、通常は 駐車時でも取り外す必要はありません。

- ► エンジンスイッチ②からキーレス ゴースイッチ①を取り外します。
- エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けてから約2秒間は、キーレスゴースイッチでのイグニッション位置の選択やエンジン始動ができません。

シート

警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもシート位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、けがをするおそれがあります。

↑ 警告

運転席シートは、必ず停車しているときに調整してください。走行中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

⚠ 警 告

シートの高さを不用意に調整すると、 けがをするおそれがあります。特に 子供は、シート調整スイッチを不用 意に操作してけがをするおそれがあ るため、以下のことに注意してくだ さい。

- シートを調整している間は、シートの下やシートの可動部分に手を 入れないでください。
- 子供が乗車するときは、シートの下やシートの可動部分に手を入れないように注意してください。

↑ 警告

シートの調整をするときは他の乗員 の身体が挟まれないように注意して ください。また、エアバッグに関す る注意もご覧ください。

子供を乗せるときは、(▷45ページ) をご覧ください。

警告

ヘッドレストの中央が目の高さに調整され、後頭部がヘッドレストの中央部に支えられていることを確認してください。後頭部がヘッドレストに正しく支えられていないと、事故などのときに、首に重大なけがをするおそれがあります。ヘッドレストが正しい位置に調整されていないときは、決して走行しないでください。


↑ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い状態で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

- シートやシートヒーターの損傷を 防ぐため、以下の点に注意してくだ さい。
 - シートに液体をこぼさないでください。シートに液体をこぼしたときは、すみやかに乾燥させてください。
 - シートカバーが濡れたときなどは、シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。
 - シートは定期的に清掃すること をお勧めします。「日常の手入れ」 をご覧ください(>304ページ)。
 - シートの上に重い物を載せないでください。また、シートクッションの上にナイフや工具などの鋭利な物を置かないでください。
 - シートは、できるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
 - シートヒーターの使用中は、ブランケットやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティシートなどにより、シートを覆わないでください。
- シートを調整するときは、足元や シートの下などに物がないことを確 認してください。シートや物を損傷 するおそれがあります。
- セカンドシートを折りたたんでいるときにフロントシートを後方に移動したり、バックレストを後方に倒すときは、セカンドシートに接触しないように注意してください。シートを損傷するおそれがあります。

- バックレストの角度やヘッドレストの高さを調整するときは、サンバイザーを収納してください。ヘッドレストが最も高い位置にあるときは、サンバイザーとヘッドレストが接触するおそれがあります。
- ↑ 仕様により、シートの前後位置を 調整すると、ヘッドレストの高さも 連動して上下します。

フロントシートの調整



運転席シートのスイッチ

矢印の 方向	調整内容
1	ヘッドレストの高さ ヘッドレストの中央が目 の高さになるように調整 します。
2	バックレストの角度
3	シートの前後位置
4	シートクッションの角度
5	シートの高さ

シートを調整する

▶ シート調整スイッチを矢印 ① ~ ⑤の方向に操作します。

ヘッドレストのサイドクッションおよび前後位置の調整

警告

サイドクッションを広げるときは、 サイドクッション後端部に指をかけ ないでください。指を挟むおそれが あります。



サイドクッションの位置を調整する


▶ サイドクッションを矢印 ① の方向 に動かします。

左右のサイドクッションを独立して 調整できます。

ヘッドレストの前後位置を調整する

► ヘッドレストのクッション部を矢印② の方向に動かします。

マルチコントロールシートバック



イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

シートクッション前部のサポートを整 する

▶ スイッチ ④ を前方または後方に操作します。

ランバーサポートを調整する

腰部のサポートを調整できます。

- ▶ スイッチ②または③を押して、サポートの位置を調整します。
- ▶ スイッチの ★ または ─ を押して、サポートの強さを調整します。

バックレスト横方向のサポートを調整 する

- ▶ スイッチ ① を左右に操作します。
- ① スイッチを操作しても調整できないときは、エアタンクの圧力が低下しています。エンジンを始動してから再度調整してください。

セカンドシート / サードシートの 調整

セカンドシートの折りたたみについては(▷246ページ)をご覧ください。

セカンドシートのバックレストの角度 を調整する



- ▶ ロック解除レバー②を矢印の方向 に引き上げます。
- ▶ バックレスト ① を好みの角度にして、ロック解除レバー ② から手を放します。

サードシートの収納 / 展開(スイッチ による操作)

右側リアドア開口部の車体側およびラゲッジルーム右側にあるサードシート収納 / 展開スイッチで、サードシートを折りたたみ、ラゲッジルームフロアに収納することができます。

右側リアドアまたはテールゲートが開いているときに操作できます。

♠ 警告

サードシートを収納 / 展開するときは、乗員の身体が挟まれないように注意してください。

- サードシートを収納 / 展開しているときは、物が挟まれないように注意してください。
- サードシートを収納するときは、 サードシートのシートクッションに 物が載っていないことを確認してく ださい。また、サードシートの周囲 に作動の妨げとなる物がないことを 確認してください。


サードシートや物を損傷するおそれがあります。

- ↓ サードシートを収納するときは、 必ずヘッドレストをいっぱいまで下 げてください。シートやヘッドレストを損傷するおそれがあります。
- ▼ サードシートを展開するときは、 収納されているサードシートの上に 物が載っていないことを確認してく ださい。また、ラゲッジルームに物 がないことを確認してください。

サードシートや物を損傷するおそれがあります。

- サードシートは、完全に収納または展開した状態で使用してください。
- サードシートが完全に収納されていないときや、完全に展開されていないときにイグニッション位置を1か2にすると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示されます。

右側リアドア開口部車体側のスイッチ




- ① 運転席側サードシートスイッチ
- ② 助手席側サードシートスイッチ
- ③ サードシート展開スイッチ
- ④ サードシート収納スイッチ

"R" の表記があるスイッチは、向かって右側のサードシート(運転席側サードシート)のスイッチです。

"L" の表記があるスイッチは、向かって左側のサードシート(助手席側サードシート) のスイッチです。

ラゲッジルーム右側のスイッチ



- ① 助手席側サードシートスイッチ
- ② 運転席側サードシートスイッチ
- ③ サードシート展開スイッチ
- ④ サードシート収納スイッチ

"R" の表記があるスイッチは、向かって右側のサードシート(助手席側サードシート)のスイッチです。

"L" の表記があるスイッチは、向かって左側のサードシート(運転席側サードシート)のスイッチです。

サードシートを収納する

- ▶ サードシートのヘッドレストをいっぱいまで下げます。
- ▶ サードシート収納スイッチ ④ を押します。

サードシートのバックレストが前方 に倒れ、サードシート全体が下方に 移動します。

サードシートを展開する

▶ サードシート展開スイッチ ③ を押します。

収納されているサードシート全体が 上方に移動し、バックレストが後方 に起き上がります。

サードシートアンダーパネルの脱着



サードシートの下に物などを落として しまったときは、サードシートのアン ダーパネルを取り外して、物を取り除 いてください。

- アンダーパネルの取り外し/取り付けをしているときは、サードシートを収納/展開しないでください。
- ↓ サードシートの下に物などが入っているときは、サードシートを収納/展開しないでください。サードシートや物を損傷するおそれがあります。
- ! 走行するときは、アンダーパネル が確実に固定されていることを確認 してください。

アンダーパネルを取り外す

- ▶ サードシートを収納 / 展開の中間 位置にします。
- ▶ アンダーパネル下部を持ち、矢印の方向に引き上げます。

アンダーパネルが外れます。

▶ サードシート下に落ちた物などを取り除いてください。

アンダーパネルを取り付ける

- ▶ サードシートが収納 / 展開の中間位置になっていることを確認します。
- ▶ ガイドピンの位置を合わせて、ア ンダーパネルを取り付け、下方に押 し込みます。
- ▶ サードシートを収納 / 展開させて、 アンダーパネルが確実に固定されて いることを確認します。

セカンド / サードシートのヘッド レスト

ヘッドレストの高さを調整する

⚠ 警告

乗車するときは、必ずヘッドレストの中央が目の高さになっていることを確認してください。事故のとき、首にけがをするおそれがあります。



セカンドシート

ヘッドレストを高くする

▶ ヘッドレストを引き上げます。

ヘッドレストを低くする

▶ ロック解除ノブ ① を押しながら、 押し下げます。

ヘッドレストの角度を調整する



セカンドシート

左右セカンドシート、サードシートの ヘッドレストは角度を調整できます。

ヘッドレストの角度を調整する

▶ ヘッドレストの下部を矢印の方向 に動かします。

ヘッドレストの脱着

⚠ 警告

乗車するときは、必ずヘッドレスト を取り付けてください。衝突時に重 大なけがをするおそれがあります。

ヘッドレストを取り外す



▶ バックレストを前方に倒します (▷90ページ)。 ▶ ロック解除ボタン ① を押しながら ヘッドレストを取り外します。

ヘッドレストを取り付ける

- ▶ バックレストを前方に倒します (▷90ページ)。
- ▶ ロック解除ボタンがある取り付け穴に切り欠きのある支柱が入るようにして、ヘッドレストの支柱を取り付け穴に差し込んでロックさせます。

サードシートへの乗降

サードシートに乗降するときは、右側セカンドシートを前方に倒します。

右側セカンドシート脇のロック解除レバーまたは右側セカンドシート背面のストラップにより操作できます。

⚠ 警告

右側リアドアを開くときや右側リアドアから乗降するときは、乗降者および運転者ともに、周囲の状況に危険がないことや後方から車両が来ないことを確認してください。

セカンドシートを前方に倒すときは、 乗員の身体が挟まれないように注意 してください。

セカンドシートを前方に倒すとき は、物が挟まれないように注意して ください。 セカンドシートを前方に倒すときは、フロントシートが前方にあり、 バックレストが後方に傾きすぎていないことを確認してください。

セカンドシートとフロントシートが 接触して、シートを損傷するおそれ があります。

- (1) イグニッション位置が 1 か 2 のとき、右側セカンドシートのロック解除レバーを引き上げて右側セカンドシートを引き起こすと、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "2 レツメノミギシート ロックサルテイマセン" と表示されます。

ロック解除レバーでの操作



- ▶ 右側セカンドシートのヘッドレストをいっぱいまで下げます。
- ▶ ロック解除レバー ① を引き上げて、 右側セカンドシートのバックレスト② を前方に倒します。

動手席シートが後方の位置にあるときは、ロック解除レバーを引き上げたまま保持すると、助手席シートが自動的に前方に動き、バックレストも起きます。レバーから手を放すと助手席シートの作動が停止します。



▶ 再度、ロック解除レバー ① をいっぱいまで引き上げながら、右側セカンドシート全体を前方に引き起こします。

ストラップでの操作



① ストラップ

- ▶ 右側セカンドシートのヘッドレストをいっぱいまで下げます。
- ▶右側セカンドシートのバックレストを手で押さえながら、ストラップ①を後方に引いてロックを解除します。

▶ ストラップから手を放し、バックレストをゆっくりと前方に倒します。

警告

バックレストを前方に倒すときは、必ず手で押さえながら行なってください。ストラップだけを引いてバックレストを倒すと、指などに当たり、けがをするおそれがあります

▶ 再度、ストラップ ① を後方に引いてロックを解除し、右側セカンドシート全体を前方に引き起こします。

右側セカンドシートを元に戻す



▶ 前方に倒した右側セカンドシート全体を、後方に引き下ろします。

↑ 警告



まないように注意してください。



① 右側セカンドシートのバックレスト

- ▶ 右側セカンドシートのバックレスト ① を引き上げて、確実にロックします。
- 右側セカンドシートが確実にロックされていないときにイグニッション位置を 1 か 2 にすると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージが表示されます。

左側セカンドシートを前方に倒す

事故などにより、右側セカンドシートを前方に倒して車外に出ることができないときは、左側セカンドシートのバックレストを前方に倒して、左側のリアドアを開くことができます。

⚠ 警告

左側リアドアを開くときや左側リアドアから乗降するときは、乗降者および運転者ともに、周囲の状況に危険がないことや後方から車両が来ないことを確認してください。

セカンドシートを前方に倒すときは、 乗員の身体が挟まれないように注意 してください。



- ▶ 左側セカンドシートのヘッドレストをいっぱいまで下げます。
- ▶ 左側セカンドシート背面の左下方 にあるストラップ ① をいっぱいま で引き上げます。

左側セカンドシートのバックレスト を前方に押して倒します。

シートヒーター

シートヒーターの作動を3段階に調整できます。

1 バッテリーの電圧が低下すると、 シートヒーターが停止することがあ ります。



フロントシートのスイッチ



セカンドシートのスイッチ

フロントシートおよび左右のセカンド シートにシートヒーターを装備してい ます。

シートヒーターを使用する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ シートヒータースイッチ ① を押します。

シートヒータースイッチを押すごと にスイッチの表示灯の点灯数が変わ り、シートヒーターの作動内容が切 り替わります。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ ① を押して、スイッチの表示灯を消灯させます。

表示灯の 点灯数	作動内容
3	シートヒーターが強で 作動します。
	約5分後に自動的に中 に切り替わります。
2	シートヒーターが中で 作動します。
	約 10 分後に自動的に弱 に切り替わります。
1	シートヒーターが弱で 作動します。
	約 20 分後に自動的に停 止します。
0	停止しています。

警告

シートヒーターを強で連続して使用しないでください。また、コートや厚手の衣服などを着用している状態や、毛布などの保温性の高いものをシートにかけた状態でシートヒーターを使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水ぶくれ)を起こすおそれがあります。 以下の事項に該当する方は、熱すぎ

以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、病人、体が不 自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 眠気をさそう薬を服用された方
- 飲酒した方
- シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。

シートヒーターのトラブル

シートヒータースイッチの表示灯が点滅したときは、シートヒーターが自動的に停止します。多くの電気装備が使用されているために電圧が低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。

電圧が回復すると、シートヒーター は自動的に作動します。

シートベンチレーター

シートベンチレーターの作動を3段階に調整できます。

バッテリーの電圧が低下すると、 シートベンチレーターが停止することがあります。



シートベンチレーターを使用する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ シートベンチレータースイッチ ① を押します。

シートベンチレータースイッチを押すごとにスイッチの表示灯の点灯数が変わり、シートベンチレーターの作動内容が切り替わります。

シートベンチレーターを停止する

▶ シートベンチレータースイッチ ① を押して、スイッチの表示灯を消灯 させます。

表示灯の 点灯数	作動内容
3	シートベンチレーター が強で作動します。
2	シートベンチレーター が中で作動します。
1	シートベンチレーター が弱で作動します。
0	停止しています。

リモコン操作でドアウインドウなどを開くと、運転席のシートベンチレーターが強で作動します。

シートベンチレーターのトラブル

シートベンチレータースイッチの表示 灯が点滅したときは、シートベンチ レーターが自動的に停止します。多く の電気装備が使用されているために電 圧が低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。

電圧が回復すると、シートベンチレーターは自動的に作動します。

ステアリング

⚠ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもステアリング位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバーを操作してステアリングに挟まれるおそれがあります。

⚠ 警告

ステアリングの調整は、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。


♠ 警告

運転中はステアリングのパッド部を持たないでください。万一のとき、 運転席エアバッグの作動を妨げるお それがあります。

ステアリングのパッド部にカバーを したり、バッジやステッカー、オー ディオのリモコンなどを貼り付けな いでください。運転席エアバッグの 作動を妨げたり、作動時にけがをす るおそれがあります。

- ! ステアリングをいっぱいまでまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

ステアリングの調整



- ① 前後位置の調整
- ② 上下位置の調整

前後位置を調整する

▶ ステアリング調整レバーを ① の方向に操作します。

上下位置を調整する

- ▶ ステアリング調整レバーを②の方向に操作します。
- ↑ ステアリングの位置は、運転席シートの位置やドアミラーの角度と併せて記憶(▷104ページ)させることができます。

イージーエントリー

運転席への乗り降りを容易にするため、次のいずれかの操作をすると、ステアリングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が0か1のと きに運転席ドアを開く
- 運転席ドアが開いているときに、 キーレスゴースイッチでイグニッション位置を0にする

ステアリングは、次のいずれかの操作をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じている状態で、エンジンスイッチにキーを差す
- イグニッション位置が0のときは、 運転席ドアを閉じてから1の位置 にする
- イグニッション位置が1のときは、 運転席ドアを閉じて、2の位置に する

この機能の設定と解除については (▷171ページ)をご覧ください。

警告

イージーエントリー機能が作動しているときは、乗員の身体が挟まれないように注意してください。

身体が挟まれそうになったときは、 以下の操作をしてください。

- ステアリング調整レバーを操作する
- 運転席ドアのいずれかのポジションスイッチ(▷105ページ)を押す

運転席ドアのポジションスイッチを押したときは、スイッチを押し続けないでください。メモリー機能が作動してシートやステアリングが動き出すおそれがあります。

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転席ドアを開いたときなどにイージーエントリー機能が作動して、ステアリングに身体が挟まれるおそれがあります。

ステアリングの位置によっては、 ステアリングが上方に移動しないことがあります。

クラッシュセンサー連動機能

事故などのときに、クラッシュセンサーに連動してイージーエントリー機能が作動します。イグニッション位置に関わらず、事故などのときに運転席ドアを開くと、ステアリングが上方に移動して、車外への脱出と乗員の救出を容易にします。

クラッシュセンサー連動機能は、マルチファンクションディスプレイでイージーエントリー機能を設定しているときにのみ作動します。

ミラー

⚠ 警告

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分確認できるように調整してください。走行中に調整すると、事故を起こすおそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角があります。車線変更をするときは、必ずルームミラーでも後方を確認してください。また、必ず肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

ルームミラーやドアミラーの汚れを取るときにガラスクリーナーを使用するときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場にご相談ください。ガラスクリーナーによっては、ミラーが変色するおそれがあります。

ルームミラー

ルームミラーの角度調整



▶ 手でルームミラーの角度を調整します。


ドアミラー

⚠ 警告

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。車線変更をするときなどは、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

- ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。
- ドアミラーの角度は、運転席シートやステアリングの位置と併せて記憶させることができます(▷104ページ)。

ドアミラーの角度調整




▶ イグニッション位置を **1** か **2** にし ます。 ▶ 調整する側のドアミラー選択スイッチ ② または ③ を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

何も操作を行なわないと、表示灯は約15秒後に消灯します。

▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー 調整スイッチ ① を操作してドアミ ラーの角度を調整します。

ドアミラーの格納 / 展開



- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ ① を押します。

ドアミラーが格納 / 展開します。

- ドアミラーは手で格納 / 展開しないでください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。
- ! 走行するときはドアミラーが完全 に展開されていることを確認してく ださい。

- ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。

ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、施錠時のドアミラー格納が作動しないことがあります。このようなときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ ① を押します。

施錠時のドアミラーの格納

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で施錠すると、ドアミラーも併せて格 納します。

格納されたドアミラーは、フロントド アを開くと元の位置に戻ります。

この機能の設定と解除については (▷172ページ)をご覧ください。

ドアミラー格納/展開スイッチでドアミラーを格納してから施錠したときは、フロントドアを開いても、ドアミラーは展開しません。

ドアミラーが無理に外側に曲げられたとき

ドアミラーが無理に外側に曲げられたときは、以下のようにしてください。

▶ドアミラー格納 / 展開スイッチ (▷102ページ)を、ギアが噛み合 う音が聞こえるまで押します。

ドアミラーユニットのギアが噛み合うと、通常通りドアミラーを格納 / 展開できるようになります。

自動防眩機能


↑ 警告

車内に高さのある荷物を積んでいるときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが照射されないときは自動防眩機能が作動しないことがあるため、眩惑により事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でルームミラーの角度を調整してください。

周囲が暗く、イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ルームミラーのセンサーが後続車のライトを感知すると、自動的にルームミラーと運転席側のドアミラーの色の濃度が変わり、眩しさを防止します。

シフトポジションが R のとき やフロントルームランプが点灯し ているときは自動防眩機能は解除 されます。

パーキングヘルプ機能



後退時のドアミラー角度を記憶させる

シフトポジションを **R** にしたときに、助手席側ドアミラーの角度があらかじめ記憶させていた角度になり、車両後方の視界を確保して、後退を容易にします。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。
- ① パーキングヘルプ機能が作動しているときは、助手席側ドアミラー選択スイッチ②の表示灯が点灯したままになります。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ ① で、助 手席側ドアミラーを後退時に後方が 確認しやすい角度に調整します。

調整した角度が新たに記憶されます。

i シフトポジションを **R** から他 の位置にすると、助手席側ドアミラーは走行時の角度に戻ります。

記憶させた助手席側ドアミラー角度 の呼び出し

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかの ときに元の角度に戻ります。

- シフトポジションを R から他の 位置にして約 10 秒経過したとき
- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチ③を押したとき

メモリー機能

シート位置の記憶

メモリー機能では、例えば3人の異なる運転者のために3つの位置を記憶させることができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶されます。


- シートとバックレスト、ヘッドレストの位置
- 運転席側は、ステアリングの位置
- 運転席側は、運転席側および助手席 側ドアミラーの角度

↑ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもメモリー機能は作動するため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シートやステアリングが動き出し、身体が挟まれるおそれがあります。

<u></u> 警告

運転席シートのシート位置の呼び出しは、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。



運転席シートのスイッチ

▶ 正しいシート位置に調整します。 運転席では、さらにステアリング の位置、ドアミラーの角度を調整 します。

ドアミラーの角度を調整するときは、イグニッション位置を **1** か **2** にしてください。

- ▶ メモリースイッチ ② を押します。
- ▶約3秒以内にポジションスイッチ
 ①の1~3のいずれかを押します。
 "ピッ"という確認音が鳴り、そのポジションスイッチにシート位置などが記憶されます。

シート位置の呼び出し

▶ 呼び出したいポジションスイッチ ① の 1 ~ 3 のいずれかを押し続け ます。

シートなどが動きはじめ、あらか じめ記憶させた位置になると停止 します。

 安全のため、ポジションスイッチ から手を放すとシートなどは停止し ます。

シートベルト

シートベルトの着用

警告

シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。

- 着用前に、シートベルトやバック ルに損傷や汚れがないことを確認 してください。
- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- シートベルトは身体に密着させて、 ねじれのないように着用してくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて胸に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケット に入れたとがった物やこわれやす い物にシートベルトをかけないで ください。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。

- 1本のシートベルトを2人以上で 共用したり、シートベルトと身体 の間にバックなどを挟み込まな いでください。
- シートベルトをドアに挟んだり、 鋭利な部分に当てないでください。
- シートベルトにたばこの火など、 熱いものを近付けないでください。
- バックル部分に異物を入れないで ください。
- シートベルトを分解したり、改造 しないでください。
- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急な進路変更時やブレーキ時、事故のときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを正しく着用することができません。 必ずチャイルドセーフティシートを適切なシートに装着して、子供の安全を確保してください。

詳しくは (▷45 ージ) をご覧ください。

- チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に添付されている取扱説明書に従ってください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。
- シートベルトを使って、重い荷物 などを固定しないでください。
- 乗員が装着しているシートベルトで荷物などを固定しないでください。

⚠ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や衝突時などに致命的なけがをするおそれがあります。

↑ 警告

- 汚れていたり損傷しているシートベルトや、事故で衝撃を受けたシートベルト、改造を受けたシートベルトは、適切な保護性能を発揮することができません。事故などのときに致命的なけがをするおそれがあります。
 - シートベルトに汚れや損傷がない ことを定期的に確認してください。 損傷しているシートベルトや事故 などで衝撃を受けたシートベルト は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検し、必要であれば 交換してください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。
- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるため、清 掃するときは以下の点に注意して ください。
 - ◇強い酸性やアルカリ性洗剤、有機溶剤などを使用しない
 - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
 - ◇シートベルトを漂白したり、染色しない



シートベルトを着用する

- ▶ フロントシートおよびセカンドシートは、シートを調整し、バックレストをできるだけ垂直に近い角度にします。
- ▶ シートベルトをベルトアンカー ① からゆっくりと引き出します。
 - シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないことを確認して、肩を通るベルトが肩の中央に、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにします。
- ▶ プレート②の先端をバックル③ に差し込みます。

テンション自動調整機能を設定しているときは、フロントシートのテンション自動調整機能が作動します。

- ▶ 必要であれば、シートベルトの高 さを調整します。
- ▶ 必要であれば、肩を通るベルトを上 方に引いて、シートベルトを身体 に密着させます。


フロントシートベルトのテンション自 動調整機能

フロントシートベルトにはテンション 自動調整機能が装備されています。

イグニッション位置が 2 のときに、プレートの先端をバックルに差し込むと、シートベルトが身体に密着するように、自動的にシートベルトのテンション (締め付け具合) を調整します。

この機能の設定と解除については (▷172ページ)をご覧ください。

シートベルトの高さ調整



フロントシートベルトは、高さを調整 することができます。

シートベルトが首にかかったり、肩から外れたりしないように高さを調整します。

高さは4段階に調整できます。

シートベルトの高さを調整する

- ▶ 上げるときは、ベルトアンカー②
 をそのまま上げます。
- ▶ 下げるときは、ロック解除ボタン ① を押しながらベルトアンカー② を下げます。

調整後はベルトアンカーが確実に ロックしていることを確認してくだ さい。

シートベルトを外す

- ▶ 手でプレート②を持ち、バックル③ の解除ボタン④を押して、シート ベルトをゆっくり巻き取らせます。
- シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 シートベルトやプレートがドアやシートに挟まれて、ドアや内張り、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは乗員保護効果を十分に発揮できないため、交換する必要があります。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

シートベルト着用警告

🏄 シートベルト警告灯

イグニッション位置を **2** にすると点灯し、数秒後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席 または助手席の乗員がシートベルトを 着用していないときは、シートベルト 警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにイグニッション位置を 2 にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。

ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

動手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

正しい運転姿勢

⚠ 警告

運転席の乗員は必ず運転前に自分の 運転姿勢に合った正しいシート位置 およびステアリング位置に調整して ください。

運転中に調整して操作を誤ると、車 のコントロールを失い、事故を起こ すおそれがあります。

警告

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、けがをするおそれがあります。
- シートのバックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や事故のときなどに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。
- シートを調整しているときは、シートの下や横に身体を入れたり、作動部に触れないでください。挟まれてけがをするおそれがあります。
- 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。
- ▶ シートの一部が身体や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。



シートに関する注意については (▷87 ページ) もご覧ください。

- ▶ 以下のことに注意して、シート③と ヘッドレストを調整します。
 - 運転席エアバッグとの間隔を、 できるだけ確保する
 - 正しい姿勢で着座している
 - シートベルトが正しく着用できる
 - バックレストをできるだけ垂直に 調整している
 - 大腿部がシートクッションに軽く 支えられている
 - ペダルが楽に踏み込める

ヘッドレストに関する注意については (▷87ページ) もご覧ください。

- ▶ 以下のことに注意してヘッドレスト を調整します。
 - ヘッドレストの中央が目の高さに 調整され、後頭部がヘッドレスト に支えられていることを確認する

ステアリングに関する注意については (▷99 ページ) もご覧ください。


- ▶ 以下のことに注意して、ステアリング ① を調整します。
 - ステアリングを握ったときに、 腕に適度な余裕がある
 - 足を自由に動かせる
 - メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯や表示灯を確認できる

シートベルトに関する注意について は(▷105ページ)もご覧ください。

- ▶ 以下のことに注意して、シートベルト②を着用します。
 - シートベルトが身体に密着している
 - 肩を通るベルトが肩の中央にか かっている
 - 腰を通るベルトが腰骨のできる だけ低い位置にかかっている
- ▶ 走行する前に、道路や交通状況が十 分確認できるようにルームミラーと ドアミラーを調整します。
- ▶ メモリー機能でシートとステアリン グの位置、ドアミラーの角度を記憶 させます。

ライト

ライトスイッチ



① ライトスイッチ

	位置	作動内容
2	0	すべてのライトが消灯
3	AUTO	周囲の明るさに応じて自 動的に点灯 / 消灯
4	=00=	車幅灯、テールランプ、 ライセンスライトやス イッチなどの照明が点灯 し、表示灯⑦が点灯
5	≣ D	ヘッドライト / LED ド ライビングライトが点灯
6	≁P €	左側パーキングライト が点灯
	Pミ→	右側パーキングライト が点灯
7	300€	車幅灯表示灯
8	O‡	リアフォグランプ表示灯

車幅灯

車幅灯を点灯する

▶ ライトスイッチを [滅] の位置にします。

ライトスイッチ横の車幅灯表示灯 ② が点灯します。

ヘッドライト /LED ドライビングライト

ヘッドライトと LED ドライビングライトは手動または自動で点灯 / 消灯できます。

ヘッドライト / LED ドライビングラ イトを手動で点灯する

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ ライトスイッチ ① を ② の位置に します。

ヘッドライト / LED ドライビング ライトが点灯し、メーターパネルの ヘッドライト表示灯 ஹ が点灯し ます。

オートモード

周囲が暗いとき、車外ライトが自動的に点灯します。

⚠ 警告

霧の中を走行するときにオートモードにしていると、ライトが自動的に点灯しなかったり点灯していたライトが消灯することがあるため、事故を起こすおそれがあります。霧の中を走行するときはライトスイッチを
の の位置にしてください。

ライトのオートモードは運転者を支援する機能です。ライトの点灯 / 消灯に関する責任は運転者にあります。

⚠ 警告

ライトスイッチを AUTO から ② の位置にするときは、必ず停車してください。ライトが一瞬消灯して事故を起こすおそれがあります。

オートモードにする

▶ ライトスイッチ ① を AUTO の位置に します。

イグニッション位置を 1 にすると、 周囲の明るさに応じて、車幅灯、テールランプ、ライセンスライトが自動 的に点灯し、車幅灯表示灯 ⑦ が点 灯します。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドライト / LED ドライビングライトも自動的に点灯し、メーターパネルのヘッドライト表示灯 が点灯します。

- 車から離れるときはライトを消灯 してください。バッテリーがあが るおそれがあります。
- エンジンを停止した状態で、ライトを長時間点灯しないでください。 バッテリーがあがるおそれがあります。
- ライトスイッチを ②© の位置にしたまま、エンジンスイッチにキーが差し込まれていない状態やキーレスゴー操作でイグニッション位置を 0 にしている状態で運転席ドアを開くと、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " ライト ヲ ケシテ ケダサイ!" と表示されます。

このときはライトを消灯してください。バッテリーがあがるおそれがあります。

- ↑ ヘッドライト / LED ドライビングライトが点灯しているときに、イグニッション位置を 2 以外にすると、ヘッドライト / LED ドライビングライトが消灯します。さらにこの状態でイグニッション位置を 0 にして運転席ドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、車幅灯なども消灯します。

リアフォグランプ

リアフォグランプを点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ライトスイッチが ② の位置のときに、ライトスイッチを引きます。 リアフォグランプが点灯し、リアフォグランプ表示灯 ⑧ が点灯します。また、LED ドライビングライトが消灯します。

⚠ 警告

ライトスイッチが AUTO または ②底 の 位置のときは、リアフォグランプを 点灯することはできません。霧の中を走行するときは、あらかじめライトスイッチを ②② の位置にしてヘッドライトを点灯してください。

 リアフォグランプは、霧などの悪 天候で、十分な視界が確保できな いとき以外には使用しないでくださ い。後続車の迷惑になります。

パーキングライト

パーキングライトは、暗がりでの駐車時に後続車などに車の存在を知らせるため、片側の車幅灯とテールランプだけを点灯します。

パーキングライトを点灯する

イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはエンジンスイッチにキーを差し 込んでいないときに点灯させることが できます。

▶ ライトスイッチを P:→ または +P: の位置にします。

位置	作動内容
P≒→	右側のパーキングライトが 点灯
+P €	左側のパーキングライトが 点灯

車外ライト消灯遅延機能

周囲が暗いときにエンジンを停止する と、以下のライトが点灯します。

- 車幅灯
- •ヘッドライト
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト

点灯した車外ライトは、ドアやテール ゲートを開いて閉じた後、約 15 秒経 過すると消灯します。

この機能の設定と解除については (▷168ページ)をご覧ください。

車外ライト消灯遅延機能を一時的に解 除する

- ▶ エンジンを停止した後、イグニッション位置を 2 にします。
- ライトが消灯するまでの時間は、 ドアやテールゲートを閉じてから消 灯するまでのおよその時間です。

エンジンを停止してからドアやテールゲートを閉じたままにするか、開いてそのままにしてから約 60 秒後に、ライトは消灯します。


ヘッドライトウォッシャー

エンジンがかかっていてヘッドライトが点灯しているときに、フロントウインドウウォッシャーを約 10 回操作すると、ヘッドライトウォッシャーが自動的に作動します。

- ヘッドライトは樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。
- エンジンを停止するか、ヘッドライトを消灯させると、フロントウインドウウォッシャーを作動させた回数はリセットされます。

コンビネーションスイッチ

方向指示



- ① ヘッドライト (上向き)
- ② 方向指示(右側)
- ③ パッシング
- ④ 方向指示(左側)

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に点滅させることができます。

方向指示灯を短時間点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または④の方向に軽く操作します。
操作した側の方向指示灯が3回点

操作した側の方向指示灯が3回点滅します。

方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または③の方向に操作します。

操作した側の方向指示灯が点滅し ます。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

ヘッドライトの下向き / 上向きの切り 替え

ヘッドライトを上向きにする

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② の位置にします。

▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。

対向車があるときや市街地を走行するときは、ヘッドライトを上向きで点灯しないでください。

ヘッドライトを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを元の位置にします。

メーターパネルのハイビーム表示灯 (**ID**) が消灯します。


パッシング

- ► イグニッション位置を 1 か 2 の位 置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドライトが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯 [ID] が点灯します。

コンビネーションスイッチから手 を放すと元の位置に戻ります。

非常点滅灯



故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

非常点滅灯は、イグニッション位置が 0 のときやエンジンスイッチからキー を抜いているときも点滅させることが できます。

また、以下のときに自動的に点滅します。

- エアバッグが作動したとき
- 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停車したとき

非常点滅灯を点滅させる

- ▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。 すべての方向指示灯が点滅し、ス イッチとメーターパネルの方向指示 表示灯も同時に点滅します。
- 非常点滅灯を使用しているときに 方向指示の操作をすると、その方向 の方向指示灯の点滅に切り替わりま す。方向指示灯が消灯すると、再び 非常点滅灯に切り替わります。

非常点滅灯を消灯させる

▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。

- エンジンを停止して長時間使用すると、バッテリーがあがるおそれがあります。
- エアバッグが作動すると、非常点 滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯を消灯 するときは、非常点滅灯スイッチを 押します。

約 70km/h 以上で走行しているときに急ブレーキを効かせて停車したときは、非常点滅灯が自動的に点滅します。自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約 10km/h 以上になると消灯します。

インテリジェントライトシステム

インテリジェントライトシステムは以下のものから構成されます。

- アクティブライトシステム
- ハイウェイモード
- フォグランプ強化機能

インテリジェントライトシステムは、 周囲が暗いときに作動します。

この機能の設定と解除については (▷166ページ) をご覧ください。

アクティブライトシステム



ヘッドライトが点灯しているとき、走行中にステアリングを操作すると、操作した方向にヘッドライトの向きが変わります。

- ヘッドライトの角度は、ステアリングの操作角度や走行速度に応じて変化します。
- 変化するヘッドライトの角度は小さいため、変化がわかりにくいことがあります。

ハイウェイモード



以下のときに、ヘッドライトの照度や 照射範囲を自動的に調整します。

 約 110km/h 以上の走行速度で、 ステアリングを大きく操作すること なく約 1km 走行したとき

- 走行速度が約 130km/h 以上になったとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- 1 ヘッドライトの照度は、走行速度 が約 80km/h 以上になったときに 上がります。

フォグランプ強化機能



ヘッドライトが道路の脇を照射する ことで視界を確保し、眩しさを軽減し ます。

走行速度が約 70km/h 以下のとき にリアフォグランプを点灯すると作動します。

- 走行速度が約 100km/h を超える と、フォグランプ強化機能は停止します。
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

ヘッドライトの内側が曇るとき


外気の湿度が高いときは、ヘッドライトの内側が曇ることがあります。

▶ ヘッドライトを点灯して走行してく ださい。

走行距離や天候(湿度と気温)に応じて、ヘッドライト内側の曇りは取れます。

▶ ヘッドライト内側の曇りが取れない 場合は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス丁場で点検を受けてください。

ルームランプ



- ① フロント読書灯(左側)スイッチ
- ② サードシートルームランプスイッチ
- ③ 点灯モード選択スイッチ
- ④ フロントルームランプスイッチ
- ⑤ フロント読書灯(右側)スイッチ

ルームランプの点灯モードの選択

自動点灯モードにする

▶ 点灯モード選択スイッチ ③ を押して、スイッチが押されていない状態にします。

自動点灯モードになり、以下のときにフロントルームランプ、セカンドシートルームランプ、サードシートルームランプ、ラゲッジルームランプ、テールゲート裏側のランプが点灯 / 消灯します。

リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠したとき

点灯したルームランプは、約30秒 後に消灯します。

エンジンスイッチからキーを抜いた とき

点灯したルームランプは、約 10 秒 後に消灯します。

この機能の設定 / 解除については (▷168 ページ) をご覧ください。

- いずれかのドアまたはテールゲート を開いたとき
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアやテールゲートを閉じるとただちに消灯します。

ドアやテールゲートが開いたま まのときは、消灯しません。

◇イグニッション位置が 0 か 1 の とき、またはキーが抜いてある ときは、ドアやテールゲートを 閉じると約 7 秒後に消灯します。

ドアやテールゲートが開いたま まのときは、約5分後に消灯し ます。

- i 点灯しているルームランプや読書 灯などは、リモコン操作またはキー レスゴー操作で施錠すると数秒後に 自動的に消灯します。
- 車を施錠したときは、ルームラン プなどが消灯することを確認してく ださい。

常時消灯モードにする

▶ 点灯モード選択スイッチ ③ が押された状態にします。

以下のいずれかの操作をしても、 ルームランプなどは点灯しません。

- リモコン操作またはキーレス ゴー操作で解錠する
- エンジンスイッチからキーを 抜く
- ドアを開く
- テールゲートを開く

フロントルームランプの点灯 / 消灯

フロントルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ フロントルームランプスイッチ ④ を押します。

フロントルームランプが点灯 / 消灯します。


フロント読書灯

フロント読書灯を点灯 / 消灯する

▶ フロント読書灯スイッチ ①⑤ を押します。

フロント読書灯が点灯 / 消灯します。

セカンドシートルームランプの点灯 / 消灯




① セカンドシートルームランプ (右側)

セカンドシートルームランプはリアド アウインドウの上方にあります。

セカンドシートルームランプを手動で 点灯 / 消灯する

- ▶ セカンドシートルームランプ ① の 前部 (矢印の部分) を押します。セカンドシートルームランプが点 灯 / 消灯します。
- セカンドシートルームランプを長時間点灯すると、セカンドシートルームランプが熱くなります。火傷をするおそれがありますので、操作するときなどは注意してください。

サードシートルームランプおよびサー ドシート読書灯の点灯 / 消灯



- ① サードシート読書灯スイッチ(左側)
- ② サードシート読書灯スイッチ(右側)

サードシートルームランプはサード シートの上方にあります。

サードシートルームランプを手動で点 灯/消灯する

- ▶ サードシートルームランプスイッチ (▷117ページ)を押します。
 - サードシートルームランプが点灯 / 消灯します。
- サードシートルームランプを点灯 / 消灯すると、ラゲッジルームラン プとテールゲート裏側のランプも点 灯 / 消灯します。

サードシート読書灯を点灯 / 消灯する

▶ サードシート読書灯スイッチ ①② を押します。

サードシート読書灯が点灯 / 消灯します。

フットウェルライト

フロントシートおよびセカンドシート の足元に乗降用のライトがあります。

フロントルームランプまたはサード シートルームランプを点灯させると、 明るく点灯します。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると低い照度で点灯し、約30秒後に消灯します。
- イグニッション位置が2のときは 低い照度で点灯し、2以外の位置に すると約7秒後に消灯します。
- いずれかのドアを開くと明るく点灯 します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを閉じると減光します。
 - ◇イグニッション位置が2以外の 位置のときは、ドアを閉じると 減光し、約7秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは、約 5 分後に消灯します。

センターコンソールライト

ルームミラーの下部にあります。

ライトスイッチでの車幅灯の点灯 / 消灯に連動して、点灯 / 消灯します。

ドア下部のライト

ドア下部に乗降用のライトがあります。 ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- ドアを開くと点灯します。
- イグニッション位置が2以外でドアを開いたままのときは、約5分後に消灯します。

ドアミラー下部のライト

ドアミラー下部に乗降用のライトがあります。

ルームランプの点灯モードが自動点灯 モードのときに、以下の操作をすると 点灯 / 消灯します。

- いずれかのドアを開くと点灯し、 ドアを閉じると約7秒後に消灯します。
- ドアを開いたままのときは、約30 秒後に消灯します。
- リモコン操作またはキーレスゴー操作で解錠すると、約30秒間点灯します。

アンビエントライト

ドアのインナーグリップ下部やグローブボックス開口部のダッシュボード下端部などにアンビエントライトを装備しています。

ライトスイッチでの車幅灯の点灯に連動して、点灯します。車幅灯が消灯すると、イグニッション位置が2のときはすぐに、イグニッション位置が1かののときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、約5分後に消灯します。

アンビエントライトは照度を調整する ことができます。詳しくは(▷167ペー ジ)をご覧ください。

緊急時点灯機能

事故などのときに大きな衝撃を受けると、ルームランプが自動的に点灯します。

自動的に点灯したルームランプを消灯 する

▶ 非常点滅灯スイッチを押します。

または

▶ キーの施錠ボタンを押した後に解錠 ボタンを押します。

ワイパー

ワイパーの操作

警告


ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取れず、視界を妨げて事故の原因に なります。

ワイパーブレードは年に 2 回の目安 で交換してください。

- 自動洗車機で洗車した後に、ワイパーを使用してもフロントウインドウに油膜が残るときは、ウインドウにワックスや洗浄液などが付着している可能性があります。自動洗車機で洗車した後は、ウォッシャー液を噴射してフロントウインドウを清掃してください。
- ウインドウを拭くときなどは、必ずコンビネーションスイッチを● (停止)の位置にしてください。ワイパーが動き、けがをするおそれがあります。
- ワイパーやウォッシャーを使用するときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。

- エンジンを停止するときは、必ず コンビネーションスイッチを □ の位置に戻してください。コンビ ネーションスイッチを □ や □ の位置のままイグニッション位置を 1 にすると、ワイパーが作動し、ウ インドウが濡れていないときは傷が 付くおそれがあります。
- 実冷時にはワイパーがウインドウに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、イグニッション位置を0にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてください。

フロントワイパー



位置 作動内容

1 0 停止

2 ··· オートモード I

レインセンサーが感知した雨滴量や走行速度に応じて、ワイパーの作動が自動調整されます。

3 … オートモードⅡ

オートモード I よりも少ない雨滴量で作動します。

・レインセンサーが感知 した雨滴量や走行速度に 応じて、ワイパーの作動 が自動調整されます。

停車時やごく低速での走 行時は、間欠作動になり ます。

5 高速作動モード

停車時やごく低速での走 行時は、低速作動になり ます。

ティップ機能 / フロントウインドウウォッシャの噴射

ワイパーを作動させる

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、作動内容を選択します。

ワイパーを 1 回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ コンビネーションスイッチを矢印⑥ の方向に軽く押します。

ウォッシャー液は噴射せずに、ワイ パーが 1 回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。

- **i** ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。
- ↑ イグニッション位置が 1 か 2 のときにコンビネーションスイッチをい・・・・・・・・ の位置にすると、フロントウインドウが乾いていても、ワイパーが 1 回作動します。
- オートモードのとき、停車時にフロントドアを開くとワイパーは作動しません。ワイパーは以下のときに作動を再開します。
 - シフトポジションが P または N のときは、ドアを閉じて他 のシフトポジションにしたとき
 - シフトポジションが **D** またはR のときは、ドアを閉じたとき
- () 停車中、およびごく低速で走行しているときは、ボンネットのロックを解除すると、ワイパーが停止します。

レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレイン センサーがあります。

フロントウインドウウォッシャーの 噴射


イグニッション位置が **1** か **2** のとき に作動します。

■ コンビネーションスイッチを矢印⑥ の方向にいっぱいまで押し続けます。

その間ウインドウウォッシャー液が 噴射して、ワイパーも作動します。

- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- 純正ウインドウウォッシャーには 油膜や汚れの付着を防ぐ効果があり ます。
- 冬季にはウインドウウォッシャー 液の濃度に注意し、冬用のウイン ドウウォッシャー液を使用してく ださい。

リアワイパー



位置		作動内容
1		ノブ
2 5		テールゲートウインド ウウォッシャの噴射
3		リアワイパーの作動
4	0	停止



⑥ リアワイパーインジケーター

リアワイパーを作動させる

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のと きにノブ ① をまわして、3 の位置 に合わせます。

リアワイパーが間欠で作動し、マルチファンクションディスプレイに、 リアワイパーインジケーター ⑥ が表示されます。

- ↑ イグニッション位置が 2 でフロントワイパーが作動しているときにシフトポジションを R にすると、リアワイパーが以下のように作動します。
 - フロントワイパーが間欠作動の とき
 - ◇間欠で作動します。
 - フロントワイパーが低速あるい は高速作動のとき
 - ◇低速で作動します。

テールゲートウインドウウォッシャー を噴射する

▶ イグニッション位置が 1 か 2 のと きにノブ ① をまわして、2 5 の位 置に合わせて保持します。

その間ウォッシャー液が噴射し、リアワイパーも作動します。

ワイパーのトラブル

ワイパーの作動が妨げられている

葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着しているため、ワイパーの作動が妨げられている。ワイパーモーターの作動が停止している。

▶ 安全のため、エンジンスイッチから キーを抜きます。

または

- ► イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。
- ▶ 障害物を取り除きます。
- ▶ 再度、ワイパーを作動させます。

ワイパーが作動しない

ワイパーが故障している。

- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でワイパーの点検を受けてく ださい。

ウインドウウォッシャー液の噴射ノズ ルの角度が適切でない

ウインドウウォッシャー液がフロント ウインドウの中央に噴射されない。ウ インドウウォッシャー液の噴射ノズル の角度が適切でない。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で噴射ノズルの角度を調整してく ださい。

パワーウインドウ

⚠ 警告

ドアウインドウを開くときは、ドアウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。挟まれそうになったときは、ただちにドアウインドウスイッチから指を放し、スイッチを引いてドアウインドウを閉じてください。

♠ 警告

ドアウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにドアウインドウスイッチから指を放し、スイッチを押してドアウインドウを開いてください。

↑ 警告

子供が車内からドアウインドウを開閉すると、けがをするおそれがあります。子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。

↑ 警告

子供をチャイルドセーフティシート に乗車させている場合でも、子供だ けを車内に残して車から離れないで ください。

- 車内の各部に触れて、重大なけが や致命的なけがをするおそれがあ ります。
- 車内が高温または低温になると、 命に関わるおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や 周囲の人がけがをするおそれがあり ます。子供が車外に出てけがをした り、車にはねられて重大なけがをす るおそれがあります。

子供を乗せるときは、後席に乗車させ、リアドアやリアドアウインドウのチャイルドプルーフロックを使用してください。走行中にドアやドアウインドウが開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。

ドアウインドウの開閉



運転席ドアのスイッチ

- ① 左フロントドアウインドウスイッチ
- ② 右フロントドアウインドウスイッチ
- ③ 右リアドアウインドウスイッチ
- ④ 左リアドアウインドウスイッチ

ドアウインドウスイッチは各ドアにあ ります。

運転席ドアには、すべてのドアウイン ドウスイッチがあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ドアウインドウを開閉できます。

ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。 押している間だけ開きます。 スイッチをいっぱいまで押すと、自動で開きます。

ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

- 車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。

- ドアウインドウが自動で開閉しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- ↑ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜い てから約 5 分間は、ドアウインドウを開閉することができます。約 5 分以内にフロントドアを開くと、ドアウインドウの開閉はできなくなります。
- ドアウインドウが開いているとき に PRE-SAFE®(▷44 ページ)が 車両の横滑りを感知すると、ドアウ インドウが少し開いた位置まで自動 的に閉じます。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウを開閉しているときは、 助手席やリアドアのスイッチでは、 開閉しているドアウインドウを操作 することはできません。

挟み込み防止機能

⚠ 警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。ウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウがただちに停止して、スイッチから指を放すと、その位置から少し開きます。

その状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウはより強い力で閉じます。このときに挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、スイッチから指を放すと、その位置から少し下降します。

さらにこの状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して、その位置から少し開きます。

ただし、2 度連続して挟み込み防止機能が作動してからただちに再度ドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなり、挟み込み防止機能も作動しません。

ベンチレーションウインドウの開閉

⚠ 警告

ベンチレーションウインドウを閉じるときに、身体や物が挟まれそうになったときは、ただちにスイッチを押してください。ベンチレーションウインドウが開きます。



① ベンチレーションウインドウ



運転席ドア

ベンチレーションウインドウ ① のス イッチは運転席ドアにあります。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に、ベンチレーションウインドウを開 閉できます。

ベンチレーションウインドウを開く

▶ スイッチ ② を押します。
左右のベンチレーションウインドウが自動で開きます。

ベンチレーションウインドウを閉じる

- ▶ スイッチ ② を引きます。
 左右のベンチレーションウインドウが自動で閉じます。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、ベンチレーションウインドウを開閉できます。約5 分以内にフロントドアを開くと、ベンチレーションウインドウの開閉はできなくなります。

コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車 する前に車内の空気を換気したいと きは、リモコン操作により、以下の操 作を行なうことができます。

- 車両を解錠する
- ドアウインドウを開く
- ベンチレーションウインドウを開く
- スライディングルーフを開く
- 運転席のシートベンチレーターを作動させる
- コンビニエンスオープニング機能は、リモコン操作でのみ行なうことができます。操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。

- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの解錠ボタン (▷69 ページ) を押し続けます。

すべてのドアウインドウとベンチ レーションウインドウ、スライディ ングルーフが開きます。

解錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウととベンチレーションウインドウ、スライディングルーフはその位置で停止します。

■ 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。

コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作 により、車外から以下の操作をするこ とができます。

- ドアウインドウを閉じる
- ベンチレーションウインドウを閉じる
- スライディングルーフを閉じる

車から降りた後に、ドアウインドウなどを閉じたいときに使用します。

↑ 警告

車外からドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフなどを閉じているときに身体などが挟まれそうになったときは、以下の操作を行なってください。

- リモコン操作の場合は、施錠ボタンから指を放してください。そして、解錠ボタンを押し続けて、ドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフを開いてください。
- キーレスゴー操作の場合は、コンビニエンスクロージング操作部から指を放してください。そして、ただちにドアハンドルを引き続けてください。

ドアウインドウとベンチレーショ ンウインドウ、スライディングルー フが開きます。

- コンビニエンスクロージング機能 でドアウインドウとベンチレーショ ンウインドウ、スライディングルー フを閉じるときは、開口部に異物が ないことを確認してください。
- 車から離れる前に、すべてのドア ウインドウとベンチレーションウイ ンドウ、スライディングルーフが閉 じていることを確認してください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの強電界下でリモコン操作またはキーレスゴー操作を行なうと、作動しなかったり、誤作動することがあります。

リモコン操作での作動

- **(i)** 操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- ▶ キーの発信部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの施錠ボタン (▷69 ページ) を押し続けます。


すべてのドアウインドウとベンチ レーションウインドウ、スライディ ングルーフが閉じます。

施錠ボタンから指を放すと、作動中のドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフはその位置で停止します。

▶ すべてのドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが閉じていることを確認します。

キーレスゴー操作での作動

キーが車外にあり、すべてのドアが閉じているときに操作できます。



▶ ドアハンドルのキーレスゴースイッチ ① を押し続けます。

すべてのドアウインドウとベンチ レーションウインドウ、スライディ ングルーフが閉じます。

キーレスゴースイッチ ① から指を放すと、作動中のドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフはその位置で停止します。

▶ すべてのドアウインドウとベンチ レーションウインドウ、スライディ ングルーフが閉じていることを確認 します。

ドアウインドウが自動で開閉しないとき

以下のときは、それぞれのドアウイン ドウをリセットしてください。

- バッテリーあがりやバッテリーの交換などで、一時的に電源が断たれたとき
- ドアウインドウを閉じた後にスイッチから指を放すと、その位置から少し開くとき
- ドアウインドウが自動で開閉できなくなったとき
- ▶ すべてのドアを閉じます。
- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- 運転席ドアのドアウインドウスイッチを軽く引いてドアウインドウを全閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、下記の操作を行ないます。

- ▶ ただちに運転席ドアのドアウインド ウスイッチを軽く引いてドアウイン ドウを全閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

スイッチから指を放したときにドアウ インドウが閉じていれば、ドアウイン ドウはリセットされています。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、再度上記の操作を行なってください。

ドアウインドウのトラブル

ドアウインドウに障害物があり、ドア ウインドウを閉じることができない とき

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

ドアウインドウを閉じることができず、原因が分からないとき

警告

強い力でドアウインドウを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。閉じているドアウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

閉じているドアウインドウが停止し て、少し開くときは、以下のようにし てください。

▶ ドアウインドウが停止したらただち に、ドアウインドウが閉じるまでド アウインドウスイッチを引き続けて ください。

強い力でドアウインドウが閉じます。

閉じているドアウインドウが再度停止 して、少し開くときは、以下のように してください。

▶ ドアウインドウが停止したらただち に、ドアウインドウが閉じるまでド アウインドウスイッチを引き続けて ください。

挟み込み防止機能が作動しない状態 で、ドアウインドウが閉じます。

走行と停車

エンジンの始動

⚠ 警告

運転席の足元には、物を置かないでく ださい。ブレーキペダルやアクセルペ ダルの下に物が入ると、ペダルを操作 できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。フロアマットが 滑ったり、ペダル操作を妨げるおそ れがあります。

少しでも車を動かすときはエンジン を始動してください。エンジンが停 止していると、ブレーキやステアリ ングの操作に非常に大きな力が必要 になります。

⚠ 警告

車庫などの換気の悪い場所ではエン ジンを停止してください。排気ガス に含まれる一酸化炭素を吸い込むと、 一酸化炭素中毒を起こし、意識不明 になったり、死亡するおそれがあり ます。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が 付かないうちに吸い込んでいるおそ れがあります。

- 【 エンジンは、シフトポジションが N のときも始動できますが、安全のため、必ずシフトポジションを P にして、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。
- うイトやエアコンディショナーな ど、バッテリーの負担になる装置 を停止しておくと始動性が良くなります。
- エンジンが冷えた状態で始動したときは、触媒が約30秒間予熱されます。このときは、エンジン音が通常と異なることがあります。

シフトポジション



P パーキングポジション

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

完全に停車していないと きは、**P** にしないでく ださい。

以下のときは、シフトポ ジションが自動的に \mathbf{P} になります。

- エンジンスイッチから キーを抜いたとき
- シフトポジションが D か R の と き にエンジンを停止し、 フロントドアを開い たとき
- 停車中またはごく低速で走行しているときに、シフトポジションが D か R の状態で運転席ドアを開いたとき

R リバースポジション

後退するときの位置です。 完全に停車していないと きは、**R** にしないでく ださい。

N

ニュートラルポジション

動力が伝わらない位置です。 押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジン を停止すると、自動的に **N** になります。

D

ドライブポジション

走行するときの位置です。 1速~7速の範囲で自動 的に変速します。

キーによるエンジンの始動

- キーによるエンジン始動を行なう ときは、エンジンスイッチからキー レスゴースイッチを取り外します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが P になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。

タッチスタート機能

エンジンスイッチを 3 の位置(▷84ページ)までまわすと、手を放しても 自動的にスターターが作動し続け、エ ンジンが始動します。

キーレスゴーによるエンジンの始動

↑ 警告

子供だけを残して車から離れないでください。車室内にキーがあるときは、キーレスゴースイッチを押すことにより、エンジンが始動します。短時間でも車内にキーを残したまま車から離れないでください。

- キーレスゴースイッチにより、エンジンスイッチにキーを差し込むことなく、エンジンを始動することができます。
- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になって いることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押します。

- ↓ エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。
- 【 エンジン始動後にキーを車外に持ち出して走行を開始すると、警告音が 1 回鳴ります。また、マルチファンクションディスプレイが赤くなり、"キ-ヲ ケンチ デキマセン"と数秒間表示されます。この警告は、停車してドアやテールゲートを開いた後に走行を開始するたびに行なわれます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

⚠ 警告

アクセルペダルを踏んだ状態でセレク ターレバーを操作しないでください。 車が急発進するおそれがあります。

発進

- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- ▶ シフトポジションを P またはR にするときは、完全に停車してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については(▷170 ページ)をご覧ください。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを D にします。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。
- (1) エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

ヒルスタートアシスト

坂道での発進時に車が後退または前進 するのを防ぎ、発進を容易にします。

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。

↑ 警告

- ヒルスタートアシストはパーキングブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、シフトポジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して 車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後 にはヒルスタートアシストは解除 され、車が動き出すおそれがあります。
- じいスタートアシストの機能は解除できません。

ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発進 するとき
- シフトポジションが **N** のとき
- パーキングブレーキが効いている とき
- ESP® が故障しているとき

駐車

⚠ 警告

停車する前にエンジンを停止しないでください。ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が

必要になります。

- 駐車時や車を離れるときは、シフトポジションを P にし、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

警告

駐停車するときは、マフラーや排気 系部品が、枯れ草や紙くず、油など の燃えやすいものに触れないように してください。発火して、火災が発 生するおそれがあります。

駐車するときは、車が動き出さないように、以下のことを守ってください。

- パーキングブレーキを確実に効かせてください。
- シフトポジションを P にして、 エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を0にしてください。
- 急な坂道に駐車するときは、タイヤの下り側に輪止めをしてください。 さらに前輪を歩道の縁石方向に向けてください。

短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやベンチレーション ウインドウ、スライディングルーフ を閉じて、車を施錠してください。

エンジンの停止

⚠ 警告

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

! 水温が高めのときは、少しの間アイドリング状態でエンジンを冷却してから、エンジンを停止してください。

エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキペダルを確実に踏み込み、シフトポジションを P にします。
- ▶ キーをまわして、イグニッション位置を 0 にします。

エンジンが停止します。

▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

1 シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジンを停止すると、シフトポジションが自動的に **N** になります。

さらにこの状態でフロントドアを開くか、エンジンスイッチからキーを 抜くと、シフトポジションが **P** になります。

ただし、シフトポジションを **N** にしてエンジンを停止したときは、 フロントドアを開いても、シフトポ ジションは **P** になりません。

エンジンスイッチにキーレスゴース イッチを取り付けているとき

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキペダルを確実に踏み込み、シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンが停止するまで、キーレス ゴースイッチを押します。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放します。

警告

走行中にキーレスゴースイッチを約3秒間押すとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

 走行中にキーレスゴースイッチを 押してエンジンを停止したときは、 再度キーレスゴースイッチを押すと エンジンが始動します。 さらにこの状態でフロントドアを開くと、シフトポジションが **P** になります。

キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。

パーキングブレーキ

↑ 警告

パーキングブレーキを効かせたまま走行しないでください。パーキングブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。



パーキングブレーキを効かせる

▶ 左足でパーキングブレーキペダル②
をいっぱいまで踏み込みます。

メーターパネルのブレーキ警告灯が 点灯します。

!! パーキングブレーキは完全に停車 してから効かせてください。

パーキングブレーキを解除する

- ▶ 解除ハンドル ① を引きます。 メーターパネルのブレーキ警告灯が 消灯します。
- パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 メッセージが表示されます。

長期間駐車するとき

約4週間以上駐車したままにすると、 バッテリーが完全放電して損傷するお それがあります。このようなときは、 以下のようにしてください。

- ▶ バッテリーからケーブルを外すか、 バッテリー充電器を接続してくだ さい。
- 1 バッテリー充電器については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

約6週間以上駐車したままにすると、 不具合が発生するおそれがあります。 このようなときは、別途対応が必要 です。

▶ 対応について、メルセデス・ベン ツ指定サービス工場におたずねく ださい。

エンジンのトラブル

トラブル

エンジンが始動しない。

イグニッション位置 を3にするとスター ターモーターの音が する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

- エンジンの電気システムに異常がある。
- 燃料供給に異常がある。
- ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを 0 の位置にまわすか、メーターパネルの表示灯 / 警告灯が消灯するまで、キーレスゴースイッチを押してください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあが るおそれがあります。

何度始動を試みても、エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンが始動しない。 イグニッション位置

を **3** にするとスター ターモーターの音が する。

燃料残量警告灯が点 灯していて、燃料計 の指針が0を示して いる。 燃料タンクが空になっている。

▶燃料を給油してください。

ない。 イグニッション位置

を **3** にしてもスター ターモーターの音が しない。

エンジンが 始 動 し バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧 ない。 が低くなっている。

- ▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷364 ページ)。 エンジンが始動しないとき:
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

過度の負荷によりスターターモーターが過熱している。

- ▶ スターターが冷えるまで、約2分間待ってください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンの回転が滑 らかでなく、ミスファ イアも起きている。 エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。

- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 触媒を損傷するおそれがあります。

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
冷 却 水 温 度 が 約 120℃を超えている。 警告音も鳴った。	リザーブタンクの冷却水量が非常に不足している。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。 ▶ すみやかに安全に停車し、エンジンと冷却水を冷やしてください。 ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれば、冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください(▷275ページ)。
	冷却水量が正常なときは、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性がある。 冷却水の温度が高すぎて、エンジンが冷却されていない。 ▶ 冷却水温度が約 120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで運転してください。 ▶ 山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。
エンジンが停止しない。	エンジンスイッチに異常がある。 ► エンジンルーム内にあるヒューズボックスを開きます。 ► エンジンルーム内ヒューズボックスの 120 番のヒューズを抜きます (▷370 ページ)。 エンジンが停止します。 エンジンを再始動するとき: ► ヒューズを交換してください。

オートマチックトランスミッション

↑ 警告

運転席の足元には、物を置かないでく ださい。ブレーキペダルやアクセルペ ダルの下に物が入ると、ペダルを操作 できなくなるおそれがあります。

フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。 フロアマットを重ねて使用しないで

ください。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激な工 ンジンブレーキを効かせないでくだ さい。駆動輪がグリップを失って車 両がスリップし、事故を起こすおそ れがあります。

オートマチックトランスミッション は、シフトポジションが **D** のとき、 以下の状況に合わせて自動的にギアを 変速します。

- 選択されているギアレンジ
- 走行モード (▷146ページ)
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

シフトポジション

Р

パーキングポジション

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。

完全に停車していないと きは、**P** にしないでく ださい。

以下のときは、シフトポ ジションが自動的に **P** になります。

- エンジンスイッチから キーを抜いたとき
- シフトポジションが **D** か **R** のとき にエンジンを停止し、 フロントドアを開い たとき
- 停車中またはごく低 速で走行しているとき に、シフトポジション が D か R の状態 で運転席ドアを開いた とき

R

リバースポジション

後退するときの位置です。 完全に停車していないと きは、**R** にしないでく ださい。

N =

ニュートラルポジション

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジン を停止すると、自動的に **N** になります。

D

ドライブポジション

走行するときの位置です。 1速~7速の範囲で自動 的に変速します。

警告

走行中にシフトポジションを N に すると、エンジンブレーキがまった く効かなくなり、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

セレクターレバー



- ① セレクターレバー
- ②パーキングポジションの選択
- ③④ ニュートラルポジションの選択
- ⑤ リバースポジションの選択
- ⑥ ドライブポジションの選択

シフトポジションを P にする

▶セレクターレバー先端のボタンを②の方向に押します。

シフトポジションを N にする

▶セレクターレバーを ③ または ④ の方向に軽く操作します。

シフトポジションを R にする

▶セレクターレバーを⑤の方向にいっぱいまで操作します。

シフトポジションを D にする

▶セレクターレバーを ⑥ の方向にいっぱいまで操作します。

↑ 警告

セレクターレバーはステアリングの 右側にあります。方向指示やワイパー の操作をする際は、誤ってセレクター レバーの操作をしないように注意し てください。事故を起こしたり、車 を損傷するおそれがあります。

⚠ 警告

約10km/h以下で走行しているときは、DからR、またはRからDのにシフトポジションを変更できますが、シフトポジションが変更されたことに気付かずに一旦停止して、再度走り出すと、車が不意に後退または前進して事故を起こすおそれがあります。

エンジンを停止してシフトポジションが自動的に [N] になったときは、シフトポジションを [P] にして、パーキングブレーキを効かせてください。車が動き出すおそれがあります。

- セレクターレバーを操作するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んで行なってください。
- ↓ シフトポジションを P または R にするときは、完全に停車してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- 滑りやすい路面で発進するときは、駆動輪を空転させないように注意してください。駆動系部分を損傷するおそれがあります。

- セレクターレバーから手を放す と、セレクターレバーは中立の位置 に戻ります。
- **i** シフトポジションが **R** のとき は、確認音が鳴ります。
- ① シフトポジションが **D** か **R** のときにエンジンを停止すると、シフトポジションが自動的に **N** になります。

さらにこの状態でフロントドアを開くか、エンジンスイッチに差し込まれているキーを抜くと、シフトポジションが「**P**」になります。

ただし、エンジンスイッチにキーを 差し込んでいる状態で、シフトポジ ションを N にしてエンジンを停 止したときは、フロントドアを開い ても、シフトポジションは P に なりません。

停車してイグニッション位置が2
 のとき、またはごく低速で走行しているとき、シフトポジションが
 D または R の状態で運転席ドアを開くと、シフトポジションがアーになります。

ただし、運転席ドアが開いている状態でシフトポジションを $\boxed{\mathbf{D}}$ または $\boxed{\mathbf{R}}$ にしたときは、前進 / 後退することができます。

- 1 イグニッション位置が2で、ブレーキペダルを踏んでいるときに、シフトポジションを P から Dまたは R にできます。
- 1 イグニッション位置が1で、ブレーキペダルを踏んでいるときは、シフトポジションを P から N にできます。

- シフトポジションを P から他のシフトポジションにするときにブレーキペダルが踏まれていないと、マルチファンクションディスプレイに "P レンジカラ シフト ブレーキヲ アンデクダサイ"と表示されます。
- 前 約 10km/h 以上で走行しているときは、
 □ から □ から □ にシフトポジションを変更しようとすると、
 □ います。
- ↑ イグニッション位置が 2 のとき、シフトポジションが N の状態で運転席ドアを開くと、マルチファンクションディスプレイに " tu/クタ ガソウコウイチ " と表示され、警告音が鳴ります。
- 前 約 10km/h 以下でセレクターレバー先端のボタンを②の方向に押すと、シフトポジションが P になります。また、約 15km/h 以上でセレクターレバー先端のボタンを②の方向に押したときは、シフトポジションは P にならず、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "P レンジ バテイシジノミ"と表示されます。

シフトポジション表示



① シフトポジション表示 (ドライブポジションに入っている状態)

マルチファンクションディスプレイが表示されているときに、選択されているシフトポジションがシフトポジション表示 ① に反転表示されます。

▼ルチファンクションディスプレイが故障してシフトポジションが表示されないときは、セレクターレバーを慎重に操作してゆっくりとアクセルペダルを踏み、選択されたシフトポジションを確認してから走行してください。可能であれば、シフトポジションを「D」に、走行モードをSモードにして、ティップシフトは解除してください。また、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップ するタイミングが遅くなります。

キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に低いギアに変速し、素早く加速します。

- ▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。
- !! キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくださ い。事故を起こすおそれがあります。

ティップシフト



- ① 左側パドル(低いギアレンジを選択)
- ② 右側パドル (高いギアレンジを選択)



- ③ ギアレンジ表示
- ④ 走行モード表示

オートマチックトランスミッションの ギアの変速範囲(ギアレンジ)を変え ることにより不必要なシフトアップを 抑えます。

走行モード(▷146 ページ)が S モードのときにティップシフトにできます。

走行モード選択スイッチ(▷146 ページ)を押すと、走行モードをSモードと M モードに切り替えることができます。

走行モードがSモードのときは、走行モード表示(4)に「S」"が表示されます。

ティップシフトにする

▶ シフトポジションが **D** のときに、 左側パドル ① を引きます。

ティップシフトに切り替わり、選択 されたギアレンジがマルチファンク ションディスプレイのギアレンジ表 示 ③ に表示されます。

低いギアレンジを選択する

▶ 左側パドル ① を引きます。 低いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示 ③ に表示されます。

高いギアレンジを選択する

▶ 右側パドル ② を引きます。

高いギアレンジが選択され、ギアレンジ表示 ③ に表示されます。

ティップシフトを解除する

▶ 右側パドル②を引いて保持します。 ティップシフトが解除され、ギア レンジ表示③に"D"が表示され ます。

または

▶ シフトポジション D を選択する 方向にセレクターレバーを操作します(▷141 ページ)。

ギア レンジ	作動内容
D	1 速~7 速の範囲で変速 します。
D6	1 速〜 6 速の範囲で変速 します。
D5	1 速〜 5 速の範囲で変速 します。
D4	1 速〜4 速の範囲で変速 します。
D3	1 速〜3 速の範囲で変速 します。 エンジンブレーキが必要 なときに使用します。
D2	1 速~ 2 速の範囲で変速 します。 下り坂や山道、悪路を走 行するときに使用します。
D1	1 速に固定されます。 エンジンブレーキが最大に作用します。急な下り 坂や長い下り坂を走行するときに使用します。

警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。低いギアレンジを選択するときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- マルチファンクションディスプレイが故障してシフトポジションやギアレンジが表示されないときは、ティップシフトを解除して走行してください。また、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの走 行速度やエンジン回転数などにより 異なります。
- シフトポジションが D のとき に右側パドル ② を引くと、走行速 度やエンジン回転数に応じてシフト アップが行なわれます。
- ① 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるおそれがあるときは、自動的 にシフトアップされ、高いギアレン ジになります。
- ギアレンジ表示は選択したギアレンジを示しており、実際のギアを示すものではありません。

マニュアルギアシフト


ステアリングのパドルを操作して、マニュアルでギアを選択できます。

警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。シフトダウンするときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- ① マニュアルギアシフトを選択した ときは、ESP® の機能を解除しな いで走行することをお勧めします (▷59 ページ)。

マニュアルギアシフトの選択



マニュアルギアシフトを選択する

▶ シフトポジションが D のときに 走行モード選択スイッチ ① を押し ます。



- ② 走行モード表示
- ③ ギア表示

走行モード表示② に " M " が表示され、選択されているギアがギア表示③ に表示されます。

マニュアルギアシフトではギア表示に表示される数字は実際のギアを示しています。運転者のシフトアップ / ダウン操作や、自動的なシフトアップ / ダウンに応じてギア表示に表示される数字も変わります。

マニュアルギアシフトを解除する

- ▶ 走行モード選択スイッチ ① を押して、走行モード表示 ② に 『 ⑤ 『 を表示させます。
- マニュアルギアシフトを選択した 状態でエンジンを停止すると、次 にエンジンを始動したときは、オー トマチックギアシフトに切り替わ ります。

ギアシフト操作



- ④ 左側パドル(シフトダウン)⑤ 右側パドル(シフトアップ)
- シフトダウンする
- ▶ 左側パドル ④ を引きます。 引くたびに 1 段低いギアにシフトダ ウンします。

シフトアップする

- ▶ 右側パドル⑤を引きます。 引くたびに1段高いギアにシフト アップします。
- 停車すると、ギアは 1 速にシフト されます。
- 停車時に選択できるギアは 1 速または 2 速です。
- エンジン回転数が上昇してレッド ゾーンに近付くと、シフトアップ操 作をしなくても自動的にシフトアッ プされます。
- 運転者がシフトダウン操作をしなくても、速度とエンジン回転数に応じて、自動的にシフトダウンすることがあります。

- (i) 運転者がシフトアップ / ダウン操作をしても、選択したギアが適切でない場合は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。
- マニュアルギアシフトでも、アクセルペダルをいっぱいまで踏み込むとキックダウンが行なわれ自動的にシフトダウンします。
- ↓ ローレンジになっているときは (▷183ページ)、エンジン回転数が 高回転になってもオートマチックト ランスミッションは自動的にシフト アップしません。エンジン回転数の 上げすぎに注意してください。エン ジンを損傷するおそれがあります。

オートマチックトランスミッションのトラブル

トラブル

トランスミッションが正しく変速しない。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

加速性能が悪化している。

トランスミッション が変速しない。

トランスミッションに異常があり、エマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。

- ▶ 停車してください。
- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 約10秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
- ▶ シフトポジションを **D** にします。
 2 速ギアになります。

または

- ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

メーターパネル

メーターパネルの各部の名称については(▷25ページ)をご覧ください。

↑ 警告

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、表示灯 / 警告灯や故障 / 警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

メーターパネルの点灯

メーターパネルは以下のときに点灯し ます。

- 運転席ドアを開いたときや閉じたと き (約30秒後に消灯)
- メーターパネル照度調整ボタンまたはリセットボタンを押したとき(約30秒後に消灯)
- イグニッション位置を 1 か 2 にしたとき (イグニッション位置を 0 にしてから約 30 秒後に消灯)
- 車外ライトが点灯したとき

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示 します。

 指針がエンジンの許容回転数を超 えて、レッドゾーンに入らないよう にしてください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。

スピードメーター

車の走行速度を表示します。

速度の表示単位をマイルに変更することもできますが、マイル表示にすると km/h 表示に比べ、同じ数字でも約1.6 倍の速度になります。速度の出しすぎを防ぐため km/h 表示にしてください。

表示の切り替えについては (▷163 ページ) をご覧ください。

- **1** 1 mph は約 1.6km/h です。
- マイル表示を選択すると、トリップメーターなどの表示もマイル表示になります。

メーターパネル照度調整ボタン / リセットボタン



- 照度調整ボタン(明)
- ② リヤットボタン
- ③ 照度調整ボタン (暗)

メーターパネル照度調整ボタン

周囲が暗いときにメーターパネルの明 るさを調整できます。

照度を上げる

▶ 照度調整ボタン ① を押します。

照度を下げる

▶ 照度調整ボタン ③ を押します。

リセットボタン

トリップメーターや各種設定などをリ セットするときに使用します。

外気温度表示

外気温度を表示します。

↑ 警告

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

- 🚹 外気温度の上昇や下降は、少し遅 れて表示に反映されます。
- 🚹 外気温度をフロントバンパー付近 で測定しているため、外気温度表示 は路面からの輻射熱などの影響を受 けます。したがって、外気温度表示 が実際の外気温度と異なることがあ ります。

燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約 100 リットル です。

■ 給油のときはエンジンを停止して ください。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。 警告灯が点灯したときの残量は約13 リットルです。

🚺 走行前に燃料の残量が十分あるこ とを確認してください。高速道路や 自動車専用道路などでの燃料切れは 道路交通法違反になります。

時計

時刻は、COMAND システムの時刻に 連動します。

時刻の調整については、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」を ご覧ください。

マルチファンクションディスプレイ

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイ は道路と交通状況が許すときにのみ 操作してください。注意がそれ、運転に集中することができず、事故の 原因になります。

⚠ 警告

メーターパネルまたはマルチファン クションディスプレイが故障してい るときは、メッセージは表示されま せん。

その結果、速度や外気温度、警告灯や表示灯、メッセージなどの走行状態を示す情報を得ることができなくなります。また、走行特性に変化が出る可能性もあります。運転スタイルと走行速度を状況に合わせてください。

また、ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場に連絡してください。

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイは、特定のシステムの故障および警告のみを記録および表示します。そのため、車両が安全に使用できることを常にお客様自身で確認してください。安全性が確保されていない車両を運転することにより、事故の原因になります。

⚠ 警告

不適切な作業を行なうと、車両安全性に悪影響を与えるおそれがあります。 その結果、車両操縦性を失い、事故の原因になります。さらに、安全装備が設計通りに乗員を保護できなくなります。

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なうこ とをお勧めします。特に安全に関わ る整備については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。

⚠ 警告

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

マルチファンクションディスプレイ の操作

イグニッション位置を **1** にすると、マルチファンクションディスプレイは作動します。

マルチファンクションステアリングの スイッチを使用して、マルチファンク ションディスプレイを操作します。



名称

- ① マルチファンクションディスプ レイ
- ② 通話終了スイッチ 🔼
 - ・ 電話の保留 / 切断
 - 電話帳表示や発信履歴表示の 終了

通話開始スイッチ 🕜

- 電話の発信 / 受信
- 発信履歴の表示

設定スイッチ / 音量スイッチ

- 設定メニューでの設定グループの選択
- 各設定項目での数値や設定の 変更や、機能のオン / オフの 選択
- メインメニューやオーディオ メニュー表示中の音量の調節

音声認識スイッチ 🖟

音声認識の使用

- ③ スクロールスイッチ △ ♡
 - 選択したメインメニュー内で の表示の切り替え
 - オーディオメニュー表示中の オーディオやテレビの選曲・選 局、DVD ビデオのチャプターの 選択
 - ●電話メニュー表示中の電話帳 や発信履歴の選択

表示切り替えスイッチ 🗊 🗇


メインメニューの選択

音声認識解除スイッチ 🛶 🔄

音声認識の中止

ステアリングスイッチでの COMAND システムの操作について は、別冊「COMAND システム取扱 説明書」をご覧ください。

メインメニューの一覧



マルチファンクションディスプレイは、車両に関する各種情報や故障 / 警告メッセージなどを表示するシステムです。

イグニッション位置が 1 か 2 のときに操作できます。

1	車両情報	154
2	オーディオ	157
3	ナビ	159


4	オフロード装備	159
5	故障表示	160
6	設定	161
7	車両設定	173
8	トリップコンピュー ター	174
9	電話	177

車両情報

「車両情報」には以下の画面があります。

- 基本画面(トリップメーター、オドメーター)
- 走行情報表示
- タイヤ空気圧警告システム(▷284 ページ)
- 冷却水温度表示
- サブスピードメーター / 外気温度 表示
- メンテナンスインジケーター (▷302ページ)

基本画面 (トリップメーター / オドメーター)



基本画面を表示させる

- ▶ ② または ② を押して、基本画面を表示させます。
 - ① トリップ リセット後の走行 メーター 距離を表示します。
 - ② オドメー これまでに走行し ター た距離の総合計を 表示します。

トリップメーターをリセットする (0.0 に戻す)

▶ リセットボタン(▷150ページ) を、表示が 0.0 になるまで押し続けます。

走行情報表示



↑ 警告

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

- ・ 外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

1	外気温度表示 / サブスピード メーター	外気温度または走行速度を表示します。 表示の切り替えは各種設定の"インストルメントクラスタ"の"走行情報表示の設定"(▷164ページ)で行ないます。
2	可変スピードリミッター設定 速度表示 / DSR 設定速度表示	可変スピードリミッター(▷193 ページ)または DSR(▷180 ページ)で 設定した速度を表示します。
3	クルーズコントロールインジケーター / DSR インジケーター	クルーズコントロール(▷189 ページ) または DSR (▷180 ページ) を作動 させたときに表示されます。
4	クルーズコントロール設定速度表示 / ローレンジインジケーター	クルーズコントロール(▷189 ページ) で設定した速度を表示します。または ローレンジモード(▷183 ページ)に 設定したときに表示されます。
5	シフトポジション表示	オートマチックトランスミッション のシフトポジションを表示します。 選択しているシフトポジションは反 転表示されます(▷143 ページ)。
6	ギアレンジ表示 / ギア表示	ティップシフトのときに選択しているギアレンジ(▷144ページ)、またはマニュアルギアシフトのときに選択しているギアを表示します(▷146ページ)。
7	走行モード表示	オートマチックトランスミッション の走行モードを表示します (▷146 ページ)。

タイヤ空気圧警告システム

詳しくは(▷284 ページ)をご覧くだ さい。

冷却水温度表示

イグニッション位置が 2 のとき、エンジンの冷却水温度を表示します。



冷却水温度を表示させる

- ▶ (三) または (二) を押して、基本画面を表示させます。
- ▶ △ または ▽ を押して、冷却水 温度を表示させます。
- 1 指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。
- ・ 暑い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が右端付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ(▷323ページ)が表示されない限り、問題ありません。

サブスピードメーター / 外気温度表示

走行速度または外気温度を表示します。



サブスピードメーター



外気温度表示

表示の切り替えは各種設定の "インストルメントクラスタ"の "走行情報表示の設定 "(▷164ページ) で行ないます。

サブスピードメーター / 外気温度を 表示させる

- ▶ ② または ③ を押して、基本画面を表示させます(▷154ページ)。
- ▶ □ または □ を押して、サブス ピードメーター / 外気温度を表示 させます。
- ① サブスピードメーターの表示単位 を km/h または mph に切り替える ことができます (▷163 ページ)。

メンテナンスインジケーター

詳しくは (▷302 ページ) をご覧くだ さい。

オーディオ

ラジオ局を選局する



- ①"FM1" または "FM2"
 - "AM1" または "AM2" または "TI"
- ② ラジオ局名または受信周波数

COMAND システムで、FM ラジオまたは AM ラジオを受信しているときに表示・選局できます。

▶ ② または ② を押して、オーディオメニューを表示させます。

ラジオ局をプリセット選局する

▶ ② または ② を押します。 プリセットされたラジオ局が選択されます。

ラジオ局を自動選局する

▶ 受信周波数が動きはじめるまで、△ または ○ を押して保持します。

次に受信できる周波数で停止します。

i ラジオの詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。

音楽を選曲する



- ①音楽ソース表示 ("DISC" / "CARD" / "HDD" / "MEDIA" / "AUX")
- ② トラック番号

COMAND システムで再生している音 楽ソース(ディスク、メモリーカード、 ミュージックレジスター、メディアイ ンターフェース、外部入力)が音楽ソー ス表示 ① に表示されます。

▶ ② または ② を押して、オーディオメニューを表示させます。

音楽を選曲する

ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、メディアインターフェースのいずれかを再生しているときは選曲を行なうことができます。

- ▶ ② または ② を押します。 次の曲または前の曲が選曲されます。
- i 音楽再生の詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。

DVD ビデオのチャプターを選択する



①チャプター番号

COMAND システムで、DVD ビデオ を再生しているときに表示・選択でき ます。

▶ ② または ② を押して、オーディオメニューを表示させます。

DVD ビデオのチャプターを選択する

- ▶ △ または を押します。 次のチャプターまたは前のチャプターが再生されます。
- i DVD ビデオの詳細については、別冊「COMANDシステム 取扱説明書」をご覧ください。

テレビ局を選局する



- ①"TV1" または "TV2"
- ②プリセット番号 / チャンネル番号

COMAND システムで、テレビを受信しているときに表示・選局できます。

▶ ② または ③ を押して、オーディオメニューを表示させます。

テレビ局をプリセット選局する

▶ △ または ○ を押します。 プリセットされたテレビ局が選択されます。

テレビ局を自動選局する

▶ 受信チャンネルが動きはじめるまで、 ○ または ○ を押して保持します。

次に受信できるチャンネルで停止し ます。

テレビの詳細については、別冊 「COMANDシステム 取扱説明書」 をご覧ください。

ナビ

COMAND システムのナビ機能をマルチファンクションディスプレイに表示できます。

ナビメニューを表示させる

▶ ② または ② を押して、ナビメニューを表示させます。

ルート案内を行なっていないとき



マルチファンクションディスプレイにに進行方向の方位が表示されます。

ルート案内を行なっているとき



マルチファンクションディスプレイに 進行方向や目的地までの距離、交差点 (分岐点) または通過点までの距離が 表示されます。

詳細については、別冊「COMAND システム 取扱説明書」をご覧くだ さい。

オフロード装備

オフロード装備に関する情報を表示します。

車高レベル / ディファレンシャルロック作動表示



- ①車高レベル表示
- ②ディファレンシャルロック表示

AIR マティックサスペンションの車高 レベルとディファレンシャルロックの 作動状態を表示できます。

車高レベル / ディファレンシャルロックの作動状態を表示させる

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ (三) または (三) を押して、オフロー ド装備を表示させます。

詳しくは(⊳186、198 ページ)をご 覧ください。

故障表示



- ① 故障件数表示(この例では、1 件故障があります)
- ② 故障 / 警告メッセージの例

故障や異常が発生したとき、車の状況 をメッセージで表示します。

前 故障や異常がないときは、故障表示画面は表示されません。

自動表示機能

エンジンがかかっているときに故障や異常が発生したときは、故障/警告メッセージが自動的に表示されます。

故障 / 警告メッセージを手動で確認する

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に表示されます。 ▶ (三) または (三) を押して、故障件数 (1) を表示させます。

故障件数が数字で表示されます。

▶ □ または □ を押して、故障 / 警告メッセージ ② を順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数 ① に戻ります。

故障 / 警告メッセージのリセット

マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されているときは、イグニッション位置を0にすると、故障 / 警告メッセージの表示が消えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にイグニッション位置を 1 か 2 にするか、エンジンを始動したとき、再び故障/警告メッセージが表示されます。

小警告

- 表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- 故障/警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

設定

「設定」では、以下の項目が設定できます。

- 設定項目の初期化
- インストルメントクラスタ
- ライト
- ・シャリョウ
- コンフォート
- ! 設定の変更は必ず停車中に操作してください。

設定メニュー

設定メニューを表示させる

▶ ② または ② を押して、設定メニューを表示させます。



設定グループの選択



設定グループを選択する

- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを表示させます。
- ▶ ★ または ★ を押して、設定したいグループを選択します。
- ▶ 選択したグループを確認して、△ を押すと、選択したグループ内の最初の設定項目が表示されます。

設定項目を選択する

▶ △ または ▽ を押して、設定項目を選択します。

設定を変更する

機能のオン / オフを選択する

選択した設定が記憶されます。

設定項目の初期化

設定メニューのすべての項目を工場出 荷時の設定に初期化する(戻す)こと ができます。

設定項目を初期化する

- ▶ 記または 記 を押して、設定メニューを表示させます (▷161 ページ)。
- ▶ リセットボタン (▷150 ページ) を 約3秒間押し続けます。



確認画面が表示されます。

▶ 確認画面が表示されているとき(約5秒以内)に、再度リセットボタンを押します。



初期化を実行し、初期化完了画面が 表示されます。

- 確認画面が表示されてから約5秒問リセットボタンを押さずにいると、設定メニューに切り替わります。
- 前 初期化すると、設定グループの表示(▷161ページ)になります。
- 安全のため、エンジンがかかっているときは設定項目すべての初期化を行なうことはできません。このときはマルチファンクションディスプレイに " セッティ エンジンサト ヴェッカン ノセッティ ニリセット スルコトリディヤセン!" と表示されます。

インストルメントクラスタ

「インストルメントクラスタ」では、 以下の項目が設定できます。

- 速度・距離単位の設定
- サブスピードメーターの単位の設定
- ディスプレイ言語の設定
- 走行情報表示の設定

設定グループを選択する


- ▶ (三) または (三) を押して、設定メニューを表示させます (▷161 ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを表示させます。
- ▶ [+] または [-] を押して、"インストルメントクラスタ"を反転表示にします。

設定項目を選択する

▶ ○ を押します。

インストルメントクラスタの最初の 設定項目が表示されます。

速度・距離単位の設定




スピードメーターとマルチファンク ションディスプレイの速度と走行距離 などの表示単位の設定ができます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
km	表示単位が km/h、km などになります。
マイル	表示単位が mph、マイル、MI などになります。

サブスピードメーターの単位の設定



マルチファンクションディスプレイの サブスピードメーター (▷156 ページ) の単位の設定ができます。

表示	設定内容
km	km/h 表示になります。
マイル	mph 表示になります。

1mph は約 1.6km/h です。表示単位がマイルになっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず表示単位を km にしてください。

ディスプレイ言語の設定



ディスプレイに表示する言語の設定ができます。

表示	設定内容
English	英語表示になります。
ニホンゴ	日本語表示になります。

(i) COMAND システムの言語設定を "マルチファンクションディスプレイと同期"に設 定しているときは、この画面で設 定した言語が COMAND システム にも適用されます。詳細について は、別冊「COMAND システム取扱 説明書」をご覧ください。

走行情報表示の設定





走行情報表示 (外気温度)

走行情報表示(▷154 ページ)の表示 項目の設定ができます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
ソクド	走行情報表示にサブス ピードメーターが表示さ れます。
	このとき、マルチファンクションディスプレイのサブスピードメーター/外気温度表示(▷156ページ)には外気温度が表示されます。
ガイキ オンド	走行情報表示に外気温度 が表示されます。
	このとき、マルチファンクションディスプレイのサブスピードメーター/外気温度表示(▷156ページ)にはサブスピードメーターが表示されます。

ライト

「ライト」では、以下の項目の設定が できます。

- ヘッドライト点灯モードの設定
- インテリジェントライトシステムの 設定
- ロケイターライティングの設定
- アンビエントライト照度の設定
- 車外ライト消灯遅延機能の設定
- ルームランプ消灯遅延機能の設定

設定グループを選択する

- ▶ (三) または (三) を押して、設定メニューを表示させます (▷161 ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを表示させます。
- ▶ ★ または ─ を押して、"ライト"を反転表示にします。

設定項目を表示させる

▶ ○ を押します。 ライトの最初の設定項目が表示されます。

ヘッドライト点灯モードの設定



ヘッドライトの点灯モードの設定ができます。

▶ + または - を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	常時点灯モードです。 ライトスイッチを ① か AUTO の位置にしているときに、エンジンを始動すると、ヘッドライトなどが常に点灯します。
オフ	手動点灯モードです。 ヘッドライトなどを点 灯するときはライトス イッチを操作します。 日本ではこのモードに設 定してください。

- (1) 常時点灯モードは、走行中の常時点 灯が義務付けられている諸国に対応 しています。日本では手動点灯モー ドに設定して使用してください。
- 常時点灯モードで自動的に点灯するライトは、ヘッドライト、LEDドライビングライト、車幅灯、テールランプ、ライセンスライトです。ヘッドライトを上向きにしたり、リアフォグランプなどを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

インテリジェントライトシステムの 設定



インテリジェントライトシステムの設 定ができます。

インテリジェントライトシステムを設定すると、以下の機能が作動します。

- アクティブライトシステム
- ハイウェイモード
- フォグランプ強化機能
- ★ または を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	インテリジェントライト システムが作動します。
オフ	インテリジェントライト システムは作動しません。

詳しくは(▷115 ページ)をご覧ください。

ロケイターライティングの設定



周囲が暗いときにリモコン操作で解 アンビコ 錠すると車外ライトが点灯する機能の きます。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにリモコン操作で解錠すると、車幅灯、ヘッドライト(下向き)、LED ドライビングライト、テールランプ、ライセンスライトが点灯します。
オフ	ロケイターライティング は作動しません。

詳しくは(▷71 ページ)をご覧ください。

アンビエントライト照度の設定




アンビエントライトの照度の設定ができます。

表示	設定内容
0	アンビエントライトは点 灯しません。
1 2 3 4 5	1 がもっとも暗く、5 が もっとも明るい設定にな ります。

詳しくは(▷120ページ)をご覧くだ さい。

車外ライト消灯遅延機能の設定



周囲が暗いときにエンジンを停止する と車外ライトが点灯する機能の設定が できます。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、ヘッドライト(下向き)、LED ドライビング・ライト、テールランプ、ライセンスライトが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。
オフ	車外ライト消灯遅延機能 は作動しません。

詳しくは(▷113 ページ)をご覧ください。

ルームランプ消灯遅延機能の設定



ルームランプが自動点灯モードのとき にエンジンスイッチからキーを抜く と、ルームランプが点灯する機能の設 定ができます。

表示	設定内容
オン	ルームランプが自動点灯 モードのときにエンジン スイッチからキーを抜く と、ルームランプが約 10 秒間点灯します。
オフ	ルームランプ消灯遅延機 能は作動しません。

詳しくは(▷117ページ)をご覧くだ さい。

シャリョウ

「シャリョウ」では、以下の項目の設 定ができます。

- エンジン停止時の表示の設定
- ウィンタータイヤスピードリミッターの設定
- 車速感応ドアロックの設定
- アンサーバック機能の設定 *

設定グループを選択する


- ▶ ② または ② を押して、設定メニューを表示させます (▷161 ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に △ を押して、設定グループを表示させます。
- ▶ [+] または [-] を押して、"シャリョウ"を反転表示にします。

設定項目を表示させる

▶ 公 を押します。

シャリョウの最初の設定項目が表示されます。

エンジン停止時の表示の設定



イグニッション位置を 0 にしたときや エンジンスイッチからキーを抜いたと きに、最初に表示される項目の設定が できます。

表示	設定内容
シツナイ センサ	室内センサーのオン/オフが表示 されます。
ケンインボウシ ケイホウ	けん引防止警報機 能のオン / オフ が表示されます。
キロメーター ヒョウジ	基本画面になり ます。

イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 2 分間経過すると、室内センサーやけん引防止警報機能を解除したり、待機状態にすることはできなくなります(▷63、64ページ)。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ウィンタータイヤスピードリミッター の設定



最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが法定速 度を守って走行してください。

表示	設定内容
オフ	ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。
240km/h 230km/h 220km/h 210km/h 200km/h 190km/h 180km/h 170km/h	最高速度がそれぞれの速度に設定されます。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

- ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッター(▷193ページ)で設定できる制限速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

車速感応ドアロックの設定



走行速度が約 15km/h 以上になった ときに、ドアとテールゲートを自動的 に施錠する機能の設定ができます。

表示	設定内容
オン	車速感応ドアロックが作 動します。
オフ	車速感応ドアロックは作 動しません。

詳しくは (▷80 ページ) をご覧くだ さい。

アンサーバック機能の設定 *



リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車両を施錠したときに確認音が鳴る 機能の設定ができます。

※仕様により、解錠時に確認音が鳴る場合もあります。

▶ + または - を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	アンサーバック機能が作 動します。
オフ	アンサーバック機能は作 動しません。

詳しくは (▷75 ページ) をご覧ください。

コンフォート

「コンフォート」では、以下の項目の設定ができます。

- イージーエントリーの設定
- フロントシートベルトのテンション 自動調整機能の設定
- 施錠時のドアミラー格納の設定

設定グループを選択する

- ▶ (三) または (三) を押して、設定メニューを表示させます (▷161 ページ)。
- ▶ 設定メニュー表示中に を押して、設定グループを表示させます。

設定項目を表示させる

▶ ② を押します。 コンフォートの最初の設定項目が表示されます。

イージーエントリーの設定



運転席への乗り降りを容易にするイー ジーエントリーの設定ができます。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

示を移動します。

表示	設定内容
オン	イージーエントリーが作 動します。
オフ	イージーエントリーは作 動しません。

詳しくは(▷100ページ)をご覧くだ さい。

フロントシートベルトのテンション自 動調整機能の設定



イグニッション位置が 2 のとき、フロ ントシートベルトが乗員の上半身に密 着するように、テンション(締め付け 具合)を自動的に調整する機能の設定 ができます。

▶ + または - を押して、反転表 示を移動します。

表示	設定内容
オン	イグニッション位置が 2 のときに、フロントシートベルトのテンションが自動的に調整されます。
オフ	フロントシートベルトの テンションは調整されま せん。

▶ [+] または [-] を押して、反転表 詳しくは(▷107 ページ)をご覧くだ さい。

施錠時のドアミラー格納の設定



リモコン操作またはキーレスゴー操作 での施錠時にドアミラーを格納する機 能の設定ができます。

▶ + または - を押して、反転表 示を移動します。

表示	設定内容
オン	リモコン操作またはキー レスゴー操作での施錠時 にドアミラーが格納され ます。
オフ	リモコン操作またはキー レスゴー操作での施錠時 にドアミラーは格納され ません。

詳しくは(▷102ページ)をご覧くだ さい。

車両設定

「車両設定」では、以下の項目の設定 ができます。

- DSR の速度の設定
- けん引防止機能の設定
- 室内センサーの設定

DSR 速度の設定



マルチファンクションディスプレイでは、DSRの速度を6km/hから18km/hの間で、2km/h単位で設定できます。

DSR の速度を設定する

▶ ② または ③ を押して、DSR 速度の設定を表示させます。

表示	設定内容
6 ~ 18	DSR の設定速度がそれ
km/h	ぞれの速度になります。

DSR を作動させているときは、クルーズコントロール / 可変スピードリミッターレバーにより、DSRの設定速度を 4km/h から 18km/hの間で、一時的に変更することができます。

詳しくは(▷180 ページ)をご覧くだ さい。

けん引防止機能の設定



盗難防止システムのけん引防止機能を 設定できます。

けん引防止機能を設定する

- ▶ ② または ③ を押して、DSR 速度の設定を表示させます。
- ▶ △ または ▽ を押して、けん引 防止警報の設定を表示させます。
- ▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	けん引防止機能が待機状 態になります。
オフ	けん引防止機能が解除されます。

エンジン停止時の表示設定画面 (▷169 ページ) が " ケンインボゥシィオウ" のときは、イグニッション位置を 0 にするかエンジンスイッチからキーを抜くと、マルチファンクションディスプレイに " ケンインボゥシケイホウ オク " または " ケンインボゥシケイホウ オク " または " ケンインボゥシケイホウ オク " と表示されます。このとき + か - を押すと、けん引防止機能を待機状態にするか、または解除することができます。

詳しくは(⊳63 ページ)をご覧くだ さい。

室内センサーの設定



盗難防止システムの室内センサーを設 定できます。

室内センサーを設定する

- ▶ (三) または (三) を押して、DSR 速度の設定を表示させます。
- ▶ △ または を押して、室内センサーの設定を表示させます。
- ▶ (+) または (-) を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	室内センサーが待機状態になります。
オフ	室内センサーが解除されます。

詳しくは(⊳64 ページ)をご覧く ださい。

トリップコンピューター

「トリップコンピューター」には以下 の項目があります。

- エンジン始動時からの情報表示
- リセット時からの情報表示
- 走行可能距離表示
- 瞬間燃費表示

エンジン始動時からの情報表示



- ① エンジン始動時からの走行距離(km)
- ② エンジン始動時からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動時からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動時からの平均燃費(km/l)

エンジンを始動したときを起点とした 情報を表示します。

(1) イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 4 時間経過すると、自動的にリセットされます。約 4 時間以内にイグニッション位置を 1 か 2 にしたときは、前回の情報が継続して表示されます。このときは、999 時間経過後、または9,999km/マイル走行後に自動的にリセットされます。

エンジン始動時からの情報を表示さ せる

▶ エンジン始動時からの情報が表示されるまで、
記事
または
記事
を押します。

エンジン始動時からの情報を手動でリ セットする

エンジン始動時からの情報は手動でリセットすることもできます。

► エンジン始動時からの情報が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷150ページ)を押し続けて、表示をリセットします。

リセット時からの情報表示



- ① リセット時からの走行距離(km)
- ② リセット時からの経過時間(h)
- ③ リセット時からの平均速度(km/h)
- ④ リセット時からの平均燃費(km/l)

リセットしたときを起点とした情報を 表示します。

リセット時からの情報を表示させる

- ▶ ② または ② を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます。
- ▶ リセット時からの情報が表示される まで、
 または ○ を押します。

リセットする

▶ リセット時からの情報が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷150ページ)を押し続けて、表示をリセットします。

 リセット後は、9,999 時間経過後、 または 99,999km/ マイル走行後に 自動的にリセットされます。

走行可能距離表示



現在の燃料残量で走行可能なおよその 距離を計算し、予測値として表示し ます。イグニッション位置が 2 のとき に表示されます。


走行可能距離を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます (▷175 ページ)。
- ▶ 走行可能距離が表示されるまで、△ または ☑ を押します。
- 表示される走行可能距離は、現在までの平均燃費と残り燃料から計算した予測値です。今後の走行状況に応じて大きく変動することがありますので、燃料計を確認して、早めに給油してください。

燃料残量が少ないときは、マルチファンクションディスプレイに " ネンリョウリ ザ-ブ キュウュ シテクダサイ " と表示されるか、 ** が表示されます。

最寄りのガソリンスタンドで給油して ください。

瞬間燃費表示



そのときの瞬間燃費を km/l 単位で表示します。エンジンがかかっているときに表示されます。

瞬間燃費を表示させる

- ▶ © または © を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます (▷175 ページ)。
- ▶ 瞬間燃費が表示されるまで、
 または を押します。

電話

携帯電話を COMAND システムに接 続することにより、ハンズフリー通話 ができます。

♠ 警告

安全のため、運転者は走行中の携帯 電話の接続や、携帯電話本体の使用 は避けてください。

走行中は電話を発信しないでください。

また、走行中に電話が着信したときは、あわてずに安全な場所に停車してから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。

i 走行中は一部の機能が使用できなくなります。

電話画面を表示させる

- ► COMAND システムの電源をオンに します。
- ▶ 携帯電話を COMAND システムに 接続します。
- ▶ ② または ② を押して、電話メニューを表示させます。

マルチファンクションディスプレイに " デンワ マチウケ " と表示されます。

着信した電話を受ける



発信元が電話帳データに登録されている場合

電話が着信すると上記のような画面が 表示されます。

▶ 着信呼び出し中に を押します。

通話を終える(電話を切る)

通話を保留する

- ▶ 着信呼び出し中に 🕥 を押します。
- 1 上記の操作は電話画面を表示していないときも行なうことができます。

電話帳から電話を発信する

COMAND システムに登録されている 電話帳から電話を発信できます。

- i COMAND システムの電話帳には、 COMAND システムから直接電話 帳データを入力したり、携帯電話 や PC カードからデータをダウン ロードできます。詳しくは、別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。
- ▶ ② または ② を押して、電話メニューを表示させます。
- ▶ △ または を押して、電話帳 を呼び出します。
- ▶ △ または ▽ を押して、発信先 を選択します。

電話帳のリストがスクロールします。

- (1) △ または を押し続けると、 はじめの 7 件目までは 1 件づつ表 示されます。
 - △ または ② をさらに押し続けると、8 件目からは五十音順またはアルファベット順の先頭のデータが表示されます。

マルチファンクションディスプレイに、"ハッシン…"のメッセージと発信した電話番号が表示されます。電話帳に名前が登録されているときは、名前が表示されます。また、発信した番号が履歴に登録されます。

- ↑ ステアリングの ☎ スイッチを押し、電話を発信しないで電話帳を閉じたときは、待ち受け画面に戻ります。

発信履歴から電話を発信する

- ▶ ② または ② を押して、電話メニューを表示させます。

発信履歴が表示されます。

- ▶ △ または ▽ を押して、発信先 を選択します。

オフロード走行装備

オフロード走行のための装備には、以下のものがあります。

- 4MATIC
 - 車両操縦性や走行安定性を高める 4 輪駆動システムです。
- DSR

下り坂を走行するときに設定した 速度を維持しようとするシステム です。

- ローレンジモード 強い駆動力を必要とするときに設定 します。
- ディファレンシャルロック 車輪が空転して動けなくなった場合 などの緊急時の装備です。

オフロードの走行については、「オフロード走行 (▷295ページ)」もご覧ください。

4MATIC

4MATIC は、滑りやすい路面での発進時や加速時の走行安定性を向上させ、車両操縦性を確保しようとする4輪駆動システムです。

⚠ 警告

 4MATIC は車両操縦性や走行安定性 を高める装備で、無謀な運転からの 事故を防ぐものではありません。
 4MATIC 車でも、車両操縦性や走行 安定性の確保には限界があります。

- 運転時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 滑りやすい路面などでいずれかの タイヤが空転したときは、アクセ ルペダルを踏む力を少しゆるめて ください。また、慎重に運転する とともに、以下の操作は絶対に行 なわないようにしてください。
 - ◇急ハンドル
 - ◇急ブレーキ
 - ◇急発進、急加速
 - ◇急激なエンジンブレーキ
- ♪ 4MATIC 車であっても雪道や凍結 路などでは、ウィンタータイヤやス ノーチェーンを装着し、速度を控え めにし、車間距離を十分確保して運 転してください。スノーチェーンは 後輪に装着してください。
- ブレーキダイナモ上でパーキング ブレーキを点検するときは、約 10 秒以内にしてください。また、イグ ニッション位置を 0 か 1 にしてく ださい。ブレーキシステムや駆動系 部品を損傷するおそれがあります
- ダイナモメーターを使用して検 査などを行なうときは、必ず 2 軸 ダイナモメーターを使用してくだ さい。駆動系部品やブレーキシステムを損傷するおそれがあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

DSR

DSR(ダウンヒル・スピード・レギュレーション)は、下り坂を走行するときに自動的にブレーキを作動させ、設定した速度を維持しようとするシステムです。

下り坂の勾配が急になるほどブレーキ の効き具合は強くなり、勾配がゆるく なるとブレーキの効き具合は弱くなり ます。

勾配のない路面でも作動しますが、必ず下り坂を走行するときに使用してください。

⚠ 警告


- DSR 使用時の安全確保や危険回 避については運転者に全責任が あります。
- DSR は必ず下り坂を走行するとき に使用してください。路面の勾配に かかわらず作動しますので、路面や 周囲の状況、特に後方の車などに注 意しながら操作してください。事故 を起こすおそれがあります。
- 極端な下り坂などで DSR が設定 速度を維持できないときは、ブレーキペダルを踏んで減速して ください。
- DSR の設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。

- 【】マルチファンクションディスプレイに DSR に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷327ページ)をご覧ください。
- ① DSR が作動していても、アクセル ペダルを踏むと車は加速します。ま たブレーキペダルを踏むと、車は減 速します。

↑ 警告

DSR が作動しているときに、アクセルペダルを踏んで車を加速させると、設定速度や路面の勾配によっては、アクセルペダルから足を放したときに DSR が急ブレーキをかけることがあります。十分注意して走行してください。

DSR の作動と解除





③設定速度 (設定速度が 6km/h のとき)



- ④ 設定速度
- ⑤ DSR インジケーター

DSR を作動させる

▶ エンジンがかかっていて走行速度 が約 30km/h 以下のときに、DSR スイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が点灯し、マルチファンクションディスプレイに設定速度 ③ が数秒間表示され、走行情報表示に DSR インジケーター ⑤ が表示されます。

その後、マルチファンクションディスプレイの走行情報表示に、設定速度 (4) が表示されます。

前 約 30km/h 以上の速度で走行しているときは DSR を作動させることができません。このときはマルチファンクションディスプレイに下記のメッセージが数秒間表示されます。



約 30km/h 以上の速度で走行していて、DSR を 作動させようとしたとき

DSR を解除する

▶ DSR スイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が消灯し、マルチファンクションディスプレイに "DSR 打" と数秒間表示されます。

車両表示画面の設定速度 ④ と DSR インジケーター ⑤ も消えます。

- DSR を解除するときは周囲の状況 に注意してください。急な下り坂を 走行しているときに DSR を解除す ると、自動で作動しているブレーキ が解除されて速度が上昇し、事故を 起こすおそれがあります。
- ① エンジンを停止すると、DSR は解除されます。
- 走行速度が約35km/h以上に なるとDSRは自動的に解除され ます。このときは確認音とともにマ ルチファンクションディスプレイに "DSR 力"と表示されます。

マルチファンクションディスプレイで DSR の速度を設定する



DSR 設定画面

マルチファンクションディスプレイで DSR の速度を設定できます。

設 定 で き る 速 度 は 6km/h か ら 18km/h の間です。

- DSR の速度は、工場出荷時は 6km/h に設定されています。
- **i** マルチファンクションディスプレイで設定した DSR の速度は、イグニッション位置を **0** にしたり、エンジンスイッチからキーを抜いても消去されません。

速度を設定する


- ▶ マルチファンクションディスプレイに DSR 速度設定画面を表示させます (▷173 ページ)。
- ▶ ステアリングの [+] を押します。2km/h 単位で設定速度が上がります。

または

▶ ステアリングの [-] を押します。2km/h 単位で設定速度が下がります。

主行中はマルチファンクションディスプレイで DSR の設定を行なわないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。必ずレバーで設定を行なってください。

レバーで DSR の設定速度を変更する



DSR を作動させているときは、レバーで DSR の設定速度を一時的に変更できます。

この操作によって設定できる速度は 4km/hから18km/hの間です。

① レバーで設定した DSR の速度は、エンジンを停止すると消去されます。次にエンジンを始動してDSR を作動させたときは、マルチファンクションディスプレイで設定した速度になります。

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がります。

または

▶ レバーを ① の方向にいっぱいまで 操作します。

2km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

設定した速度は数秒間マルチファンクションディスプレイに表示され、その後、走行情報表示に表示されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを②の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が下がります。

または

▶ レバーを②の方向にいっぱいまで 操作します。

2km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから手を放します。

そのときの速度に設定されます。

設定した速度は数秒間マルチファンクションディスプレイに表示され、その後、走行情報表示に表示されます。

ローレンジモード

急勾配の道路を走行するときや、河川などを渡るとき、トレーラーをけん引するときなど、強い駆動力を必要とする場合はローレンジにします。

ギアレンジ 用途

ノーマル レンジ

一般道路走行用です。

ローレンジ

急勾配の道路を走行するときや河川などを渡るときなどに使用します。 ノーマルレンジに比べて速度は約1/3になり、強い駆動力が発生します。


↑ 警告

ノーマルレンジからローレンジへ、またはローレンジからノーマルレンジ へのギアチェンジ操作を行なう場合 は、必ずギアチェンジの動作が完了す るまで待ってください。

また、ギアチェンジの動作中にエンジンを停止したり、シフトポジションを **N** 以外にしないでください。

ギアチェンジの動作が完了するまで 待たないと、ギアがニュートラルに なり、エンジンとドライブアクスル の間で動力が伝達されなくなります。 この状態では、シフトポジションが N 以外のときでも車が固定され ないため、坂道などで車が動き出し、 事故を起こすおそれがあります。

- 以下のときはローレンジを使用しないでください。
 - ぬかるみなど滑りやすい路面を走 行するとき
 - 積雪路や凍結路を走行するとき
 - •スノーチェーンを装着している とき
- 走行モードが M モードのときに ローレンジにすると、エンジン回転 数が許容回転数に達しても自動的に シフトアップされません。エンジン 回転数を上げすぎないように注意し てください。エンジンを損傷するお それがあります。
- ローレンジモードにしたときは、 可変スピードリミッターで設定で きる速度の上限は 85km/h になり ます。



ローレンジにする

- ▶ エンジンがかかっていて、走行速 度が約 40km/h 以下のときに、シ フトポジションを N にします。
- ▶ ローレンジスイッチ ① を押します。



マルチファンクションディスプレイ にローレンジインジケーター③が表 示され、スイッチの表示灯②が点灯 します。

ノーマルレンジにする

- ▶ エンジンがかかっていて、走行速度が約 70km/h 以下のときに、シフトポジションを N にします。
- ▶ ローレンジスイッチ①を押します スイッチの表示灯②とマルチファン クションディスプレイのローレンジ インジケーター③が消灯します。

マルチファンクションディスプレイの 警告メッセージ

ギアチェンジの動作が正常に終了していないときは、マルチファンクションディスプレイに以下のメッセージが表示されます。

"max. 40km/h デ ソウコウ "

走行速度が約 40km/h 以上のときにローレンジにしようとしています。

スイッチの表示灯②も点滅しています。

▶ 走行速度を約 40km/h 以下にして ください。

ローレンジになり、スイッチの表示 灯も点灯に変わります。

"max. 70km/h デ ソウコウ "

走行速度が約 70km/h 以上のときに ノーマルレンジにしようとしています。

スイッチの表示灯②も点滅しています。

▶ 走行速度を約 70km/h 以下にして ください。

ノーマルレンジになり、スイッチの 表示灯も消灯に変わります。

" タンシ゛カン N = シフトシテクタ゛サイ "

走行速度は約 40km/h 以下 (ローレンジにするとき) または約 70km/h 以下 (ノーマルレンジにするとき) になっていますが、シフトポジションが N になっていません。

スイッチの表示灯②も点滅しています。

▶ シフトポジションを N にしてく ださい。

" シフトト゛ウサ キャンセル サイキト゛ウシテクタ゛サイ "

何らかの原因でギアチェンジの動作が 完了していません。

▶ ギアチェンジのための条件を確認し、再度操作を行なってください。

" テイシャ ハ°ーキンク゛フ゛レーキ ソウサ "

警告音が鳴ります。

ギアチェンジの動作が完了していません。ギアがニュートラルになっており、エンジンとホイールの間で動力が伝達されていません。

- 走行を続けないでください。駆動 部品を損傷するおそれがあります。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら、停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてくだ さい。
- ▶ ギアチェンジのための条件を確認し、再度操作を行なってください。 ギアチェンジの動作が完了すると、 警告メッセージが消えます。

ディファレンシャルロック

ディファレンシャルロックは、車輪が 空転して走行できなくなった場合など に、ディファレンシャルをロックする ことにより、空転していない車輪に駆 動力を伝え、脱出を容易にする緊急時 の装備です。

ディファレンシャルロックは、AUTO モードまたは手動により操作でき ます。

↑ 警告

舗装された道路や固い路面を走行するときは必ず AUTO モードにして、ディファレンシャルロックの手動操作はしないでください。ディファレンシャルをロックすると、車両操縦性が大幅に制限されるため、事故を起こすおそれがあります。

点灯する表示灯	モード	作動内容
② (⊳188ページ)	AUTO モード	状況に合わせてディファレンシャルロック が自動的に作動します。
③ (▷188ページ)	センターディ ファレンシャ ルロック	センターディファレンシャルを手動でロックすることができます。 ロックすると、フロント / リアのプロペラシャフトが直結し、前輪または後輪が空転した場合でも駆動力を確保します。
④ (▷188ページ)	センター / リアディファ レンシャル ロック	センターディファレンシャルとリアディファレンシャルを手動でロックすることができます。 ロックすると、フロント / リアのプロペラシャフトとリア左右のアクスルが直結し、空転していない車輪にも駆動力が伝わります。

↑ 警告


コーナリング中にディファレンシャルロックの操作をしないでください。 旋回時でも直進しようとする力が強く働き、急激に直進状態に戻ることがあり、事故を起こすおそれがあります。

ディファレンシャルをロックしたときは、急発進をしないでください。 車の向きが急に変わり、事故を起こす おそれがあります。

- ↓ ディファレンシャルロックの手動操作は、AUTOモードでは駆動力が不足する場合にのみ行なってください。
- ディファレンシャルロックを手動操作したときは、車両操縦性が大幅に制限されるため、注意して走行してください。また、最適な駆動力が得られるように慎重にアクセルを踏んでください。
- ディファレンシャルをロックした ときは、アクセル操作やステアリン グ操作はゆっくり行ない、慎重に運 転してください。
- ディファレンシャルをロックするときは、車輪が空転していないことを必ず確認してください。車輪が空転しているときにロックすると車が突然飛び出すおそれがあります。

- ↓ 車をシャシーダイナモ上で動かす ときは、必ずパーキングブレーキ を確実に効かせ、短時間であって も駆動アクスル以外を持ち上げる か、ドライブシャフトを外してく ださい。このとき、センターディ ファレンシャルを必ずロックして ください。駆動装置を損傷するお それがあります。
- 前輪の駆動力は 4ETS により、自動的に制御されます。
- 安全のため、走行速度が約 50km/h以上になると、ディファ レンシャルロックは自動的に解除されます。
- 停車してイグニッション位置を 0 か 1 にしてから約 10 秒以上経過す ると、ディファレンシャルロックは AUTO モードになります。

ディファレンシャルロックの作動



- ① ディファレンシャルロックダイヤル
- ② AUTO モード表示灯
- ③ センターディファレンシャルロック表示灯
- ④ センター / リアディファレンシャル ロック表示灯

AUTO モードにする

- ► エンジンを始動します。ディファレンシャルロックダイヤル ①の表示灯②が点灯します。
- ▶ 他のモードを選択しているときは、 ディファレンシャルロックダイヤル ①をまわして、表示灯②を点灯させます。

マルチファンクションディスプレイを オフロード装備画面(▷159 ページ) にしているときは、"オート" の文字が表 示されます。

AUTO モードでは、ディファレンシャルロックは自動的に制御されます。

舗装路面からオフロードまで、様々な路面状況に適した駆動力が発生し、車の旋回時にも影響を与えません。

センターディファレンシャルをロッ クする

▶約30km/h以下で走行しているときにディファレンシャルロックダイヤル①をまわして、表示灯③を点灯させます。



⑤ センターディファレンシャルがロック した状態

マルチファンクションディスプレイをオフロード装備画面(▷159 ページ)にしているときは、センターディファレンシャルがロックしたことを示す **⑤**が表示されます。

AUTO モードから操作したときは、 "オート"の文字が消えます。

センターディファレンシャルとリア ディファレンシャルをロックする

▶ 約30km/h以下で走行しているときにディファレンシャルロックダイヤル①をまわして、表示灯④を点灯させます。



- ⑤ センターディファレンシャルがロック した状態
- ⑤ リアディファレンシャルがロックした 状態

マルチファンクションディスプレイをオフロード装備画面(▷159 ページ)にしているときは、センター / リアディファレンシャルがロックしたことを示す 2 つの **□** (⑤⑥が表示されます。

AUTO モードから操作したときは、 "オ-ト" の文字が消えます。



約 30km/h 以上で走行しているときにディファレンシャルをロックしようとしたときは、マルチファンクションディスプレイに上記のメッセージが表示されます。

マルチファンクションディスプレイの 警告メッセージ

ギアチェンジの動作が正常に終了していないときは、マルチファンクションディスプレイに以下のメッセージが表示されます。

" デフロックシステム カネツ スコシ オマチクダサイ"

ディファレンシャルロックシステムが 過熱しているため、ディファレンシャ ルロックが解除されています。

▶ 注意して走行してください。 ディファレンシャルロックが冷却 されれば、再度操作できるように なります。

走行装備

クルーズコントロール

アクセルペダルを踏まなくても、設定 した速度を自動的に維持して走行でき ます。

設定できる速度は約30km/h以上です。

警告

- 車の走行速度や先行車との車間距離の確保など、クルーズコントロール使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。 車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。
 - ◇ 急な下り坂、急カーブ、曲がり くねった道路
 - ◇加減速を繰り返すような交通状 況や交通量の多い道路
 - ◇雨で濡れた路面や積雪路、凍結 路などの滑りやすい路面
 - ◇ 降雨時や降雪時、濃霧時など視 界が確保できない場合
- ↓ 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。

- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

↑ 警告


路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

⚠ 警告

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると、足を挟まれたり、ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷327ページ)をご覧ください。

クルーズコントロールの使いかた



- ①現在の走行速度に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③ 記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 設定速度 を下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールを解除する

DSR (▷180 ページ)、可変スピード リミッター (▷193 ページ) と同じレ バーを使用します。

レバーの表示灯②が消灯しているとき に、クルーズコントロールを操作でき ます。

レバーの表示灯②が点灯しているときは、可変スピードリミッターを操作できる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯②が消灯し、クルーズコントロールを操作できる状態に切り替わります。

クルーズコントロールを設定する

- ▶ DSR が解除されていることを確認 します (▷180 ページ)。
- ▶ 希望の速度まで加速、または減速 します。
- ▶ 希望の速度に達したとき、レバーを①か④の方向に操作します。

そのときの速度にクルーズコントロールが設定されます。

または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
 - 設定速度が記憶されているときは、記憶されている速度に設定されます。
 - 設定速度が記憶されていないときは、そのときの速度に設定されます。

アクセルペダルから足を放すと、設 定した速度を維持するように走行し ます。



- ⑦ 設定速度
- ⑧ クルーズコントロールインジケーター

マルチファンクションディスプレイに 設定速度⑦が表示され、数秒間後に走 行情報表示に移動します。 また、走行情報表示にクルーズコントロールインジケーター®が表示されます。

⚠ 警告

記憶されている速度に再度設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速や急減速をして事故を起こすおそれがあります。

- i 走行速度が約 30km/h 以下のときや、ESP® オフスイッチで ESP® の機能を解除しているときはクルーズコントロールを設定できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "---km/h" が数秒間点滅します。
- クルーズコントロールを解除する 前の設定速度は記憶されます。た だし、イグニッション位置を一度 0 か 1 にすると、記憶された速度は 消去されます。
- (1) クルーズコントロールの設定速度 の表示と、スピードメーターおよび マルチファンクションディスプレイ の速度表示には、若干の誤差が生じ ることがあります。
- 1 上り坂では設定速度を維持できないことがありますが、平坦な路面になると設定速度に戻ります。

設定速度を上げる

▶レバーを①の方向に軽く操作します。

1km/h 単位で設定速度が上がり ます。

希望する速度になったらレバーから 手を放します。

または

▶ レバーを①の方向にいっぱいまで 操作します。

10km/h 単位で設定速度が上がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチファンクションディスプレイに設定速度が数秒間表示されます。

■ レバーを①の方向に操作してクルーズコントロールの設定速度を上げるときは、周囲の状況に注意してください。レバーから手を放した後も、設定した速度に到達するために車が加速することがあります。

i 追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

設定速度を下げる

▶ レバーを④の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が下がります。

希望する速度になったらレバーから手を放します。

または

▶ レバーを④の方向にいっぱいまで操作します。

10km/h 単位で設定速度が下がります。

1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチ ファンクションディスプレイに設定 速度が数秒間表示されます。

- レバーを④の方向に操作して減速 しているときに、シフトダウンした り、自動的にブレーキを効かせることがあります。
- グルーズコントロールが自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると、足を挟まれたり、ブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

クルーズコントロールの設定を解除する

- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- または
- ▶ レバーを⑥の方向に操作します。
 または
- ▶ レバーを⑤の方向に操作します。 レバーの表示灯②が点灯し、可変ス ピードリミッターを操作できる状態 に切り替わります。

↑ 警告

クルーズコントロールはシフトポジションを N にしても解除されますが、走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

(i) クルーズコントロールを解除する 前の設定速度は記憶されます。

ただし、イグニッション位置を一度 **0** か **1** の位置にすると、記憶され た設定速度は消去されます。

- i 以下のときはクルーズコントロールが自動的に解除されます。
 - シフトポジションを N にしたとき
 - ESP® が作動したとき
 - ESP® オフスイッチで ESP® の 機能を解除したとき

このときは警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " クル - ズ コントロ-ル オフ " と表示されます。

また、パーキングブレーキを効かせたときもクルーズコントロールは自動的に解除されます。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターは、制限速度を設定すると、アクセルペダルを踏み込んでいても、設定速度を超えないように走行することができます。設定できる速度は 30km/h から 210km/h の間です。ただし、車の最高速度以上に制限速度を設定しても、車の最高速度以上の速度で走行することはできません。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

↑ 警告

- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定した制限速度を伝えてください。可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダルを踏んでも速度が上がらず、事故を起こすおそれがあります。
- 可変スピードリミッターはブレーキペダルを踏んでも解除できません。
- 可変スピードリミッターは設定した制限速度以上に加速する必要のないときに使用してください。
- 急な下り坂などで惰性がついたときは、速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

⚠ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

警告


走行しているときは、軽くブレーキを効かせ続けるなど、ブレーキペダルを踏み続けないでください。ブレーキシステムが過熱して制動距離が長くなったり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

↑ 警告

自動的にブレーキを効かせているときは、ブレーキペダルが奥に引き込まれます。ブレーキペダルの下に足を置いていると挟まれたりブレーキの作動を妨げるおそれがあります。

- 可変スピードリミッターの設定速度の表示と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- ▼ マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷327ページ)をご覧ください。
- ウィンタータイヤスピードリミッター (▷170ページ) を設定しているときは、可変スピードリミッターで設定できる制限速度は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度が上限となります。
- i 設定した速度を維持できないときは、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "リミットヲ コエマシ タ"と表示されることがあります。

可変スピードリミッターの使いかた



- ① 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を上げる
- ② 表示灯
- ③記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する / 30km/hに設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ 可変スピードリミッターとクルーズコントロールを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

DSR (▷180 ページ)、クルーズコン トロール(▷189 ページ)と同じレバー を使用します。

レバーの表示灯②が点灯しているとき に、可変スピードリミッターを操作で きます。 レバーの表示灯②が消灯しているときは、クルーズコントロールの操作ができる状態です。レバーを⑤の方向に押すと表示灯②が点灯し、可変スピードリミッターを操作できる状態に切り替わります。

可変スピードリミッターを設定する

- ▶ DSR が解除されていることを確認 します (▷180 ページ)。
- ▶ レバーを①または④の方向に軽く 操作します。
 - 停車中および走行速度が約 30km/h以下のときは、30km/ hに設定されます。
 - 走行速度が約30km/h以上のと きは、そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
 - 設定速度が記憶されているとき は、記憶されている速度に再度 設定されます。
 - 設定速度が記憶されていないときで、停車中および走行速度が約30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。
 - 設定速度が記憶されていないときで、走行速度が約30km/h以上のときは、そのときの速度に設定されます。



- ⑦ 設定速度
- ⑧ 可変スピードリミッター表示灯

マルチファンクションディスプレイに 設定速度⑦が表示され、数秒後に走行 情報表示に移動します。

また、メーターパネルの可変スピード リミッター表示灯®が点灯します。

- 可変スピードリミッターを解除する前の設定速度は記憶されます。ただし、イグニッション位置を一度 0 か 1 にすると、記憶された速度は消去されます。
- キックダウンをしているときは可変スピードリミッターは設定できません。このときはマルチファンクションディスプレイに "---km/h" が数秒間点滅します。
- 制限速度を設定するときは、周囲の状況、特に後方の車などに注意しながら操作してください。事故を起こすおそれがあります。

設定速度を上げる

- ▶ レバーを①の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が上がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから手を放します。

そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを①の方向にいっぱいまで 操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が上がります。
 - 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り上がり、その後 10km/h 単位で設定速度が上がります。
- ▶ 希望する速度になったらレバーから手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチファンクションディスプレイに設定 速度が数秒間表示されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを④の方向に軽く操作します。 1km/h 単位で設定速度が下がります。

希望する速度になったらレバーから 手を放します。

そのときの速度に設定されます。

または

- ▶ レバーを④の方向にいっぱいまで 操作します。
 - 10km/h 単位で設定速度が下がります。
 - 1km/h 単位の端数で速度が設定されていたときは、設定速度が切り下がり、その後 10km/h 単位で設定速度が下がります。

▶ 希望する速度になったらレバーから手を放します。

そのときの速度に設定され、マルチ ファンクションディスプレイに設定 速度が数秒間表示されます。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを⑥の方向に操作します。
 または
- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯②が消灯し、クルー ズコントロールの操作ができる状態

♠ 警告

に切り替わります。

可変スピードリミッターは、ブレーキペダルを踏んでも解除されません。


- 可変スピードリミッターを解除しても、設定速度は記憶されています。 記憶されている速度が走行速度より も低い場合、記憶されている速度に 再度設定すると、アクセルペダルを 踏んでいても車は減速します。
- 次の操作をしたときは可変ス ピードリミッターが自動的に解除 されます。
 - アクセルペダルを踏んでキック ダウンしたとき

このときは警告音が鳴ります。

ただし、走行速度が設定速度より約 20km/h 以上低いときは、 キックダウンしても可変スピー ドリミッターは解除されません。

• エンジンを停止したとき

ADS



ADS(アダプティブ・ダンピング・システム)は、運転のスタイルや道路状況などに応じて、サスペンションを最適な状態に調整します。

また、サスペンションモード選択ス イッチでサスペンションモードを選択 できます。

サスペンションモードを選択する

エンジンがかかっているときに操作で きます。

▶ サスペンションモード選択スイッチ①を押します。

サスペンションモードが AUTO \rightarrow SPORT \rightarrow COMF \rightarrow AUTO と切り替わります。


↑ 警告

サスペンションモード選択スイッチを 操作するときは、ホイールハウスの近 くや車の下に人がいないことを確認し てください。車高が変化するときに、 身体を挟むおそれがあります。

点灯する 表示灯	モード	作動内容
消灯	AUTO	通 常 走 行 用 の モ ー ドです。
2	SPORT (スポーツ)	スポーティ し ド 標 か 低い 車 まり m 低 い ま す 。
3	COMF (コン フォート)	快適性を重 視する走行 用のモード です。

- サスペンションモードが AUTO モードか COMF モードのときは、 走行速度が一定以上の速度になる と、車高が約 15mm 下がります (▷204 ページ)。
- イグニッション位置を0にしたり、 エンジンスイッチからキーを抜いて も、選択したサスペンションモード は記憶されます。

レベルコントロール



- ①車高調整ダイヤル
- ②車高上昇の方向
- ③車高下降の方向
- ④表示灯

悪路などを走行するときは、車高を上 げることにより最低地上高を確保する ことができます。

車高は、車高調整ダイヤル①により、 4 つのレベルを選択できます。

エンジンがかかっているときに操作で きます。

⚠ 警告

車高を調整するときは、ホイールハウスの近くや車の下に人がいないことを確認してください。車高が変化するときに、身体を挟むおそれがあります。

点灯する表示灯の数	車高レベル	車高上昇値	設定可能速度
0	通常走行レベル	0mm(標準)	
1	オフロードレベル 1	標準 +20mm	\sim 100km/h
2	オフロードレベル 2	標準 +40mm	\sim 70km/h
3	オフロードレベル 3	標準 +60mm	\sim 20km/h

⚠ 警告

- 通常は、できるだけ低い車高で走 行してください。車高が上昇する と、車の重心も上がり、事故を起 こすおそれがあります。
- 車高を上昇させたときは、急発進 や急加速を避け、慎重に運転操作 を行なってください。ESP®が作 動しても、車両操縦性や走行安定 性の確保には限界があります。
- 悪路などを走行するときは、レベルコントロールで車高を上げて十分な地上高を確保してください。車両を損傷するおそれがあります。
- ! 連続して車高を調整しないでください。エアポンプの保護機能によって作動が停止することがあります。
- ▼マルチファンクションディスプレイに車高に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷325ページ)をご覧ください。

- ・リモコン操作やキーレスゴー操作で車を解錠したときやドアを開いたときに、積載荷物の重量に応じて車高が調整されることがあります。
- 外気温度の変化により、停車中の車の車高が調整されることがあります。
- 走行中に車高を調整すると、より 短い時間で車高調整を完了させることができます。
- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて も、選択した車高レベルは記憶され ます。
- いずれかのドアが開いているときは、車高は下がりません。開いているドアを閉じると、車高が下がります。
- 設定可能速度以上の速度で車高を 調整しようとしたときは、マルチ ファンクションディスプレイに "レ ベルチョウセイ ショウフカ" と表示されます。

マルチファンクションディスプレイの 表示



車高レベルの表示

マルチファンクションディスプレイをオフロード装備画面(▷159 ページ)にしているときは、車高の上昇 / 下降状態や車高レベルが表示されます。

オフロード装備画面を表示させていないときに、レベルコントロールを作動させたときは、マルチファンクションディスプレイの表示が以下のように切り替わります。

 車高をオフロードレベル3以外の レベルにしたときは、マルチファン クションディスプレイの画面は、車 高調整が完了した約5秒後に、元 の画面に戻ります。

車高が調整されている途中で、ステアリングスイッチの [章] [章] または [△] [◇] を押すと、他のメニューを選択できます。

車高をオフロードレベル3にした ときは、車高調整が完了してもマル チファンクションディスプレイの画 面は元の表示に戻りません。

車高が調整されている途中で、ステアリングスイッチの □□□ または □□□ を押すと、そのときの車高がオフロードレベル 2 以下のときは、他のメニューを選択できます。

車高をオフロードレベル 1 にする

停車中、または約 100km/h 以下で走行しているときに設定できます。



車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

▶ 車高が通常走行レベルのときは、 車高調整ダイヤル①を時計回り②に まわして、表示灯④の状態を上図の ようにします。



⑤車高上昇インジケーター

マルチファンクションディスプレイに車高上昇インジケーター⑤と"ショウショウチュウ"が表示されます。



車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

▶ 車高がオフロードレベル 2、またはオフロードレベル 3 のときは、車高調整ダイヤル①を反時計回り③にまわして、表示灯④の状態を上図のようにします。



⑥車高下降インジケーター

マルチファンクションディスプレイ に車高下降インジケーター⑥と " 加 が が 表示されます。




⑦車高インジケーター

車高調整が完了すると、マルチファンクションディスプレイに " オフロードタカ サ 1" と表示され、車高インジケーター⑦が 1 個点灯します。

また、スイッチの表示灯④が 1 個点灯 します。

車高をオフロードレベル 2 にする

停車中、または約 70km/h 以下で走行しているときに設定できます。



車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

▶ 車高が通常走行レベル、またはオフロードレベル1のときは、車高調整ダイヤル①を時計回り②にまわして、表示灯④の状態を上図のようします。



⑤車高 ト昇インジケーター

マルチファンクションディスプレイ に車高上昇インジケーター⑤と " ジョウショウチュウ " が表示されます。



車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

▶ 車高がオフロードレベル3のときは、車高調整ダイヤル①を反時計回り③にまわして、表示灯④の状態を上図のようにします。



⑥車高下降インジケーター



⑦車高インジケーター

車高調整が完了すると、マルチファンクションディスプレイに " オフロードタカ サ 2" と表示され、車高インジケーター⑦が 2 個点灯します。

また、表示灯④が2個点灯します。

車高をオフロードレベル 3 にする

停車中、または約 20km/h 以下で走行しているときに設定できます。



車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

▶ 車高調整ダイヤル①を時計回り② にまわして、表示灯④の状態を上図 のようにします。



⑤車高上昇インジケーター

マルチファンクションディスプレイ に車高上昇インジケーター⑤と " ジョウショウチュウ " が表示されます。

車高がオフロードレベル 2 以上になったときは "max.20km/h" と表示されます。



⑦車高インジケーター

車高調整が完了すると、マルチファンクションディスプレイに " オ フロード タカサ 3" と表示され、表示灯④が3個点灯します。

また、車高インジケーター⑦が 3 個点 灯します。

↑ 警告

一般道では車高をオフロードレベル3にして走行しないでください。重心が高くなり、事故を起こすおそれがあります。また、オフロードレベル3にしたときは、以下の内容を守って運転してください。

- オフロードレベル2では走破できないような悪路を走行するときのみ、オフロードレベル3にしてください。
- オフロードレベル3にすると車両 操縦性が大きく変化します。
- 約 20km/h 以上の速度で走行しないでください。
- 急ハンドルや急加速、急ブレーキ は避けてください。
- 車両操縦性の違いに注意して走行してください。

オフロードレベルの自動解除



車高がオフロードレベル 3 のときに約 20km/h 以上の速度で走行した場合の警告メッセージ

オフロードレベル 3 の自動解除

車高がオフロードレベル3のときに走行速度が約20km/hを超えると、警告音とともにマルチファンクションディスプレイに前記の警告メッセージが表示されます。

そのままの速度で走行を続けたり、速度を上昇させたときはオフロードレベル3は自動的に解除され、そのときの速度に適した車高に自動調整されます。

オフロードレベル3で走行しているときに、停止するか速度を下げると、車高が自動調整されることがあります。

オフロードレベル 2 の自動解除

車高がオフロードレベル 2 のときに、約 90km/h 以上の速度で走行するか、約 70 ~ 90km/h の速度で約 20 秒以上走行すると、オフロードレベル 2 は自動的に解除され、オフロードレベル1 になります。

オフロードレベル 1の自動解除

車高がオフロードレベル1のときに、約115km/h以上の速度で走行するか、約100~115km/hの速度で約20秒以上走行すると、オフロードレベル1は自動的に解除されます。

ADS のモードが AUTO または COMF のときは通常走行レベルに、SPORT のときはハイウェイレベルになります。

※上記は車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

車高を通常走行レベルにする



車高調整ダイヤル①操作直後の表示灯④の状態

▶ 車高調整ダイヤル①を反時計回り ③にまわして、表示灯④の状態を上 図のようにします。



⑥車高下降インジケーター

マルチファンクションディスプレイに 車高下降インジケーター⑥と " カコウチュウ " が表示されます。

車高調整が完了すると、点滅していた 表示灯④が消灯します。

ハイウェイレベル

ADS(\triangleright 197 ペ ー ジ) の モ ー ド が AUTO か COMF の と き に、 約 180km/h 以上の速度で走行するか、約 160 \sim 180km/h の速度で約 20 秒以上走行すると、車高が約 15mm下がります。

速度が約 40km/h 以下になるか、約 40 ~ 70km/h の速度で約 20 秒以上 走行すると、車高は通常走行レベルに 戻ります。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。
- **i** ADS のモードが SPORT のときは、 走行速度にかかわらず、車高はハイ ウェイレベルになります。

パークトロニック


⚠ 警告

- パークトロニックは運転者を支援するシステムです。パークトロニック使用時においても安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。
- パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。


パークトロニックは、フロントとリア のバンパーにあるセンサーで障害物な どを感知し、車と障害物とのおよその 距離を、インジケーターと警告音で運 転者に知らせる装置です。

パークトロニックは、速度が約18km/h以下のときに待機状態になります。速度が約18km/h以上になると機能が解除されます。

パークトロニックセンサー



フロント



リア ①センサー

フロントバンパーの 6 個のセンサーと リアバンパーの 4 個のセンサーが車の 周辺の障害物などを感知します。

- ▼ センサーに泥や氷、雨、水しぶき などが付着したときは、赤色インジ ケーターが点灯して、約 20 秒後に パークトロニックの機能が解除され ることがあります。
- センサーに損傷を与えないように 注意してください。正しく作動しな くなるおそれがあります。


インジケーター / 作動表示灯



フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ 作動表示灯

フロントのインジケーターと作動表示 灯はダッシュボード上の図の位置にあ ります。



リア

- ④ 左側インジケーター
- ⑤右側インジケーター
- ⑥作動表示灯

リアのインジケーターと作動表示灯はラゲッジルーム上の図の位置にあります。

バンパーと障害物などとのおよその 距離をインジケーターの点灯数で示 します。

- システムに異常があるときは、赤色インジケーターだけが点灯して警告音が約2秒間鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除されることがあります。このときは、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯します。
- 1 イグニッション位置を 2 にする と、すべてのインジケーターと作動 表示灯が一瞬点灯します。

パークトロニックの作動条件

イグニッション位置が **2** でパーキング ブレーキが解除されているとき、シフ トポジションに応じて以下のように作 動します。

シフト ポジション	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯③が点 灯します。
RN	フロントとリアのセンサーが作動し、フロントの作動表示灯③と、リアの作動表示灯⑥が点灯します。
P	パークトロニックは 作動しません。

1 パークトロニックが作動したとき、センサーの感知範囲に障害物などがあると、その距離に応じて表示灯が点灯し、警告音が鳴ります。

パークトロニックの作動

センサー感知範囲に障害物が入った とき

センサー感知範囲に障害物が入る と、黄色インジケーターが1個点灯 します。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

障害物との距離が近くなったとき


障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ターに加えて 1 個目の赤色インジケー ターが点灯し、警告音が断続的に約 3 秒間鳴ります。

最短感知距離(約20~15cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約3秒間鳴ります。


 障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることがあ ります。

また、点灯していたインジケーター が消灯することがあります。

センサーの感知範囲



側方から見た感知範囲




上方から見た感知範囲

フロント バンパー側	センサー感知範囲
中央	約 100cm ~ 20cm
コーナー	約 60cm ~ 15cm

リア バンパー側	センサー感知範囲
中央	約 120cm ~ 20cm
コーナー	約 80cm ~ 15cm

- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- ! 電波を発する物が近くにあるときや、不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- ↓ センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあります。
- 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パー クトロニックが正常に作動しないこ とがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や 低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルームの温度が高いときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- ・ 路面が平坦でないときは、パークトロニックは正常に作動しない ことがあります。

パークトロニックの停止



① パークトロニックオフスイッチ

②表示灯

パークトロニックを停止することがで きます。

パークトロニックを停止する

▶ イグニッション位置が2のとき、 パークトロニックオフスイッチ①を 押します。

スイッチの表示灯②が点灯します。

パークトロニックを作動させる

▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ①を押します。

スイッチの表示灯②が消灯します。

- パークトロニックを停止しても、 次にイグニッション位置を2にしてパーキングブレーキを解除したとき、パークトロニックは自動的に作動します。

パークトロニックのトラブル

トラブル

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯して約2 秒間警告音が鳴り、約20秒後にパークトロニックの機能が解除され、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯した。

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯し、約20 秒後にパークトロニックの機能が解除された。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パークトロニックの故障のため、機能が解除されている。

▶ トラブルが続くようであれば、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷308ページ)。
 - ▶ 再度、イグニッション位置を 2 にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が解除されている。

▶場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください(▷207ページ)。

サイドビューカメラ

助手席側ドアミラー下部に装着されたカメラにより、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の映像を、COMANDディスプレイに表示します。

また、ガイドラインにより、カーブなどでの走行を補助します。

発進する際などには、必ずサイド ビューカメラで助手席側のフロントタ イヤ周辺や助手席ドア下方の状況を確 認してください。

警告

- サイドビューカメラは運転者を支援するシステムです。運転者はサイドビューカメラだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。
- サイドビューカメラ使用時においても安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。
- COMANDディスプレイの映像には 近くにある障害物の遠近感が正し く映し出されなかったり、映像が 非常に見えづらいことがあります。 ディスプレイの映像だけを見て発 進や路肩への幅寄せなどをすると、 人や他の車、障害物に衝突したり、 事故につながるおそれがあります。 サイドビューカメラ使用時におい ても、目視による安全確認を行ない ながら運転してください。

- 乗車人数や荷物の積載量により、 サイドビューカメラの映像範囲は変化し、それに伴いガイドラインの 示す位置にも誤差が生じます。必ず 自分の目やミラーで周囲の状況を直 接確認してください。
- ! ボディ側面前方や後方にある物は ディスプレイには表示されません。
- 必ず指定されたサイズのホイールやタイヤを装着してください。指定以外のホイールやタイヤを装着すると、システムに影響を及ぼすことがあります。
- ドアを開閉するときやドアミラーを格納/展開するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。
- ↓ カメラやカメラの周囲に強い衝撃 を与えないでください。カメラが故 障したり、カメラの取り付け位置や 角度がずれるおそれがあります。
- ドアミラーやカメラを損傷したり、カメラの取り付け位置や角度がずれたときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でカメラの修理および調整を行なってください。
- カメラの修理および調整は必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。お客様自身で作業を行なうと、システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。

- ! カメラや関連部品の取り外しや分解、改造は絶対に行なわないでください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときや、"ガイ ドできません。オーナーズマニュア ルを参照ください"というメッセー ジが表示されたときは、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。
- ↓ 以下のような場合は、サイドビューカメラは正常に作動しません。
 - 助手席ドアが完全に閉じてい ないとき
 - 助手席側ドアミラーが完全に展開していないとき
 - スノーチェーンや応急用スペア タイヤを装着しているとき
- 以下のときは映像が見えづらくなりますが、異常ではありません。
 - 激しい雨や雪が降っているとき や霧のとき
 - 夜間や暗い場所で使用するとき
 - カメラにヘッドライトや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき
 - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
 - 急激な温度変化があったとき(寒 冷時に暖房されたガレージに入 るときなど)
 - カメラが曇ったり水滴が付着したとき(雨の日や湿度の高い日、 洗車した直後など)
 - カメラに泥や汚れが付着したとき


洗車するときの注意

- 洗車時に高圧のスプレーガンを使用するときは、ノズルをカメラやカメラの周囲に近付けないでください。水圧が高いため、故障の原因になります。
- カメラを清掃するときは、きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布で拭き取ってください。有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。

また、強い力で乾拭きしないでください。変色の原因になったり、カメラを損傷するおそれがあります。

ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。


サイドビューカメラの位置



- ①助手席側ドアミラー
- ②サイドビューカメラ

サイドビューカメラ②は助手席側ドア ミラー①の下部に装備されています。

サイドビューカメラの表示範囲



① サイドビューカメラの表示範囲

サイドビューカメラは、助手席側のフロントタイヤ周辺や助手席ドア下方の 範囲①を表示します。

サイドビューカメラの作動と停止

サイドビューカメラを作動させる

イグニッション位置が**2**のときにサイドビューカメラを作動させることができます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ► COMAND コントロールパネルの [syso] ボタンを押します。

または

▶ アプリケーションエリアの " シスステム " を選択します。

設定基本画面になります。



設定基本画面

▶ " サイドビューカメラ " を選択します。
COMAND ディスプレイに、サイド
ビューカメラの映像とガイドライン
が表示されます。

サイドビューカメラを停止する

▶ コントロールスティックを押します。 設定基本画面に戻ります。

または

▶ COMAND コントロールパネルの アプリケーション選択ボタンを押 します。

それぞれのボタンに応じた画面になります。

↑COMAND システムをオフにした り、イグニッション位置を 2 以外 にすると、サイドビューカメラが停 止します。

再度 COMAND システムをオンに したり、イグニッション位置を **2** にするとサイドビューカメラが作動 します。


サイドビューカメラの映像

走行速度が約 20km/h を超えると、サイドビューカメラの映像は表示されなくなります。

このときは、ディスプレイに " 安全のため 走行中は利用できません。" と表示されます。

走行速度が約 18km/h 以下になると、 サイドビューカメラの映像は再び表示 されます。

ガイドライン



- ① 自車
- ② 助手席側フロントタイヤ
 - ③ 助手席側フロントホイールの 中心位置を表示するガイドラ インです。
 - 動手席側の車体から約20cm の位置を表示するガイドラインです。
 - る ステアリングをいっぱいにまわして曲がったときの、助手席側後輪の軌道の目安を表示するガイドラインです。
 - ・現在のステアリング操舵角で曲がったときの、助手席側後輪の軌道の目安を表示するガイドラインです。 ステアリング操舵角が変化すると、角度が変化します。

- (i) ガイドライン⑤および⑥は以下のときには表示されません。
 - 助手席方向にまわしたステアリング操舵角が約 90 度以下のとき
 - ステアリングが運転席方向にま わしてあるとき
 - シフトポジションが R のときまた、以下のときはガイドライン3

また、以下のときはガイドライン③ および④も表示されません。

• 助手席ドアが完全に閉じてい ないとき


ディスプレイに "助手席側ドアが開いているため ガイドできません。"と数秒間表示されます。

助手席側ドアミラーが格納されているとき

ディスプレイに " ドアミラーが 格納されているため ガイドでき ません " と数秒間表示されます。

路肩などに車を寄せるとき

路肩などに車を寄せるときに、車体と 路肩の縁石などの目標物との位置関係 を確認できます。




- ③ 助手席側フロントホイールの中心を表示するガイドライン (青色)
- ④ 助手席側のタイヤ側面から約 20cm の 位置を表示するガイドライン (青色)
- ▶ 図のように、ガイドライン④が目標物の端に接するように車両を幅寄せします。
- ▶ ガイドライン④を目標物と平行にすることで、目標物に沿って駐車できます。

ガイドライン③の位置により、助手席側フロントホイールのおよその位置を 知ることもできます。

障害物のあるカーブを曲がるとき

助手席側に障害物があるカーブを曲が るときに、車体の予想進路と障害物と の位置関係の日安を確認できます。




- ⑤ ステアリングをいっぱいまでまわして 曲がったときの、助手席側リアタイヤ の軌道の目安を表示するガイドライン (青色)
- ⑥ 現在のステアリング操舵角で曲がった ときの、助手席側リアタイヤの軌道の 目安を表示するガイドライン(黄色)
- ⑦ 障害物
- ▶ ステアリングを助手席側にまわします。

図のように、ガイドライン⑥が障害物⑦より外側にあるときは、車体と障害物が接触しない目安になります。

 ディスプレイの表示はあくまで目 安です。走行するときはディスプレ イの表示だけに頼らず、必ず周囲の 状況を直接確認してください。 ただし、よりステアリングを助手席側にまわし、ガイドライン⑥が障害物と重なったり、障害物よりも内側にくると、車体と障害物が接触するおそれがあります。

ガイドライン⑥が障害物より外側に くるようにステアリング操舵角を調 整して走行してください。

ガイドラインは目安を示すものであり、車両の移動軌道を保証するものではありません。ガイドラインは目安として使用し、実際は必ず周囲の状況を直接確認してください。



図のように、ガイドライン⑤が障害物 ⑦より外側にあるときは、ステアリングをいっぱいまでまわして曲がっても、車体と障害物が接触しない目安になります。

ガイドラインは目安を示すものであり、車両の移動軌道を保証するものではありません。ガイドラインは目安として使用し、実際は必ず周囲の状況を直接確認してください。

パーキングアシストリアビューカメラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

⚠ 警告

- パーキングアシストリアビューカメラは運転者を支援するシステムです。運転者はパーキングアシストリアビューカメラだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。
- パーキングアシストリアビューカメラ使用時の安全確保や危険回避については、運転者に全責任があります。
- パーキングアシストリアビューカメラは運転者を支援するシステムです。絶対に COMAND ディスプレイの映像だけを見て後退や車庫入れなどをしないでください。
- システムの特性上、COMANDディスプレイの映像には障害物の遠近感が正しく映し出されなかったり、映像が非常に見えづらいことがあります。COMANDディスプレイの映像だけを見て後退などをすると、人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を確認してください。

- 乗車人数や荷物の積載量により、 パーキングアシストリアビューカメラの映像範囲は変化し、それに 伴いガイドラインの示す位置にも 誤差が生じます。必ず自分の目や ミラーで周囲の状況を直接確認し てください。
- COMAND ディスプレイに表示される物などが歪んだ形状で表示されたり、鮮明に表示されないことがあります。
- リアバンパーの至近距離や下方に ある物は COMAND ディスプレイ には表示されません。

運転者は COMAND ディスプレイの映像だけに頼らず、必ず自分の目やミラーで周囲の状況を直接確認してください。特に周囲に人や動物がいないことを確認してください。

- パーキングアシストリアビューカメラは、以下のときは正しく作動しません。
 - ◇ テールゲートが完全に閉じてい ないとき
 - ◇ カメラやカメラの周囲に損傷が あるとき
- 以下のような場合はシステムを使用しないでください。
 - ◇激しい雨や雪が降っているとき や、カメラが汚れているときな ど、COMAND ディスプレイの 映像が見えづらいとき
 - ◇ 積雪路面や凍結路面など、タイヤがスリップしやすいとき
 - ◇坂道やカーブなどの平坦で ない、または直線でない道路

- カメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 必ず指定されたサイズのホイール やタイヤを装着してください。指定 以外のホイールやタイヤを装着する と、システムに影響を及ぼすことが あります。
- 車の後部を損傷したときは、すみ やかにメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場でカメラの点検および調 整を行なってください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場にお たずねください。
- テールゲートを開閉するときなどは、カメラを損傷しないように注意してください。

洗車するときの注意

- 洗車時に高圧のスプレーガンを使 用するときは、ノズルをカメラや カメラの周囲に近付けないでくだ さい。水圧が高いため、故障の原因 になります。
- カメラを清掃するときは、きれいな 水で汚れを落とし、やわらかい布で 拭き取ってください。有機溶剤や強 アルカリ洗剤などは使用しないでく ださい。

また、強い力で乾拭きしないでくだ さい。変色の原因になったり、カメ ラを損傷することがあります。


• ボディにワックスをかけるときは、 カメラにワックスが付着しないよう に注意してください。付着してし まった場合は、水と純正カーシャン プーを混ぜた洗浄液で拭き取ってく ださい。

カメラの位置



カメラ①はテールゲートハンドルの横 に装備されています。

COMAND ディスプレイの映像



後退駐車モードの映像

- ① 予想進路ガイドライン(黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)

COMAND ディスプレイに映し出され る映像は、ルームミラーやドアミラー で見るのと同じ左右反転させた鏡像と なります。

↑ 警告

安全のため、ガイドラインの色の識 別が困難な方は、パーキングアシス トリアビューカメラを使用しないで ください。

🚹 テールゲートが開いていたり、完 全に閉じていない状態でパーキング アシストリアビューカメラを作動さ せたときや、パーキングアシストリ アビューカメラ作動中にテールゲー トを開いたときは、ガイドラインは 表示されません。

このときは COMAND ディスプレ イに " テールゲートが開いています ガイドできません "と数秒間表示さ れます。

- 後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。
- 障害物に向かって後退しているときは、0.25m ガイドライン④を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン④まで後退する以前に衝突するおそれがあります。
- 以下のときは映像が見えづらくなりますが、異常ではありません。
 - 夜間や暗い場所で使用するとき
 - 急激な温度変化があったとき (カメラに冷水や温水がかかった ときなど)
 - カメラ付近の温度が極端に高い ときや低いとき
 - カメラにヘッドライトや日光の 反射などの強い光が直接当たっ たとき(映像に白い縦線が入る ことがあります)
 - 蛍光灯の下で使用するとき(映像にちらつきが出ることがあります)
 - 急激な明るさの変化があったとき (ガレージから出入りするとき など)

- カメラに水滴が付着したとき (雨の日や湿度の高い日、洗車し た直後など)
- カメラに泥や汚れが付着したとき


後退駐車モード

駐車場の駐車スペースなどに後退して 駐車するときに、後退操作を補助する モードです。

後退駐車モードにする

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。

*******が表示されていないときは、 後退駐車アイコン ①を選択して、コントロールスティックを押します。



① 後退駐車アイコン


後退駐車時のガイドラインが表示されます。



(i) " 戻る " を選択してコントロールス ティックを押すと、パーキングアシ ストリアビューカメラの映像が消 え、元の画面に戻ります。

パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを **R** 以外にして、 再度 **R** にします。


ステアリングをまわさないでまっすぐ 後退駐車する



- ①自車位置
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③予想進路ガイドライン(黄色)
- ④ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ⑤ 0.25m ガイドライン (赤色)
- ▶ 予想進路ガイドライン③が駐車スペースに収まっていることを確認し、周囲に注意しながら、まっすぐに後退します。

! ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などが ないことを確認してください。

ステアリングをまわしながら後退駐 車する



- ①自車位置
- ② 予想進路ガイドライン(黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン(赤色)
- ⑤ 直進ガイドライン(青色)

直進ガイドライン⑤は、ステアリング が直進状態で車が後退するときの進路 を示します。

予想進路ガイドライン②は、そのとき のステアリングの操舵角で車が後退す るときの予想進路を示します。


- ▶ 予想進路ガイドライン②が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。
- ▶ 直進ガイドライン⑤が、駐車しよう としているスペースと平行になった ら、ステアリングを直進位置に戻し て、後退してください。
- ガイドライン内およびその周辺、 および上方の空間に障害物などが ないことを確認してください。

↓ ステアリングをまわして予想進路 ガイドライン②の位置を調整して も、予想進路ガイドライン内に障害 物が入ってしまう場合は、駐車ス ペースが狭すぎます。そのスペース には駐車しないでください。

縦列駐車モード

路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。

縦列駐車する



- ①自車
- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ③ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両②から 約1m間隔を空けて平行に、駐車車 両②の前端から自車が約半分ほど前 に出た位置で、停車します。

ステアリングは直進状態にします。


i 駐車スペース③の前方に駐車車両 ②がないときは、後退駐車モードで 駐車することをお勧めします。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。 COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。

④を選択して、コントロールス ティックを押します。



④ 縦列駐車アイコン




- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ⑤ 垂直ガイドライン

縦列駐車モードのガイドラインが表示されます。

(1) "戻る"を選択してコントロールス ティックを押すと、パーキングアシ ストリアビューカメラの映像が消 え、元の画面に戻ります。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを **R** 以外にして、 再度 **R** にします。

- 垂直ガイドライン⑤が、駐車スペース前方の駐車車両②の後端に合うまでステアリングをまわさずに後退します。
- ▶ 垂直ガイドライン⑤が駐車車両の後端に合ったら、停車します。
- 垂直ガイドライン⑤が駐車車両② の後端から外れていると、正しい位 置に駐車することはできません。



⑥ 駐車位置ガイドライン

垂直ガイドラインが表示されてからしばらくすると、駐車位置ガイドライン®が表示されます。



- ⑦ 駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑧ 駐車位置ガイドライン (縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドライン(道路側)⑦が駐車車両のタイヤの接地面に接するまで、ステアリングをまわします。


また、このとき駐車位置ガイドライン(縁石側)®が、駐車スペースの前後の車両や道路の縁石、塀や電柱など道路脇の障害物にかかっていないことを確認してください。

- 駐車位置ガイドライン(道路側) ②が駐車車両のタイヤ部分に交わっていると、正しい位置に駐車することができません。
- 駐車位置ガイドライン (縁石側) ⑧が正しい位置に合っていることを 確認してください。正しい位置に合 わせないまま後退すると、駐車車両 や障害物に衝突するおそれがあり ます。
- ↓ ステアリングをまわして駐車位置 ガイドライン(縁石側)®の位置を 調整しても、駐車位置ガイドライン (縁石側)®内に駐車車両や障害物 が入ってしまう場合は、駐車スペー スが狭すぎます。そのスペースには 駐車しないでください。


- ステアリングをまわしすぎたとき は " ガイドできません ステアリング を戻してください " と表示されます。
- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)® を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。

後退をはじめると、画面から垂直ガイドライン⑤、駐車位置ガイドライン (道路側) ⑦、駐車位置ガイドライン (縁石側) ⑧が消えます。

- ゆっくり後退しないと、ガイドが間に合わないことがあります。
- 以下のときはガイドが中止されます。
 - シフトポジションを R 以外に したとき
 - "戻る"を選択したとき
 - COMAND システムの他の機能を 作動させたとき
 - ステアリングを操作したとき
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が人や他の車、障害物など に衝突しないように注意してくだ さい。
- 後退をはじめた後は、ステアリングをまわさないでください。ステアリングをまわすとガイドが中止され、画面に " ガイドできません " または " ガイドできませんステアリングがずれました " と表示されます。
- ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。



- ⑨ ステアリング角度ガイドライン
- ▶ ゆっくり後退をはじめると、ステア リング角度ガイドライン⑨が表示さ れます。縁石などの駐車スペースの 縁に、ステアリング角度ガイドライン⑨が合うまで、ステアリングをま わさないでそのままゆっくり後退し ます。
- ▶ ステアリング角度ガイドライン®が 正しい位置に合ったら、停車します。



- ⑩ 直進ガイドライン(青色)
- ① 予想進路ガイドライン (黄色)
- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。
 - 直進ガイドライン⑩と予想進路ガイドライン⑪が表示されます。
- ▶ 予想進路ガイドライン⑪が縁石などの駐車スペースの縁と接するまでゆっくり後退します。

- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに衝 突しないように注意してください。
- ▶ 車が駐車しようとしているスペース と平行になったら、ステアリングを 直進状態に戻します。
- ! ステアリング操作は、必ず停車した状態で行なってください。

音声案内の設定

パーキングアシストリアビューカメラ 作動時の音声案内を停止 / 作動でき ます。

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ► COMAND コントロールパネルの 「SYS®」ボタンを押します。


または

▶ アプリケーションエリアの " システム " を選択します。



設定基本画面

設定基本画面になります。



■ "汎示心設定"→"リアビューカメラ" を選択します。



▶ コントロールスティックを押します。 コントロールスティックを押すたび に、左側のボックスのチェックマー クが表示 / 消去されます。

チェックマークが表示されているときは、音声案内が行なわれます。

エアコンディショナー

エアコンディショナーの取り扱い

エアコンディショナーは、設定温度や 車内温度、外気温度や日射の強さなど に応じて、送風量や送風口の組み合わ せなどを自動的に調整し、車内の温度 や湿度などを快適な状態に保ちます。

企警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。

送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。

皮膚の弱い人は、送風口に身体を近付けすぎないように注意してください。


♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

- ! ボンネットの吸気口が雪や氷で覆われないようにしてください。
- 外気温度が高いときは、エアコンディショナーを作動させる前に換気をしてください。リモコン操作で車外からドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフを開くと、短時間で換気できます (▷124 ページ)。
- (i) 除湿された水分は車体下方に排水 されます。水分が排出されても、 故障ではありません。
- ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが開いていると、設定温度を維持することができません。
- 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。
- 1 エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。

フィルター類が目づまりを起こし ていると送風量が減ることがあり ます。

コントロールパネル



コントロールパネル (フロント)

名称

- ① 送風温度調整ダイヤル (運転席側)
- ② AUTO スイッチ
- ③ 送風口選択スイッチ(運転席側: フロントウインドウ / サイド / ドアウインドウ送風口)
- 4 デフロスタースイッチ
- ⑤ 送風量調整スイッチ(強)
- ⑤ リアデフォッガースイッチ
- 送風口選択スイッチ(助手席側: フロントウインドウ/サイド/ドアウインドウ送風口)
- ⑧ リアエアコンディショナー コントロールスイッチ

- (10) オフスイッチ
- (1) 送風口選択スイッチ(助手席側: 足元 / サイド送風口)
- ② 送風口選択スイッチ(助手席側:中央/サイド送風口)
- (3) AC スイッチ / 余熱ヒーター・ ベンチレーションスイッチ
- (4) ディスプレイ
- ⑤ 送風量調整スイッチ(弱)
- 16 内気循環スイッチ
- ⑦ 送風口選択スイッチ(運転席側: 中央/サイド送風口)
- (B) 送風口選択スイッチ(運転席側: 足元/サイド送風口)
- ⑲ 室内温度センサー
- 20 運転席モードスイッチ

コントロールパネル (リア)

名称

- ② 送風量調整スイッチ(強)
- ② 送風温度調整ダイヤル
- ② AUTO スイッチ
- ② 送風口選択スイッチ (セカンドシート中央 / セカン ドシート上部 / サードシート 送風口)
- ② 送風口選択スイッチ (セカンドシート足元 / セカン ドシート上部 / サードシート送 風口)
- 20 オフスイッチ
- ② 送風量調整スイッチ (弱)
- 28 送風量インジケーター

通常の使いかた(AUTO モード)

エアコンディショナーを作動させる

- ▶ AUTO スイッチ ② を押します。スイッチの表示灯が点灯します。送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。
- i AUTO モードでエアコンディショナーを作動させると、自動的に AC モードに設定されます。

エアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ ⑩ を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

再度、オフスイッチ ⑩ を押すと、表示灯が消灯し、元の設定で作動します。

ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

AUTO モードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にACモードになり、スイッチの表示灯が点灯します。

AC モードを解除する

▶ AC スイッチ ® を押します。 スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風され ます。

AC モードを設定する

▶ 再度、AC スイッチを押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

↑ 警告

ドアウインドウやベンチレーション ウインドウ、スライディングルーフ が閉じているときに AC モードを解除 すると、ウインドウの内側が曇りや すくなり、事故を起こすおそれがあ ります。

♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

- 除湿 / 冷房された空気はエンジンがかかっているときに送風されます。
- (i) AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風される場合があります。

AC モードのトラブル

AC スイッチを押したときに、AC スイッチの表示灯が点灯しないときは、 故障のため、AC モードが解除されて います。AC モードに設定することは できません。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

送風温度の調整

送風温度を調整する

- ▶ 送風温度調整ダイヤル ① または ② をまわして、ダイヤル内側のインジケーターを好みの温度に合わせます。
- 前 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。

送風口の選択

送風口を選択する

▶ 送風口選択スイッチ ③⑦⑪⑫⑰⑱ のいずれかを押します。


選択されたスイッチの表示灯が点灯します。

送風口の選択を解除する

- ▶ 選択されているスイッチを押します。 スイッチの表示灯が消灯します。
- 複数の送風口選択スイッチを押す と、組み合わせた送風口から送風で きます。
- ・Tアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 口選択スイッチを押すと、押した席 側の送風口選択の AUTO モードが 解除され、AUTO スイッチの表示灯 が消灯します。

再度、送風口選択スイッチを押してすべての送風口選択スイッチの表示灯を消灯させると、AUTOモードに戻ります。

i 選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。



送風口選択スイッチ	主に送風される送風口
37 4	フロントウインドウ送風口© サイド送風口@ ドアウインドウ送風口©
12 17 🗾	サイド送風口@ 中央送風口©
11)18	足元送風口⑤ サイド送風口⑥

送風口の開閉

サイド送風口@と中央送風口©を開閉できます。

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®®を右側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル®®を左側にま わします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤル®®を停止するまで左側にまわすと、送風口が閉じます。

i 送風口開閉ダイヤルを停止するまで左側にまわしても、完全に送風口を閉じることはできません。

送風口の風向き調整

サイド送風口@と中央送風口©は風向きを調整できます。

風向きを調整する

- ▶ 各送風口のノブを上下左右に動かします。
- ・ 換気効率を上げるため、各送風口の風向きを中央にすることをお勧めします。

送風量の調整

送風量を手動で調整できます。

送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ ⑤ を押します。 ディスプレイ ⑭ に表示される送風 量インジケーターの点灯数が増えます。

送風量を下げる

- ▶ 送風量調整スイッチ ® を押します。 ディスプレイ ® に表示される送風 量インジケーターの点灯数が減り ます。
- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、送風 量調整スイッチを押すと、送風量の AUTO モードが解除され、AUTO ス イッチの表示灯が消灯し、送風量イ ンジケーターが表示されます。

運転席モード

助手席およびリアエアコンディショナー(▷235ページ)の設定の一部を 運転席と同じ設定にできます。

運転席の設定を変更すると、助手席およびリアエアコンディショナーの設定も変更されます。

運転席モードに設定する

▶ 運転席モードスイッチ 20 を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

助手席の送風温度と送風口の設定 が運転席の設定に連動します。

また、リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動し、送風温度の 設定が運転席の設定に連動します。

運転席モードを解除する

▶ 再度、運転席モードスイッチ ⑩ を 押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

動手席やリアエアコンディショナーの設定を変更したときは、運転席モードは自動的に解除されます。

デフロスターモード

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ ④ を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

以下の内容でエアコンディショナーが 作動します。

- 除湿された空気が送風されます。
- 送風量が上がります。
- 送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口から 送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。
- **1** 外気温度によっては、送風温度が 高くならなかったり、送風量が上が らないことがあります。

デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ ④ を 押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

- 動量りが取れたら、すみやかに解除 してください。
- (1) デフロスターモードを解除する と、送風量と送風温度、送風口の選 択は、デフロスターモードを設定す る前の設定に戻ります。
- デフロスターモードを解除すると、AC モードを解除していた場合は AC モードに設定されます。AC モードを解除していて内気循環だった場合は、外気導入になります。
- オフスイッチや AUTO スイッチ、 送風温度調整ダイヤルや送風量調整 スイッチを操作したときも、デフロ スターモードは解除されます。
- デフロスターモードに設定する と、リアエアコンディショナー (▷235ページ) が停止します。

フロントウインドウの内側が曇るとき

- ▶ AC スイッチ ® を押して、AC モードに設定します。
- ► AUTO スイッチ ② を押します。
- ▶曇りが取れないときは、デフロス ターモードに設定します。

フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ ワイパーを作動させます。
- ▶ 送風口選択スイッチ ⑫⑰ または ⑪⑱ を押します。
- **i** 上記の設定は、曇りが取れるまで の間にとどめてください。

リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使用します。

イグニッション位置が **2** のときに使用できます。

⚠ 警告

ウインドウに雪や氷が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

↓ 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。

リアデフォッガーを使用する

▶ リアデフォッガースイッチ ⑥ を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ ⑥ を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、一定の時間が経 過すると自動的に停止します。

- 外気温度と走行速度により、リア デフォッガーが自動的に停止するま での時間は異なります。
- 外気温度が低いときは、車内が暖まるまではリアデフォッガーが作動しないことがあります。

リアデフォッガーのトラブル

リアデフォッガースイッチの表示灯が 点滅しているときは、電圧が低下して います。リアデフォッガーが短時間で 停止したり、使用できなくなります。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要でない電気装備を停止してください。

バッテリーの電圧が回復すると、 リアデフォッガーは自動的に作動 します。

内気循環モード

⚠ 警告

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は短時間にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、 事故を起こすおそれがあります。

ドアウインドウやベンチレーション ウインドウ、スライディングルーフ を閉じているときに内気循環モード にするとウインドウが曇りやすくな ります。

ウインドウが曇りはじめたときは内 気循環モードを解除してください。曇 り具合がひどいときはデフロスター モードにしてください。

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときなどに 使用します。

内気循環モードに切り替えると、車内 の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフを開閉できます。

内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ ® を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。 内気循環スイッチ **()** を約 2 秒以上

内気循環スイッチ (6) を約 2 杪以上 押し続けると、開いているドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが自動で 閉じます。

⚠ 警告

内気循環スイッチでドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。身体や物が挟まれそうになったときは、ドアウインドウスイッチやベンチレーションウインドウスイッチを操作して、ドアウインドウやベンチレーションウインドウ、スライディングルーフを開いてください。

↑ 警告

内気循環スイッチでドアウインドウや スライディングルーフを閉じていると きに、挟み込みなどの抵抗があると、 ただちに動きを停止して少し開く機能 がありますが、乗員が身体を挟まれな いように注意してください。 内気循環モードに設定していても、一 定時間を経過すると以下のように外気 導入をはじめます。

外気温度が約5℃以 約30分後 上のとき 外気温度が約5℃以 約5分後 下のとき ACモードを解除し 約5分後 ているとき

内気循環モードを解除する (外気導入モードにする)

▶ 内気循環モードのときに内気循環ス イッチ ⑩ を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

内気循環スイッチ ® を約 2 秒以上押し続けると、ドアウインドウとベンチレーションウインドウ、スライディングルーフが、前回開いていた位置まで自動で開きます。

个警告

内気循環スイッチでドアウインドウやスライディングルーフを開いているときは、ドアウインドウに身体を寄りかけたり、スライディングルーフやサンシェードに触れないようにしてください。ドアウインドウとウインドウフレーム、スライディングルーフやサンシェードとルーフ内張りの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。

- i 外気温度が非常に高いときは、冷 房効率を高めるために自動的に内気 循環モードに切り替わることがあり ますが、このとき内気循環スイッチ の表示灯は点灯しません。約30分 経過すると、一定の割合で外気導入 をはじめます。
- **i** AC モードを解除するかデフロス ターモードにすると、外気導入モー ドになります。

余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

イグニッション位置が0か1のとき、またはキーを抜いているときに使用できます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ ® を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

エンジンを停止する前の設定温度や 外気温度により、送風口の選択や送 風温度は自動的に調整されます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ ® を押します。

または


▶ オフスイッチ ⑩ を押します。

余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ ® の表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- イグニッション位置を 2 にしたとき
- 使用を開始してから約30分経過したとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- 1 バッテリーを保護するために、 送風量は弱の設定で一定に保たれます。
- 1 エンジン冷却水の温度が低いとき や外気温度が高いときは、暖気が送 風されないことがあります。
- 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。
- リア送風口からは送風されません。

フロントのコントロールパネルでリ アエアコンディショナーを操作する



- ② AUTO スイッチ
- ⑧ リアエアコンディショナーコントロールスイッチ
- ⑨ 送風温度調整ダイヤル (右側)
- ⑩ オフスイッチ
- 図 リアエアコンディショナー作動 インジケーター
- ⑨ リアエアコンディショナーモード インジケーター
- ③ リアエアコンディショナー停止 インジケーター

フロントのコントロールパネルでリア エアコンディショナーを作動 / 停止 させたり、リアエアコンディショナー の送風温度を調整できます。

リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる

▶ リアエアコンディショナーコント ロールスイッチ ⑧ を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディスプレイにリアエアコンディショナー作動インジケーター ② とリアエアコンディショナーモードインジケーター ③ が表示されます。

また、リアエアコンディショナーコントロールパネルの AUTO スイッチ(▷225ページ)の表示灯が点灯し、リアエアコンディショナーがAUTO モードで作動します。

リアエアコンディショナーコントロールスイッチ®を押してから約3秒間何も操作をしないと、スイッチ®の表示灯とディスプレイのリアエアコンディショナーモードインジケーター®が消灯し、フロントのエアコンディショナーを操作できる状態に戻ります。

リアエアコンディショナーの送風温度 を調整する

▶ リアエアコンディショナースイッチ⑧ を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディスプレイにリアエアコンディショナーモードインジケーター ⑩ が表示されます。

▶ 約3秒以内に送風温度調整ダイヤル(右側) ⑦ で送風温度を調節します。

設定した送風温度のインジケーター が約3秒間点灯します。

また、リアエアコンディショナーコントロールパネルの送風温度調整ダイヤル(▷225ページ)の内側のインジケーターが、設定した送風温度に移動します。

リアエアコンディショナーを停止する

▶ リアエアコンディショナースイッチ⑧ を押します。

スイッチの表示灯が点灯し、ディス プレイにリアエアコンディショナー モードインジケーター ⑩ が表示さ れます。 ▶ 約3秒以内にオフスイッチ⑩を押します。

ディスプレイにリアエアコンディ ショナー停止インジケーター ③ が 表示されます。

リアエアコンディショナーが停止し ます。

- **前** 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。
- フロントのコントロールパネルで リアエアコンディショナーの送風口 の組み合わせや送風量を調整することはできません。

リアエアコンディショナー

リアエアコンディショナーは、フロントエアコンディショナーが作動しているときに作動させることができます。

- **i** フロントシートの下にセカンド シート足元送風口があります。
- フロントのエアコンディショナー がデフロスターモードのときは、リ アエアコンディショナーのコント ロールパネルは操作できません。

リアエアコンディショナーの作動 / 停止

リアエアコンディショナーを AUTO モードで作動させる

▶ AUTO スイッチ ② を押します。

AUTO スイッチの表示灯が点灯します。

送風量の調整と送風口の選択は自動的に行なわれます。

▶ 送風温度調整ダイヤル ② で好みの 温度を設定します。

設定した送風温度のインジケーター が点灯します。

通常は 22℃に設定することをお勧 めします。

リアエアコンディショナーを停止する

▶ オフスイッチ ② を押します。

オフスイッチの表示灯が点灯し、 リアエアコンディショナーが停止 します。

再度オフスイッチ ⑩ を押すと、リアエアコンディショナーが元の設定で作動します。

フロントエアコンディショナーの 送風量を最大にするときは、リアエ アコンディショナーを停止してくだ さい。

リアエアコンディショナーの送風量 セカンドシート上部送風口 調整

リアエアコンディショナーの送風量を 手動で調整できます。

送風量を上げる

▶ 送風量調整スイッチ ② を押します。 送風量インジケーター 29 の点灯数 が増えます。

送風量を下げる

- ▶ 送風量調整スイッチ ② を押します。 送風量インジケーター 29 の点灯数 が減ります。
- AUTO モードで作動しているときに 送風量調整スイッチ ②② を押すと、 送風量の AUTO モードが解除され、 AUTO スイッチ ② の表示灯が消灯 します。


リアエアコンディショナーの送風口 選択

リアエアコンディショナーの送風口を 手動で選択できます。

セカンドシート中央送風口




- A セカンドシート中央送風口(左側)
- ® セカンドシート中央送風口(右側)



右側の送風口

- © セカンドシート上部送風口(前側)
- ヤカンドシートト部送風口(後側)
- (E) 送風口開閉ダイヤル(後側)
- (F) 送風口開閉ダイヤル(前側)
- 🚹 セカンドシート上部送風口からは 暖気は送風されません。送風温度調 整ダイヤル ② で設定温度を 上げる と、送風が停止します。

サードシート送風口



- ⑥ サードシート送風口(左側)
- 印 サードシート送風口(右側)
- ① 送風口開閉ダイヤル(右側)
- ③ 送風口開閉ダイヤル (左側)
- 🚹 サードシート送風口からは暖気は 送風されません。送風温度調整ダイ ヤル ② で設定温度を上げると送風 が停止します。

送風口を選択する

▶ 送風口選択スイッチ @@ のいずれかを押します。

選択されたスイッチの表示灯が点灯します。

送風口選択 スイッチ	送風される送風口
24 4	セカンドシート中央 送風口@®、セカン ドシート上部送風口 ©®、サードシート 送風口®®
25 ,,,	セカンドシート足元 送風口 (フロントシート下)、セカンドシート上部送風口 © ©、 サードシート送風口

- 送風口選択スイッチ ② および ② を同時に選択することもできます。
- i)リアエアコンディショナーが AUTO モードで作動しているとき に、送風口選択スイッチ @셸 を押 すと、送風口選択の AUTO モード が解除され、AUTO スイッチ 셸 の 表示灯が消灯します。再度、送風口 選択スイッチ ❷셸 を押して、すべ ての送風口選択スイッチの表示灯を 消灯させると、AUTO モードに戻り ます。

送風口の開閉

セカンドシート上部送風口とサード シート送風口は、送風口を開閉でき ます。

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®®または®® を上側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル©®または①② を下側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤル©でまたは①②を停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

送風口の風向き調整

各送風口は、風向きを調節できます。

▶ 各送風口のノブを上下左右に動かします。

スライディングルーフ

⚠ 警告

- スライディングルーフを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。スライディングルーフを操作してけがをしたり、事故の原因になります。
- スライディングルーフのガラスは 事故のときに割れるおそれがあり ます。シートベルトを着用してい ないと、車が横転したときにスラ イディングルーフの開口部から車 外に投げ出されて、致命的なけが をするおそれがあります。乗員全 員がシートベルトを着用してくだ さい。
- 走行中はスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。
- スライディングルーフの開口部から、物を出し入れしないでください。 スライディングルーフのシール部を 損傷するおそれがあります。
- ▶ 降雨後や降雪後にスライディングルーフを開くときは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてください。車内に水や雪などが入るおそれがあります。

- スライディングルーフの開口部に 腰をかけたり、荷物を載せたりして 大きな力を加えないでください。ス ライディングルーフを損傷するおそ れがあります。
- ■車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとスライディングルーフ、ベンチレーションウインドウが完全に閉じていることを確認してください。

- イグニッション位置を0にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約5分間は、スライディング ルーフを開閉できます。その間にフ ロントドアを開くと、スライディン グルーフは開閉できなくなります。
- スライディングルーフが開いているときに PRE-SAFE® (▷44 ページ) が車の横滑りを感知すると、スライディングルーフが少し開いた位置まで自動的に閉じます。

- スライディングルーフが自動で作動しているときにスイッチを操作すると、スライディングルーフはその位置で停止します。
- スライディングルーフが開閉できないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

スライディングルーフの開閉



- ① 開く
- ②閉じる/チルトダウン
- ③ チルトアップ

イグニッション位置が1か2のときに操作できます。

スライディングルーフを開く

▶ スライディングルーフスイッチを① の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

サンシェードが閉じている場合は連動して開きます。

① の方向にいっぱいまで操作すると、自動で開きます。

スライディングルーフを閉じる

▶ スライディングルーフスイッチを② の方向に軽く操作します。

操作している間だけ閉じます。

② の方向にいっぱいまで操作すると、自動で閉じます。

スライディングルーフをチルトアップ する

▶ スライディングルーフスイッチを③ の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトアップし ます。

③ の方向にいっぱいまで操作する と、自動でチルトアップします。

スライディングルーフをチルトダウン する

▶ スライディングルーフスイッチを② の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

② の方向にいっぱいまで操作すると、自動でチルトダウンします。

挟み込み防止機能

スライディングルーフには挟み込み防 止機能があります。

スイッチを引き続けてスライディング ルーフを閉じるかチルトダウンしてい るとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただち に停止し、その位置から少し開きます。

ただし、挟み込み防止機能が作動した後に再度操作して、挟み込みなどの抵抗を検知したときは、より強い力で閉じます。

さらに、この状態で再度操作して挟み 込みなどの抵抗を検知したときは、挟 み込み防止機能が作動しないことが あります。

警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルーフを閉じるときは、身体などを挟まないように注意してください。スライディングルーフに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

自動でスライディングルーフを閉じる かチルトダウンしているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して、その位置から少し開きます。

警告

スライディングルーフには挟み込み 防止機能がありますが、スライディ ングルーフを閉じるときは、身体な どを挟まないように注意してくださ い。特に子供には注意してください。

自動チルトアップ機能

スライディングルーフを開いた状態で、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いたときは、以下のときにスライディングルーフが自動で閉じ、チルトアップした状態で停止します。

- 降雨などによりレインセンサーが雨 滴を感知したとき
- イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から、約 12 時間経過したとき
- 自動チルトアップ機能で閉じているスライディングルーフには、挟み込み防止機能がありますが、スライディングルーフから身体や物などを出さないでください。
- 濡れたタオルなどでフロントウインドウを拭くと、スライディングルーフが閉じるおそれがあります。
- しインセンサーに雨滴がかからないときは、自動チルトアップ機能は 作動しません。
- 自動チルトアップ機能でスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、挟み込み防止機能が作動し、スライディングルーフがただちに停止し、その位置から少し開きます。その後自動チルトアップ機能は解除されます。
- 自動チルトアップ機能は、イグニッション位置が1か2のときやスライディングルーフがチルトアップしているときは作動しません。

↑ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から約 5 秒間は、自動チルトアップ機能は作動しません。

サンシェード

スライディングルーフと、サードシート上方のパノラミックリアガラス ルーフにはサンシェードが装備され ています。

スライディングルーフのサンシェード



- ① グリップ
- ② サンシェード

サンシェードを開閉する

- ▶ グリップ ① を持って開閉します。
- スライディングルーフを開くと、連動 して開きます。
- スライディングルーフが開いているときに、サンシェード②とルーフ内張りの間に身体が挟まれないように注意してください。
- スライディングルーフが開いているときは、サンシェードを閉じることはできません。

パノラミックリアガラスルーフのサン シェード



- ① グリップ
- ② サンシェード

サンシェードを開く

▶ グリップ ① をつまんでロックを外し、開きます。

サンシェードを閉じる

▶ グリップ ① を持って閉じ、確実に ロックします。

スライディングルーフのリセット

スライディングルーフがスムーズに作動しないとき、またはバッテリーあがりやバッテリー交換などで電源が断たれたときは、スライディングルーフのリセットを行なってください。

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、2 にします。
- ▶ スライディングルーフスイッチを ③ の方向(▷239 ページ)に押し てチルトアップします。
- ▶ スイッチを押したまま約2秒以上 保持します。
- ▶ スライディングルーフが自動で全開 / 全閉することを確認します。
- ▶ 自動で全開しないときは、再度リセットを行ないます。
- リセットを行なっても、スライディングルーフが自動で全開 / 全閉しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を行なってください。

荷物の積み方 / 小物入れ

荷物を積むときの注意点

警告

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な道路変更時、事故のときなどに前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を積むときは、「荷物の固定 (▷249ページ)」もご覧ください。

また、荷物を積むときの注意点を守ったとしても、荷物を積むことにより、 事故などのときに乗員がけがをする 可能性は高まります。

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

荷物の積み方は車の走行安定性に大き く影響します。以下の点に注意してく ださい。

- 荷物の重量が、制限重量(▷382 ページ)を超えないようにしてください。
- 重い物は車の中心近く(ラゲッジ ルームの前方)の低い位置に積み、 確実に固定してください。確実に固 定できていないと、急ブレーキ時な どに荷物が動き、ラゲッジルーム内 部を損傷するおそれがあります。
- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストより高く積み上げない でください。

- 荷物はラゲッジルームに積み、バックレストまたは前方に折りたたんだセカンドシートのシートクッションに接するようにしてください。また、セカンドシートを起こしているときは、バックレストが確実にロックされていることを確認してください。
- 荷物はできるだけ乗員のいない席の 後方に積んでください。
- 強度の十分な荷物固定用ストラップ などを使用して、荷物を確実に固定 してください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分にカ バーをしてください。
- ウインドウに荷物が当たらないよう にしてください。ウインドウガラス を損傷したり、リアデフォッガーの 熱線やアンテナなどを損傷するおそ れがあります。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。
- 荷物固定用のアクセサリーは Daimler AGの推奨品の使用をお勧めします。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

小物入れ

⚠ 警告

走行中は、小物入れのカバーを開いたままにしないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

鋭い角のあるものや壊れやすいもの は小物入れに収納しないでください。

- 収納物が小物入れからはみ出さないようにしてください。

- ↓ 貴重品は小物入れに保管しないで ください。

グローブボックス



グローブボックスを開く

▶ ハンドル ① を引きます。
カバー ② が開きます。

グローブボックスを閉じる

▶ カバー ② を押してロックします。



グローブボックスのキーシリンダーに エマージェンシーキーを差し込んで、 グローブボックスを施錠/解錠でき ます。

グローブボックスを施錠する

▶ キーを水平位置 ② にまわします。 確実に施錠されていることを確認します。

グローブボックスを解錠する

- ▶ キーを垂直位置 1 にまわします。
- i グローブボックス内には、メディアインターフェース用端子があります。メディアインターフェースは、iPod®やUSB機器などのポータブル音楽機器のための接続端子です。詳しくは別冊「COMANDシステム取扱説明書」をご覧ください。
- グローブボックス内にはペンホル ダーがあります。
- 1 イグニッション位置が1か2の ときにグローブボックスを開くと、 グローブボックスライトが点灯し ます。

駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠してください。その際は、エマー ジェンシーキーをキー本体から取り 外し、携帯してください。

フロントアームレストの小物入れ



フロントシートのアームレスト内部に は小物入れがあります。

小物入れを開く

▶ レバー ① を引いてカバーを開きます。

小物入れを閉じる

- ▶ カバーを下げてロックします。
- 小物入れ内部にはライトがあります。車外ライトに連動して点灯 / 消灯します。

カップホルダー

<u></u> 警告

- 走行中はカップホルダーを使用しないでください。急ブレーキ時や急な道路変更時、事故のときなどにカップホルダーに置いた容器が投げ出されて、乗員が火傷をするおそれがあります。
- カップホルダーのサイズに合った フタ付きの容器を使用してください。また、火傷防止のため、熱い 飲み物が入った容器を置かないでください。

スイッチや電装品などを損傷したり、ショートして発火するおそれがあります。

センターコンソールのカップホルダー




① カップホルダー ② カードホルダー

センターコンソールにはカップホルダー① が装備されています。2 つのカップホルダーの間にはカードホルダー② があります。

- **(1)** カードホルダー ② は、上方に引き上げて取り外すことができます。
- カップホルダーを清掃するときは、きれいなぬるま湯を含ませた布で拭いてください。

セカンドシートのカップホルダー




- ① アームレスト
- ② カップホルダー

カップホルダーを使用する

▶ アームレスト ① を引き出します。 使用しないときはアームレストを押 し込みます。

サードシートのカップホルダー



① カップホルダー

サードシートのアームレストにはカップホルダー ① があります。


収納ネット

助手席の足元とフロントシートの背面 に新聞や雑誌などを収納できるネット を備えています。

⚠ 警告

収納ネットには、重い物やかたい物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

! 収納ネットから収納物がはみ出さないようにしてください。



① 助手席足元の収納ネット



② フロントシート背面の収納ネット

分割可倒式セカンドシート

左右いずれか一方、または両方のセカンドシートを折りたたむことができます。

↑ 警告

- ラゲッジルームに重い荷物やかたい荷物を積載するときは、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- セカンドシートを折りたたんで荷物を積むときは、シートがロックしていることを確認し、セーフティネットを取り付けてください。
- リアシートのクッションを完全に 引き起こしていない状態で、リア シートのバックレストを倒さない でください。急ブレーキ時や急な 進路変更時、事故のときなどに、 荷物がバックレストの上を通って 投げ出され、けがをするおそれが あります。
- 大きな荷物を積まないときは、バックレストを起こしてください。また、セカンドシートに乗車するときは、必ずバックレストを起こして確実にロックしてください。急ブレーキ時や急な車線変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

警告

エンジンをかけた状態でテールゲートを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明になったり、中毒死するおそれがあります。

- セカンドシートを折りたたんでいるときにフロントシートを後方に移動したり、バックレストを後方に倒すときは、セカンドシートに接触しないように注意してください。シートを損傷するおそれがあります。
- フロントシートの前後位置が後方 になっていたり、バックレストが後 方に傾いているときにセカンドシー トを折りたたむ場合は、必要に応じ てフロントシートを前方に動かし、 バックレストを起こしてください。


セカンドシートを折りたたむ





左側セカンドシートを折りたたむとき

- ▶ストラップ①を引いてロックを解除しながら、シートクッション②を引き起こします。



▶ 折りたたむセカンドシートのヘッドレストをいっぱいまで下げます。




左側セカンドシートを折りたたむとき

▶ ロック解除レバー ⑤ を引き上げて、 ロックを解除します。

バックレストが前方に倒れます。

- !! バックレストは非常に重量があります。倒すときは身体を挟まないように注意してください。
- ▶ バックレスト ④ を下方に押し込んで、確実にロックします。
- 右側セカンドシートも、同じ方法 で折りたたむことができます。



▶ シートベルト ⑥ をフック ⑦ にかけます。

セカンドシートを元に戻す



左側セカンドシートを元に戻すとき

- ▶ロック解除レバー⑤またはストラップ®を引き上げて、ロックを解除しながら、バックレスト④起こし、確実にロックします。
- 右側セカンドシートのストラップ の位置と形状は異なります。
- ▶ シートクッション ② を元の位置に 戻し、確実にロックします。
- ▶ 必要であれば、セカンドシートの ヘッドレストの高さを調整します。

企警告

バックレストを元の位置に戻したときは、バックレストが確実にロックされていることを確認してください。

荷物の固定

荷物固定用リング

⚠ 警告

荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもので す。これらを使用して荷物を固定し ないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角 に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分にカ バーをしてください。
- 荷物固定用リングに均等に力がかかるようにしてください。
- できるだけすべての荷物固定用リングを使用してください。
- 荷物固定用リングに過大な力がかからないようにしてください。

固定用具の取扱説明書もお読みください。

荷物固定用リングは、ラゲッジルーム 内 ① に 4 個、サードシートバックレスト背面上部 ② とセカンドシート足元 ③ に 2 個ずつあります。



サードシートを収納した状態

- ① 荷物固定用リング (ラゲッジルーム内)
- ② 荷物固定用リング (サードシートバックレスト背面上部)



③ 荷物固定用リング (セカンドシート足元)

荷物固定用のアクセサリーは、Daimler AG の推奨品の使用をお勧めします。 詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

荷物固定用フック



ラゲッジルームの左右に荷物固定用 フックがあります。

! 荷物固定用フックには、約 4kg以上の荷物をかけないでください。フックを損傷するおそれがあります。

ラゲッジルームカバー

警告

ラゲッジルームカバーは荷物の飛び出しを防ぐものではありません。荷物を積むときはラゲッジルームカバーの下に納まるようにして、荷物を確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が前方に投げ出され、乗員がけがをするおそれがあります。

- ラゲッジルームに荷物を積むときは、ラゲッジルーム左右のウインドウ下端よりも高い位置に荷物を積み上げないでください。
- ラゲッジルームカバーの上に重い 荷物を積まないでください。ラゲッ ジルームカバーを損傷するおそれが あります。



サードシート後方に収納リールを取り付けた状態

ラゲッジルームカバーを使用する

- ▶ ハンドル ① を持って、ラゲッジ ルームカバーをリールから引き出 します。
- ▶ 左右の固定部② をフック③ にかけます。
- セカンドシート後方に収納リールを 取り付けた状態でラゲッジルームカ バーを使用するときは、サードシー トのシートベルト ④ をフック ⑤ に かけてください。

ラゲッジルームカバーがシートベルトにかかり、正しく使用できないおそれがあります。



ラゲッジルームカバー収納リール


収納リールの取り付け位置



- ① セカンドシート後方の取り付け位置
- ② サードシート後方の取り付け位置

ラゲッジルームカバー収納リールは、セカンドシート後方、またはサードシート後方に取り付けることができます。

取り付け部カバーの脱着



セカンドシート後方の取り付け部(右側)のカ バー

▶ 取り付け部のカバー③の上部を押して、カバーを取り外します。
反対側のカバーも同様に取り外します。

▶ 取り外したカバーは、紛失しない ように、使用しない取り付け部に取 り付けます。

収納リールの脱着



セカンドシート後方に取り付けた状態

収納リールを取り外す

- ▶ ラゲッジルームカバーをリールに 収納します。
- ▶ 収納リール右端部② を左側にスライドさせます。

収納リール右端部 ② が左側に押し込まれ、収納リールの長さが短くなります。

- ► 右側取り付け部から収納リール右端部 ② を取り外します。
- ▶ 収納リールを取り外します。

収納リールを取り付ける

▶ 収納リール右端部②が左側に押し込まれていて、収納リールが短くなっていることを確認します。

収納リール右端部 ② が左側に押し込まれていないときは、左側に押し込みます。

- ▶ ロック解除ボタン ① が右側および セーフティネットを展開する 上面にくるようにします。
- ▶ 収納リールの左端部を左側取り付 け部に固定します。
- ▶ 収納リール右端部 ② を右側取り付 け部に合わせ、ロック解除ボタン ① を押します。


リール右端部②が右側にスライドし て右側取り付け部に固定されます。

セーフティネット

↑ 警告

セーフティネットを使用するときは、 以下の点に注意してください。急ブ レーキ時や急な進路変更時、事故の ときなどに荷物が投げ出され、乗員 がけがをするおそれがあります。

- セーフティネットが確実に固定さ れていること
- セーフティネットに損傷がないこと また、セーフティネットは重い荷物 の移動を防ぐことはできません。荷 物は確実に固定してください。




①ストラップ

▶2 本のストラップ ① を外します。



- (2) / \(\)—
- ③ ロック解除ボタン
- ▶ バー② をロックするまで開きます。 バーはセーフティネットの下部にも う1本あります。下部のバーもロッ クするまで開きます。
- むーフティネットを収納するとき は、上下のバーにあるロック解除ボ タン③を押しながらバーを折りた たみます。

セーフティネットの取り付け位置




セーフティネットはフロントシートの 後方①、またはセカンドシートの後 方②に取り付けることができます。

フロントシートの後方に取り付けるときは、セカンドシートを折りたたみ(▷246ページ)、サードシート(▷90ページ)を収納してください。


セカンドシートの後方に取り付ける ときは、サードシートを収納してくだ さい。

セーフティネットの取り付け



- ▶ ラゲッジルームカバー収納リール を取り外します(▷251 ページ)
- ▶ セーフティネット下側のフック ⑤ が後方を向くようにセーフティネットの上部を持ちます。

- ▶ セーフティネットのロッド ④ の片側を取り付け部 ③ に差し込み、前方に押し込んで固定します。
- ▶ ロッドを押し縮めながら、もう片側の端を取り付け部③ に差し込み、前方に押し込んで固定します。



フロントシート後方に取り付けるとき



セカンドシート後方に取り付けるとき

- ▶ フック ⑤ を荷物固定用リングにかけます。
 - フロントシート後方にセーフ ティネットを取り付けるときは、 セカンドシート足元の荷物固定 用リング ⑥ を使用します。
 - セカンドシート後方にセーフ ティネット取り付けるときは、 サードシートを収納して(▷90 ページ)、サードシートバックレ スト背面上部の荷物固定用リング®を使用します。

- ▶ ベルト ⑦ の端部を下方に引きます。
- ▶ 少しの間走行した後に、ベルトが ゆるんでいないことを確認してくだ さい。

ベルトがゆるんでいるときは、ベルトの端部を引き、ベルトを締めてください。

セーフティネットの取り外し



フロントシート後方に取り付けたとき

- ▶ アジャスター ⑨ を矢印の方向に引き上げます。
 - ベルト⑦がゆるみます。
- ▶ 荷物固定用リング ⑥ からフック ⑤ を外します。
- ▶ ロッド ④ を押し縮めながら、ロッドの端部を取り付け部から取り外します。

クロスバー



ルーフレール ① にクロスバーを取り付け、各種のアタッチメントを装着できます。

アタッチメントは Daimler AG の純正 品および指定品の使用をお勧めしま す。詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

♠ 警告


- クロスバーに各種のアタッチメントを装着するときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。誤った取り付け方によってルーフラックが脱落すると、乗員や他の人々がけがをしたり、事故の原因になります。
- クロスバーを取り付けたときは、 確実に固定されていることを確認 してください。クロスバーが外れ て脱落すると、乗員がけがをした り、事故の原因になります。
- ルーフの最大積載量(約 100kg)を 超えないように注意してください。 また、ルーフに荷物を積んでいると きは、車の重心位置が変化し、走行 安定性に影響を与えます。運転する ときは十分注意してください。

♠ 警告


ルーフラックを取り付けているときは、スライディングルーフを閉じてください。乗員がけがをするおそれがあります。

- ↓ ルーフラックやスキーラックなどは Daimler AG の推奨品の使用をお勧めします。推奨品以外の製品を取り付けると車を損傷するおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- クロスバーに荷物やアタッチメントを取り付けるときは下記に注意してください。車を損傷するおそれがあります。
 - スライディングルーフをチルト アップさせたときに接触しない こと
 - テールゲートを開いたときに接触しないこと
- ! クロスバーを取り付けたときは、 車両の全高が約 50mm 高くなり ます。
- 1 ルーフレールの最大積載量には、 クロスバーやアタッチメントの重量 も含まれます。

クロスバーを取り付ける




- ① カバー
- ② キーシリンダー
- 3 +-
- ▶ クロスバー両端にあるカバー ① の キーシリンダー ② に付属のキー ③ を差し込んで時計回りにまわし、 ロックを解除します。
- ▶ カバー ① を取り外します。



- ④ 六角レンチ
- ⑤ ネジ
- ⑥取り付け部
- ▶ 付属の六角レンチ ④ でネジ ⑤ を 反時計回りにまわし、取り付け部 ⑥ をゆるめます。

取り付け部 ⑥ をゆるめるときは、 ネジ ⑤ を反時計回りにまわしすぎな いように注意してください。取り付け部が脱落するおそれがあります。



- ⑦ フロント側のクロスバー
- ⑧ リア側のクロスバー
- ⑨ 左側ルーフレール
- ⑩リア側の取り付け位置
- (11) フロント側の取り付け位置
- ⑫ 右側ルーフレール

2本のクロスバーの長さは異なります。 長いクロスバー ⑦ はフロント側に、 短いクロスバー ⑧ はリア側に取り付けます。

フロント側のクロスバーの取り付け位置は、⑪の位置を参考にしてください。 リア側のクロスバーの取り付け位置

は、⑩の位置を参考にしてください。

- ▶ クロスバーの片側の取り付け部 ⑥ (▷255ページ)を、フロント、リアそれぞれの取り付け位置 ⑩⑪に合わせます。
- ● 他のでは取り付け位置の目安です。 クロスバーを取り付けたときは、確実に固定されていることを確認してください。

- ▶ 反対側の取り付け部を、フロント、 リアそれぞれの取り付け位置 ⑩⑪ に合わせます。
- ▶ 六角レンチ ④ (▷255 ページ) で ネジ ⑤ を時計回りにまわし、取り 付け部 ⑥ を締め付けます。
- ▶ カバー① (▷255ページ) を取り付け、キー③ でロックします。
- ルーフレールに直接クロスバーを 取り付けると、ルーフレールに傷が 付くおそれがあります。必要に応じ て、保護シートなどを使用してくだ さい。

クロスバーを取り外す

▶ クロスバーを取り外すときは、取り付けたときと逆の手順で行ないます。


室内装備

サンバイザー

⚠ 警告


走行中はバニティミラーのカバーを 閉じてください。眩惑により事故を 起こすおそれがあります。

前方からの眩しさを防ぐ



- ① 照明
- ② フック
- ③ バニティミラー
- ④ カードホルダー
- ⑤ バニティミラーカバー
- ▶ サンバイザーを下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ



- ② フック
- ⑥ サンバイザー
- ⑦ 補助サンバイザー

- ▶ サンバイザー ⑥ を下げます。
- ▶ サンバイザーをフック②から外します。
- ▶ サンバイザー ⑥ を横にまわします。 このときは、軸方向にスライドさせ ることができます。
- ▶ 前方からの眩しさも防ぐときは、補助サンバイザー ⑦ を下げます。

使用後は、補助サンバイザーを元の位置に戻してから、サンバイザーを元の位置に戻します。

↓ サンバイザーを横にまわすときは、バニティミラーカバー⑤を閉じてください。ルーフ内張りやバニティミラーカバーを損傷するおそれがあります。

バニティミラー

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラーカバー ⑤ を上方に 開きます。


照明 ① が点灯します。

- **!** 眩惑を防ぐため、走行中はバニティミラーを使用しないでください。
- サンバイザーをフック②から外すと、照明①は点灯しません。

灰皿

- 灰皿を取り外したスペースを小物 入れとして使用することができます。
- 灰皿下部のスペースには耐熱性がありません。火がついたたばこを灰皿に置く前に、灰皿が確実に取り付けられていることを確認してください。灰皿下部のスペースを損傷するおそれがあります。
- 吸いがらやマッチの火は確実に消してください。
- 使用後は確実にカバーを閉じてく
 ださい。

フロントシートの灰皿



灰皿を開く

▶ カバー①のマーク④を軽く押します。

灰皿を閉じる

▶ カバー ① を前方に押して閉じます。


灰皿を取り外す

▶ 灰皿 ③ を上方 ② に引き上げて取り外します。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿 ③ をロックするまで押し込みます。

セカンドシートの灰皿



セカンドシートの灰皿は、リアセン ターコンソールにあります。

灰皿を開く

▶カバー②のボタン③を軽く押します。

灰皿を閉じる

▶ カバー ② を押して閉じます。

灰皿を取り外す

▶ 灰皿 ① を引き上げて取り外します。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿 ① をロックするまで押し込みます。

ライター



イグニッション位置が **1** か **2** のとき に使用できます。

ライターを使用する

- ▶ カバー ① のマーク ③ を軽く押します。
 - カバー ① が開きます。
- ▶ ライター ② を押し込みます。

熱せられると、ライターは元の位置 に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位 置に戻します。

⚠ 警告

- ライターは必ずノブの部分を持ってください。金属部を持つと火傷をするおそれがあります。
- 安全のため、子供を乗せるときは ライターを抜き取ってください。 ライターに触れて火傷をするおそ れがあります。また、火災の原因 になります。

- ▼クセサリー電源としてライター ソケットを使用するときは、最大消 費電流 15A 以下の規格に合った電 気製品を使用してください。
- ・電動エアポンプ(▷354、357ページ)のプラグをライターのソケットに差し込まないでください。
- - ライターを押し込んだ後、押さ え続けないでください。
 - 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
 - ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。
- ライターが戻らなくなったときは、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

12V 電源ソケット

リアセンターコンソールとラゲッジ ルームに 12V 電源ソケットを装備し ています。

イグニッション位置が **2** のときに使用できます。

イグニッション位置が 0 か 1 のときや、エンジンスイッチからキーを抜いてあるときも使用することができますが、バッテリーの電圧が低下すると自動的に機能を停止します。



リアセンターコンソールの電源ソケット



ラゲッジルームの電源ソケット

12V 電源ソケットを使用する

- ▶ ソケットカバー ① を開き、電気製品の電源コネクターを確実に差し込みます。
- ■電源ソケットにライターを差し込まないでください。
- ソケット内に指などを入れないでください。感電するおそれがあります。
- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- 電源ソケットを使用しないときは ソケットカバーを閉じてください。 異物が入ったり、水がかかると故障 の原因になります。
- 両方の電源ソケットに接続する電気製品の最大消費電流の合計が20Aを超えないようにしてください。
- ☑️ 必ず DC12V の電気製品を使用してください。

アシストグリップ

各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

セカンドシートのアシストグリップには、コートフックが装備されています。

↑ 警告


SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。

- アシストグリップにハンガーやア クセサリーなど物をかけないでく ださい。
- コートフックには軽く柔らかい衣 服以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣服を 直接かけてください。
- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを損傷するおそれがあります。

フロアマット

⚠ 警告

- 運転席のフロアマットを使用するときは、ペダルとの間に十分な空間があり、確実に固定されていることを確認してください。
- フロアマットは、フロアの凸部② とフロアマットの凹部①で確実に 固定してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと、フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用しないでください。



フロアマットを取り付ける

- ▶ フロントシートを後方に動かします。
- ▶ フロアマットを敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フロアの凸部 ② にはめ込みます。

フロアマットを取り外す

▶ フロアの凸部②からフロアマット を取り外します。



慣らし運転

⚠ 警告

新品のブレーキパッドやブレーキディスクは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動能力を完全には発揮できません。この期間は必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドの交換を行なったときも、目安として走行距離が数百 kmを超えるまでは注意してください。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲でエンジン回転数と走行 速度を変えてください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。
- ギアレンジ D3、D2、D1 および 1~3速のギアは山道などを低速 で走行するときだけ使用してくだ さい。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- (i) キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジン回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- (i) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

燃料の給油

燃料を給油する

▲ 警告

給油するときは、必ずエンジンを停止してください。また、周囲に燃料があるときや燃料の匂いがするときは、決して火気を近付けないでください。火災が発生するおそれがあります。


↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を取り扱うときは、火を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

↑ 警告

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。



- ① 燃料給油フラップ
- ② ホルダー
- ③ 使用燃料表示
- ④ タイヤ空気圧ラベル

燃料給油フラップは、リモコン操作またはキーレスゴー操作での解錠 / 施錠に連動して解錠 / 施錠されます。

給油口を開いて給油する

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けているキーレスゴースイッチを押してイグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチにキーを差し込んでいるときは、エンジンスイッチからキーを抜きます。

または

► エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けているときは、 運転席側ドアを開き、イグニッション位置を0にします。

再び運転席側ドアを閉じても、イグ ニッション位置は **0** のままになり ます。

▶ 燃料給油フラップ ① の矢印の位置 を押します。

燃料給油フラップ①が少し開きます。

- ▶ 燃料給油フラップ ① を開きます。
- ▶ キャップを反時計回りに少しゆるめて、タンク内の圧力を抜きます。

圧力が抜けたら、さらに反時計回り にまわして取り外します。

- ▶ 外したキャップを燃料給油フラップの裏側にあるホルダー②に置きます。
- ▶ 給油を開始します。

給油ノズルが最初に自動停止した時 点で給油を停止してください。

燃料給油口を閉じる

- ▶キャップを燃料給油口に合わせます。
- ▶ カチカチッという音がして空回りするまで、キャップを時計回りにまわします。
- ▶ 燃料給油フラップ ① を閉じます。
- ・ 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベルが貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷282ページ)をご覧ください。
- ・車を施錠する前に燃料給油フラップを閉じてください。施錠後に燃料給油フラップを閉じようとしても、ロックピンにより、燃料給油フラップが閉じなくなります。
- リモコン操作やキーレスゴー操作で燃料給油フラップが解錠されないときは、手動で解錠できます(▷338ページ)。
- 燃料を給油するときは、以下の点に注意してください。
 - 燃料は無鉛プレミアムガソリン を使用してください。有鉛ガソ リンや粗悪なガソリン、指定以 外の燃料(高濃度アルコール含 有燃料など)を使用すると、エ ンジンなどを損傷するおそれが あります。

- 燃料の添加剤は、純正品または 承認されている製品のみを使用 してください。故障の原因にな ります。
- 軽油を燃料として使用しないでください。また、無鉛プレミアムガソリンと軽油を混ぜて使用しないでください。少量を混ぜただけでも燃料系部品やエンジンなどを損傷するおそれがあります。また、このような場合は保証の適用外になります。
- 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料供給系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合はメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡し、燃料タンクや燃料系部品の洗浄作業または交換を行なってください。
- 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を補給してく ださい。
- 燃料給油口には、純正品以外の キャップを使用しないでください。
- セルフ式のガソリンスタンドなど で給油するときは必ず以下の点を 守り、安全に十分注意して作業を行 なってください。
 - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
 - 燃料給油フラップを開くことからはじまる一連の給油作業は、 必ずひとりで行なってください。
 - 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。

- 給油作業をする人は、作業の前に 金属部分に触れるなどして身体の 静電気を除去してください。
 - 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
- 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
- キャップの取り外し/取り付け (▷265ページ)は確実に行ない、 火気を近付けないようにしてく ださい。
- 燃料が塗装面に付着しないように 注意してください。塗装面を損傷 するおそれがあります。
- 給油ノズルは燃料給油口の奥ま で確実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ 以上は給油しないでください。燃 料漏れのおそれや、エンジンが不 調になったり停止するおそれがあ ります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 気化した燃料を吸い込まないように注意してください。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

燃料と燃料タンクのトラブル

トラブル	可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応
車から燃料が漏れている。	
燃料給油フラップが開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。または キーの電池が消耗している。 ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠してください(▷337ページ)。 ▶ テールゲートを開いてください(▷82ページ)。 ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷338ページ)。
	燃料給油フラップは解錠されるが、給油フラップの開閉機構に異常がある。 ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷338ページ)。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工程に連絡してください

エンジンルーム

ボンネット

⚠ 警告

走行中はボンネットロック解除レバーを引かないでください。ボンネットが開いて視界が遮られ、事故を起こすおそれがあります。

♠ 警告

ボンネットから炎や煙が見えたときは、ボンネットを開かないでください。火傷をするおそれがあります。

↑ 警告

エンジンが停止していても、エンジンルーム内には高温になっている部分があります。エンジンルーム内に触れるときは、各部の温度が下がっていることを確認してください。

↑ 警告

エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、イグニッション位置が1や2のときは、エンジンルーム内には手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分、回転している部分があり、それらに触れると非常に危険です。

警告

エンジンスイッチからキーを抜いているときやイグニッション位置が 0 のときも、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部分には身体や物を近付けないでください。

ボンネットを開く

个警告

ボンネットを開くときは、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にして、ワイパースイッチが停止の位置になっていることを確認してください。ワイパーが作動すると、けがをしたり、車やワイパーを損傷するおそれがあります。

- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが接触して、損傷するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開くと、 風にあおられ、ボンネットが不意に 下がるおそれがあります。風の強い 日には十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もっているときも同様に注意してください。



- ► エンジンスイッチからキーを抜く かイグニッション位置を 0 にし て、ワイパースイッチが停止の位 置になっていることを確認します (▷122 ページ)。
- ▶ 運転席側のインストルメントパネル下にあるボンネットロック解除レバー①を手前に引きます。
- ・ 停車中やごく低速で走行中は、ワイパーが作動しているときにボンネットのロックを解除すると、ワイパーの作動が停止します。




②ロック解除ノブ

▶ ラジエターグリルの上方にあるロック解除ノブ②を矢印の方向に引き上げながらボンネットを開きます。

ボンネットを約 40cm ほど持ち上げると、ガス封入式ダンパーによりボンネットは自動的に開き、保持されます。

ボンネットを垂直に開く



- ③ ロックボタン
- ④ 支柱上部に移動したロックボタンの 位置

垂直位置まで開く

▶ 左側支柱下部にあるロックボタン ③ を押しながら、ボンネットを押 し上げて垂直の位置にします。

ロックボタン ③ が支柱上部に移動 し、ロックされます。

垂直位置から閉じる

- ▶ ボンネットを少し後方に押しながら、支柱上部に移動したロックボタン ④ を押し、ボンネットを閉じます。
- 垂直に開いたボンネットは、支柱上部に移動したロックボタン ④ を押さなくても通常の開く位置まで下げることはできますが、その位置から閉じることはできません。

再度、垂直に開き、ロックボタン を押しながら閉じてください。

ボンネットを閉じる

▶ ボンネットを引き下げ、ラジエター グリル上部から約 20cm ~ 30cm 上方の位置で手を放して閉じます。 完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。

↑ 警告

走行前に、ボンネットが確実にロッ クされていることを確認してくださ い。走行中にボンネットが開いて事 故を起こすおそれがあります。

↑ 警告


ボンネットを閉じるときは、身体や物 を挟まないように注意してください。

- エンジンルーム内に物を置いたま まボンネットを閉じると、ボンネッ トが変形するおそれがあります。
- ↑ ボンネットが完全に閉じていない 状態で走行すると、警告音が鳴り、 マルチファンクションディスプレイ に警告マークが表示されます。

エンジンルーム

警告

- イグニッションシステムや燃料噴 射システム、キセノンヘッドライ トのバルブソケットや配線に手を 触れないでください。高電圧が発 生しているため、感電するおそれ があります。
- イグニッション位置が 0 のときや エンジンスイッチからキーを抜い ているときも、冷却水の温度が高 いときはエンジンファンなどが自 動的に回転することがあります。 エンジンファンなどの回転部には 身体や物を近付けないでください。



1	冷却水リザーブタンク	275
2	エンジンオイル フィラーキャップ	273
3	ウォッシャー液 リザーブタンク	278
4	ブレーキ液 リザーブタンク	277
5	ヒューズボックス	371
6	エンジンオイル レベルゲージ	273

φ

環境

環境保護のため、オイルなどの各種 の油脂類やフルード類の交換および 廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で行なってください。

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 に注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

↑ 警告

エンジンや補器類の熱や動きに十分 注意してください。また、ラジエター に手を触れないでください。火傷や けがをするおそれがあります。

- ☑ 適切な工具を使用してください
- ! 部品や工具をエンジンの上など、 エンジンルーム内に置かないでくだ さい。中に落とすおそれがあります。
- 油脂類(オイルなど)やフルード類(ブレーキ液、ウォッシャー液、冷却水など)は、十分注意して取り扱ってください。万一目に入った場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

エンジンオイル

車の使用状況により、1,000km につき最大で約 0.8 リットルのエンジンオイルが消費されます。


慣らし運転中のエンジンオイルの消費 量は多少増加することがあります。ま た、頻繁にエンジン回転数を上げて走 行すると、エンジンオイル消費量は増 加します。

- エンジンオイルに添加剤などを使用しないでください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。

エンジンオイルの量を点検する

エンジンオイル量を点検するときは、以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから約5分以上経 過している



- ▶ エンジンオイルレベルゲージ ① を 抜き取り、きれいに拭いていっぱい まで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージを 抜き取り、付着したエンジンオイル 量と汚れ具合を点検します。エンジ ンオイル量はエンジンオイルレベル ゲージの上限(max)②と下限(min) ③ の間にあれば正常です。
- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量まで補給します。
- マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷324ページ)をご覧ください。
- 1 エンジンオイルレベルゲージの上限と下限の間は、約2リットルです。

エンジンオイルを補給する



- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ① を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。

安全に十分注意して、作業を行なってください。

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ① を補給口に合わせ、時計回りに まわして、確実に取り付けます。
- エンジンオイル量がエンジンオイルレベルゲージの上限を超えているときは、エンジンオイルを抜いてください。エンジンや触媒を損傷するおそれがあります。

个警告

エンジンオイルをエンジンルーム内 にこぼさないでください。エンジンが 熱いときにオイルが付着すると、発 火して火傷をするおそれがあります。



環 境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルのオイル量を点検する必要はありません。

オイルの漏れを見つけたり、トランス ミッションの作動に異常を感じたとき は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。

冷却水

↑ 警告

水温が少しでも高いときは、絶対に リザーブタンクのキャップを開かな いでください。高温の蒸気や熱湯が 吹き出して、火傷をするおそれがあ ります。

↑ 警告


不凍液をエンジンルーム内にこぼさないでください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

■マルチファンクションディスプレイに、冷却水に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷323ページ)をご覧ください。

冷却水の量を点検する

冷却水の量の点検は、水平な場所に停車していて、エンジンが十分に冷えているときに行ないます。

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ マルチファンクションディスプレイのエンジン冷却水温度画面で冷却水の温度が冷えていることを確認します(▷156ページ)。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。



- ▶ リザーブタンク ② のキャップ ① を 反時計回りにゆっくり約 1/2 回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップをさらに 反時計回りにゆっくりまわして取り 外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク内 のバー③の上面に達していれば適 量です。
- ▶ キャップ ① を確実に閉じます。
- ! 冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

1 水温が高いときは液面が約 15mm ほど高くなります。

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク ② のキャップ ① を 反時計回りにゆっくり約 1/2 回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

- ▶ キャップ ① を確実に閉じます。
- ▶ エンジンを始動させ、約5分後に エンジンを停止します。
- ▶ 冷却水が十分に冷えたことを確認 してから冷却水の量を再度点検し、 必要であれば、再度冷却水を補給 します。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換 してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ・冷却水の補給は、冷却水が冷えてから行なってください。
- 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すみやか に水で洗い流してください。
- ▼マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ(▷323ページ)が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- マルチファンクションディスプレイ に冷却水に関する故障 / 警告メッ セージが表示されている。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

↑ 警告

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

⚠ 警告

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却 します。

ラジエターの冷却ファンが停止しているときや、冷却水が吹き出しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却水量、水漏れ、ラジエターの冷却ファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します (▷275 ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

ブレーキ液

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障/警告メッセージが表示されたり(▷321ページ)、ブレーキ警告灯(▷332、333、335ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

↑ 警告


必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

♠ 警告

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、上限を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液がエンジンや排気系部品などに付着すると、発火して火傷をしたり、火災が発生するおそれがあります。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷321ページ)をご覧ください。

ブレーキ液の量を点検する



▶ ブレーキ液の液面が、ブレーキ液リザーブタンク①のレベルインジケーター上限(MAX)②と下限(MIN)③の間にあれば正常です。

ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。
- ↓ レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。

- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生す るおそれがあります。
- ↑ ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。


ウォッシャー液

↑ 警告

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないで ください。また、エンジンが熱くなっ ているときは補給しないでください。

- ウインドウウォッシャー液とヘッドライトウォッシャー液のリザーブタンクは共用です。
- ウォッシャー液には夏用と冬用の 2種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。

ウォッシャー液を補給する



- ▶ リザーブタンクに補給する前に、 ウォッシャー液と水を適正な混合比 に混ぜます。
- ▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ ① を開きます。
- ▶ ウォッシャー液を補給します。
- ▶ キャップ ① を取り付けます。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを 損傷するおそれがあります。

- ▼マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷329 ページ)をご覧ください。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

⚠ 警告

- 純正品および承認されている製品 以外のタイヤやホイールを装着す ると、ブレーキシステムやサスペ ンションを損傷したり、事故を起 てすおそれがあります。
- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すみやかに交換してください。タイヤの溝の深さが約 3mm 以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。

警告

- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、 規定のタイヤ空気圧を記載したラ ベルが貼付してあります(▷282 ページ)。
- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。
- ホイールボルトはホイールに適合 した純正品だけを使用してくださ い。純正品以外のホイールボルト を使用すると、ホイールが脱落し て事故を起こすおそれがあります。

- ↓ 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、車両操縦性やロードノイズ、燃料消費などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールと車体などが接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- ホイールやタイヤの選択を誤ると、 車全体のバランスに影響し、安全性 に支障をきたすおそれがあります。

- 純正品または承認されている製品 以外のタイヤやホイールを装着する と、道路運送車両法違反になること があります。
- 前後同サイズのタイヤ / ホイール が指定されている車種は、2 本だけ 新品のタイヤを装着するときは、前 輪に装着してください。
- ♪ 摩耗具合にかかわらず、6年以上 経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。
 - 応急用スペアタイヤも同様に交換してください。
- ブレーキシステムやホイールの改造、ホイールスペーサーやブレーキ ダストカバーの装着などは行なわないでください。安全性に支障をきたすおそれがあります。

- トレッドがひどく摩耗したタイヤでは、濡れた路面を走行しないでください。タイヤのグリップが著しく低下し、ハイドロプレーニング現象を起こすおそれがあります。
- 新品のタイヤを装着したときは、 走行距離が約 100km を超えるまで は速度を控えて運転することをお勧めします。

タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込んで いないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- ほこりの侵入や水分の浸入を防ぎ バルブを保護するため、ホイールバ ルブのキャップを必ず装着してくだ さい。また、市販のタイヤ空気圧計 測装置をホイールバルブに装着する など、純正品または承認されたバル ブキャップ以外のものをホイールバ ルブに装着しないでください。

- タイヤに空気を入れても、すぐに 空気圧が低下するときは、パンク やホイールの損傷、タイヤバルブか らの空気漏れなどのおそれがありま す。ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてくだ さい。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。
- タイヤのトレッドやサイドウォールがひどくすり減ったり、傷が付いているときは交換してください。

走行時の注意

タイヤやホイールが損傷しているときは、振動や騒音が発生したり、ステアリングが不自然な動きをすることがあります。このようなときはただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。

異常が見つからないときも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- 路面の段差などを乗り越えるときは、速度を落とし、注意して走行してください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。
- 駐車時は、タイヤやホイールが縁石 に接触しないようにしてください。

また、縁石を乗り越える必要がある ときは、縁石に対してタイヤをでき るだけ直角にしてください。タイヤ を損傷するおそれがあります。

タイヤを清掃するとき

- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キディスクが腐食するおそれがあ ります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキ パッドを乾燥させてください。

タイヤの保管について

装着していないタイヤは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所に保管してください。

タイヤの清掃について

高圧式スプレーガンを使用してタイヤを清掃しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。 損傷したタイヤは必ず交換してください。

タイヤの回転方向について

回転方向が指定されているタイヤは、正しい方向に回転するように装着することで、ハイドロプレーニング現象などを発生しにくくし、タイヤの性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向の 矢印などの指示に従って装着してくだ さい。

応急用スペアタイヤは、指定されている回転方向にかかわらず装着することができます。

タイヤ空気圧ラベル




タイヤ空気圧ラベルの例

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷265ページ)。

タイヤサイズや乗車人数、荷物の量 などに応じて、前輪と後輪の空気圧 を調整してください。

単位は 「kPa (100kPa=1bar)」 と 「psi」 で示しています。



タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤサイズの代わりに、"**16"**" や"**R16**" などのホイール外径で表示されていることもあります。

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。



タイヤサイズ表示の例

ホイール外径 ① はタイヤのサイド ウォールのタイヤサイズ表示に記載さ れています。



₽ 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検して ください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

↑ 警告

空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。必ず規定の空気圧を守ってください。

タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

↑ 警告

ホイールバルブには純正品または承認されたバルブキャップ以外のものを装着しないでください。特にバルブに装着するタイプの市販のタイヤ空気圧計測装置を装着すると、ホイールバルブに負担がかかり、ホイールバルブが脱落するおそれがあります。また、構造上バルブが常に開いた状態になり、空気漏れにつながるおそれがあります。

⚠ 警告

タイヤ空気圧が何度も低下するとき は以下のことを確認してください。

- タイヤに異物がささっていないこと
- ホイールやタイヤバルブから空気 が漏れていないこと
- 純正品または承認されたバルブ キャップが装着されていること

タイヤ空気圧が低いときは、車の走 行安全性に悪影響をおよぼし、事故 につながるおそれがあります。 タイヤ空気圧の点検は、できるだけタイヤが冷えているときに行なってください。周囲の気温や走行速度、路面温度などの影響によりタイヤの温度が約10℃変化すると、タイヤ空気圧は約0.1bar変化します。

不適切なタイヤ空気圧は、タイヤに以 下のような影響を与えます。

- タイヤ寿命の低下
- 損傷を受ける可能性の増加
- 車両操縦性への悪影響(ハイドロプレーニング現象など)
- 必ず法定速度を守って走行してください。
- ! 空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。約3時間駐車したままのとき、または1.5km以上走行していないときは、タイヤは冷えています。周囲の気温が約10℃変化すると、タイヤ空気圧は約10kPa(0.1bar/1.5psi)変化します。タイヤ空気圧を点検するときは周囲の気温に注意してください。
- **i** "up to 210km/h" の表示がある場合は、"up to 210km/h" の空気圧に調整してください。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は、 応急用スペアタイヤのホイールまた はタイヤに記載されています。

少ない荷物に対応した空気圧は、 良い乗り心地をもたらすための最低 空気圧です。荷物が少ないときも、 多い荷物に対応した空気圧を使用す ることもできます。この空気圧は許 容されている値であり、走行性能に 悪影響を与えることはありません。

タイヤ空気圧警告システム

4輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- スノーチェーンを装着して走行して いるとき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- 砂地や舗装されていない地面などの 滑りやすい路面を走行しているとき
- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- ルーフや車内に重い荷物を積んで走 行しているとき

上記に該当しない条件で約 20km/h 以上の速度で数分間走行した後、異常 が検知されると警告が行なわれます。

⚠ 警告

- 空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照して、必ず規定の空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧警告システムは、複数のタイヤから同量の空気が漏れた場合などは検知できません。また、タイヤ空気圧の点検を行なうシステムではありません。
- 急激な空気圧低下(タイヤに異物が貫通した場合など)に対しては警告を行なうことができません。このときは、急ブレーキや急ハンドルを避け、しっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。

タイヤ空気圧警告システムを再起動 する

以下のときは、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。


- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- 新しいホイールやタイヤを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷282ページ)を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認します。

↑ 警告

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ空気圧が適正に調整されていない ときは、正常に作動しません。


タイヤ空気圧警告システムを再起動 する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ (三) または (三) を押して、基本画面を表示させます (▷ 154 ページ)。
- ▶ ② または ② を押して、タイヤ 空気圧警告システム画面を表示させ ます。



"タイヤクウキアツ ケイコクシステム サト゛ウ メニュー: R ボタン"と表示されます。

- マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキア" ケイコクシステム イク゛ニッション オン デ サト゛ゥ "と表示されたときは、イグニッション位置を2にしてください。
- ▶ リセットボタン (▷150ページ) を 押します。



マルチファンクションディスプレイ に " タイヤ クウキアツ ケイコク システム サイシドウ ?" と表示されます。

▶ (+) を押して、"ハイ"を反転表示にします。

タイヤ空気圧警告システムを再起動しないときは 🖃 を押します。

マルチファンクションディスプレイに "タイヤ クウキアツ ケイコクシステム サイシドゥ?" と表示されてから約 15 秒間何も操作をしないと、再起動は中断されます。




マルチファンクションディスプレイに "タイヤクウキアツ ケイコクシステム サイシドウ" と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

タイヤローテーション

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。



タイヤローテーションの方法

タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。
- タイヤローテーションを適切に実施すると、タイヤの摩耗を均一化することができます。その結果、タイヤの寿命を延ばすことができます。
- タイヤローテーションを行なうときは、ホイールおよびバブの接合面を清掃してください。
- するイヤを入れ替えたあとにタイヤ空気圧を調整して、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

タイヤ空気圧は、燃料給油フラップ の裏側に貼付してあるタイヤ空気圧 ラベルで確認してください。

寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り扱いが必要です。必ず以下の注意事項を 守ってください。

冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることやバッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温度に合わせたグレードと粘度のエンジンオイルを使用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地域の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったときはすべて取り除いてください。走行中に雪が落ちて視界を妨げるおそれがあります。

ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結していると きは以下のような方法で走行する前に 解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬる ま湯をかけ、解凍してから開いて ください。また、キーシリンダー にはぬるま湯がかからないように してください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の 防水シールやウェザーストリップ を損傷するおそれがあります。

ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が 付着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。

• 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、テールゲート、ドアウインドウ、スライディングルーフなどが凍結しているときに、無理に動かすとモーターを損傷するおそれがあります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落として から乗車してください。ペダルを操作 するときに滑ったり、車内の湿度が高 くなってウインドウの内側が曇りやす くなります。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。

警告

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り、一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、シフトポジションを 「P」にして、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABS や ESP®、4MATIC などの効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで 4 輪とも同じ銘柄のものにしてください。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイ ヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

警告

- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- ウィンタータイヤの装着時に、応 急用スペアタイヤを装着すると、 走行安定性や制動性能が大きく低 下するので注意してください。
 - スペアタイヤは応急的に使用し、 できるだけ早くウィンタータイヤ に戻してください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。
- ウィンタータイヤについて、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

■ スノーチェーンは必ず後輪に装着 してください。

前輪に装着すると、ボディやフェンダーの内側またはサスペンションなどに接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。

- オプションまたは仕様により、標準タイヤ、ホイールにスノーチェーンを装着できない場合があります。 詳しくは(▷384ページ)をご覧ください。
- スノーチェーンを装着したときは、ADSのサスペンションモードをSPORTモードにしないでください。
- スノーチェーンを装着したときは、車高レベルを上げてください。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーン装着時は約50km/ h以下の速度で走行してください。
- 路面に雪や凍結がなくなったときは、スノーチェーンを外してください。
- ① スノーチェーン装着中は、ESP® の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。
- スノーチェーンについて、詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

雪道や凍結路面の走行

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速な どは避けてください。
- クルーズコントロールを使用しない でください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは、 後続車に注意しながら低速で走行して、ブレーキの効きが回復するまで ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

走行時の注意

エンジンを停止しての走行

小警告

エンジンが停止しているときは、ブ レーキやステアリングの操作に非常 に大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでく ださい。

ブレーキ

小警告

- 滑りやすい路面で急激なエンジン ブレーキを効かせないでください。 スリップして車のコントロールを 失い、事故を起こすおそれがあり ます。
- 長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジ を選択し、エンジンブレーキを併 用してください。エンジンブレー キを併用しないでブレーキペダル を踏み続けたり、急ブレーキを繰 り返すと、ブレーキが効かなくな り停車できなくなるおそれがあり ます。

ブレーキ操作が、後続車などに危険 をおよぼすことがないように注意し てください。

⚠ 警告

ブレーキペダルの上に足を置いたま ま運転しないでください。ブレーキ パッドが早く摩耗するだけでなく、ブ レーキが過熱して効かなくなったり、 火災が発生するおそれがあります。

↑ 警告

新車時または交換した新品のブレー キパッドは、目安として走行距離が 数百 km を超えるまでは制動性能を完 全には発揮できません。最初の数百 km までは、必要に応じてブレーキペ ダルを少し強めに踏んでください。

- ブレーキが過熱している状態のと きは、ブレーキに水がかからないよ うにしてください。ブレーキディス クを損傷するおそれがあります。
- 水たまりの通過後や洗車直後は、 ブレーキの効きが悪くなることがあ ります。このようなときは後続車に 注意しながら低速で走行し、ブレー キの効きが回復するまで、ブレーキ ペダルを数回軽く踏んでください。
- 高速道路を走行しているときなど ブレーキを効かせずに長時間走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このよう なときは後続車に注意しながら、ブ レーキの効きが回復するまで、ブ レーキペダルを数回軽く踏んでくだ さい。
- ☑ 必ず純正のブレーキパッドを使用 してください。純正以外のブレーキ パッドを使用すると、ブレーキ特性 が変わって安全なブレーキ操作がで きなくなるおそれがあります。

- 1 長く急な下り坂では、ティップシフトでギアレンジを D3 、D2 、D1 にして、エンジンブレーキを効かせてください。ブレーキの過熱や過度の摩耗を防ぐことができます。さらに減速が必要なときは、ブレーキペダルを踏み続けるのではなく、繰り返し踏んでください。
- 急ブレーキなどでブレーキに大き な負担をかけた後は、ブレーキディ スクが冷えるまでしばらく走行を続 けてください。

凍結防止剤について

凍結防止剤がまかれた道路を走行するときは、ブレーキディスクやブレーキパッドに塩類が付着してブレーキの効きが悪くなり、制動距離が長くなるおそれがあります。

このときは、後続車に注意しながらブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。さらに、先行車との車間距離を十分確保し、注意して走行してください。また、次回走行するときにも、ブレーキペダルを数回軽く踏み、残った塩類を落としてください。

(①) ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは、警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後やイグニッション位置が 1 のときは、パーキングブレーキを効かせていると点灯したままになります。

エンジンがかかっているときやイグニッション位置が 1 のときに、パーキングブレーキを解除しても消灯しないときは、ブレーキ液が不足しています。安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷321 ページ)をご覧ください。

タイヤグリップについて

安全な走行のため、濡れた路面や凍結 した路面では、乾燥した路面を走行す るときよりも低い速度で走行してくだ さい。

外気温度が低いときは、路面の状態に 十分注意してください。路面が凍結し ているときは、ブレーキ時にタイヤと 路面の間に薄い水の層が形成され、タ イヤのグリップが大きく低下します。 Ш

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保して、不要な 急発進や急加速、急ブレーキを避け てください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドライトを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

(1) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキを効かせないでください。

水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

スタック(立ち往生)したとき

 ぬかるみなどでタイヤが空転したり 脱輪した状態から脱出するときは、 タイヤを高速で空転させないでくだ さい。脱出直後に車が急発進して、 事故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させると 異常な過熱が起こり、タイヤの破裂 や火災などの事故が起きたり、トラ ンスミッションを損傷するおそれが あります。

スタックした状態から脱出するときは、タイヤ前後の土や雪などを取り除いたり、タイヤの下に板や石などをあてがうと効果的です。

また、オフロード走行(▷295 ペー ジ)もご覧ください。

道路冠水や車が水没したとき

- 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深については(▷300ページ)をご覧ください。
- 河川などを渡るときは(▷300ページ)をご覧ください。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラー に水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。その ままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- 車が水没した場合は、水が引いた後でもエンジンを始動せずに、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファン クションディスプレイに故障 / 警告 メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやシートなどに触れると、火 傷をするおそれがあります。

Ш

- 炎天下に駐車するときは、ウインドウにカバーをしたり、ステアリングやセレクターレバー、シートなどにカバーやタオルをかけて、温度の上昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は必 ず取り除いてください。車両下部の 排水口が目詰まりを起こし、室内に 水が浸入するおそれがあります。

雪が降っているときは

車の周囲が雪で覆われているときは、雪を取り除いてからエンジンを始動してください。積雪によりマフラーがふさがれ、排気ガスが車内に侵入するおそれがあります。

急な坂道で駐車するとき

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないとき は、車から降りて後方の安全を確認し てください。

雨降りや濃霧時の運転

雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意し、いつもより慎重に運転してください。

• 路面が滑りやすいので、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いので歩行者や障害物の発見が遅れがちになります。 いつもより速度を下げ、車間距離を 十分に確保してください。

- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 路面が濡れているときは、クルー ズコントロールを使用しないでく ださい。
- 水たまりの通過後や激しい雨の中で 長時間ブレーキを使用しないで走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このとき は、後続車に注意しながら低速で走 行し、ブレーキの効きが回復するま でブレーキペダルを数回軽く踏んで ください。

- 安全な視界を確保するため、必要に応じてデフロスターやリアデフォッガーを作動させてください。
 また、AC モードでエアコンディショナーを作動させて車内を除湿してください。
- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドライトやリアフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドライトを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するため、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはリアフォグランプを 点灯し、速度を落として走行して ください。危険を感じるときは、 霧が晴れるまで安全な場所に停車 してください。

オフロード走行

⚠ 警告

- 地形や路面の状況が把握できない 悪路では低速で走行してください。 障害物などを見つけやすくなり、 事故の危険性を減らすことができます。
- 坂が急勾配で上り切れない場合は、 Uターンせず、シフトポジションを R にして後退して下りてください。車が横転するおそれがあります。
- 斜面を斜めに走行しないでください。車が横転するおそれがあります。斜面を斜めに走行する必要があり、万一横転しそうになった場合は、ただちに斜面の下り側へステアリングをまわし、姿勢を立て直してください。
- シフトポジションを N にしたままで走行しないでください。エンジンブレーキがまったく効かず、ブレーキペダルだけで走行速度を調整しようとすると、車のコントロールを失うおそれがあります。

↑ 警告

- オフロード走行後は、ブレーキシステムに砂や汚れなどが付着して 過度の摩耗やブレーキの誤作動に つながるおそれがあります。
- オフロード走行後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、ブレーキの点検と洗浄を行なってください。緊急時に十分な制動力が得られなかったり、ブレーキが誤作動するおそれがあります。

車の特性や車両操縦性を知ることにより、安全に目的地に到達することができます。悪路走行の前に練習走行をされることをお勧めします。

オフロードを走行する前に以下の注意 をよくお読みください。

オフロードを走行するための特別装備には、以下のものがあります。

- ローレンジモード (▷183ページ)
- オフロード ABS (▷56ページ)
- オフロード 4ETS (▷59 ページ)
- オフロード 4ESP® (▷61 ページ)
- ディファレンシャルロック (▷186 ページ)
- DSR (ダウンヒル・スピード・レギュレーション) (▷180ページ)

オフロードでの走行

警告

車の損傷は事故の原因になります。損傷しているおそれがあるときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

Φ

環境

環境に配慮して走行し、自然破壊を しないでください。

オフロード走行時の注意

- 停車して、必要に応じてローレンジ (▷183ページ) にしてください。
- レベルコントロール(▷198ページ) で地形に適した車高を選択して十分 な最低地上高を確保し、車の損傷を 防いでください。
- 荷物が確実に収納されていること、 または確実に固定されていることを 確認してください。
- 下り坂を走行するときは、エンジンを停止したり、シフトポジションを N にしないでください。また、DSRを作動させてください(▷180ページ)。
- 速度を上げないでください。必要に 応じて、人が歩くくらいの速度で走 行してください。
- 常にタイヤが地面に接していること を確認してください。
- 視界が悪く地形や路面の状況が把握できないときは、走行する前に車から降りて、危険がないことを確認してください。
- やむを得ず河川などを渡るときは、 走行前に水深や水の流れ、川底の状 況を確認してください。
- 岩、穴、木の切り株、溝など、大きな障害物を避けて走行してください。
- ウインドウとスライディングルーフ は常に閉じておいてください。
- できるだけわだちから外れないよう に走行してください。

オフロードを走行する前に

- エンジンオイル量を点検してください。エンジンオイル量が少ないときは必ず補給してください(▷273ページ)。
- ジャッキが正常に動くか点検してください。万一のためにけん引用ケーブルや折りたたみ式スコップなどを車に積んでおいてください。
- タイヤの溝の深さと空気圧を点検してください。
- タイヤやホイールに損傷がないか点 検し、小石などの異物が挟まってい る場合は取り除いてください。
- バルブキャップが装着されていない 場合は、装着してください。
- ホイールが歪んでいたり、損傷している場合は交換してください。

オフロードを走行した後に

オフロード走行後は車を点検してく ださい。車の損傷は事故の原因にな ります。

- ▶ ローレンジからノーマルレンジに してください。
- ▶ DSR を解除してください。
- ▶ ディファレンシャルロックを AUTO モードにしてください。
- ▶ レベルコントロールで、路面に適 した車高にしてください。
- ▶ ヘッドライトやテールランプなど を洗浄し、損傷がないか点検してく ださい。

- ▶ 前後のナンバープレートを清掃して ください。
- ▶ ホイールとタイヤをスプレーガンな どで清掃し、異物を取り除いてくだ さい。
- ▶ ホイールやホイールハウス、ボディ 底部をスプレーガンなどで洗浄し、 各部の損傷や異物の有無などを確認 してください。
- ▶ 植物や枝などが車体や駆動部に挟まっていないか点検してください。 これらが挟まっていると火災の危険があるほか、燃料系部品、ブレーキホース、アクスルジョイントやドライブシャフトのカバーなどを損傷するおそれがあります。
- ▶ 走行後に、車の底部、ホイール、タイヤ、ブレーキ、ボディ、ステアリング、駆動系部品、排気系部品などに損傷がないか点検してください。
- ▶ 砂地、ぬかるみ、砂利道、水の中のような汚れた状況で長時間走行した後は、ブレーキディスク、ホイール、ブレーキパッド、アクスルジョイントを点検し、清掃してください。
- ▶ オフロード走行後、走行中に強い 振動を感じる場合は、ホイールや駆 動部などに異物がかみ込んでいない か点検し、必要であれば取り除いて ください。ホイールバランスが狂い、 振動の原因になります。

坂道の走行

アプローチ / デパーチャーアングル



選択している車高レベルにより、アプローチ / デパーチャーアングルは異なります。

車高レベルについては (▷198 ページ) をご覧ください。

車高レベル	アプローチ アングル (フロント)	デパー チャーアン グル(リア)
オフロード レベル 3	約 32°	約 27°
オフロードレベル 2	約 31°	約 26°
オフロード レベル 1	約 28°	約 23°
通常走行 レベル	約 26°	約 21°

- 坂道はできるだけまっすぐに上り、 まっすぐに下りてください。
- 急勾配の坂を上り下りするときは、 走行前にローレンジにしてください。
- オフロードでの走行(▷296ページ) もご覧ください。
- 低速で走行してください。

- アクセルペダルはゆっくり踏み込み、常にタイヤが地面に接していることを確認してください。
- 砂地や泥濘地などの走行抵抗の大き い路面以外は、エンジンを高回転ま でまわさないようにして走行してく ださい。
- 坂の勾配に合わせて、ティップシフトでギアレンジを選択してください(▷144ページ)。
- 坂を下る前にティップシフトでギア レンジ [D1] を選択してください。
- 急な坂道で停車したときは、以下 の操作により車の後退を防ぐことが できます。
 - シフトポジションを **D** にして ください。
 - ノーマルレンジからローレンジ にしてください。
 - ブレーキペダルから足を放し、アクセルペダルを踏み込みます。
 ヒルスタートアシスト(▷135ページ)が作動して、発進を補助します。

急勾配の坂道

路面状態が良く、ローレンジを選択したときは、急勾配の坂道を上ることが可能になります。

i 急勾配の坂で前輪の荷重が不足したときは、前輪は空転しやすくなります。このような状況を検知すると4ETSが作動し、自動的にブレーキ制御を行ないます。これにより後輪へのトルク配分が増えて登坂能力が増します。詳しくは(▷59ページ)をご覧ください。

坂を上り切ったとき

坂を上り切る直前にアクセルペダルを ゆるめ、車の惰性を利用して上ってく ださい。

これにより、車が跳ねたりせず、駆動力を失うことがありません。また、速度が上がりすぎないようにして下り坂に備えることもできます。

坂を下るとき

- 低速で走行してください。
- 坂道はできるだけまっすぐに下りてください。前輪が斜面に対してまっすぐ下り方向を向いていることを確認してください。車がスリップしたり、横転するおそれがあります。
- 坂を下る前にティップシフトでギアレンジ「D」を選択してください。
- DSR を作動させてください。DSR による制動力が不十分なときは、前輪が斜面に対してまっすぐ下り方向を向いていることを確認して、慎重にブレーキペダルを踏んでください。
- 長い下り坂を走行した後は、ブレー キが正常に作動することを必ず確認 してください。
- i ローレンジにしたときは、自動的にオフロード ABS になります(▷56ページ)。走行速度が約30km/h以下のときは、ブレーキを効かせると前輪が周期的にロックし、地面を掘る効果により、オフロードでの制動距離を短くすることができます。前輪がロックしているときは、車両操縦性が著しく低下します。

障害物を乗り越えるとき

木の切り株や大きな石、その他の障害物を乗り越えるときは、以下の注意に従ってください。

- ローレンジにしてください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- ティップシフトでギアレンジ D1 を選択してください。
- ごく低速で走行してください。
- できるだけ障害物に対して直角に なるようにして、まず前輪で障害 物の中央を乗り越え、次に後輪で 乗り越えてください。

河川などを渡るとき

最大許容水深値



選択している車高レベルにより、最大許容水深値①は異なります。

車高レベルについては (▷198 ページ) をご覧ください。

車高レベル	最大許容水深値
オフロードレベル3	約 60cm
オフロードレベル 2	約 50cm
オフロードレベル 1	約 50cm

- ↓ 最大許容水深値を超えるところは 絶対に走行しないでください。水流 のあるところでは、最大許容水深値 は低くなることがあります。
- 走行前に水深と水流の状況を確認してください。
- レベルコントロールで、車高を一番 上げた状態にしてください。
- ローレンジにしてください。
- ティップシフトでギアレンジ **D1** または **D2**を選択してください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。

- 水に入るときと出るときは水平な場所を選択し、人が歩くくらいの速度で走行してください。
- ↓ 決して速度を上げながら水に入らないでください。波が立ち、エンジンや車体を損傷するおそれがあります。
- ゆっくりと一定の速度を保って走行 してください。
- 河川を渡っている途中で停車しない でください。
- 河川を渡っている途中でドアを開かないでください。浸水すると、電気装備や内装を損傷するおそれがあります。
- 河川を渡っている途中で停車したり、エンジンを停止しないでください。水の中は抵抗が大きく、川底も滑りやすく不安定なため、発進が困難になります。
- 波が立たないように走行してください。
- 河川を渡った後は、タイヤの溝を洗 浄し、付着した泥などを取り除いて ください。
- 河川を渡った後は、ブレーキの効き が悪くなります。ブレーキペダルを 軽く数回踏んでブレーキパッドを乾 かしてください。

砂地を走行するとき

- レベルコントロールで、車高を上げてください。
- 状況に合わせてティップシフトでギアレンジを選択してください。
- 走行抵抗が大きいため、やや速度を 上げて走行してください。車が砂地 に埋まるおそれがあります。
- 可能であれば、他の車が残した浅い わだちをなぞって走行してください。このときは、わだちの深さと固 さ、車の底部との間隔に注意してく ださい。

わだちを走行するとき

わだちや柔らかい路面を走行するとき は、以下の注意に従ってください。

- ローレンジにしてください。
- レベルコントロールで、車高を上げてください。
- エンジンを高回転までまわさないようにして走行してください。
- ティップシフトでギアレンジ D1 を選択してください。
- 低速で走行してください。
- わだちが深い場合は、左右どちらか の車輪をわだちの間に乗せて走行し てください。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検整備を 受ける必要があります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指定による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときにお客様 で自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メンテナンスインジケーター



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーターが自動的 に表示されたときは、メーカー指定点 検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。
- メーカー指定点検整備を実施時期までに行なわなかった場合は、保証などの対象外になることがあります。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の約1カ月前になると、イグニッション位置を2にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーターが自動的に表示されます。

メンテナンスインジケーターは、数秒 後に元の表示に戻ります。

メンテナンスインジケーターを消す

▶ リセットボタン(▷150ページ)を 押します。

手動表示

メンテナンスインジケーターは、手動でも表示できます。

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ステアリングの (三) または (一章) を押して、基本画面を表示させます。
- ▶ △ または を押して、メンテ ナンスインジケーターを表示させ ます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。"#"には "A" から "H" までのアルファベットが入ります。

点検整備実施前の表示例

- "メンテナンス # アト XX ニチ "
- " メンテナンス # アト XX km"

点検整備実施時期になったときの表 示例

" メンテナンス # シ゛ッコウ シマス!"

点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

- " メンテナンス # XX ニチ コエテイマス "
- " メンテナンス # XX km コエテイマス "

また、警告音が鳴ります。

[※]画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

- (1) "メンデナンス A" "メンデナンス B" など、"メンデナンス" の後に表示される "A" から "H" のアルファベットは、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれに該当するかを示すものです。ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲と法定点検の範囲は異なります。
- ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に達 することがあります。ブレーキパッ ドの交換については、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で相談の 上、以下のどちらかで対処してくだ さい。
 - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
 - 後日に別途交換する
- 1 バッテリーの接続を外している間の経過日数は、加算されません。

メンテナンスインジケーターのリ セット

メーカー指定点検整備の実施後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指 定する用品のみを使用してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

⚠ 警告

一部の合成クリーナーなどには、有機溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。

車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。 有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

車の手入れをするときに、ガソリンやシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、燃料およびタールなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいので、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走 行したときは、すみやかに洗車し、 ボディ下側やフェンダー内を洗い流 してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィルム、マグネットなどを貼付しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れにより錆などが発生したときは、早めにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で補修することをお勧めします。

洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れ は、乾いてしまうと落としにくくな るので、早めに処理してください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 走行した直後は、ブレーキディス クやホイールに直接水などをかけ ないでください。ブレーキディス クが熱いときに急激に冷やすと、 ブレーキディスクを損傷するおそ れがあります。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

自動洗車機の使用

↑ 警告

自動洗車機で洗車した後は、ブレーキの効きが悪くなることがあり、事故につながるおそれがあります。ブレーキが乾くまで注意して運転してください。

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 高圧洗浄を行なう自動洗車機は使用 しないでください。ドアやスライ ディングルーフなどから水漏れを起 こすおそれがあります。
- 車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。また、洗車前にドアミラーを格納してください。車体やドアミラーを損傷するおそれがあります。

- 自走式の自動洗車機を使用するときは、シフトポジションが N になっていることを確認してください。車を損傷するおそれがあります。
- ドアウインドウやスライディング ルーフが完全に閉じていることを確 認してください(▷126、239ページ)。
- 余熱ヒーター・ベンチレーション が停止していることを確認してく ださい。
- ワイパーを停止してください (▷121、123ページ)。
- 回転ブラシのかたさによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- 洗車後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を 拭き取ってください。

高圧式スプレーガンの使用

↑ 警告

高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷して、事故の原因になります。

高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。
 水圧が高すぎると、塗装面を損傷するおそれがあります。

- 高圧式スプレーガンのノズルを以下の部分に近付けないでください。 水圧が高いため、車内に水が浸入 したり、防水シールや塗装面を損 傷するおそれがあります。
 - ◇タイヤ
 - ◇ウインドウガラス接合面
 - ◇ボディパネルの継ぎ目
 - ◇電気装備
 - ◇バッテリー
 - ◇コネクター類
 - ◇ライト
 - ◇シール部
 - ◇外気取り入れ口
 - ◇サスペンション

マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリアコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

クリアマット仕上げの軽合金ホイール を取り扱う際も、以下の点に注意して ください。

- ↓ 塗装面を磨かないでください。また、塗装面の手入れには、ワックスや研磨剤、光沢剤のようなペイント保護剤は使用しないでください。質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ! 塗装面に汚れが付着したときは、 すみやかに取り除いてください。

- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷 するおそれがあります。
- ↓ ワックスなどの汚れが付着したときは、シリコン除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- 高圧式スプレーガンやスチーム クリーナーは使用しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。

ウインドウの清掃

♠ 警告

フロントウインドウを清掃するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

ウインドウの外側と内側を水で湿らせ た柔らかい布で清掃してください。

↓ ウインドウの内側を清掃するときは、乾いた布や研磨剤、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。また、かたい物でこすらないでください。ウインドウを損傷するおそれがあります。

フロントウインドウの排水口にたまった枯葉やほこりなどを定期的に清掃してください。排水口が目詰まりを起こし、腐食の原因になります。

ワイパーブレードの清掃

↑ 警告

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜 くか、イグニッション位置を **0** にし てください。ワイパーが作動してけ がをするおそれがあります。


- ワイパーブレードを引っ張らないでください。ワイパーブレードを損傷するおそれがあります。
- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔らかい布で軽く拭きます。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。


ライト類の清掃

ヘッドライトを含むライト類は樹脂製 レンズです。流水または水とカーシャ ンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してく ださい。

有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。また、ヘッドライトウォッシャーは必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

センサーの清掃





パークトロニックセンサー①を清掃するときは、流水または水とかシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

- センサーを清掃するときは、乾いた布、目の粗い布、かたい布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。
- センサーを清掃するときは、高圧 式スプレーガンやスチームクリー ナーを使用しないでください。セン サーや塗装面を損傷するおそれがあ ります。

パーキングアシストリアビューカメラ の清掃



- ▶ きれいな水でカメラ①の汚れを落と し、やわらかい布で拭き取ってくだ さい。
- カメラのレンズやカメラ周辺を 清掃するときは、以下のことに注 意してください。カメラを損傷す るおそれがあります。
 - 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用するときは、ノズ ルをカメラやカメラの周囲に近付 けないでください。
 - 強い力で乾拭きしないでくだ さい。

- 有機溶剤や強アルカリ洗剤などは使用しないでください。
- ボディにワックスをかけるときは、カメラにワックスが付着しないように注意してください。付着したときは、水にカーシャンプーなどを混ぜた洗浄液で拭き取ってください。

マフラーの清掃

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることにより、マフラーの輝きを保ち、また元の輝きを取り戻すことができます。

ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

車内

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。

ウインドウに遮光フィルムなどを 貼付すると、携帯電話やラジオな どの電波に影響をあたえるおそれ があります。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

警告

清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

COMAND ディスプレイの清掃

▶ COMAND システムの電源をオフに します。

ディスプレイが熱くなっているときは、冷えるまで待ってください。

▶ 水で薄めた中性洗剤を含ませた不織 布で拭き取ります。

- 【I COMAND ディスプレイを清掃するときに以下のものを使用しないでください。ディスプレイを損傷するおそれがあります。
 - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
 - 研磨剤を含んだクリーナー
 - 家庭用クリーナー

また、強い力で COMAND ディスプレイをこすらないでください。ディスプレイの表面を損傷するおそれがあります。

プラスチックトリムの清掃

↑ 警告

エアバッグの収納部分には、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれがあります。

- プラスチックトリムに、化粧品や 防虫剤、日焼け止めなどが付着しな いようにしてください。表面の劣化 の原因になります。
- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

表面の色が一時的に変化しますが、 乾くと元に戻ります。

ウッドトリムの清掃

- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

シートの清掃

- 天然皮革や人工皮革、アルカンタラ®を使用した部分には、不織布を使用しないでください。頻繁に使用すると、これらの部分を損傷するおそれがあります。
- レザーシートは、軽く湿らせた布で表面を拭き、次に乾いた布で拭き 取ります。革が濡れないように注意 してください。
- シートを定期的に手入れすることにより、見栄えや快適性を維持することができます。

シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石鹸水を使用して 拭き取ります。
- ・化学薬品を含むクリーナーを使用しないでください。また、直射日光に当てたり、80℃以上の温度で乾燥させないでください。

車載品の収納場所312
故障 / 警告メッセージ317
メーターパネルの
表示灯 / 警告灯 331
非常時の解錠 / 施錠337
NECK PRO アクティブ
ヘッドレストのリセット 339
キーの電池交換 340
電球の交換341
ワイパーブレードの交換 343
パンクしたとき345
バッテリー360
バッテリーがあがったとき 364
けん引367
ヒューズ370



車載品の収納場所

事故・故障のとき

⚠ 警告

燃料などが漏れている場合は、すぐ にエンジンを停止してください。ま た、車に火気を近付けないように注 意してください。火災が発生したり、 爆発するおそれがあります。

事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交诵の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号な どを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられて います。追突のおそれがあるため、乗 員は車内に残らず、ただちに安全な場 所に避難してください。

車が動かなくなったとき

シフトポジションを **N** にして、同 乗者や付近の人に救援を求め、安全な 場所まで車を押して移動してくださ い。このときは、車速感応ドアロック によるキーの閉じ込みに注意してくだ さい。

シフトポジションを N にできない ときは、乗員を安全な場所に避難させ て、続発事故を防いでください。

■ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具を使用してください。

非常信号用具

懐中電灯をフロントドアポケットに 備えています。

- 🚹 新車時は電池の自然放電を防ぐた め、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてくだ さい。
- በ 懐中電灯が十分な明るさで点灯す ることを定期的に点検してください。

停止表示板


停止表示板はラゲッジフロアボード の下に収納されています。

- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷314ページ)。



▶ ストラップを外して、停止表示板ケース ① を取り出します。

停止表示板の組み立て



- ▶ 停止表示板ケースから停止表示板 を取り出します。
- ▶ 左右のスタンド③を引き出します。
- ▶ スタンド③を拡げて地面に立てます。

- ▶ 反射板 ② を引き出し、頂点のフック ① をかみ合わせてロックします。
- ※ 停止表示板の形状が異なる場合があります。

救急セット

救急セットはラゲッジルーム左側の小 物入れに収納されています。

救急セットの中身が揃っていて、使用 可能であることを定期的に点検してく ださい。



救急セットを取り出す

- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ クリップ ① を矢印の方向に約 90 度 まわし、カバー ② を開いて取り外 します。



▶ 救急セット③を取り出します。

救急セットを収納する

▶ 救急セットを元の位置に収納してから、カバー②を取り付け、クリップ①をまわしてカバーを固定します。


車載工具

車載工具はラゲッジフロアボードの下 に収納されています。


ラゲッジフロアボードを開く




▶ ハンドル ② の矢印の部分を押して ハンドルを起こし、ラゲッジフロア ボード ① を引き上げます。



▶ ラゲッジフロアボード②の裏側に あるフック③をラゲッジフロア ボードから取り外します。




- ▶ フック ③ をテールゲート開口部上端 ④ にかけます。



- ① ガイドボルト
- ② けん引フック
- ③ ホイールレンチ
- ④ ジャッキハンドル
- ⑤ ストラップ
- ⑥ ジャッキ
- ⑦ 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト
- ⑧輪止め
- ⑨ヒューズ配置表(英文)
- ⑩ トレイ
- ※ 応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、 応急用スペアタイヤ用ホイールに添付されていたり、トレイまたは応急用スペア タイヤの下に収納されていることがあります。


応急用スペアタイヤを取り出す

応急用スペアタイヤはラゲッジルーム 内のラゲッジフロアボードの下に収納 されています。



- ▶ ラゲッジフロアボードを開きます (▷314 ページ)。
- ▶ ストラップを外して、停止表示板 ケース(▷313 ページ)とジャッキ を取り出します。
- ▶ スクリュー ⑪ を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ トレイ @ を取り出します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ ⑫ を取り出します。


車載工具などを収納する



スクリューを取り付けた状態

- ⑤ ストラップ
- ⑩ トレイ
- ⑪スクリュー
- ⑬ トレイの収納方向表示
- ▶ 停止表示板ケースおよびジャッキ を除く車載工具類をトレイ ⑩ に収 納します。
- ▶ スクリュー ⑪ を取り付け、時計回りにまわして、トレイを固定します。
- ▶ 停止表示板ケースとジャッキをトレイに収納して、ストラップ⑤で固定します。
- トレイを収納するときは、収納方向表示 ® の矢印が前方を向くようにしてください。ジャッキがトレイに収納できず、ラゲッジフロアボードが完全に閉じなくなります。
- トレイを収納するときは、ストラップ⑤がトレイの下に挟まれないようにしてください。停止表示板ケースやジャッキが固定できなくなります。


タイヤフィットが車載されている車種



- ① タイヤフィット
- ② 電動エアポンプ
- ③ ガイドボルト
- ④ セーフティネット
- ⑤ 輪止め
- ⑥ ジャッキハンドル
- ⑦ホイールレンチ
- ⑧ 停止表示板
- ⑨ ジャッキ
- ⑩ ヒューズ配置表(英文)
- ⑪けん引フック
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ※ タイヤフィットは、日本仕様には装備されません。
- ※ 仕様により、車載工具の配置や内容が異なる場合があります。

輪止め



ジャッキを使用するときなどには、輪止めを使用し、車が動き出さないようにしてください。

! 輪止めを使用するときは図④の矢 印の方向にタイヤがあたるようにし ます。方向に注意してください。

故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

↑ 警告

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯/警告灯や故障/警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチ を操作するときは、直進時に行なっ てください。ステアリングをまわ しながら操作すると、事故を起こ すおそれがあります。

- 走行する前には必ずイグニッション位置を2にして、メーターパネルの表示灯/警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。
- 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備や修理を行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。

故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ ステアリングの (三) または (三) スイッチを押して、マルチファンクションディスプレイに故障表示画面を表示させます。

故障や異常がある場合は、"コショウ ガ3"のように故障件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、故障表示 画面は表示されません。

▶ ② または ③ を押して、故障 /警告メッセージを順番に表示させ ます。すべて表示されると、故障件 数画面に戻ります。

故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解決 するまで、故障 / 警告メッセージが 繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことができます。

メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ▶メッセージが表示されているときに、ステアリングの 回回 や△□ スイッチ、またはリセットボタンを押します。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

安全装備

ディスプレイ表示



ショウテ゛キマセン!

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

⚠ 事故のおそれがあります

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)、ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、BAS(ブレーキアシスト)、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの「裏」と「暴」、「回」も点灯している。

自己診断機能が終了していない可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して 走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度作動でき る状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ 事故のおそれがあります

ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの [景] と「幕」、「📵 も点灯している。

電圧が低下している可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 注意して走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度 作動できる状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



コショウ

マニュアル ヲ サンショウ

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの (の) と (景)、(森) および (回) も点灯している。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示



ショウデ゛キマセン!

マニュアル ヲ サンショウ

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

FSP®、PRE-SAFE®、BAS、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状 態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの「寛」と「磊」も点灯している。

自己診断機能が終了していない可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

▶ 約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、注意して 走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度作動でき る状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

↑ 事故のおそれがあります

ESP®、PRE-SAFE®、BAS、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状 態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの [第] と [幕] も点灯している。

電圧が低下している可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

走行中にメッセージが表示され、メーターパネルの「寛」が点滅している ときは、ブレーキの過熱を防ぐため ETS の機能が解除されている。

- ▶ メッセージが消え、メーターパネルの「賃」が消灯するまで、ブレーキ を冷やしてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 ETS は自動的に待機状態になります。



コショウ

マニュアル ヲ サンショウ

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、PRE-SAFE®、BAS、ヒルスタートアシストが作動しな い状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

さらに、メーターパネルの「릙」と「幕」も点灯している。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応







コショウ

マニュアル ヲ サンショウ

▲ 事故のおそれがあります

故障のため、EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

さらに、メーターパネルの (景) と (基)、(※) も点灯し、警告音が鳴った。 ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、

- 急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ハ°ーキンク゛フ゛レーキ カイシ゛ョ シテクタ゛サイ! パーキングブレーキを解除しないで走行している。

警告音も鳴った。

▶パーキングブレーキを解除してください。



ブレーキオイル

レヘ゛ル テンケン

↑ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

さらに、メーターパネルの「の」が点灯し、警告音も鳴った。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ 絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。



ブーレーキ ハ°ット、マモウ

ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

プレセーフ

コショウ

マニュアル ヲ サンショウ

⚠ けがのおそれがあります

PRE-SAFE® の重要な機能に異常がある。

エアバッグなど他の乗員保護装置の機能は確保されている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

SRS

SRS システム

コウシ゛ョウテ゛ テンケン

↑ けがのおそれがあります

乗員保護補助装置が故障している。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ライト

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
- 次 - ヒタ*リローヒ* - ム 1)	左ヘッドライト(ロービーム)が切れている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- 英 - オートライト コショウ	ライトセンサーに異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- 英 ・ ランフ° ヲ ケシテ クタ゛サイ!	ライトスイッチが ②© の位置にしたまま、キーを抜いて運転席ドアを開くか、キーレスゴースイッチでイグニッション位置を 0 にして運転席ドアを開いた。警告音も鳴った。 ▶ ライトスイッチを 0 の位置にしてください。

- 1)他のライトが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ライトのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。
- **1** LED ライトについては、すべての LED が切れたときにメッセージが表示されます。

エンジン

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



レイキャクスイ ホシ゛ュウ マニュアル ヲ サンショウ 冷却水量が不足している。

- ▶ 冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



レイキャクスイ テイシャ シテ 、 エンシ゛ン ヲ テイシ! 冷却水の温度が高すぎる。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。
- ▶ 凍った泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。エンジンを損傷 するおそれがあります。
- ▶ エンジン冷却水温度計(▷156ページ)で冷却水温度を点検してください。
- ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてください。

V ベルトが切れている可能性がある。

- ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。
- ▶ ボンネットを開いてください。
- ▶ V ベルトを点検してください。

V ベルトが切れているとき:

■ 走行を続けないでください。オーバーヒートのおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

Vベルトが損傷していないとき:

- ▶ メッセージが消えるまで待ってからエンジンを始動してください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- ▶ 冷却水温度計(▷156ページ)で冷却水温度を点検してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

<u>≈₩</u>

ラジエターの冷却ファンが故障している。

- ▶ 冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで運転することができます。
- ▶ そのときは、山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 以下の理由により、バッテリーが充電されていない。 - - 警告音も鳴った。 • オルタネーターの故障 Vベルトの摩耗 電気システムの故障 ▶ 道路や交通状況に注意しながら、ただちに安全に停車して、エンジンを 停止してください。 ▶ ボンネットを開いてください。 ▶ V ベルトを点検してください。 V ベルトが切れているとき: ■ 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 V ベルトが損傷していないとき: ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。 バッテリーに異常がある。 - - ▶ 周囲の道路や交诵状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してくだ。 ハ゛ッテリー / オルタネータ さい。状況を問わず、走行しないでください。 テイシャ シテクタ゛サイ! ▶ パーキングブレーキを効かせてください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 エンジンオイル量が最低限の量まで低下している。 # T ▶ エンジンオイル量を点検してください。 キュウュ ノ サイニ ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。 オイルレヘ゛ルテンケン ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を 受けてください。 エンジンオイル量が不足している。 35% ▶ エンジンオイル量を点検してください。 キュウュ ノ サイニ ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。 1 リッター オイル ヲ ツイカ! ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルヤデス・ ベンツ指定サービス工場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を 受けてください。



ネンリョウ リサーフ

キュウュ シテクタ゛サイ



燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

燃料タンクに燃料がほとんどない。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

走行装備

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



レヘ゛ルチョウセイ シヨウフカ

以下のときには車高の調整ができない。

- 設定しようとしている車高レベルに対して、走行速度が高すぎる。
- けん引車両がある
- けん引装置を使用している
- ▶ 速度を落としてから、車高を調整してください。



コンプ レッサ レイキャク オマチクタ゛サイ

車高レベルを頻繁に変更したため、車高を上げようとしたときにエアポン プを冷却する必要が生じた。

- ▶ 車高レベルに合わせて走行してください。
- ▶ 路面との間に十分な空間が確保されていることを確認してください。
- ▶ エアポンプが冷却されるまで待ってください。 エアポンプが冷却されるとメッセージが消え、選択した車高レベルに設 定されます。



車高調整装置が故障している。

- ▶ 車高レベルに合わせて走行してください。ただし約 80km/h を超えな いようにしてください。
- ▶ 路面との間に十分な空間が確保されていることを確認してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ソクト 20 km/h イカニ ゲンソク

↑ 事故のおそれがあります

選択したオフロードレベルの許容最高速度を超えた速度で走行している。

- ▶ 変化したハンドリング特性に合わせて走行してください。
- ▶ 急激および大きなステアリング操作をしないでください。
- ▶ 操縦性の違いに注意して走行してください。
- ▶ 車高がオフロードレベル 2 に設定されるまで約 20km/h 以下の速度で 走行してください。



シ゛ョウショウチュウ

max.20 km/h

車高がオフロードレベル3に設定されようとしている。ディスプレイには オフロードレベル3での許容最高速度が表示されている。

▶ 約 20km/h 以下の速度で走行してください。



max.20 km/h

車高がオフロードレベル 3 に設定されている。ディスプレイにはオフロー ドレベル3での許容最高速度が表示されている。

▶ 約 20km/h 以下の速度で走行してください。



カコウチュウ

max.20 km/h

車高がオフロードレベル3からオフロードレベル2に設定されようとし ている。ディスプレイにはオフロードレベル3での許容最高速度が表示さ れている。

▶ 車高がオフロードレベル 2 に設定されるまで約 20km/h 以下の速度で 走行してください。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



デ、フロックシステム コショウ コウシ、ョウテ、 テンケン ディファレンシャルロックシステムが故障している。

- ▶ 約 80km/h を超えないように走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



テ゛フロックシステム カネツ スコシ オマチクタ゛サイ ディファレンシャルロックシステムが過熱しているため、ディファレン シャルロックが解除されている。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ディファレンシャルロックシステムが冷却されるまで待ってください。 ディファレンシャルロックシステムが冷却されるとメッセージが消え、 ディファレンシャルがロックされます。





パ°−キング゛ブ゛レ−キ ソウサ

ローレンジ / ノーマルレンジの切り替えが完了していない。 トランスファーがニュートラルになっていて、エンジンと駆動輪がつながっていない。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。状況を問わず走行を続けない でください。
- ▶ 再度ローレンジ / ノーマルレンジの切り替え操作を行なってください。



コウシ゛ョウテ゛ テンケン テイシャシ゛ P フ゛レーキ ソウサ トランスファーが故障している。

- ▶ 約80km/h を超えないように走行してください。
- ▶ 駐車するときは、パーキングブレーキを確実に効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



max.40 km/h デ ソウコウ 走行速度が約 40km/h を超えているため、ノーマルレンジからローレンジへの切り替え操作ができない。

▶ 約 40km/h 以下の速度で走行してください。 トランスファーの切り替え操作が可能になります。



max.70 km/h デ ソウコウ 走行速度が約70km/h を超えているため、ローレンジからノーマルレンジへの切り替え操作ができない。

▶ 約 70km/h 以下の速度で走行してください。 トランスファーの切り替え操作が可能になります。



タンシ゛カン N ニ シフトシテクタ゛サイ トランスファーの切り替え操作をするために速度を落としたが、シフトポジションが [N] になっていない。

▶ 短時間シフトポジションを N にしてください。



シフトト・ウサキャンセル

サイキト゛ウ シテクタ゛サイ

ローレンジ / ノーマルレンジの切り替えが中断された。

▶ 再度切り替え操作を行なってください。

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
DSR コショウ	故障のため、DSR の機能が解除されている。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で DSR の点検を受けてください。
クルース゛コントロール オヨヒ゛ スヒ゜ート゛リミッター コショウ	クルーズコントロールまたは可変スピードリミッターが故障している。 警告音も鳴った。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
グルース* コントロール km/h	クルーズコントロールの作動条件を満たしていない。例えば、約30km/h以下の速度でクルーズコントロールを作動させようとした。 ▶ 設定可能な状況であれば、約30km/h以上の速度で走行し、クルーズコントロールを設定してください。 ▶ クルーズコントロールの作動条件を確認してください(▷189ページ)。

タイヤ

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応	
タイヤ クウキアツ タイヤ ヲ テンケン!	 ♪ 事故のおそれがあります タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気の漏れを検知した。 ▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。そのときは、周囲の交通状況に注意してください。 ▶ タイヤを点検し、必要であれば該当するタイヤを交換してください。 ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば空気圧を適正にしてください。 ▶ 適正なタイヤ空気圧に調整した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷284ページ)。 	
タイヤヲ テンケン	タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれ、その後に再起動が行なわれていない。	
ソノコ゛ タイヤクウキアツ	▶ すべてのタイヤを適正な空気圧に調整してください。	
ケイコクシステム サイシト゛ウ	▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。	
タイヤ クウキアツ	タイヤ空気圧警告システムに異常がある。	
ケイコクシステム コショウ	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。	

車両

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
P マタル N = シフトシテ スタート!	シフトポジションが [D] または [R] のときにエンジンを始動しようとした。 ▶ シフトポジションを [P] または [N] にしてください。
ホシ゛ョ ハ゛ッテリー コショウ	オートマチックトランスミッション用の補助バッテリーが充電されていない。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
P レンシ゛カラ シフト ブ゛レーキヲ フンテ゛クタ゛サイ	ブレーキペダルを踏まずに、シフトポジションを D 、R 、N にしようとした。 ▶ ブレーキペダルを踏んでください。
セレクタカ゛ソウコウイチ	シフトポジションが R、N、D のいずれかのときに運転席ドアを開いた。 警告音も鳴った。 ▶ シフトポジションを P にしてください。 ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
キ"ヤチェンシ" セス"ニ コウシ" ョウテ" テンケン	故障のため、シフトポジションを変更することができない。 シフトポジションが [D] のとき: ▶ シフトポジションを変更しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してください。 シフトポジションが [R]、[N]、[P] のいずれかのとき: ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
P レンシ゛ハ テイシシ゛ノミ	車が完全に停車していない状態でシフトポジションを P にしようとした。 ▶ 周囲の道路と交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 ▶ シフトポジションを P にしてください。
	テールゲートが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ テールゲートを閉じてください。
	 ♪ 事故のおそれがあります ボンネットが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ 周囲の道路と交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。 ▶ パーキングブレーキを効かせてください。 ▶ ボンネットを確実に閉じてください。
	ドアが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ ドアを確実に閉じてください。

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



パワステ コショウ

コウシ゛ョウテ゛ テンケン

↑ 事故のおそれがあります

ステアリングのパワーアシストが低下している。

ステアリング操作に非常に大きな力が必要になる。

▶ 大きな力でステアリングが操作できるか確認してください。

安全にステアリング操作ができるとき:

▶ 注意しながら、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してくだ さい。

安全にステアリング操作ができないとき:

▶ 走行しないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場 に連絡してください。



ウォッシャエキ ホシ゛ュウ

リザーブタンクのウォッシャー液量が約1/3まで減っている。

▶ ウォッシャー液を補給してください(▷278ページ)。

+-

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

キーカ゛ チカ゛イマス エンジンスイッチに別の車両のキーを差し込んでいる。

▶ 正しいキーを使用してください。

キーヲ コウカン シテクタ゛サイ キーが機能しなくなっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

キーノ バッテリ ヲ

キーの電池が消耗している。

▶ 電池を交換してください。

コウカン



ケンチ デ゛キマセン

(赤色のメッセージ)

エンジンがかかっているときにこのメッセージが表示されたときは、シス テムが車内にキーがないと判断している。

エンジンを停止すると、車の施錠やエンジン始動ができなくなる。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してくだ さい。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ キーを探してください。

エンジンがかかっていて、キーが車内にあるときにこのメッセージが表示 されたときは、電磁波などの影響により、システムがキーを認識できない。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してくだ さい。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なって ください。



キーヲ

ケンチ デ゛キマセン

(白色のメッセージ)

システムがキーを認識できない。

▶ キーの位置を変えてください。

それでもキーがシステムに認識されないとき:

- ▶ 再度、キーの位置を変えてください。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。



シャナイニ アリマス!

施錠時にシステムが車内にキーがあると判断している。

▶ キーを車から遠ざけてください。



スタートホ タン ヲ ハス シ

キーヲ サシコンデ゛クタ゛サイ

キーが認識されない状態が続いている。

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メーターパネルの表示灯 / 警告灯

シートベルト

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

*

フロントドアを閉じ てエンジンを始動す ると、赤色のシート ベルト警告灯が点灯 する。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

*

赤色のシートベルト 告音も鳴る。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行 警告灯が点滅し、警し、速度が約25km/hを超えた。

> ▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超 えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートに置いてある荷物を、別の場 所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

安全装備

トラブル

(II)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 する。

警告音も鳴った。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。
- ▶パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。

絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題 は解消しません。

(ABS)

エンジンがかかっているときに黄色のABS 警告灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)に異常があるため機能が解除されている。そのため、BAS(ブレーキアシスト)、 ESP^{\otimes} (エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、 $PRE-SAFE^{\otimes}$ 、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▼マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ABS のコントロールユニットに異常があるときは、ナビゲーションシステムやオートマチックトランスミッションなど、他のシステムにも異常がある可能性がある。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

(ABS)

エンジンがかかってい るときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

♠ 事故のおそれがあります

ABS の機能が一時的に作動しない。BAS、ESP®、EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

システムの自己診断が終了していない。

または、

バッテリーの電圧が低下している可能性がある。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

▶ メッセージが消えるまで、約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、短い距離を注意して走行してください。 メッセージが消えれば、上記の機能は作動できる状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(ABS)

エンジンがかかっているときに黄色のABS警告灯が点灯する。警告音も鳴った。

⚠ 事故のおそれがあります

EBD に異常がある。そのため、ABS、BAS、ESP®、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しない状態になっている。ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯と黄 色の ESP®表示灯、 ESP® オフ表示灯、黄 色の ABS 警告灯が点 灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS と ESP^{\otimes} に異常がある。そのため、ABS、BAS、PRE-SAFE $^{\otimes}$ 、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも故障のため作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

- ▶マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

F

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

⚠ 事故のおそれがあります

車が横滑りをするおそれがあるか、少なくとも 1 つの車輪が空転し始めているため、ESP® やトラクションコントロールなどが作動している。

クルーズコントロールの機能は解除されている。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® の機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。

25

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

少なくとも 1 つ以上の車輪が空転しているが、ブレーキの過熱を防ぐため ETS の機能が解除されている。

▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。

ブレーキが冷えれば、ETS は自動的に待機状態になります。

メッセージが消え、夏が消灯します。

OFF

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP® オフ表示灯が点 灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ESP® の機能が解除されている。

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、車両操縦性や走行 安定性を確保しようとすることができない。

- ▶ ESP® を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて走行してください。

ESP® を待機状態にできないとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で ESP® の点検を受けてください。

F OFF

エンジンがかかっているときに黄色の ESP®表示灯と ESP® オフ表示灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ヒルスタートアシスト、アダプ ティブブレーキランプの機能が解除されている。

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、車両操縦性や走行 安定性を確保しようとすることができない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

エンジンがかかっているときに黄色の ESP®表示灯と ESP® オフ表示灯が点灯する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

⚠ 事故のおそれがあります

 $ESP^{@}$ 、BAS、 $PRE-SAFE^{@}$ 、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない 状態になっている。

ESP®の機能が一時的に作動しない。車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができない。

システムの自己診断が終了していない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

▶ 約 20km/h 以上の速度でステアリングを軽く左右に操作し、短い距離を注意して走行してください。

表示灯が消灯すれば、上記の機能は作動できる状態になります。

表示灯が点灯したままのとき:

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(I)

走行中に赤色のブレーキ警告灯が点灯 する。

警告音も鳴った。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶ パーキングブレーキを解除してください。

警告灯は消灯し、警告音も鳴り止みます。

SRS

エンジンがかかって いるときに赤色のエアバッグシステム警告灯が点灯する。

↑ けがのおそれがあります

乗員保護装置が故障している。

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジン

トラブル

トノノハ

エンジンがかかって いるときに黄色のエンジン警告灯が点灯 する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

以下のものが故障している可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム
- 燃料システム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェンシーモードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかって いるときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。

エンジンがかかって燃料の残量が少なくなっている。

いるときに黄色の燃 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

非常時の解錠 / 施錠

エマージェンシーキー

リモコン操作やキーレスゴー操作で 車両を解錠できないときは、エマー ジェンシーキーで運転席ドアを解錠 できます。

リモコン操作やキーレスゴー操作で車 を施錠した後にエマージェンシーキー で運転席ドアを解錠して開くと、盗難 防止警報が作動します。


以下のいずれかの操作をすると、警報 が停止します。

- キーの解錠ボタンか施錠ボタンを 押す
- キーをエンジンスイッチに差し込む
- キーが車室内のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときは、キーレスゴースイッチを押す
- キーが左右側のキーレスゴーアンテナの検知範囲(▷71ページ)にあるときは、ドアハンドルに触れるかドアハンドルのキーレスゴースイッチを押す、またはテールゲートのハンドルを引く
- キーがテールゲート側のキーレス ゴーアンテナの検知範囲(▷71 ページ)にあるときは、テールゲートの ハンドルを引く

燃料給油フラップを解錠する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

キーからエマージェンシーキーを取り 外す



▶ ストッパー①を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー②を キーから引き抜きます。

運転席ドアの解錠



リモコン操作やキーレスゴー操作で車 両を解錠できないときは、以下の操作 を行なってください。

- ▶ エマージェンシーキーを運転席ドア のドアハンドルのキーシリンダーに 差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを反時計回 りにまわして、解錠の位置 1 にし ます。

▶ ドアハンドルをいっぱいまで引きます。

運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に まわして、キーシリンダーから抜き ます。
- ▶ 再度ドアハンドルを引きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。
- ▼ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠しても、他のドア、テールゲート、燃料給油フラップは解錠されません。

- 1 キーが車内になく、携帯している ことを確認してください。
- ▶ 運転席側リアドアを閉じます。
- ▶ すべてのドアとテールゲートが施錠 されていることを確認します。
- ドアロックスイッチが作動せず、ロックノブを押し込んで車を施錠したときには、テールゲートが施錠されていないことがあります。このときは、車を施錠することはできません。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- まーの閉じ込みに注意してください。

車両の施錠

リモコン操作またはキーレスゴー操 作で車を施錠できないときは、以下 の方法で車を施錠してください。

- ▶ 助手席ドアと助手席側リアドア、 テールゲートを閉じます。
- ▶ 運転席ドアと運転席側リアドアを開きます。
- ▶ 運転席ドアのドアロックスイッチ (施錠)(▷79ページ)を押します。
- ▶ 助手席ドアと左右リアドアのロック ノブが下がったことを確認します。
- ▶ 下がっていないときは、各ドアの ロックノブを押し込みます。
- ▶ 車を降り、運転席ドアを閉じます。
- ▶ 開いている運転席側リアドアから腕を伸ばして、運転席ドアのロックノブを押し込みます。

燃料給油フラップの解錠

リモコン操作やキーレスゴー操作で解錠しても燃料給油フラップのロックが解除されないときは、手動でロックを解除します。



- ▶ テールゲートを開きます。
- ▶ ラゲッジルーム右側のカバー②に あるクリップ①をコインなどで矢 印の方向にまわし、カバー②を取 り外します。



- ▶ 内部にあるストラップ③をホルダーから外して引きます。
 - ロックが解除されます。
- ▶燃料給油フラップを開きます (▷265ページ)。
- 1 ストラップ③がホルダーに固定されているときは、ドライバーなどを差し込んで取り外してから引いてください。

警告

ラゲッジルーム右側のカバーの内部 には、金属が露出している部分や鋭 利な部分があります。けがをしない ように注意してください。

NECK PRO アクティブヘッドレストのリセット

事故などのときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に衝撃を受けたときに NECK PRO アクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護することができません。

このリセット作業は強い力が必要になるため、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。



- ▶ ガイド② に合わせて、車載のリセットツール ① を差し込みます。
- ▶ ロックする音が聞こえるまで、リセットツールを押し込みます。
- ▶ リセットツールを抜き、ヘッドレストを③の方向に強く押し戻して確実にロックさせます。
- ▶ もう一方の前席ヘッドレストでも同様の作業を行ないます。
- 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、NECK PRO アクティブヘッドレストの点検を受 けてください。

キーの電池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

↑ 警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったと きは、ただちに医師の診断を受けて ください。

♀ 環境

電池を家庭用ゴミとして廃棄しない でください。電池には非常に強い有 毒物質が含まれています。

使用済みの電池は、新しい電池をお 買い求めになった販売店に処分を依 頼するか、ボタン電池専用の回収箱 に廃棄してください。

キーの電池を点検する




▶ キーのいずれかのボタンを押します。 キーの表示灯 ① が一回点滅すれば 電池は正常です。 ・
車両の近くでキーの電池の点検を 行なうと、キーの解錠ボタンまたは 施錠ボタンを押したときに、車両も 解錠または施錠されます。

電池の交換手順


リチウム電池(CR2025 3V)を用意 します。



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② を抜き取ります。



- ▶ エマージェンシーキー② を図の位置に差し込み、カバー③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを矢印の方向に押します。
- 1 指でカバー③を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。



- ▶ カバー ③ を取り外します。
- ▶ 電池側が下になるようにキーを手の ひらの上に乗せて、電池 ④ が外れ るまでキーを軽くたたきます。
- ■池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。
- 電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認します。
- ▶ カバー③の凸部⑤をキーに差し込んでから、カバーを押してロックします。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動すること を確認します。

電球の交換

ライト類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのライト類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてライトが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したライトが点灯しない場合や、すぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- ■電球の交換はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことを お勧めします。やむを得ずお客様自 身で交換するときは、以下の注意を 守って該当箇所の電球を交換してく ださい。
- ■電球には素手で触れないようにしてください。電球の表面に少しでも汚れや脂分が付着すると、ガラス表面で溶けて、電球の寿命が短くなります。電球に触れるときは、きれいな布や手袋などを使用するか、バルブの金属部を持つようにしてください。
- 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球は高温になるため、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。
- ▼マルチファンクションディスプレイにライトに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷322ページ)をご覧ください。

このときは、すみやかに電球を交換してください。

警告

- 電球は非常に熱くなります。電球 の交換は電球が冷えた状態で行 なってください。火傷をするおそ れがあります。
- 電球は子供の手の届かないところ に保管してください。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- 電球には圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- 電球を交換するときは、防護眼鏡や手袋などを着用し、直接手で電球に触れないようにしてください。

↑ 警告


エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、イグニッション位置が2のときは、バイキセノンヘッドライトのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険です。

バイキセノンヘッドライトの交換は 行なわないでください。交換は必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

- LED やキセノンヘッドライトはユニット交換になるため、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換作業を行なってください。
- 🚺 リアフォグランプは右側のみです。


お客様自身で交換できる電球は以下の 通りです。交換できない場合や、その 他の電球の交換については、必ずメル セデス・ベンツ指定サービス工場に作 業を依頼してください。

ヘッドライト



	\sim	CONTRACTOR STREET
ライ	' ト	ワット数 (規格)
1	ヘッドライト 上向き	55W (H7)
2	車幅灯 / フロントパー キングライト	5W
3	フロント方向 指示灯	21W(黄色)
4	フロント方向 指示灯	5W(黄色)

テールランプ




ランプ

ワット数 (規格)

- ① リアフォグラ 21W ンプ
- ② バックランプ 21W

ライセンスライト



ライト

ワット数 (規格)

- ① ライセンスラ 5W イト
- 電球の交換を行なうときは、実際に車両に装着されている電球の規格を確認してください。

ワイパーブレードの交換

フロントワイパーのワイパーブレード

↑ 警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取ることができません。視界を妨げ て周囲の交通状況を把握できず、事 故の原因になります。


ワイパーブレードは年に 2 回は交換 してください。

警告

ワイパーブレードを交換するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。


- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- ワイパーアームが取り付けられて いない状態で、ワイパーアームを元 の位置に戻さないでください。
- □ ワイパーブレードを交換するときは、ワイパーアームを確実に持ってください。ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームから手を放すと、ワイパーアームがフロントウインドウに当たり、フロントウインドウを損傷するおそれがあります。

ワイパーブレードを取り外す



- ► エンジンスイッチからキーを抜く か、キーレスゴー操作でイグニッ ション位置を 0 にします。
- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ クリップ ② を両側から押し込んで ロックを外し、ワイパーブレード ① を ③ の方向にまわします。
- ▶ ワイパーブレード ① を ⑤ の方向 に押してワイパーアーム ④ から取 り外します。

ワイパーブレードを取り付ける



- ▶ 新しいワイパーブレード ① の取り付け部 ⑥ をワイパーアーム ④ の 先端 ⑤ に合せます。
- ▶ クリップ②がロックされるまで、 ワイパーブレード①を矢印③の 方向に押し込みます。

- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアームに確実に固定されていることを確認します。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

リアワイパーのワイパーブレード

警告

ワイパーブレードを交換するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を **0** にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

ワイパーブレードを取り外す



- ► エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。
- ▶ ワイパーアーム ① をいっぱいまで 起こします。
- ▶ ワイパーブレード②をまわして、 ワイパーアーム①と垂直の位置に します。
- ▶ ワイパーブレード② を矢印の方向 に取り外します。

ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレードを、ワイパーアームに押し込んでロックします。
- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアームに確実に固定されていることを確認します。
- ▶ ワイパーブレードをワイパーアームと平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

パンクしたとき

⚠ 警告

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- 停車したときは、非常点滅灯を点滅させてください。また、十分注意しながら車の後方に停止表示板を置いてください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。
- 車速感応ドアロック(▷80ページ)を設定した状態で車を押したり、車を持ち上げるときは、イグニッション位置を0にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- タイヤ交換をするときは、エンジンを始動しないでください。

タイヤの修理およびタイヤ交換の 準備

- ▶ 車高が通常走行レベルになっている ことを確認します(▷198ページ)。
- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべりにくい水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にして、 パーキングブレーキを確実に効かせ ます。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。キーレスゴースイッチでエンジンを停止したときは、運転席ドアを開きます。
- ▶車から降ります。
- ▶ ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

応急用スペアタイヤへの交換

⚠ 警告

- 応急用スペアタイヤに交換したと きは、必ず80km/h以下で走行し てください。
 - また、ESP®の機能を解除しない でください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間の 使用にとどめ、できるだけ早く標 準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤと標準タイヤ のサイズが異なるため、応急用ス ペアタイヤを装着した場合、走行 特性が大きく変化します。注意し て走行してください。
- 応急用スペアタイヤを 2 本以上装 着して走行しないでください。

タイヤ交換の準備

- ▶輪止め、ホイールレンチ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ガイドボルト、応急用スペアタイヤ、応急用スペアタイヤ用ホイールボルトを準備します(▷314~317ページ)。
- ▶ トレイや応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。
- ! 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。



▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐため、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。



- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪の下り側に輪止めをします。
- 前輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。

ジャッキアップする

警告

急な斜面ではジャッキアップしない でください。ジャッキが外れると、 車に挟まれて致命的なけがをするお それがあります。

⚠ 警告

車載のジャッキはこの車専用です。 以下の点に注意してください。

- かたくてすべりにくい、水平な場所で使用してください。
- この車のタイヤ交換以外には使用 しないでください。
- 不具合や損傷があるときは使用しないでください。
- ジャッキアップする前に乗員や荷物を車から降ろしてください。
- ジャッキの下に、ブロックや木材 などを置いてジャッキアップしな いでください。ジャッキアップし た車が落下するおそれがあります。
- ジャッキを取り付ける前に、ジャッキサポートに付着した泥などを取り除いてください。

警告

- 車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。ジャッキは車を一時的に持ち上げるときだけに使用してください。
- ジャッキアップしているときは、 エンジンを始動したり、ドアや テールゲートを開閉したり、パー キングブレーキを解除しないでく ださい。車が落下するおそれがあ ります。



▶ ホイールレンチ ① で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。

伸縮式のホイールレンチが装備されているときは、ホイールレンチの柄を引いて伸ばしてください。

- ホイールレンチを使用するときに、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し込んでください。
 - 足で踏んでまわさないでくだ さい。
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください。



ジャッキサポートは、前輪の後方、後輪の前方のボディ下部 4 カ所(矢印の位置)に設けられています。


↑ 警告

ジャッキサポート以外の場所には ジャッキを使用しないでください。 ジャッキが外れてけがをしたり、車 両を損傷するおそれがあります。

ジャッキは交換するタイヤに適した 位置のジャッキサポートで使用して ください。また、ジャッキを使用す る前に、ジャッキサポートに異物や 汚れがないことを確認してください。 ジャッキサポート部に亀裂や損傷があるときは、作業を行なわないでください。



- ▶ ジャッキハンドル ④ を、"AUF UP" の文字が手前にくるようにして、 ジャッキ ③ のダイヤル部に取り付けます。
- ▶ ジャッキ ③ の先端を、交換するタイヤに近いジャッキサポート ② に合わせます。



- (左) 正しい取り付けかた (右) 間違った取り付けかた
- ▶ ジャッキの底面が、ジャッキサポート②の真下にあることを確認してください。
- ▶ ジャッキハンドル ④ を繰り返し操作して、ジャッキ ③ の先端をジャッキサポート ② に合わせ、ジャッキの底面を確実に地面に接地させます。

▶ タイヤが地面から最大 3cm 離れる まで、ジャッキハンドル ④ を繰り 返し操作します。

警告

ジャッキアームがジャッキサポート に正しく取り付けられていることを 確認してください。ジャッキが外れ ると、けがをしたり車を損傷するお それがあります。

- **!** 側面から見て、ジャッキが垂直に なるように取り付けてください。

タイヤの取り外し



- ▶ 上側のホイールボルトを1本外します。
- ▶ そのネジ穴にガイドボルト①をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、タイヤを取り外します。
- ホイールボルトに砂や泥が付着しないように注意してください。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。

ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤを取り付ける

⚠ 警告

ホイールボルトに損傷や錆があると きは交換してください。また、ネジ 山には決してオイルやグリスを塗布 しないでください。ホイールボルト がゆるむおそれがあります。


↑ 警告

ホイールハブのネジ山が損傷しているときは、走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

警告

ホイールボルトは、ホイールに適合した純正品だけを使用してください。 純正品以外のボルトを使用すると、ホイールが脱落して事故を起こすお それがあります。

ジャッキアップした状態でホイール ボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外 れるおそれがあります。



- ▶ 応急用スペアタイヤを取り付けるためのホイールボルトを用意します。
 応急用スペアタイヤ用ホイールボルト②(短いホイールボルト)を使用してください。
- 標準タイヤ用ホイールボルトで応 急用スペアタイヤを取り付けないで ください。ホイールを十分に固定す ることができず、走行中にタイヤが 外れたり、ブレーキシステムを損傷 するおそれがあります。



応急用スペアタイヤに添付された、応急用スペアタイヤ用ホイールボルト②

応急用スペアタイヤ用ホイールボルトは、トレイ(▷315ページ)または応急用スペアタイヤの下に収納されているか、応急用スペアタイヤに添付されています。

応急用スペアタイヤの取り付け



- ▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面に砂や汚れなどがないことを確認します。
- ▶ ガイドボルトに合わせて応急用スペアタイヤを取り付けます。
- ▶ 4 本のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外し、5 本目のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。


↑ 警告

ジャッキアップした状態でホイール ボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れるおそれがあります。

ジャッキダウン

- ▶ ジャッキハンドルを、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けます。
- ▶ ジャッキハンドルを繰り返し操作 し、ゆっくりボディを下げてタイヤ を接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。
- ♪ ジャッキハンドルは、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるように取り付けないと、ジャッキダウンできません。

ホイールボルトの締め付け



▶ 図の順番でホイールボルトを均一 に締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルク の規定値は 15kg-m (150Nm)です。

警告

ホイールを交換した後は、すみやか にホイールボルトの締め付けトルク を確認してください。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し込んでください
 - 足で踏んでまわさないでください
 - 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、車載 工具や輪止めなどとともに元の位置 に戻します。
- ▶ 外したタイヤはラゲッジルーム内に収納し、確実に固定してください。
- 前 応急用スペアタイヤを装着して走行したときは、タイヤ空気圧警告システムは正常に作動しません。

タイヤフィットが車載されている 車種

応急用スペアタイヤが車載されていない車種は、タイヤフィットでパンクしたタイヤを修理します。

パンクしたタイヤをタイヤフィットで 修理すると、一時的に走行することが できます。

タイヤフィットは外気温度が - 20℃ 以上のときに使用できます。

応急用スペアタイヤが車載されている場合は、パンクしたタイヤを応急用スペアタイヤに交換します。詳しくは(▷346ページ)をご覧ください。

⚠ 警告


- タイヤフィットによるパンク修理 は、応急的なものです。修理後は、 空気圧が適正であっても、必ず標 準タイヤに交換してください。
- 以下の状況のときはタイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。
 - ◇ タイヤの傷が約 4mm 以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
 - ◇ タイヤの接地面以外に傷がある 場合
 - ◇ホイールに損傷がある場合
 - ◇ タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態のタイヤで走行した場合

このようなときは、絶対に走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- タイヤを修理するときは、必ず手袋を着用してください。素手で作業を行なうとけがをするおそれがあります。
- タイヤを修理するときは、エンジンを始動しないでください。
- 具常のない適正な空気圧のタイヤには、タイヤフィットを使用しないでください。タイヤの空気圧でタイヤフィットが漏れ出すおそれがあります。
- タイヤフィットで修理したタイヤは必ず交換してください。そのまま使用することはできません。

タイヤフィットの準備

- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギまたはネジなどは取り 除かないでください。
- ▶ ラゲッジフロアボードの下からタイヤフィット、電動エアポンプを準備します。



- ▶ タイヤフィットに付属の最高速度表示のステッカー①をはがし、運転者の見やすい場所に貼ります。
- ▶ 修理するタイヤのバルブ付近にタイヤフィット使用表示のステッカー②を貼ります。

↑ 警告

タイヤフィットは、身体や衣服に付着しないように注意してください。

- 眼や皮膚に付着した場合は、ただちに清潔な水で十分に洗い流してください。
- 衣服に付着した場合は、ただちに 付着した衣服を着替えてください。
- アレルギー症状が出た場合は、ただちに医師の診断を受けてください。 タイヤフィットは、子供の手が届かない場所に保管してください。
- 万一、子供がタイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに水で口を十分すすぎ、水を大量に飲ませてください。
- タイヤフィットを吐かせないでく ださい。ただちに医師の診断を受 けてください。
- タイヤフィットの臭気を吸い込ま ないでください

タイヤフィットが漏れ出た場合 は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、剥が すことができます。

もし、衣類にタイヤフィットが付着 した場合は、すみやかに洗濯してく ださい。

警告

使用上の注意を記載したステッカーが、電動エアポンプに貼付してあります。使用する前に内容を確認してください。


車種や仕様により、車載されている電 動エアポンプが異なります。

タイヤを修理する (空気圧ゲージ別体型)




- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電動エアポンプのフラップ②を開きます。
- ■電源プラグ⑤とエアホース⑥を取り出します。
- ▶ エアホース ⑥ をタイヤフィット ① のバルブ ⑦ に確実に取り付けます。

- 電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット ① のバルブ ⑦ を下にして持ち、電動エアポンプの凹部③ に差し込みます。



► パンクしたタイヤのバルブ ⑨ から バルブキャップを取り外します。



- ▶ 空気圧調整バルブ ⑩ が閉じている ことを確認します。
- ▶ タイヤフィットのホース ® を、パンクしたタイヤのバルブ ⑨ に確実に取り付けます。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ④ が 0 (停止の位置) になっていることを確認します。

- ▶ 12V 電源ソケット (▷260 ページ) に、電源プラグ ⑤ を差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ ④ を I (作動の位置) にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約5バールまで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ ④ を **0** (停止の位置) にしないでください。

- ■電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。
- 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ④ を 0 (停止の位置) にします。

電動エアポンプが停止します。

- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。
- ▶ タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を約 10m 前進または後退させます。
- ▼電動エアポンプからタイヤフィット ① を取り外します。
- ■電動エアポンプのエアホース ⑥ を、 タイヤのバルブ ⑨ に確実に取り付けます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。

↑ 警告

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8 バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

- ■電動エアポンプの電源スイッチ ④を 0 (停止の位置) にします。
 - 電動エアポンプが停止します。
- ▶ 12V 電源ソケットから電源プラグ
 ⑤ を抜きます。
- ▶ タイヤのバルブ ⑨ からタイヤフィットのホース ⑧ を取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。 取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- タイヤフィットを使用した後は、タイヤフィットのホースからタイヤフィットが漏れることがあります。タイヤフィットはシミやサビの原因になりますので、タイヤフィットが収納されていた袋にタイヤフィットを入れてください。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。

▶ 約 10 分間走行した後、電動エアポンプのエアホース ⑥ を修理したタイヤのバルブに取り付けて、空気圧ケージ ⑪ でタイヤ空気圧を点検します。

⚠ 警告

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。

規定の空気圧に達するまで、電動 エアポンプでタイヤに空気を入れ ます。

規定の空気圧を超えた場合は、空気 圧ゲージ ⑪ の空気圧調整バルブ ⑩ を緩めて調整します。

- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

⚠ 警告

タイヤフィットでタイヤを修理した 後に走行するときの最高速度は約 80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h" は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。


車両操縦性に変化が現れることがあります。カーブ走行時やブレーキ時には慎重に運転してください。

♀ 環境


タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4 年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

タイヤを修理する (空気圧ゲージー体型)



- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電動エアポンプの背面から電源プラグ ④ とエアホース ⑤ を取り出します。
- ▶ エアホース ⑤ をタイヤフィット ① のバルブ ⑥ に確実に取り付けます。
- 電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット ① のバルブ ⑥ を下 にして持ち、電動エアポンプの凹部 ② に差し込みます。



- ▶ パンクしたタイヤのバルブ ⑦ から バルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース ® を、パ ンクしたタイヤのバルブ ⑦ に確実 に取り付けます。
- ▼電動エアポンプの電源スイッチ ③ が 0 (停止の位置) になっていることを確認します。
- ▶ 12V 電源ソケット (▷260 ページ) に、電源プラグ④を差し込みます。
- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ③
 を | (作動の位置) にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にタイヤフィットがパンクしたタイヤに送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約5バールまで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ③を**0**(停止の位置)にしないでください。

▶ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも1.8 バールに達していることを確認してください。 ■ 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になって いることを確認してください。

電動エアポンプを約5分間作動させても、空気圧が1.8バールに達しない場合:

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ③を 0 (停止の位置) にします。
 - 電動エアポンプが停止します。
- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。
- ▶ タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を約 10m 前進または後退させます。
- ■電動工アポンプからタイヤフィット ① を取り外します。
- ■電動エアポンプのエアホース ⑤ を、 タイヤのバルブ ⑦ に確実に取り付けます。
- ▶ 再度、タイヤに空気を入れます。

⚠ 警告


電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が1.8 バールに達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

空気圧が 1.8 バールに達している 場合:

- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ③
 を 0 (停止の位置) にします。
 - 電動エアポンプが停止します。
- ▶ 12V 電源ソケットから電源プラグ④ を抜きます。
- ▶ タイヤのバルブ ⑦ からタイヤフィットのホース ⑧ を取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- タイヤフィットを使用した後は、タイヤフィットのホースからタイヤフィットが漏れることがあります。タイヤフィットはシミやサビの原因になりますので、タイヤフィットが収納されていた袋にタイヤフィットを入れてください。
- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。

▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。



▶約10分間走行した後、電動エアポンプのエアホース⑤を修理したタイヤのバルブに取り付けて、電動エアポンプの空気圧ゲージ⑩でタイヤ空気圧を点検します。

↑ 警告

空気圧が 1.3 バール以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 1.3 バール以上の場合は、 規定の空気圧に調整します。規定の 空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼 付されているタイヤ空気圧ラベルを 参照してください。

規定の空気圧に達するまで、電動 エアポンプでタイヤに空気を入れ ます。

規定の空気圧を超えた場合は、タイヤフィットのホースの先端にある空気圧調整ボタン ⑨ を押して調整します。

- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

警告

タイヤフィットでタイヤを修理した 後に走行するときの最高速度は約 80km/hです。

最高速度のステッカー "max. 80km/h" は、必ず運転者の見やすい場所に貼ってください。

車両操縦性に変化が現れることがあります。カーブ走行時やブレーキ時には慎重に運転してください。

♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4 年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。

火花が出ないように注意してください。

バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。



手袋やエプロン、マスクを 着用してください。

バッテリー液が付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従って ください。

警告

爆発や火傷を防ぐため、バッテリー を取り扱うときは以下の事項を守っ てください。

- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服を着用しないでください。また、カーペットの上などでバッテリーを引きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。

- 必要でなければ、駐車時はエンジンスイッチからキーを取り外してください。エンジンスイッチにキーが差し込まれているときはわずかに電力が消費され、バッテリーを消耗します。
- バッテリー端子の取り外し、バッテリーの取り外し、充電、交換については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業することをお勧めします。

♀ 環境

環境保護のため、使用済みのバッテリーを廃棄するときは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

バッテリーの位置


バッテリーは助手席シート下部にあります。

● 他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動するときは、エンジンルーム内の端子にブースターケーブルを接続してください(▷364ページ)。


バッテリーの交換

この作業はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場に依頼することをお勧め します。

- ▶ パーキングブレーキを確実に効か せて、シフトポジションを P に します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 助手席シートをいっぱいまで前方 に動かします。



▶ バッテリーカバー ① を矢印の方向 に持ち上げて取り外します。




▶ ミシン目がある位置まで、白い点線に沿ってカーペット②にカッターなどで切り込みを入れます。

カッターなどでカーペットに切り込みを入れるときは、けがをしないように十分注意してください。


▶ 助手席シートをいっぱいまで上方 および後方に動かします。



- ▶ カーペット②の後端を矢印の方向にめくります。
- ▶ 助手席シートをいっぱいまで上方 および前方に動かします。



- ▶ 固定クリップ ④ を取り外します。
- ▶ エアダクト ③ を矢印の方向に引き 抜きます。



▶ バッテリー ⑥ から保護カバー ⑤ を取り外します。




- ▶ バッテリーから○端子®を取り外し、後から外す⊕端子のと接触しない場所に置きます。
- ▶ ⊕端子 ⑦ のカバーを取り外します。
- ▶ バッテリーから⊕端子 ⑦ を取り外します。

バッテリーの取り外し



- ▶ ブリーザーホース ⑨ を取り外します。
- ▶ 取り付けボルト ⑩ を取り外します。
- ▶ ブラケット (f) を取り外します。



▶ バッテリー ⑫ を矢印の方向に持ち 上げて取り出します。

バッテリーの接続 / 取り付け

警告

バッテリーを接続するときは、以下の 手順を守って、端子の取り付け方を絶 対に間違えないようにしてください。 ショートして火傷をするおそれがあり ます。また、車両の電気装備を損傷す るおそれがあります。

- ▶ 電気装備をすべて停止します。
- ▶ 取り外したときと逆の手順でバッテリーを取り付けます。
- ▶ ⊕端子 ⑦ を取り付け、⊕端子カバーを取り付けます。
- ▶ ⊝端子 ® を取り付けます。
- ▶ 取り外したときと逆の手順で車両を元の状態に戻します。
- - COMAND システムの再設定
 - ドアウインドウのリセット
 - スライディングルーフのリセット
 - 施錠時のドアミラー格納のリセット

VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液量の点検や補充はできません。また、危険ですので分解は 絶対に行なわないでください。点検についてはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

インジケーター付きバッテリー



ケースが黒色で、上面にインジケー ター ① があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの 液量や充電状態が適正なときは黒色 に、バッテリーの交換が必要なときは 白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。

他車のバッテリーとブースターケーブ ルを接続するときは、エンジンルーム の向かって左側にある⊕端子と⊝端子 にブースターケーブルを接続します。

作業を始める前に、必ず以降に記載する説明を読んでください。

- エンジンと触媒が冷えているときに 行なってください。
- バッテリーが凍結しているときは エンジン始動を行なわないでくだ さい。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッ テリーであることを確認してくだ さい。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。

↑ 警告

- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。万一、爆発したときにけがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動 するときは、バッテリーを傾けない でください。バッテリーが爆発して けがをするおそれがあります。

↑ 警告

たばこなどの火気を近付けたり、火 花を発生させたりしないでください。 バッテリーが爆発してけがをするおそ れがあります。

- 放電したバッテリー液は、約-10℃で凍結します。凍結しているときは、火気を近付けずにバッテリー全体を暖め(約50℃以下)、バッテリー液を解凍してからエンジンを始動してください。
- バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下のような作業が必要になることがあります。
 - COMAND システムの再設定
 - ドアウインドウのリセット
 - スライディングルーフのリセット
 - 施錠時のドアミラー格納のリセット
- 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ! エンジン始動操作を長時間繰り返して行なわないでください。


エンジン始動を $2 \sim 3$ 回試みても 始動できないときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。

- エンジンが暖まっているときは、 他車のバッテリーを電源として始動 しないでください。
- ブースターケーブルは、ケーブル 部分や絶縁部分が損傷しているもの は使用しないでください。
- 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。

始動の方法

- ► バッテリー電圧が同じ(12V)で、 バッテリー容量が同程度の救援車を 用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてくだ さい。
- ▶ シフトポジションを P にしてく ださい。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。
- ▶ 両車のイグニッション位置を 0 にして、電気装備をすべて停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。



- ▶ 自車の⊕端子カバー①を矢印の方向 に開きます。
- ▶ 自車の⊕端子②に赤色ブースター ケーブルを接続します。
- ▶ 救援車のバッテリー ⑦ の⊕端子 ③ に赤色ブースターケーブルの反対側 を接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 車種や仕様により、自車の⊝端子⑥ にキャップ⑤が取り付けられている ときは、キャップ⑤を取り外します。
- ▶ 救援車のバッテリー ⑦ の⊖端子 ④ に黒色ブースターケーブルを接続します。
- ▶ 自車の○端子 ⑥ に黒色ブースター ケーブルの反対側を接続します。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。

- ▶ 黒色ブースターケーブルを両車の バッテリーの⊖端子から外します。 先に自車の⊝端子®に接続している 黒色ブースターケーブルを外します。
- ▶ 赤色ブースターケーブルを両車の バッテリーの⊕端子から外します。
 先に自車の⊕端子②に接続している 赤色ブースターケーブルを外します。
- ▶ 必要のない電気装備を停止します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でバッテリーの点検を受けてくだ さい。

けん引

けん引時の注意

↑ 警告

- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、ステアリン グがロックしていないことを確認 してください。
- ↓ けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で搬送してください。
- ! やむを得ず、他車にけん引しても らうときは以降に記載する説明に 従ってください。
- !! けん引されるときは、けん引防止 警報機能を解除してください(▷ 63ページ)。
- ↓ けん引されるときは、車速感応 ドアロックを解除してください (▷170ページ)。車輪が回転すると 車が自動的に施錠され、車外に閉め 出されるおそれがあります。
- 一般道では 30km/h 以下の速度 で、距離は 50km 以内に限り、けん引走行することができます。距離 が 50km を超えるときは、必ず車 両運搬車を利用してください。トラ ンスミッションを損傷するおそれが あります。

プロペラシャフトの取り付けナットは再使用できません。プロペラシャフトを取り付けるときは、必ず新品の取り付けナットを使用してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ↓ けん引されるときは、ゆっくり発 進し、車両に過大な力をかけないで ください。車を損傷するおそれがあ ります。
- ディファレンシャルロックは AUTO モードにしてください。けん 引されるときは、決してディファレ ンシャルロックを手動操作しないで ください。トランスミッションを損 傷するおそれがあります。
- II 前輪または後輪のみを持ち上げた 状態でけん引しないでください。駆 動装置などを損傷するおそれがあり ます。
- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
 - ワイヤーロープやチェーンを使用しないでください。車を損傷するおそれがあります。
 - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm以上)を付けて2台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
 - ロープは両車ともできるだけ同 じ側につないでください。
 - けん引フック以外にはロープを かけないでください。

- ロープに無理な力や衝撃がかからないようにしてください。
- 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。

けん引フックの取り付け

警告

リアのカバーを取り外すときは、マフラーに注意してください。マフラーは高温になるため、マフラーに触れると火傷をするおそれがあります。

けん引フックの取り付け位置





フロントの取り付け位置

フロントバンパーの向かって左側にあ ります。

▶ マーク部を押して、カバー ① を外します。

リアの取り付け位置

リアバンパーの向かって右側にあり ます。

▶ マーク部を押して、カバー ① を手前に引いて外します。

けん引フックを取り付ける

- ▶ 車載工具(▷314 ページ)からけん引フックとホイールレンチを取り出します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをねじ 込み、止まるまで手で締め込みます。
- ▶ さらに、ホイールレンチの柄の部分をけん引フックのリング部分に差し込み、確実に締め付けます。

けん引フックを取り外す

- ▶ 車載工具(▷314 ページ)からホイー ルレンチを取り出します。
- ▶ ホイールレンチの柄の部分をけん引 フックのリング部分に差し込み、反 時計回りにまわします。
- ▶ けん引フックを取り外します。
- ▶ けん引フックのカバーを取り付けます。
- ▶ けん引フックとホイールレンチを車 載工具に収納します。

けん引する

エンジンが始動できるとき

▶ エンジンを始動し、シフトポジションを N にします。

エンジンが始動できないとき

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、イグニッション位置を2にして、シフトポジションを N にします。
- ▶ イグニッション位置を 0 にして、 エンジンスイッチにキーを差し込ん だままにします。
- ! けん引されるときは、エンジンス イッチにキーが差し込んであり、シ フトポジションが N になってい ることを確認してください。

エンジンスイッチからキーを抜いたり、シフトポジションが **D** や **R** のときにフロントドアを開くと、シフトポジションが **P** になり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

車を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、イグニッション位置を2にして、シフトポジションを N にします。
- ■車両運搬車に積載して車両を固定するときは、固定ロープをサスペンションなどのメンバー部にかけないでください。車体を損傷するおそれがあります。

ぬかるみなどからけん引するとき

ぬかるみなどで動けなくなったときは、以下の点に注意してけん引してください。

- 車を急激に引き出したり、斜めに引き出さないでください。車体を損傷するおそれがあります。
- トレーラーをけん引している場合 は、絶対にトレーラーを接続したま ま車を引き出さないでください。

この場合はトレーラーを外し、車両後部のトレーラーカップリングを引くようにし、できるだけ走行してきたわだちに沿って後方へ引き出してください。

けん引するときの注意

トランスファーやアクスルが故障しているときは、以下の点に注意してけん引してください。

この作業はできるだけ専門業者に依頼 してください。

トランスファーやアクスルが故障 したときは、マルチファンクショ ンディスプレイに故障 / 警告メッ セージが表示されます。詳しくは (▷326ページ)をご覧ください。

トランスファーが故障しているとき

- ▶ 前後のアクスルとトランスファーの 間のプロペラシャフトを外します。
- ▶ フロントアクスルを上げてけん引 します。

フロントアクスルが損傷しているとき

- ▶ リアアクスルとトランスファーの 間のプロペラシャフトを外します。
- ▶ フロントアクスルを上げてけん引します。

リアアクスルが損傷しているとき

- ▶ フロントアクスルとトランス ファーの間のプロペラシャフトを外 します。
- ▶ リアアクスルを上げてけん引します。

バッテリーがあがっているときや電気 装備が故障しているとき

バッテリーがあがっているときや電気装備が故障しているときは、シフトポジションが P にロックされることがあります。シフトポジションを N にするには、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーから電力を供給してください(▷364 ページ)。

それでもシフトポジションを **N** にできないときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

ヒューズ

ヒューズ交換についての注意

電気装備に異常が発生するとヒューズが切れて電気装備への接続が切断されます。これにより電気装備は作動しなくなります。

↑ 警告

規格や容量の異なるヒューズ、改造や修理をしたヒューズを使用しないでください。電気回路に負荷がかかり、火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は メルセデス・ベンツ指定サービス工 場に作業を依頼してください。

- 以下のようなときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
 - ヒューズを交換してもすぐに切れるとき
 - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき
- ヒューズボックスのカバーを取り 外したときに、ヒューズボックスの 内部に水などが入らないようにして ください。
- ヒューズボックスのカバーは、 ヒューズボックスに密着するように 取り付けてください。ほこりや湿気 が入るおそれがあります。


↓ エンジンルーム内のヒューズボックスを点検するときは、必ずワイパーを停止して、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を0にしてください。ワイパーが作動するとけがをするおそれがあります。

ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスは以下の場所にあります。


- エンジンルーム内運転席側
- ラゲッジルーム右側
- グローブボックス横

エンジンルーム内運転側のヒューズ ボックス



▶ 2 カ所のフック②を外し、カバー① を取り外します。

ラゲッジルーム右側のヒューズボッ クス



- ▶ コインなどを使用して、クリップ① を矢印の方向にまわします。
- ▶ カバー②を取り外します。

グローブボックス横のヒューズボックス



- ▶ グローブボックスを開きます。
- ▶ カバー①の切り欠き部に指をかけて、矢印の方向にカバーを開きます。

カバーを取り付けるときは、最初にカバーの前部を A ピラーの内側に差し込みます。

ヒューズボックスを開くときに、 ドライバーなど先のとがった物を使 用しないでください。ダッシュボー ドやカバーを損傷するおそれがあります。

ヒューズを交換する

- ▶ 停車します。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ► エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ₩ ▶該当ヒューズを取り外します。
 - ▶ ヒューズを点検し、ヒューズが切れている(溶断)ときは、同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

ヒューズ一覧

エンジンルーム

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
100	30A	フロントワイパー
101	15A	エンジン制御
102	_	未使用
103	20A	エンジン制御
104	15A	エンジン制御
105	15A	エンジン制御 エンジンスターター
106	_	未使用
107	40A	二次エアポンプ
108	40A	エアサスペンション コンプレッサー
109	25A	ESP®
110	10A	ホーン (盗難防止警報システム)
111	30A	オートマチックトランス ミッション
112	7.5A	オプション
113	15A	ホーン
114	5A	オプション

115	5A	ESP®
116	7.5A	オートマチックトランス ミッション
117	7.5A	オプション
118	5A	エンジンコントロールユニット
119	_	未使用
120	10A	エンジンコントロールユニット
121	20A	余熱ヒーター
122	25A	エンジンスターター
123	_	未使用
124	_	未使用
125	_	未使用

グローブボックス横

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
10	10A	リアエアコンディショナー ブロアモーター
11	5A	インストルメントパネル
12	15A	エアコンディショナー モジュール
13	5A	ステアリング調整 スイッチパネル
14	7.5A	エンジンスイッチ COMAND システム
15	5A	コンパスモジュール
16	_	未使用
17	_	未使用
18	_	未使用

ラゲッジルーム内右側

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
20	5A	アンテナ ボイスコントロール
21	5A	リアエアコンディショナー コントロールパネル
22	5A	パークトロニック
23	10A	携帯電話ユニット
24	40A	シートベルトテンショナー (右側)

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
25	15A	COMAND システム
26	25A	助手席側ドア コントロールユニット
27	30A	助手席シートメモリー機能
28	30A	運転席シートメモリー機能
29	40A	シートベルトテンショナー (左側)
30	40A	サードシート 燃料給油口
31	10A	オプション
32	15A	エアサスペンション コントロールユニット
33	25A	オプション
34	25A	運転席側ドア コントロールユニット
35	30A	オーディオアンプ
36	10A	VICS システム
37	5A	オプション
38	10A	COMAND システム
39	7.5A	タイヤ空気圧警告システム
40	30A	EASY-PACK 自動開閉 テールゲート
41	25A	スライディングルーフ
42	25A	オプション
43	20A	リアワイパー
44	_	未使用
45	20A	12V 電源ソケット(センターコンソール後端、ラゲッジルーム)
46	15A	ライター
47	10A	オプション
48	5A	リアディファレンシャル ロックコントロールユ ニット
49	30A	リアデフォッガー
50	15A	リアワイパー
51	5A	オプション
52	5A	シートベルトテンショナー コントロールユニット リアディファレンシャル ロックコントロールユ ニット

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
53	5A	ARマティックサスペンションコントロールユニットセンターディファレンシャルロックコントロールユニット
54	5A	ヘッドライト光軸自動調整 コントロールユニット
55	7.5A	インストルメントパネル ライトスイッチ
56	5A	自己診断ソケット
57	20A	燃料ポンプ
58	7.5A	自己診断ソケット
59	7.5A	オプション
60	5A	グローブボックスライト フロントワイパー VICS システム
61	7.5A	エアバッグシステム
62	_	未使用
63	_	未使用
64	_	未使用
65	_	未使用
66	30A	マルチコントロール シートバック
67	25A	リアファン
68	25A	オプション
69	30A	電子制御ディファレンシャル ロック
70	_	未使用
71	_	未使用
72	_	未使用

(2010-05-05 A164 006 67 99)

- ↑ ヒューズ配置表(英文)は、車載 工具にも収納されています。ヒュー ズ配置表にはヒューズ容量も記載さ れています。
- 記載の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

純正部品 / 純正アクセサリー … 376
車両の電子制御部品について376
ビークルプレート377
オイル・液類 / バッテリー 379
積載荷物の制限重量382
テールゲートを開いたときの高さ
383
タイヤとホイール383



純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社が指定する製品だけを使用してください。

企警告

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保安部品や走行系統に使用する部品には、純正部品以外のものを使用しないでください。事故や故障の原因になります。

♀ 環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積 極的に導入しています。

前 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

車両の電子制御部品について

企警告

電子制御部品やその構成部品にかかわる作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。特に、安全装備や安全に関わるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。車両の使用に対する適合性に影響を与えるおそれがあります。

- 電子制御部品およびそれに関わる コントロールユニットやセンサー、 配線類などのメンテナンス作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。車両の 構成部品が通常より早く摩耗した り、保証を適用できないことがあり ます。
- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

- ↓ 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
 - ドア
 - ピラー付近
 - サイドシル付近
 - ・シート
 - ダッシュボード
 - インストルメントパネル
 - センターコンソール
 - エアバッグ収納部
 - ・シートベルト

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号あるいはエンジン番号などが必要になる ことがあります。

車台番号やエンジン番号などは図の箇 所に記されています。

ニューカープレート



① ニューカープレート

運転席側または助手席側のセンターピラー下部に、車台番号およびカラーコードなどを記載したニューカープレート ① が貼付されています。

車台番号

車台番号は、ダッシュパネルの図の位置に表示されています。また、右側セカンドシート下部のボディフレームにも車台番号が打刻されています。



② 車台番号

右側セカンドシート下部の車台番号を確認する




③ カーペット

▶ カーペット ③ を矢印の方向にめくり上げます。

車台番号が確認できます。

- カーペットをめくり上げるときは、指や爪にけがをしないように注意してください。
- ※ 仕様により、右側セカンドシート下部の車体 番号の刻印位置が異なります。

オプションコードプレート



④ オプションコードプレート

ボンネット裏側にオプションコードを 記載したオプションコードプレート ④ が貼付されています。

エンジン番号



⑤ エンジン番号

エンジンブロック後部にエンジン番号 ⑤ が打刻されています。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オイル・液類 / バッテリー

オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれ ます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルヤデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

🚹 指定品以外のオイル・液類を使用 したときは、該当箇所だけでなく関 連箇所に不具合が生じても、保証を 適用できないことがあります。

⚠ 警告

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。また、火 気の近くには保管しないでください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れな いようにしてください。万一目に入っ たり皮膚に付着したときは、ただち に清潔な水で十分に洗い流し、医師 の診断を受けてください。

環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃 棄してください。

燃料

↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火を近付けたり、 近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停 止してください。

八警告

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化し た燃料を吸い込むと、健康に悪影響 を与えます。

燃料タンク容量

燃料タンク容量

約100 &

警告灯点灯時の 残量

約13 包

- 軽油を給油しないでください。ま た、軽油を混ぜたガソリンを給油し ないでください。少量でも軽油を給 油すると、燃料噴射システムを損傷 するおそれがあります。誤って軽油 を給油して故障が発生したときは、 保証の対象外になります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコー ル含有燃料など)を使用すると、燃 料系部品の腐食や損傷などによりエ ンジンを損傷したり、火災が発生す るおそれがあります。指定以外の燃 料を使用して故障が発生したとき は、保証の対象外になります。

燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。

燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

♀ 環境

CO2(二酸化炭素)の排出は、地球 温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

エンジンオイル

- ! エンジンオイルの添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

エンジンオイル容量


容量

約9.0 包

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。



オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルの交換については、別冊「整備手帳」を参照してください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは 必ず指定品を使用して補給してくだ さい。

警告

冷却水をエンジンルームにこぼさないでください。発火するおそれがあります。

不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	− 37°C
約 55%	- 45°C

- ▼ 不凍液の濃度は約50%から約55%の間にしてください。濃度を約55%以上にすると、冷却性能が低下します。
- 沖却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。

ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格

警告

ブレーキ液を補給するときは、ゴミや水分がリザーブタンクの中に入らないようにしてください。たとえ小さなゴミでも、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を吸収して劣化します。劣化した状態で使用すると、過酷な条件下ではベーパーロックが発生するおそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

バッテリー

車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12V
容量	95Ah

積載荷物の制限重量

ルーフレール 90kg

ルーフレールの制限重量には、クロスバーやアタッチメントの重量も含まれます。

ウォッシャー液


企警告

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、火気を近付けたり、近くで喫煙しないでください。

- ウォッシャー液には夏用と冬用があります。夏用には油膜を防ぐ効果があり、冬用には凍結温度を下げる効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ライトウォッシャー液のリザーブタ ンクは兼用です。

テールゲートを開いたときの高さ



① テールゲートを開いたときの高さ(外側)② テールゲートを開いたときの高さ(内側)

テールゲートをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。

① 2100 ~ 2210mm

2 1906 ~ 2016mm

すイヤ、積載荷物、オプション装備品やサスペンションの状態などにより、数値が異なります。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および承認された製品を使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ABS や ESP® などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外の タイヤやホイールを装着した場合 は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- 左右には必ず同サイズのタイヤ / ホイールを装着してください。
- タイヤやホイールに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

標準タイヤ / ウィンタータイヤ

タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
275 / 50R20	$8.5J \times 20$	56mm

- 標準タイヤ / ホイールには、スノーチェーンを装着しないでください。
- ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。

オプション装着用タイヤ / ホイール

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
	265 / 55R19 M+S		
19 インチ ホイール	275 / 55R19	$8.5J \times 19$	56mm
	275 / 55R19 M+S		
21 インチ ホイール	295 / 40R21	10.0J × 21	37mm

- ※ 仕様により、選択できるオプション装着用タイヤ / ホイールは異なります。

応急用スペアタイヤ

タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット	タイヤ空気圧
T165 / 90 -19	4.5B × 19	40mm	4.2bar / 61psi / 420kpa

↓ 応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください。

対象モデル

GL 550 4MATIC

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2011年9月現在のものです。

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル

MBJCSD 32440-091100400 J 6515 4347 20 ÄJ2011/Va, 09/11